

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева)

TS-DC085 (EN4) ДВЕРНОЙ

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

25mm

45mm

165mm

25mm

19mm

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя вправо.

Регуляторы с

206mm

100

130 мм

Дверь открывается на себя вправо

|       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| Ø5. 2 | Ø3. 2 | Диаметр отверстия |
| M6    |       | Винт или шуруп    |

1) Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2) Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

3) Стандартная установка

Регулировка с

№2 Скорость :

№2

№1