

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа)

TS-DC120 (EN5) Freeze
ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

Большое усилие

Малое усилие

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

165mm

45mm

32mm

22mm

19mm

230mm

80 мм

Открытие 180°

120 мм

Открытие 120°

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя влево.

Регуляторы скорости

Ось петель

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

Дверь открывается на себя влево

Диаметр отверстия	Ø3.2	Ø5.2
Винт или шуруп		
	M6	

1

Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

3

Стандартная установка

4

№2 Скорость защелкивания

№1 Скорость закрывания

БЫСТРО МЕДЛЕННО

№1

№2

Регулировка скорости