

Свидетельство об упаковывании и приемке

Система контроля охраны и персонала ZORIO модели:

☐ ZOOY ☐ СКО-26 изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, и признана годной для эксплуатации.

Производитель: ИП Григорьев И.В. 223016 Республика Беларусь, Минский р-н, аг. Новый Двор, а/я 35

Дата производства «__»____2018_____

Продавец _____
(наименование организации)

Контактный телефон _____
(номер телефона)

Дата продажи: «__»____201__

М.П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец _____
(наименование организации)

Контактный телефон _____
(номер телефона)

Дата продажи: «__»____201__

М.П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ZORIO

Система контроля охраны и персонала

Модель: ☐ ZOOY ☐ СКО-26

Технический паспорт - инструкция по монтажу и эксплуатации

Декларация о соответствии ЕАЭС

№ RU Д-VY.AB24.B.03990

Изготовлено по ТУ

VY 191690318.004-2014

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплект системы контроля охраны предназначен для контроля прохождения маршрутов персоналом (охранники, курьеры, медперсонал и т.д.). Состоит из автономного коммуникатора со встроенным считывателем бесконтактных меток. Данные метки устанавливаются по маршруту обхода, после чего контролируемый сотрудник обходит маршрут, поднося свой коммуникатор к меткам. Идентификаторы меток и время поднесения регистрируются коммуникатором и сохраняются в памяти устройства. После выгрузки данных событий в программное обеспечение на компьютере составляются подробные отчеты, и проводится анализ прохождения маршрутов.

ВНЕШНИЙ ВИД АВТОНОМНОГО КОММУНИКАТОРА



- 1 – Влагозащищенный, антивандальный корпус коммуникатора из авиационного алюминия.
- 2 – Прорезиненная ручка коммуникатора
- 3 – Обозначение бренда торговой марки ZORIO
- 4 – Сигнальный светодиод для индикации различного типа событий
- 5 – Pogo Pin контакты для подключения к ПК с помощью интерфейсного USB кабеля
- 6 – Круговой сенсор с антенной для считывания бесконтактных меток

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Автономный коммуникатор	1
2	Чехол для автономного коммуникатора	1
3	Интерфейсный USB кабель с POGO Pin коннектором	1
4	Бесконтактные метки формата Em-marine, 125 kHz	10
5	Саморазрушающиеся пломбы для бесконтактных меток	10
6	Дюбель-гвоздь для крепежа бесконтактных меток	10
7	Бесконтактный брелок персонала с адресной биркой	5
8	Компакт-диск с программным обеспечением «Эпикур V3»	1
9	Инструкция по эксплуатации	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Значение
1	Количество запоминаемых событий коммуникатором	60.000
2	Степень защиты корпуса коммуникатора	IP 67
3	Расстояние считывания бесконтактных меток	до 3 см
4	Встроенный аккумулятор	3,7 В, 500 мАч
5	Количество считываний меток без подзарядки	до 10.000
6	Время считывания метки	0,1 сек
7	Рабочая температура эксплуатации и хранения	- 60 - + 70 С
8	Относительная влажность	от 0 до 95%
9	Габаритные размеры коммуникатора	137 x 30 мм
10	Вес коммуникатора	100 гр.

ОПИСАНИЕ ВАРИАЦИЙ ИНДИКАЦИИ СИГНАЛЬНОГО СВЕТОДИОДА

При каждом поднесении коммуникатора к бесконтактной метке для точного определения события, означающего, что метка считана и событие записано в память, происходит вибрация прибора и мигание светодиода, однако светодиод может указывать и на другие виды событий:

- **старт маршрута** (поднесение брелка персонала к сенсору коммуникатора: вибрация, красно-синий светодиод мерцает один раз)
- **успешное считывание метки**: вибрация 3 раза, синий светодиод мерцает 3 раза
- **заполнение памяти** (40.000 событий): вибрация 3 раза, красный светодиод мерцает 3 раза
- **ошибка установки времени в коммуникаторе**: вибрация 6 раз, красный светодиод мерцает 6 раз (когда долгое время коммуникатор находится без подзарядки, время может установиться некорректно, чтобы решить данный вопрос необходимо подключиться к компьютеру и синхронизировать время, а также подзарядить коммуникатор)
- **низкий заряд аккумулятора**: красный светодиод мерцает 10 раз
- **полная зарядка аккумулятора**: мерцающий светодиод красного цвета меняет цвет на синий
- **удар, падение коммуникатора (вскрытие корпуса)**: попеременно мерцающие красный и синий светодиоды одновременно с вибрацией

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОХРАНЫ И ПЕРСОНАЛА

Для эксплуатации системы нужно в первую очередь определить маршрут обхода персонала, определить «контрольные точки» регистрации и установить в этих точках бесконтактные метки. Далее, необходимо установить программное обеспечение «Эпикур V3», поставляемое на компакт-диске. Инструкция по установке ПО находится на данном компакт-диске. Инструкция по дальнейшей настройке и использованию ПО «Эпикур V3» и процесса эксплуатации системы находится также на данном компакт-диске, либо ее можно открыть в соответствующем меню ПО «Эпикур V3».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ

Для подключения коммуникатора к ПК при помощи интерфейсного кабеля из комплекта поставки необходимо снять заглушку с торца коммуникатора. Для этого ее нужно повернуть влево и потянуть на себя. Подключить один конец кабеля с POGO контактами к контактам устройства. Другой конец у USB порту ПК. Коммуникатор при этом может одновременно работать в режиме выгрузки событий и подзарядки встроенного аккумулятора. При каждом подключении коммуникатора к ПК рекомендуется на 20-30 мин его не отключать. В этом случае аккумулятор коммуникатора будет всегда заряжен. После отключения USB кабеля необходимо установить заглушку обратно. Правильное положение заглушки указано на ее поверхности (необходимо совместить метки на заглушке и на коммуникаторе).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации системы – 42 месяца с момента продажи. Неправильная эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. Механические и прочие воздействия на коммуникатор влекут за собой лишение гарантии. При обращении в сервисный центр для определения гарантийного случая потребитель, прежде всего, предъявляет коммуникатор, из которого выгружаются вандальные события (удары, падения, вскрытия). Количество и последовательность данных событий напрямую влияют на решение сервисного центра о гарантийном случае. **Внимание!** Без штампа продавца и даты продажи на коробке претензии не принимаются. В гарантийные обязательства не входит доставка неисправного изделия в сервисный центр или выезд технического персонала для ремонта.