



## Включение MMR Engine

Чтобы активировать MMR Engine, вам нужно зайти в Настройки> Подключения> и установить флажок «Включить распознавание модели».

F						
View	Results	Car database	Reports	Settings		
General	Connectio	on Analytic	Integrat	ion Users	Logs	
Video source 1	Connection	rtsp://				
Video source 2	• RTSP		Login	Password	d Address	Network port
	Camera / DVR	DVR HIKVISION	Chann	el Stream		Con
	• File					
	Recognition system	n hlock			1	0000
	Zone 1	Zone 2 Zone	3 💛 Zone 4 G	eodesic azimuth 359	Description	0000
	Recognition zones	, 1900-1900-1900-1900-1900-19				
	Number plate size	130px/???	?% - 250px/???%			
	Recognition sensit	ivity	50%			
		-0				
	Direction angle		U°			
	Interval of numbe	r plate loss, s	5 🗘			
	Warning: only fron	recognition t view is supported				
	Sensivity		69 %			





## Также Вам нужно перейти к результатам и сделать правый клик и выбрать модель, цвет и т. д.

Øk NumberOk				-		×
View Results	Car database Reports	 Settings				?
Recognition results						
Date V Owner	Group Group Group Logo Model Color Direction Channel Zone Technical data Country District Comment	Photo Direction	Channel Zone	Technical data	Country	
						┍╴҇