

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Руководство пользователя

QNP-6320H/QNP-6320 QNP-6250H/QNP-6250

CE

Сетевая Камера

Руководство пользователя

Авторское право

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd. Все права защищены.

Все права защищены

Каждый из торговых знаков далее в документе является зарегистрированным. Название данного продукта и другие торговые знаки, упоминаемые в данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.

Ограничения

Данный документ защищен авторским правом. Данный документ ни при каких обстоятельствах не разрешается воспроизводить, распространять или изменять, полностью или частично, без документально подтвержденного разрешения.

Отказ от ответственности

Компания Hanwha Vision тщательно проверяет достоверность и правильность содержимого данного документа, однако не несет официальной ответственности за представленную информацию. Пользователь несет полную личную ответственность за использование этого документа и за последующие результаты. Компания Hanwha Vision оставляет за собой право изменять содержание документа без предварительного уведомления.

Ж Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ж Первоначальный ID администратора - "admin", а пароль следует задать при первом входе в систему.

Для надежной защиты личной информации и предотвращения ущерба от кражи данных меняйте пароль каждые три месяца. Имейте в виду, что ответственность за безопасность а также за любые проблемы, связанные с ненадлежащим обращением с паролем, несет пользователь.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Прочтите эти правила.
- 2. Сохраните эти правила.
- 3. Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4. Следуйте всем правилам.
- 5. Не используйте изделие вблизи воды.
- 6. Очищайте загрязненные места на поверхности изделия мягкой, сухой или влажной тряпкой. (Не используйте моющие средства либо косметические продукты, содержащие спирт, растворители. либо ПАВ, либо смазочные материалы, поскольку они могут привести к деформации или повреждению продукта.)
- Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Выполните установку изделия в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, решетки системы отопления, или другими устройствами, которые генерируют тепло (включая усилители).
- 9. В целях безопасности не отказывайтесь от использования вилок поляризованного или заземляющего типа. Вилка поляризованного типа имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкое лезвие третьего заземляющего штыря предусмотрено для вашей безопасности.

Если вилка поставляемого вместе с аппаратом шнура питания не подходит для вашей розетки, попросите опытного электрика заменить старую розетку.

- 10. Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от штепсельной вилки, в месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.
- 11. Пользуйтесь только теми приспособлениями/ принадлежностями, которые рекомендованы изготовителем.
- 12. Используйте устройство только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном и столом, указанными производителем или приобретенными вместе с устройством. Во избежание травм вследствие опрокидывания тележки с устройством соблюдайте осторожность при ее передвижении.
- Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.



14. Все работы, связанные с техническим обслуживанием изделия, должны выполняться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию. Обслуживание изделия требуется выполнять, когда изделие получило какое-либо повреждение, например, был поврежден его

шнур питания или вилка шнура питания, внутрь изделия попала жидкость или посторонние предметы, изделие подверглось воздействию дождя или влаги, изделие не работает должным образом, а также после падения изделия.

- 15. Это изделие предназначено для поставки с указанным источником питания с маркировкой «Класс 2» или «LPS» или «PS2» и номинальной мощностью РоЕ (53 В постоянного тока), 0,44 А. (QNP-6320H/QNP-6250H)
- 16. Это изделие предназначено для поставки с указанным источником питания с маркировкой «Класс 2» или «LPS» или «PS2» и номинальной мощностью PoE (53 В постоянного тока), 0,28 А. (QNP-6320/QNP-6250)
- 17. Этот продукт должен поставляться с применением изолированно работающей энергосистемы.
- 18. Если при установке изделия прилагать чрезмерные усилия, возможно повреждение с нарушением работы камеры. Если с силой устанавливать устройство, пользуясь неподходящими инструментами, возможно повреждение устройства.
- 19. Не допускается установка устройства в местах, где присутствуют или могут появляться химические вещества или пары масла, Поскольку пищевые масла, например, соевое, могут вызвать повреждение или привести к деформации устройства, не устанавливайте его на кухне или вблизи кухонного стопа. В противном случае возможна порча устройства.
- 20. При установке устройства будьте осторожны, не допускайте попадания химических веществ на его поверхность. Некоторые химические растворители, например, очистители или клеящие вещества, могут сильно повредить поверхность продукта.
- 21. Если монтировать/демонтировать устройство не рекомендованным образом, нельзя гарантировать выполнение функций/ соответствие характеристик устройства.

Устанавливайте устройство, обратившись к разделу "Установка и подключение" в руководстве пользователя.

- 22. Установка или эксплуатация устройства в воде может привести к значительному повреждению изделия.
- 23. При нормальной эксплуатации изделия предварительно заданная точность составляет 0,2°. В случае перезагрузки вследствие отключения питания, обновления прошивки и других причин может потребоваться скорректировать допустимое отклонение после проверки изменений в настройке предустановок.

предупреждение

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВИЕМ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖАР ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКО Й ВЛАЖНОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВЕНТИЛЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЛИ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ В ОБОРУДОВАНИИ.

Не подвергайте устройство воздействию жидкостей. Не следует также ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

Во избежание травм данное устройство должно быть надежно закреплено на стене/потолке в соответствии с инструкциями по установке.

Гарантия на механизмы панорамирования, наклона и увеличения, а также на контактное кольцо предоставляется на один год в условиях непрерывного использования.

внимание



ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Молния со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя об "опасном напряжении" в корпусе изделия, которое может представлять риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о важных инструкциях по работе и обслуживанию в руководстве, которое прилагается к устройству.

Класс Конструкции І

Устройства КЛАССА I следует подключать к ЭЛЕКТРО розетке с защитным заземлением.

Батарея

Не подвергайте батареи (батарейный блок) чрезмерному нагреванию под воздействием солнечных лучей, огня и т.п.

Батарею невозможно заменить.

Отключение устройства

Отсоедините вилку кабеля питания от устройства в случае повреждения. Обратитесь к местному специалисту по ремонту.

При использовании за пределами США с соединениями одобренными соответствующим органом, может использоваться кодировка НАR.

внимание

Существует риск взрыва при замене батарее на батарею несоответствующего типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Настоящие инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированных специалистов.

Во избежание поражения электрическим током не следует выполнять работы по обслуживанию, описанные в инструкциях по эксплуатации, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.

К источнику входного питания может подсоединяться только одна камера.

Оборудование ITE подключается только к сети питания по Ethernet без маршрутизации на оборудование наружной установки.

Внимательно прочитайте приведенные ниже правила техники безопасности.

- Не ставьте устройство на неровную поверхность.
- Не устанавливайте устройство на поверхность, подверженную прямым солнечным лучам, рядом с нагревательным оборудованием или в очень холодном месте.
- Не устанавливайте это устройство вблизи электропроводящего.
- Не следует ремонтировать устройство самостоятельно.
- Не следует ставить на устройство стаканы с водой.
- Не устанавливайте поблизости источники магнитного поля.
- Не допускайте заграждения вентиляционных отверстий.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- При установке/демонтаже камеры надевайте защитные перчатки. Высокая температура поверхности изделия может вызвать ожог.

Руководство пользователя содержит инструкции по использованию продуктов.

В руководстве используются следующие обозначения.

- Справка : сведения по использованию устройства
- Примечание : На случай возможных повреждений имущества или вреда здоровью людей в результате несоблюдения инструкций
- ※ Прочтите это руководство по безопасности перед использованием устройств и сохраните его в безопасном месте.

Качество приобретаемых отдельно сторонних продуктов (например, объективов или принадлежностей) не гарантируется.

В некоторых условиях установки могут возникать помехи радиосвязи. Если данное устройство и какое-либо устройство радиосвязи создают взаимные электромагнитные помехи, рекомендуется разнести их на достаточное расстояние или изменить направление приемной антенны.

СОДЕРЖАНИЕ



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

24 Подключение к Другому Устройству

24

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПК

- Процессор : Intel(R) Core(TM) і 7 3,4 Ггц или больше
- ОЗУ: 8 ГБ или больше
- Поддерживаемые OC : MS Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.13
- Рекомендуемый браузер: Google Chrome
- Поддерживаемые браузеры: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (только 64-битная Windows), Apple Safari (только Mac OSX)
- VGA : Графическая видеокарта PCIe 256 Мбайт GDDR3 или выше.

Ж Некоторые функции могут быть ограничены даже в поддерживаемых браузерах.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ ПАМЯТИ МИКРО SD/SDHC/ SDXC

- Рекомендуемая емкость : от 16 Гб до 256 Гб (необходим тип MLC)
- Рекомендуемые производители: SanDisk, Transcend
- Тип карты: износостойкая
- Совместимость может отличаться в зависимости от производителя и типа карты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NAS

- Рекомендуемый объем : Рекомендуемый объем не менее 200 ГБ.
- Для этой модели камеры рекомендуется использование NAS со следующими техническими характеристиками производителя.

Рекомендуемые продукты : QNAP NAS, Synology NASh



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие всех принадлежностей в комплекте поставки камеры. (У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.)

Внешний вид	Название элемента	Количество	Описание
	Камера	1	
\checkmark	Краткое Руководство (необязательно)	1	
	Основание для установки	1	При установке в помещениях или в корпус, который крепится к потолку
	Шаблон	1	Руководство по установке устройства
*	Изоляционный лист	1	Используйте при установке камеры в очень влажном месте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Вы можете приобрести дополнительные принадлежности.



Подвесное крепление	Корпус для установки вне помещений	Корпус для установки в помещении
SBP-301HM3	SHP-3701H	SHP-3701F

* Это крепление можно использовать после прикрепления к подвесному креплению
SBP-300LMW (Крепление на парапете)
SBP-300CMW (Потолочное крепление)
SBP-300WMW (Настенное крепление)
SBP-300WMW1 (Настенное крепление)
SBP-300РМW (Крепление к столбу)
SBP-300РМW1 (Крепление к столбу)
SBP-300КМW (Угловое крепление)
SBP-300КМW1 (Угловое крепление)

В качестве саморезов для установки используйте винты М4, L30 или выше.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Внешний



Элемент	Описание		
1 Основная секция	Защищает внутренний механизм РТZ от прямого солнечного света и внешнего воздействия.		
2 Крышка купола	Защищает объектив и камеру в целом.		
3 Гнездо для карты micro SD	Отсек для карты Micro SD.		
4 Кнопка сброса	Восстановление заводских настроек по умолчанию для всех параметров камеры. Для перезагрузки системы нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. Если сбросить настройки камеры, то сетевые настройки позволят активировать DHCP. Если в сети нет DHCP-сервера, то перед первым подключением к сети необходимо запустить программу Device Manager, чтобы изменить основные сетевые параметры, такие как IP- адрес, маска подсети, шлюз и т. д.		

Основание для установки - вид снизу

Основание для установки - вид изнутри





Элемент	Описание	
1 Порт аудиовхода	Подключение кабеля аудиовхода.	
2 Порт аудиовыхода	Подключение кабеля аудиовыхода.	
З Порт ввода-вывода тревог	Используется для подключения кабеля ввода-вывода тревог.	
4 Порт Сеть	Порт подсоединения к локальной сети с помощью кабеля Ethernet.	

Камера РТZ (QNP-6320/QNP-6250)

УСТАНОВКА

Меры предосторожности, принимаемые перед установкой

Прежде чем устанавливать камеру, обязательно прочтите приведенные далее инструкции.

- Выберите место для установки, которое сможет выдержать вес, минимум в 5 раз превышающий вес самой камеры.
- Кабели с поврежденной или снятой изоляцией могут стать причиной повреждения устройства или возгорания.
- С целью предосторожности попросите посторонних лиц покинуть место установки. На всякий случай уберите все посторонние личные вещи.
- Если аппарат устанавливать с чрезмерным усилием, это может привести к повреждению камеры из-за неправильной работы.

При сборке неподходящими инструментами с приложением усилий возможно повреждение аппарата.

Установка на креплении, фиксируемом к поверхности

• Крепление опорной платформы и установка основания

- Прикрепите прилагаемую опорную платформу к потолку. В соответствии с конструкцией опорной платформы просверлите в потолке отверстие 86 мм и проденьте через это отверстие провода.
- 2. Установите основание как показано на рисунке.
- Перед установкой кронштейна откройте навесную дверцу в нижней части кронштейна, как показано на рисунке. Чтобы открыть навесную дверцу, нажмите на кнопку.

В случае установки камеры в очень влажном месте, перед ее установкой на потолке прикрепите прилагаемый изоляционный лист к задней панели монтажного основания.



• Подсоединение проводов с контактами

- Подсоедините кабели к клеммному блоку, расположенному на навесной дверце. См. раздел "Плата проводного интерфейса камеры". (стр. 11)
- 2. Когда провода будут подсоединены, закройте навесную дверцу.



Не подключайте камеру к сетевой розетке до тех пор, пока установка не будет полностью завершена. Подача питания в процессе установки может привести к возгоранию или повреждению продукта.



Плата проводного интерфейса камеры

Детали электропроводки камеры представлены на рисунке ниже.

См. схему "Разъемы управляющего сигнала"



Выберите опцию "Нормально открытый" в меню установки.

- Входной разъем сенсора активируется при коротком замыкании для контактного типа, или когда он находится на уровне "Низкий" для активного типа.
- Выберите опцию "Нормально закрытый" в меню установки.
 - Входной разъем сенсора активируется при размыкании цепи для контактного типа или при нахождении в режиме высокого импеданса (разомкнутый коллектор) для активного типа.
- Максимальная емкость разъема выхода тревоги составляет 30 В пост. тока/2 А, 125 В пер. тока/0,5 А и 250 В пер. тока/0,25 А.
- При подключении входных и выходных сигнальных кабелей убедитесь, что каждый их них подключен к соответствующему разъему.
- Для подключения продуктов, мощность которых выше мощности камеры, используйте дополнительное релейное устройство.
- Если кабели питания и заземления подключены неправильно к разъемам NC/NO или COM, это может привести к возгоранию или поломке оборудования.

• Подсоединение предохранительного троса и крепление камеры

- Сначала, как показано на рисунке слева, вытяните предохранительный трос из основания и затем подвесьте его к креплению. Предохранительный трос смотан внутри основания.
 - Чтобы прикрепить камеру к монтажному креплению, сопоставьте установочные метки, как показано на рисунке.
- Тщательно прикрепите камеру к монтажному креплению, сопоставив установочные метки, как показано на рисунке.



Пежде чем продолжить, обязательно прикрепите предохранительный трос камеры к монтажному креплению. В противном случае возможны серьезные повреждения камеры в случае ее падения.

Камера РТZ (QNP-6320/QNP-6250)

- Порядок крепления и отсоединения камеры показан на рисунке.
 - Чтобы прикрепить камеру: Поднимите камеру и вращайте ее по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке. Затем затяните винты у монтажного основания.

< Крепление камеры >

 Чтобы отсоединить камеру : Отвинтите винты как показано на рисунке, протолкните крюк и вращайте его против часовой стрелки. (Винты полностью не разобраны.) Вращайте крюк до упора, потяните камеру вниз и отсоедините ее.



< Отсоединение камеры >

Установка карты Micro SD

1. Чтобы снять крышку купола, поверните ее в направлении стрелки.



- 2. Поднимите крышку карты Micro SD.
- 3. Вставьте карты Micro SD в направлении стрелок, как показано на этом рисунке.



- Перед установкой карты Micro SD отсоедините от камеры кабель питания.
 - Не рекомендуется вставлять или вынимать карту памяти Микро SD во время дождя или при высокой влажности.
 - Перед установкой/извлечением карты Micro SD убедитесь, что устройство находится на ровной поверхности, во избежание потери или падения каких-либо деталей.

Не надавливайте слишком сильно. Это может повредить карту Micro SD и ваше устройство.



4. Закройте крышку карты Micro SD.

Извлечение карты Micro SD

Осторожно нажмите на выступающий конец карты Micro SD, как показано на рисунке, чтобы высвободить ее из гнезда.



- Перед извлечением карты Micro SD в меню «Установка ()>-<Событие>-<Накопитель> установите для этого устройства состояние «Выкл.», нажмите кнопку [Применить] и выключите камеру.
 - Если Вы выключите камеру или извлечете из продукта карту Micro SD, содержащую данные, то эти данные могут быть потеряны или повреждены.

Закрепление купола

Чтобы присоединить крышку купола, поверните ее по часовой стрелке.

Подготовка и установка крепления камеры

Инструкции по установке креплений см. в прилагаемом к ним руководстве.



Внешний вид креплений (в комплект не входят) см. в разделе «Дополнительные принадлежности для установки». (стр. 8)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие всех принадлежностей в комплекте поставки камеры. (У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.)

Внешний вид	Название элемента	Количество	Описание
	Основной корпус	1	
\checkmark	Краткое Руководство (необязательно)	1	
	Установщик защитного колпачка	1	Используется для подключения сетевого кабеля
	Зажим втулки	1	Позволяет предотвратить отсоединение и выпадение кабельной втулки из разъема.
	Кабельная втулка	1	Дополнительная кабельная втулка для подсоединения сетевого кабеля.

МОДУЛЬ ВХОДОВ-ВЫХОДОВ СЕТИ — ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Внешний вид	Название элемента	Описание	Наименование модели
	Модуль входов-выходов сети	Внешнее устройство подключения для сигнала тревоги и камеры и ввода/ вывода звука	SPM-4210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ОБЩИЙ ОБЗОР

Вы можете приобрести дополнительные принадлежности.



Крепление на стену	Угловое крепление	Подвесное	Крепление на	Потолочное
или столб		крепление	парапете	крепление
SBP-156WMW	SBP-156KMW	SBP-156HMW	SBP-156LMW	SBP-156CMW

* Это крепление можно использовать после прикрепления к подвесному креплению

SBP-300LMW (Крепление на парапете)

SBP-300CMW (Потолочное крепление)

SBP-300WMW (Настенное крепление)

SBP-300WMW1 (Настенное крепление)

SBP-300PMW (Крепление к столбу)

SBP-300PMW1 (Крепление к столбу)

SBP-300KMW (Угловое крепление)

SBP-300KMW1 (Угловое крепление)





Элемент	Описание
1 Основная крышка	Защищает внутренний механизм РТZ от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и других внешних воздействий.
2 Крышка купола	Крышка для защиты объектива и самого устройства.

Камера РТZ (QNP-6320H/QNP-6250H)

Внутренняя часть



Элемент	Описание	
1 Объектив	Объектив видеокамеры.	
2 Крышка разъема для карт Micro SD	Пылезащитная крышка слота для карты Micro SD.	
3 Гнездо для карты Micro SD	Отсек для карты Місто SD.	
4 Кнопка сброса	Восстановление заводских настроек по умолчанию для всех параметров камеры. Для перезагрузки системы нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. Если сбросить настройки камеры, то сетевые настройки позволят активировать DHCP. Если в сети нет DHCP-сервера, то перед первым подключением к сети необходимо запустить программу Device Manager, чтобы изменить основные сетевые параметры, такие как IP- адрес, маска подсети, шлюз и т. д.	

Монтажная поверхность



Элемент	Описание	
1 Кабельная втулка	Водонепроницаемый резиновый колпачок, через который проходит сетевой кабель.	
2 Крючок для страховочного троса	Во избежание падения устройства при его установке подвесьте этот крючок на страховочном тросе.	
3 Порт сети	Порт, который подключается к маршрутизатору РоЕ+ и сетевому кабелю для подачи питания и подключения к локальной сети.	

УСТАНОВКА

Эта камера водонепроницаемы и соответствует стандарту IP66, однако штекер внешнего кабеля водонепроницаемым не является. Рекомендуется установить это устройство под карнизом во избежание выступания кабеля наружу.

Меры предосторожности, принимаемые перед установкой

Прежде чем устанавливать камеру, обязательно прочтите приведенные далее инструкции.

- Выберите место для установки, которое сможет выдержать вес, минимум в 5 раз превышающий вес самой камеры.
- Кабели с поврежденной или снятой изоляцией могут стать причиной повреждения устройства или возгорания.
- С целью предосторожности попросите посторонних лиц покинуть место установки. На всякий случай уберите все посторонние личные вещи.
- Если аппарат устанавливать с чрезмерным усилием, это может привести к повреждению камеры из-за неправильной работы.

При сборке неподходящими инструментами с приложением усилий возможно повреждение аппарата.

Разборка

- 1. Чтобы освободить ее, поверните три винта, фиксирующие купол, против часовой стрелки.
 - Обратите внимание на то, что ослабевать винты полностью не нужно.



Установка карты Micro SD

1. Поднимите крышку карты Micro SD.



2. Вставьте карты Micro SD в направлении стрелок, как показано на этом рисунке.



- Перед установкой карты Micro SD отсоедините от камеры кабель питания.
 - Не рекомендуется вставлять или вынимать карту памяти Микро SD во время дождя или при высокой влажности.
 - Перед установкой/извлечением карты Micro SD убедитесь, что устройство находится на ровной поверхности, во избежание потери или падения каких-либо деталей.
 - Снятие крышки изделия следует закончить в течение 5 минут, поскольку в противном случае возникает опасность конденсации росы внутри изделия.

Не надавливайте слишком сильно. Это может повредить карту Micro SD и ваше устройство.



3. Закройте крышку карты Micro SD.

Извлечение карты Micro SD

Осторожно нажмите на выступающий конец карты Micro SD, как показано на рисунке, чтобы высвободить ее из гнезда.



- Перед извлечением карты Micro SD в меню «Установка (2010) ->-<Событие>-<Накопитель> установите для этого устройства состояние «Выкл.», нажмите кнопку [Применить] и выключите камеру.
- Если Вы выключите камеру или извлечете из продукта карту Micro SD, содержащую данные, то эти данные могут быть потеряны или повреждены.

Закрепление купола

Соберите купол, затянув крепежные винты купола.

Подготовка и установка крепления камеры

Инструкции по установке креплений см. в прилагаемом к ним руководстве.



Внешний вид креплений (в комплект не входят) см. в разделе «Дополнительные принадлежности для установки». (стр. 15)

Подготовка к подсоединению сетевого кабеля

1. Снимите кабельную втулку.



- 2. Вытяните выступающую часть снятой кабельной втулки.
- 3. Поведите сетевой кабель через кабельную втулку, используя направляющий колпачок.



Ø

 Для защиты от попадания влаги проведите кабель через кабельную втулку, как показано на рисунке ниже.



Установка с помощью крепления на стену или столб

- Подключайте питание только после полного завершения монтажа. Подача питания в процессе установки может привести к возгоранию или повреждению продукта.
- 1. Зацепите предохранительный трос крепления на стену или столб за специальный крючок устройства.



Камера PTZ (QNP-6320H/QNP-6250H)

2. Подключите сетевой кабель к порту сети.



Вставьте кабельную втулку сетевого кабеля в соответствующее отверстие.
 При вставке втулки равномерно нажмите на всю ее площадь, чтобы она установилась правильно.



Кабельная втулка не симметрична по длине и сечению. Проверьте ориентацию втулки и вставьте ее в правильном направлении.

4. Установите зажим втулки.

Стрелка на зажиме должна указывать в направлении крюка предохранительного троса. Чтобы вставить зажим, нажимайте поочередно на каждую сторону зажима.



5. После совмещения направляющих для установки на камере и на креплении на стену или столб сдвиньте основную крышку вверх и поверните ее против часовой стрелки до фиксации.



.

6. Плотно затяните три крепежных винта на внутренней стороне крепления на стену или столб.



1. Зацепите предохранительный трос крепления за соответствующий крючок устройства.



7. Установите верхнюю крышку крепления на стену или столб.





2. Подключите сетевой кабель к порту сети.



Камера PTZ (QNP-6320H/QNP-6250H)

Вставьте кабельную втулку сетевого кабеля в соответствующее отверстие.
 При вставке втулки равномерно нажмите на всю ее площадь, чтобы она установилась правильно.



 После совмещения направляющих для установки на подвесном креплении сдвиньте основную крышку вверх и поверните ее против часовой стрелки до фиксации.



- 6. Плотно затяните три крепежных винта на внутренней стороне крепления.
- Кабельная втулка не симметрична по длине и сечению. Проверьте ориентацию втулки и вставьте ее в правильном направлении.

4. Установите зажим втулки.

Стрелка на зажиме должна указывать в направлении крюка предохранительного троса. Чтобы вставить зажим, нажимайте поочередно на каждую сторону зажима.





Присоединено к штатному креплению устройства (потолок/парапет)





• Присоединено к креплениям, отличным от штатных креплений устройства

При использовании подвесного крепления можно установить камеру не на ее стандартное крепление, а на любое другое.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ

Питание и сеть

Ø

Подключите маршрутизатор с поддержкой РоЕ+ или инжектор РоЕ+ к порту РоЕ камеры.



- Это изделие нельзя использовать при температуре окружающей среды -40°С и ниже.
- Это изделие нельзя размораживать, в зависимости от зоны установки, при температуре -40°С.
- После того, как этот продукт был оставлен на морозе, для начала его нормальной работы потребуется до 2 часов.
- Если изделие было включено после нахождения на морозе -20°С и ниже в течение некоторого времени, сбросьте время.
- Убедитесь, что устройство РоЕ соответствует спецификациям PoE+ (IEEE 802.3at).
 - Если устройство подключено к коммутатору стандарта PoE (IEEE 802.3af), перейдите в меню настроек коммутатора для "отключения PoE".
 - Дополнительные сведения о коммутаторе см. в руководстве производителя.
 - Рекомендуется использовать кабель, соответствующий спецификации PoE+.
- В зависимости от используемого устройства РоЕ+ время загрузки (включая время подключения питания РоЕ+) может отличаться.

Для защиты от попаданий молний используйте кабель STP.

Спецификация сетевого кабеля

Пункт	Содержание	Примечание
Разъем	RJ45 (10/100BASE-T)	
Ethernet	10/100BASE-T	
Кабель	UTP категории 5e	
Макс. расстояние	100 м	Сопротивление по постоянному току ≤ 0,125 Ом/м
Поддержка питания по РоЕ	PoE+	

Подключение аудиокабеля и ввода-вывода сигнализации (QNP-6320H/QNP-6250H)

Аудио и сигнализацию можно подключить с помощью приобретаемого отдельно сетевого модуля входов-выходов.



- Дополнительную информацию о сетевом модуле входов-выходов см. в его руководстве.
- Настроить сетевой модуль входов-выходов можно в ПО камеры Web Viewer в меню <Настройка (☆)> → <Событие> → <Модуль входов-выходов>.
- Подключайте к модулю входов-выходов только одну камеру. Это устройство может работать неправильно, если к нему подключено более одной камеры.

сетевое соединение и настройка

Можно выставить сетевые настройки согласно сетевой конфигурации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ НАПРЯМУЮ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Подключение к камере через локальный ПК в локальной сети

- 1. Запустите Интернет-браузер на локальном ПК.
- 2. Введите адрес IP-роутера в адресной строке браузера.



 Удаленный ПК во внешней сети или в Интернете не может подключиться к камере, установленной в интранет, если не задана правильная переадресация портов или установлен файрвол.
 В этом случае обратитесь к системному администратору для устранения проблемы.

Согласно заводским настройкам по умолчанию, IP-адрес назначается сервером DHCP автоматически. Если сервер DHCP отсутствует, будет задан следующий IP-адрес: 192.168.1.100.

Чтобы изменить IP-адрес, нужно использовать Device Manager.

Для получения дополнительной информации об использовании Device Manager см. раздел «Использование Device Manager». (Стр. 27)

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К МОДЕМУ DSL/КАБЕЛЬНОМУ МОДЕМУ С ПОДДЕРЖКОЙ ПРОТОКОЛА DHCP



- 1. Подсоедините напрямую ПК пользователя с сетевой камерой.
- Запустите Device Manager и измените IP-адрес камеры, чтобы можно было для подключения к Интернету использовать веб-браузер вашего компьютера.
- 3. Установите подключение к интерактивной программе просмотра в веб-браузере.
- 4. Перейдите на страницу [Настройка].
- 5. Перейдите на страницу [Сеть] [DDNS] и настройте параметры DDNS.
- 6. Перейдите по меню [Basic] [IP & Порт] и задайте тип IP для [DHCP].
- 7. Подсоедините камеру, отключенную от ПК, непосредственно к модему.
- 8. Перезапустите камеру.
- За информацией об установке DDNS обратитесь к онлайновой справке программы Web Viewer.
 - За информацией о задании формата IP-адреса обратитесь к онлайновой справке программы Web Viewer.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DEVICE MANAGER

- Ø Программу Device Manager можно загрузить с веб-сайта Hanwha Vision через меню <Служба поддержки> – <Online Tool>. (https://www.HanwhaVision.com)
 - Дополнительные инструкции по Device Manager можно найти в меню <Справка> главной страницы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КАМЕРЫ

Если камера подключена к той же сети, что и ПК, на котором установлен Device Manager, можно найти такую сетевую камеру с помощью функции поиска.

- 1. Нажмите <Search (Поиск)> на главной странице Device Manager.
- 2. В открывшемся списке выберите нужную камеру.
- Проверьте МАС-адрес на наклейке, прикрепленной к камере.

НАСТРОЙКА ІР-АДРЕСА

Чтобы изменить сетевые настройки камеры, в поле <**Status (Состояние)**> должен отображаться значок <**Login** ОК (Вход ОК)>. Чтобы войти ы систему, на главной странице нажмите <Authentication (Аутентификация)>.

D Assian - Single de

168 . 126 . 63 . 2

Apply Close

Настройка статического IP

Вручную ведите IP-адрес и информацию о порте.

- 1. Выберите из списка камеру, у которой нужно изменить параметры IP.
- 2. Нажмите кнопку <IP Assign (Назначить IP)> на главной странице Device Manager.
- 3. Выберите < Assign the following IP address (Назначить следующий IP-адрес)>.
 - В данных параметров IP камеры будут отображаться введенные значения.
- 4. Заполните категории IP-адреса и порта.

В случае отсутствияШирокополосный маршрутизатор

Попросите сетевого администратора выдать вам значения < IP Address (IP-адрес)>, <Subnet Mask (Macka подсети)>, <Gateway (Шлюз)>.

- HTTP Port : Используется для получения доступа к камере через веб-обозреватель. Значение по умолчанию - 80.
- RTSP Port: Порт, который управляет потоковой передачей в реальном времени. По умолчанию установлено значение 554

В случае использованияШирокополосный маршрутизатор

- IP Address : введите адрес, который соответствует IPдиапазону, заданному Широкополосный маршрутизатор. пр) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : параметр < Subnet Mask > Широкополосный маршрутизатор соответствует параметру <**Subnet Mask**> камеры.
- Gateway: параметр <Local IP Address> Широкополосный маршрутизатор соответствует параметру <**Gateway**> камеры.



- Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор. V **1** Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.
 - Дополнительную информацию о переадресации портов на широкополосном маршрутизаторе см. в разделе "Настройка Переадресации Диапазона Портов (Распределение Портов)". (Стр. 29)

Если к Широкополосный маршрутизатор подключено несколько камер

Настройте параметры, связанные с IP-адресом и портами, в соответствии друг с другом.

пр)

Категория		Камера №1	Камера №2
Настройки, связанные с IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
настройки, связанные с портами	Порт НТТР Порт RTSP	8080 554	8081 555

Если для параметра <HTTP Port> выбрано значение свыше 80, необходимо указать номер <Port> в адресной строке вебобозревателя, прежде чем получить доступ к камере. пр) http://IP-адрес : Порт HTTP

5. Нажмите кнопку [Применить]

http://192.168.1.100:8080

6. Если появится сообщение об успешной настройке, нажмите [OK].

Настройка динамического IP-адреса

Получите IP-адрес от DHCP

- Примеры динамического IP-окружения
- Сервер DHCP назначает IP-адрес Широкополосный маршрутизатор с подключенными камерами.

P Assian - Single device

(
 Obtain an IP address automatically (DHCP)

168 - 126 - 63 - 1

168 . 126 . 63 . 2

192 . 160 . 0 . 1 RTSP Port 554

Apply Close

Mar Address - 00:00 10:50 00:02

- Прямое подключение камеры к модему с помощью протоколов DHCP
- Внутренний сервер DHCP назначает IP-адреса по локальной сети.
- Выберите из списка камеру, у которой нужно изменить параметры IP.
- Нажмите кнопку <IP Assign (Назначить IP)> на главной странице Device Manager.
- 3. Выберите < Obtain an IP address automatically (DHCP) (Получить IP-адрес автоматически (DHCP))>.
- 4. Нажмите кнопку [Apply (Применить)].
- Если появится сообщение об успешной настройке, нажмите [OK].

РЕГИСТРАЦИЯ КАМЕРЫ ВРУЧНУЮ

Если не удается найти камеру с помощью функции поиска (если камера подключена к внешней сети), ее можно зарегистрировать удаленно, введя ее параметры IP вручную.

- На главной странице Device Manager нажмите <Add Devices (Добавить устройства)> – <Manually Add Device (Добавить устройство вручную)>.
- 2. Введите нужный диапазон IP-адресов.
- Выберите < Model Name (имя модели) > камеры, которую нужно зарегистрировать, и введите данные о порте HTTP, идентификатор и пароль.
- 4. Нажмите кнопку [Register (Зарегистрировать)].
- 5. Проверьте, зарегистрировалась ли камера.
 - Проверьте МАС-адрес на наклейке, прикрепленной к камере.

Model Name	Harryth	a Network	Camera/End	eder	~		
IP Address Rang							
Start							
End							
HTTP Port	50						
Device Port	4520						
i0							
Password							
	Model Name IP Address Rang Start End HTTP Port Denice Port ID Paceword	Model Name Hawah IP Address Pange Start End MITP Part Denice Port Denice Port Password	Model New Hanneh Interos IP Jobes Range Stet	Med Rev (Hawks Hewsel) # Address Parcy Bat Drd HTT Part 00	Nadari Maraka Mahanaka Canana Sana Kari Makasa Jangari Baka Kari Dana Patri Dana Patri Pasaradi International Canana Sana Sana Maraka Manana Manana Dana Patri Pasaradi	Mark Markes Gauss South Sake	Name Nam Name Name

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ІР

- Выберите из списка камеру, для которой необходимо автоматически настроить параметры IP.
- автоматически настроить параметры IP. 2. На главной странице Device Manager нажмите < + >.
 - Появится меню настроек оборудования.
- 3. Выберете в меню <Auto IP Configure (Автоматическая настройка IP)>.
- 4. Нажмите кнопку [Close (Закрыть)].

Und Und on Und on English Engl	2	Nodel Name GNP-6320	Name Camera	₽ Address 192.168.0.31	Result	
Une das Une das Get Une Yones Bargari Resource Off Technica Off Get Denar Vana						UPnP
she can Get the Velue Region Region Region CP Get Region CP						UPnP ON
Ge Diel Value Borpsor Bergeor Oft Borgeor Off Get Borgeor Off						UPyP OFF
Borgiour Borgiour ON Borgiour OHF Gett Borgiour Value						Get UPnP Value
Benjour OM Bonjour OFF Get Bonjour Value						Borgeur
Bonjour OFF Get Bonjour Value						Borjour ON
Get Bonjour Value						Bonjour OFF
						Get Borjour Value
						Class

НАСТРОЙКА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ДИАПАЗОНА ПОРТОВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ)

После установки Широкополосный маршрутизатор с подключенными камерами необходимо настроить для него переадресацию диапазона портов, чтобы с удаленного компьютера можно было получить доступ к подключенным камерам.

Переадресации диапазона портов вручную

 В меню настроек Широкополосный маршрутизатор выберите <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.

Сведения о настройке переадресации диапазона портов для Широкополосный маршрутизатор стороннего производителя см. в его руководстве пользователя.

- 2. Выберите <TCP> и <UDP Port> для каждой камеры, подключенной к Широкополосный маршрутизатор. Номер каждого из портов, конфигурируемых в IPмаршрутизаторе, следует устанавливать в соответствии с номером, назначенным в пункте меню <Hacтpoйкa> -<Basic> - <IP & Порт> в Web viewer камеры.
- plications & Gaming Setup Start End Protocol IP Address Both M 1 3001 to 3001 Both M 192168.1. 101 2 1 Both M 192.168.1.101 Both ¥ 192.168.1. 100 Both ¥ 192.168.1. 101 8081 to 8081 to 0 Both 🛩 192.168.1. 0 0 to 0 Both 🛩 192.168.1.0 a to a Both M 192,168,1, a

W

Затем нажмите кнопку [Save Settings].
 Заданные настройки будут сохранены.

Настройка переадресации портов является примером настройки IP-маршрутизатора CISCO.

Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор.
 Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.

Настройка переадресации диапазона портов для нескольких сетевых камер

- Правило переадресации порта для Широкополосный маршрутизатор можно задать с веб-страницы его настроек.
- С помощью экрана настройки камеры можно изменить все порты.

Когда камера 1 и камера 2 подключены к маршрутизатору:



 Переадресация портов выполняется без дополнительной настройки роутера, если роутер поддерживает функцию UPnP (включи и работай).

После соединения с сетевой камерой установите из меню <Быстрое соединение> флажок <DDNS> в пункте "Настройки → Сеть → DDNS".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ОБЩЕГО Доступа

- Запустите Device Manager.
 Она выполнить поиск подключенных камер и составит список найденных.
- Дважды щелкните нужную камеру, чтобы получить к ней доступ. Запустится веб-обозреватель и подключится к выбранной камере.



Получить доступ к найденной камере можно и другим способом: просто введите IP-адрес камеры в адресную строку вебовозревателя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На удаленном компьютере, который не входит в сетевой кластер широкополосного маршрутизатора, пользователи не могут получить доступ к камерам в сети широкополосного маршрутизатора, используя URL-адрес DDNS конкретной камеры.

- Прежде чем получить доступ к камере в сети Широкополосный маршрутизатор, необходимо настроить переадресацию диапазона портов для Широкополосный маршрутизатор.
- На удаленном компьютере запустите веб-обозреватель и введите DDNS URL-адрес камеры или IP-адрес Широкополосный маршрутизатор в адресную строку. np) http://ddns.hanwha-security.com/ID

```
Ø
```

Чтобы использовать DDNS, зарегистрируйтесь на домашней странице DDNS (http://ddns.hanwha-security.com) и зарегистрируйте продукт через меню [Moй DDNS]> [Зарегистрировать продукт].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ

Обычный порядок действий

- 1. Запустите веб-обозреватель.
- **2.** Введите IP-адрес камеры в адресную строку. пр) • IP-адрес (IPv4) : 192.168.1.100
 - → http://192.168.1.100
 - появится диалоговое окно входа
 - IP-адрес (IPv6) : 2001:230:abcd: ffff:0000:0000:ffff:1111
 - → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] появится диалоговое окно входа.



1. Запустите веб-обозреватель.

Введите IP-адрес и номер порта HTTP камеры в адресную строку.

пр) IP-адрес: 192.168.1.100: номер порта HTTP(8080)

→ http://192.168.1.100:8080 - появится диалоговое окно входа.

Использование URL-адреса

- 1. Запустите веб-обозреватель.
- 2. Введите DDNS URL-адрес камеры в адресную строку. пр) URL-адрес: http://ddns.hanwha-security.com/ID - появится диалоговое окно входа.

Сетевое подключение выключено только в среде LAN.

Подключение через UPnP

- 1. Запустите систему клиента или операционную систму в подтверждение UPnP протокола.
- 2. Кликните имя камеры для поиска.
 - В операционной системе Windows кликните на имя камеры для поиска в меню сети.
 - Отобразится окно входа.

< → C ⊙ N	lot secure 192.168.1.100/wmf/index.html#/login	× 0
II Афря	Sign In High Instances Unserver	

Соединение через службу Bonjour

- 1. Запустите систему клиента или операционную систему в подтверждение Bonjour протокола.
- 2. Кликните имя камеры для поиска.

В операционной системе Мас кликните имя камеры для поиска во вкладке Bonjour в браузере Safari.

- Отобразится окно входа.

Просмотр DDNS-адреса

Если камера подключена непосредственно к кабельному модему на основе DHCP или к модему DSL, то IPадрес будет изменяться каждый раз при соединении с Интернет-провайдером (компанией, с которой у вас подписка).

В этом случае вам не будет сообщаться об изменении IP-адреса, выполненном DDNS.

Если вы зарегистрируете устройство с динамическим IP-адресом на сервере DDNS, то во время доступа к этому устройству вы всегда можете проверить, как изменился его IP-адрес.

Чтобы зарегистрировать устройство на сервере <**DDNS**>, посетите веб-сайт http://ddns.hanwha-security.com. Сначала зарегистрируйте камеру, а затем задайте <**Сеть**> - <**DDNS**> для <**DDNS**> в программе Web Viewer, а также укажите <**Код продукта**>, который использовался для регистрации DDNS.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~`!@#\$%^*()_-+=|{[].?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- Administrator password change

 Per password

 Optimise password

 If a guarantial is but standard large, from translakely a contracted of a land 3 of the fully mean standard large that the standard large the stan
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

вход

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа. Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- Введите "admin" в поле ввода <User Name>. Идентификатор администратора "admin" постоянный и не подлежит изменению.
- **2.** Введите пароль в поле ввода **<Password**>.
- Нажмите кнопку [Sign in].
 После входа в систему отобразится экран интерактивной программы просмотра.
 - При доступе к камере через модуль Web viewer уделите внимание безопасности и проверьте, зашифрованы ли данные, содержащие изображение.
- Лучшее качество видео обеспечивается при размере экрана 100%. При уменьшении экрана изображение может быть обрезано по краям.

		~				
	CTD		17 A	MED	\/IE	
- 11		1 11/1	КΔ	WER		
		UVI	1	VVLD	VIL	

ł

- 1. Щелкните по значку [Настройка (🏟)].
- 2. Откроется окно настроек.
- Можно задать по локальной сети базовую информацию о камере, а также настройки видео, аудио, локальной сети, событий, анализа и системы.
- 4. Выберите < Справка (🕐)> для просмотра подробного описания каждой функции.

http://192.1	68.1.100			
four connei	tion to this sit	e is not priva	te	
Username				
Password				

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Если доступ производится через подключаемый программный модуль Free webviewer на Safari через HTTPS, видео не отображается.	 При первоначальном доступе к https во всплывающем окне с предложением аутентификации выберите "Просмотр сертификата подлинности" и установите флажок "Всегда доверять при соединении по IP, назначенному программе веб-просмотра". Если модуль веб-просмотра по-прежнему не отображает видео после выбора "Далее" в окне сообщения внизу, намжите командную кнопку + Q, чтобы выйти из браузера Safari, вновь войдите в ситему и спедуйте процедуре, приведенной выше.
Нет доступа к камере через веб-браузер.	 Проверьте на правильность сетевые настройки камеры. Убедитесь в правильности подключения всех сетевых кабелей. Убедитесь в том, что камера получает динамический IP-адрес при использовании DHCP- технологии.
	 Если камера подключена к Широкополосный маршрутизатор, убедитесь в том, что переадресация портов настроена правильно.
Происходит разрыв соединения по время мониторинга видео в экране просмотра.	 При любом изменении настроек камеры или сети происходит разрыв соединения с наблюдательными терминалами. Проверьте все сетевые соединения.
Подключенная к сети камера не обнаружена в программе Device Manager.	• Отключите файрвол на своем ПК и заново запустите поиск камеру.
Картинки перекрываются.	 Убедитесь в том, что две или более камеры не транслируют данные на один и тот же multicast-адрес. Картинки могут перекрываться, если один адрес используется несколькими камерами.
Нет картинки.	 Если задан метод передачи на группу адресов, убедитесь, что в локальной сети, к которой подключена камера, есть роутер, поддерживающий технологию multicast.
Голос не записывается, даже если заданы настройки входа аудио.	 Необходимо установить флажок <Аудио вход> в меню <basic> - <Профиль видео>.</basic>

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
<Детектор движения> в меню	 Проверьте настройки в следующей последовательности:
<Аналитика> установлено в	А. Проверьте настройки параметра <Дата и время>.
<активировать>, но уведомления по электронной почте не приходят. даже	В. Для параметра <Детектор движения> необходимо задать значение <Активировать>.
когда произошло событие аналитики.	С. Проверьте, выбран ли в меню <Настройка событий> параметр <Настройка событий>.
Сигнал тревоги не выводится на соответствующий порт даже при регистрации события анализа интеллектуального видео.	• Проверьте настройки для выходных портов сигналов.
Не удается записать данные на карту	• Проверьте, исправна ли карту Micro SD.
Micro SD.	• Замена карты Micro SD должна производиться, когда питание устройства отключено.
Карта Micro SD установлена, однако	 Проверьте, в правильном ли направлении вставлена карта Micro SD. Возможность использования в камере карт Micro SD, отформатированных на других устройствах, не гарантируется.
камера работает неправильно.	• Снова отформатируйте карту Micro SD в меню <Настройка> → <Событие> → <Накопитель>.
Не удается произвести запись в NAS.	 Убедитесь в том, что информация, зарегистрированная в NAS, указана верно.
	 Убедитесь в том, что IP-адрес NAS введен правильно.
	• Убедитесь в том, что ID/пароль NAS введены правильно.
	 Убедитесь в том, что доступ к папке, установленной в качестве основной папки с использованием ID номера NAS, открыт.
	• Убедитесь в том, что с элементов NAS SMB/CIFS сняты флажки (выделения).
Это сообщение о том, что настройка NAS не удалась.	 Убедитесь в том, что IP-адрес NAS и IP-адрес камеры имеют одинаковый формат. Ех) Начальное значение маски подсети для NAS и камеры 255.255.255.0. Если IP-адрес 192.168.20.32, то IP-адрес NAS должен быть в диапазоне 192.168.20.1~ 192.168.20.255.
	 Проверьте, не осуществлялась ли попытка получения доступа под другим пользователем без форматирования основной папки (сохраненной или используемой).
	 Убедитесь в том, что используется рекомендуемое оборудование NAS.



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Есо демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



X

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окрумающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора куплипродажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.

Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве EC 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.





Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет.