WISENET

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Руководство пользователя

TNO-7180R

CE

Сетевая Камера

Руководство пользователя

Авторское право

©2021 Напшhа Тесhшin Co., Ltd. Все права защищены.

Все права защищены

Каждый из торговых знаков далее в документе является зарегистрированным. Название данного продукта и другие торговые знаки, упоминаемые в данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний.

Ограничения

Данный документ защищен авторским правом. Данный документ ни при каких обстоятельствах не разрешается воспроизводить, распространять или изменять, полностью или частично, без документально подтвержденного разрешения.

Отказ от ответственности

Компания Hanwha Techwin тщательно проверяет достоверность и правильность содержимого данного документа, однако не несет официальной ответственности за представленную информацию. Пользователь несет полную личную ответственность за использование этого документа и за последующие результаты. Компания Hanwha Techwin оставляет за собой право изменять содержание документа без предварительного уведомления.

Ж Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ж Первоначальный ID администратора - "admin", а пароль следует задать при первом входе в систему.

Для надежной защиты личной информации и предотвращения ущерба от кражи данных меняйте пароль каждые три месяца. Имейте в виду, что ответственность за безопасность а также за любые проблемы, связанные с ненадлежащим обращением с паролем, несет пользователь.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Прочтите эти правила.
- 2. Сохраните эти правила.
- 3. Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4. Следуйте всем правилам.
- 5. Не используйте изделие вблизи воды.
- 6. Очищайте загрязненные места на поверхности изделия мягкой, сухой или влажной тряпкой. (Не используйте моющие средства либо косметические продукты, содержащие спирт, растворители. либо ПАВ, либо смазочные материалы, поскольку они могут привести к деформации или повреждению продукта.)
- Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Выполните установку изделия в соответствии с инструкциями изготовителя.
- 8. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, решетки системы отопления, или другими устройствами, которые генерируют тепло (включая усилители).
- 9. В целях безопасности не отказывайтесь от использования вилок поляризованного или заземляющего типа. Вилка поляризованного типа имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкое лезвие третьего заземляющего штыря предусмотрено для вашей безопасности.

Если вилка поставляемого вместе с аппаратом шнура питания не подходит для вашей розетки, попросите опытного электрика заменить старую розетку.

- 10. Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от штепсельной вилки, в месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.
- 11. Пользуйтесь только теми приспособлениями/ принадлежностями, которые рекомендованы изготовителем.
- 12. Используйте устройство только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном и столом, указанными производителем или приобретенными вместе с устройством. Во избежание травм вследствие опрокидывания тележки с устройством соблюдайте осторожность при ее передвижении.



- Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 14. Все работы, связанные с техническим обслуживанием изделия, должны выполняться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию. Обслуживание изделия требуется выполнять, когда изделие получило какое-либо повреждение, например, был поврежден его шнур питания или вилка шнура питания, внутрь изделия попала жидкость или посторонние предметы, изделие подверглось воздействию дождя или влаги, изделие не работает должным образом, а также после падения изделия.
- 15. Данное изделие предназначено для питания от утвержденных источников питания с маркировкой "Class 2" или "LPS" с номинальным выходом 12 В пост. тока, 4,0 А / РоЕ(55 В пост. тока), 0,92 А.
- 16. Этот продукт должен поставляться с применением изолированно работающей энергосистемы.
- 17. Если при установке изделия прилагать чрезмерные усилия, возможно повреждение с нарушением работы камеры. Если с силой устанавливать устройство, пользуясь неподходящими инструментами, возможно повреждение устройства.
- 18. Не допускается установка устройства в местах, где присутствуют или могут появляться химические вещества или пары масла, Поскольку пищевые масла, например, соевое, могут вызвать повреждение или привести к деформации устройства, не устанавливайте его на кухне или вблизи кухонного стола. В противном случае возможна порча устройства.
- 19. При установке устройства будьте осторожны, не допускайте попадания химических веществ на его поверхность. Некоторые химические растворители, например, очистители или клеящие вещества, могут сильно повредить поверхность продукта.
- 20. Если монтировать/демонтировать устройство не рекомендованным образом, нельзя гарантировать выполнение функций/соответствие характеристик устройства. Устанавливайте устройство, обратившись к разделу "Установка и подключение" в руководстве пользователя.

- 21. Установка или эксплуатация устройства в воде может привести к значительному повреждению изделия.
- 22. Это устройство было проверено с помощью кабеля STP. Для эффективной защиты этого устройства и другого вашего имущества от скачков напряжения, ударов молнии и разрывов связи рекомендуется использовать соответствующее заземление через выход GND и кабель STP.

предупреждение

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВИЕМ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖАР ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКО Й ВЛАЖНОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВЕНТИЛЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЛИ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ В ОБОРУДОВАНИИ.

внимание



ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Молния со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя об "опасном напряжении" в корпусе изделия, которое может представлять риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о важных инструкциях по работе и обслуживанию в руководстве, которое прилагается к устройству.

Класс Конструкции І

Устройства КЛАССА I следует подключать к ЭЛЕКТРО розетке с защитным заземлением.

Батарея

Не подвергайте батареи (батарейный блок) чрезмерному нагреванию под воздействием солнечных лучей, огня и т.п.

Батарею невозможно заменить.

Отключение устройства

Отсоедините вилку кабеля питания от устройства в случае повреждения. Обратитесь к местному специалисту по ремонту.

При использовании за пределами США с соединениями одобренными соответствующим органом, может использоваться кодировка НАR.

внимание

Существует риск взрыва при замене батарее на батарею несоответствующего типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Настоящие инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированных специалистов.

Во избежание поражения электрическим током не следует выполнять работы по обслуживанию, описанные в инструкциях по эксплуатации, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.

К источнику входного питания может подсоединяться только одна камера.

При вскрытии упаковки нового устройства (или во время первого использования) на стекле камеры может скапливаться влага. Скопившаяся влага испарится естественным образом в течение нескольких часов после включения.

Не ослабляйте и не затягивайте клапан GORE без необходимости.

Оборудование ITE подключается только к сети питания по Ethernet без маршрутизации на оборудование наружной установки. Внимательно прочитайте приведенные ниже правила техники безопасности.

- Не ставьте устройство на неровную поверхность.
- Не устанавливайте устройство на поверхность, подверженную прямым солнечным лучам, рядом с нагревательным оборудованием или в очень холодном месте.
- Не устанавливайте это устройство вблизи электропроводящего.
- Не следует ремонтировать устройство самостоятельно.
- Не устанавливайте поблизости источники магнитного поля.
- Не допускайте заграждения вентиляционных отверстий.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- При установке/демонтаже камеры надевайте защитные перчатки. Высокая температура поверхности изделия может вызвать ожог.
- При подключении к внешнему каналу Интернета через адаптер НРоЕ используйте один из портов сетевого кабеля (LAN) или оптоволоконного порта (SFP), но не оба одновременно.

Руководство пользователя содержит инструкции по использованию продуктов.

В руководстве используются следующие обозначения.

- Справка : сведения по использованию устройства
- Примечание : На случай возможных повреждений имущества или вреда здоровью людей в результате несоблюдения инструкций
- ※ Прочтите это руководство по безопасности перед использованием устройств и сохраните его в безопасном месте.

Качество приобретаемых отдельно сторонних продуктов (например, объективов или принадлежностей) не гарантируется.

В некоторых условиях установки могут возникать помехи радиосвязи. Если данное устройство и какое-либо устройство радиосвязи создают взаимные электромагнитные помехи, рекомендуется разнести их на достаточное расстояние или изменить направление радиосвязи.

ВНИМАНИЕ!

Светодиодная ИК-подсветка может травмировать вам глаза. Не смотрите напрямую на включенный источник света.

Только для указанных далее моделей.

TNO-7180R

Группа риска 1

ВНИМАНИЕ! Этот прибор испускает инфракрасный свет. Не смотрите напрямую на включенный источник света.

Изделие соответствует стандарту IEC 62471

ОБЗОР 3 Важные правила техники безопасности Рекомендуемая Конфигурация Пк

- 6
 - Рекомендуемые характеристики карт 6
 - памяти Микро SD/SDHC/SDXC Рекомендуемые Технические 6 Характеристики NAS
 - 7 Комплект Поставки
 - Общий Обзор 8

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ПРОСМОТРА

- Подключение к Камере 25
 - Установка пароля Вход
- 26 26

26

- Настройка Web Viewer



ПРИЛОЖЕНИЕ

Поиск и Устранение Неполадок 27



10 Установка

20

- Подключение к Другому Устройству 16
- 17 Питание и сеть

СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ И НАСТРОЙКА

- Подключение Камеры Напрямую к Локальной Сети
- 20 Прямое Подключение Камеры к Модему DSL/кабельному Модему С Поддержкой Протокола DHCP
- 21 Использование Device Manager
- 21 Автоматический поиск камеры
- 21 Настройка ІР-адреса
- 22 Регистрация камеры вручную
- 22 Автоматическая настройка IP
- Настройка Переадресации Диапазона 23 Портов (Распределение Портов)
- Подключение к Камере с Локального 24 Компьютера Общего Доступа
- 24 Подключение к Камере с Удаленного Компьютера Через Интернет

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПК

- Процессор : Intel(R) Core(TM) і 7 3,4 Ггц или больше
- ОЗУ: 8 ГБ или больше
- Поддерживаемые OC : MS Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.13
- Рекомендуемый браузер: Google Chrome
- Поддерживаемые браузеры: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (только 64-битная Windows), Apple Safari (только Mac OSX)
- VGA : Графическая видеокарта PCIe 256 Мбайт GDDR3 или выше.

Ж Некоторые функции могут быть ограничены даже в поддерживаемых браузерах.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ ПАМЯТИ МИКРО SD/SDHC/ SDXC

- Рекомендуемая емкость : от 16 ГБ до 256 ГБ (необходим тип MLC)
- Рекомендуемые производители: SanDisk, Transcend
- Тип карты: износостойкая
- Совместимость может отличаться в зависимости от производителя и типа карты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NAS

- Рекомендуемый объем : Рекомендуемый объем не менее 200 ГБ.
- Для этой модели камеры рекомендуется использование NAS со следующими техническими характеристиками производителя.

Рекомендуемые продукты : QNAP NAS, Synology NASh

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие всех принадлежностей в комплекте поставки камеры. (У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.)

Внешний вид	Название элемента	Количество	Описание		Внешний вид	Название элемента	Количество	Описание
	Основной корпус	1				Насадка к дрели	1	Используется для демонтажа и монтажа купольной крышки, а также для установки камеры.
\square	Краткое Руководство (необязательно)	1				Адалтер НРоЕ	1	Соединяет источник питания с
			Используется для подключения					
	Кабель для тестирования монитора	1	камеры к портативному устройству отображения		Freef	IIIuvo nataung	1	Полгоолиндатся к алаптару НРоБ
			Используется для полключения			штур питапия		подеосдинистся кадантерути ос
	Установщик защитного колпачка	1	сетевого кабеля			Болт	4	
					0898	(M10 x 1,5)		Используется для установки
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Клеммник питания	1	Вставлен в разъем электропитания		00 00	Шайба	4	устройства
Ç.	Кабель аудио/сигнал тревоги/RS-485/питание	1	Используется для подключения к порту аудио/сигнала тревоги/ RS-485/питания			Кабельная втулка	1	Дополнительная кабельная втулка для подсоединения сетевого кабеля

• 0530P

ОБЩИЙ ОБЗОР

Внешний вид







Ŵ

Элемент		Описание		
1 Светозащитная блен	іда ŝ	Защищает камеру от воздействия прямых солнечных лучей.		
2 Инфракрасный сво	етодиод	Инфракрасные светодиоды управляются светочувствительным датчиком.		
3 Объектив	(Объектив видеокал	леры.	
4 Светочувствительн датчик	ый (Обнаруживает пост	упающий свет для управления инфракрасным светодиодом.	
5 Монтажное основа	ание Д	Деталь, которая прі	икрепляется к кронштейну или монтажной поверхности для установки.	
6 Молниезащитный заземляющий пор	т	Используется для за	ащиты камеры и безопасного отвода наружу тока молнии.	
7 Гнездо для карты	Micro SD (Отсек для карты Мі	cro SD.	
	1	т	Увеличение (теле)	
	1	W	Уменьшение (широко)	
8 Кнопка управлени	1 R	N	Фокусировка на близком объекте (ближе)	
увеличением/фок	JCOM	F	Фокусировка на удаленном объекте (дальше)	
)	Управление фокусировкой	Нажмите эту кнопку для автоматического управления фокусировкой.	
9 Выходной разъем тестового монитор	для і ра д	Порт вывода для те дисплей к порту с п	стирования выходного видеосигнала наблюдения. Подсоедините мобильный омощью кабеля для тестирования видеонаблюдения и проверьте видео.	
10 Кнопка сброса	 	Восстановление зав Для перезагрузки си Если сбросить в сети нет DHC программу De адрес, маска п	зодских настроек по умолчанию для всех параметров камеры. стемы нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. настройки камеры, то сетевые настройки позволят активировать DHCP. Если Р-сервера, то перед первым подключением к сети необходимо запустить vice Manager, чтобы изменить основные сетевые параметры, такие как IP- одсети, шлюз и т. д.	
11 Порт Micro-USB		Порт для подключе Можно просмотрет См. « Подключение Попаратный клк	ния адаптера WiFi. ь видео об установке через приложения, установленные на смартфоне. • WiFi» на стр. 16. оч WiFi и переходник OTG продаются отдельно.	

Монтажное основание (вид изнутри)



Элемент	Описание
Порт подключения кабеля аудио/сигнала тревоги/ RS-485	Порт, к которому должен подключаться кабель аудио/сигнала тревоги/RS-485.
Втулка кабеля аудио/ 2 сигнала тревоги/RS-485/ питания	Ввод для кабеля аудио/сигнала тревоги/RS-485/питания.
3 Втулка сетевого кабеля	Втулка для сетевого кабеля.
4 Порт сети	Порт, который подключается к адаптеру HPoE и сетевому кабелю для подачи питания и подключения к сети.
Б Порт питания (12 В пост. тока)	Порт для подключения кабеля питания.

Винты для установки

Для этих винтов во время установки устройства можно использовать отвертку T30 либо отвертку, поставляемую с устройством.

Не рекомендуется использовать другие винты для регулировки устройства (отличные от T30), поскольку это может повлиять на качество работы устройства (например, водонепроницаемость, фиксация).



Для установки и снятия крышки интерфейсного порта



 Для соединения камеры и монтажного основания

установка и подключение

УСТАНОВКА

.....

Эта камера водонепроницаема и соответствует стандарту IP66, однако штекер внешнего кабеля водонепроницаемым не является.

Меры предосторожности, принимаемые перед установкой

Прежде чем устанавливать камеру, обязательно прочтите приведенные далее инструкции.

- Выберите место для установки, которое сможет выдержать вес, минимум в 5 раз превышающий вес самой камеры.
- Кабели с поврежденной или снятой изоляцией могут стать причиной повреждения устройства или возгорания.
- С целью предосторожности попросите посторонних лиц покинуть место установки. На всякий случай уберите все посторонние личные вещи.
- Если аппарат устанавливать с чрезмерным усилием, это может привести к повреждению камеры из-за неправильной работы.

При сборке неподходящими инструментами с приложением усилий возможно повреждение аппарата.

Разборка

1. Отсоедините монтажное основание с помощью прилагаемой отвертки.



Установка карты Micro SD

 С помощью прилагаемой отвертки поверните винты против часовой стрелки, чтобы вынуть их из крышки карты Micro SD.



- Перед установкой карты Micro SD отсоедините от камеры кабель питания.
 - Не рекомендуется вставлять или вынимать карту памяти Микро SD во время дождя или при высокой влажности.
 - Перед установкой/извлечением карты Місто SD убедитесь, что устройство находится на ровной поверхности, во избежание потери или падения каких-либо деталей.
 - Не вынимайте винт.
- 2. Вставьте карты Micro SD в направлении стрелок, как показано на этом рисунке.





Не надавливайте слишком сильно. Это может повредить карту Micro SD и ваше устройство.



3. Закрепите крышку карты Micro SD винтами.

.

При установке крышки карт Micro SD хорошо затяните винты, чтобы предотвратить проникновение влаги.

Извлечение карты Micro SD

Осторожно нажмите на выступающий конец карты Micro SD, как показано на рисунке, чтобы высвободить ее из гнезда.



- Перед извлечением карты Micro SD в меню <Накопитель> установите для этого устройства состояние <Выкл.>, нажмите кнопку [Применить] и выключите камеру.
- Если Вы выключите камеру или извлечете из продукта карту Micro SD, содержащую данные, то эти данные могут быть потеряны или повреждены.

установка и подключение

Установка монтажного основания

- С помощью отвертки подключите заземляющий провод к разъему GND в нижней части монтажного основания.
 - Заземление защищает устройство от перегрузок электропитания и ударов молний.
 - Перед подключением заземления обязательно выключите питание устройства.

Рекомендуемый заземляющий кабель

• Длина : Не более 3 м

- Толщина : Категория 18 AWG или больше Например) UL1007 AWG 18/16, UL1015 AWG18/16/14/12, UL2468 AWG18/16/14
- Используйте прилагаемые болты и шайбы, чтобы закрепить монтажное основание. При установке убедитесь, что отметка <FRONT> совпадает с направлением наблюдения.



Подсоединение сетевого кабеля

1. Снимите кабельную втулку с монтажного основания.



- 2. Вытяните выступающую часть снятой кабельной втулки.
- 3. Поведите сетевой кабель через кабельную втулку, используя направляющий колпачок.





 Для защиты от попадания влаги проведите кабель через кабельную втулку, как показано на рисунке ниже.

Подсоединение кабелей аудио/сигнала тревоги/RS-485/питания

1. Снимите кабельную втулку с монтажного основания.



5. Вставьте втулку сетевого кабеля в монтажное основание.

2. Вставьте прилагаемую втулку кабеля аудио/сигнала тревоги/RS-485/питания в монтажное основание.









установка и подключение

Установка корпуса камеры

1. Подсоедините кабель аудио/сигнала питания/RS-485/питания/сети к порту монтажного основания.

Кабель от источника питания подсоедините к прилагаемой клеммной колодке и вставьте ее в порт.



2. Используйте прилагаемую отвертку, чтобы прикрепить корпус камеры к монтажному основанию.



При сборке закрутите винты с усилием не менее 10 Нм.

 Используйте прилагаемую отвертку, чтобы ослабить винты камеры и отрегулировать направление наблюдения.

Можно настроить панорамирование и наклон камеры.



- Изменение направления камеры с усилием без ослабления винтов может привести к поломке или повреждению изделия.
- При сборке закрутите винты с усилием не менее 10 Нм.
- Не используйте винты с правой стороны.



4. Завершив установку, снимите защитную крышку с объектива камеры.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ



- Разъем для вывода на тестовый монитор предназначен для упрощения установки. Не рекомендуется использовать его для мониторинга.
- Выходной разъем Микро USB данного устройства предназначен для упрощения установки. Не рекомендуется использовать его для мониторинга.

Подключение WiFi

Настройка камеры

1. Подключите переходник ОТG (5-контактный) и адаптер WiFi к разъему Micro USB.

Настройка смартфона

- 1. Установите приложение для установки Wisenet.
- 2. После включения Wi-Fi выберите SSID камеры.
- 3. Запустите приложение для установки Wisenet.
- 4. После входа в камеру будет подключено видео
 - Во время первоначального подключения без входа в систему видео будет воспроизводиться.
- 5. Угол обзора камеры можно регулировать во время просмотра видео на смартфоне.

Рекомендуемый производитель адаптеров

Производитель	Модель
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un
IP Time	N100mini
TP-LINK	TL-WN823N V1
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW

.

ПИТАНИЕ И СЕТЬ



Для подачи питания и подключения к сети используйте прилагаемый адаптер HPoE.

- Для подключения используйте либо сетевой, либо оптоволоконный кабель.
- Если необходимо подключить внешнее устройство, перед началом работы его необходимо выключить.
- Если источники питания НРоЕ и постоянного тока (12 В) включены одновременно, питание устройства будет осуществляться от каждого из них.
 - Рекомендуется использовать только один источник питания либо HPoE, либо 12 В пост. тока.

Спецификация кабеля питания

В случае входа : 12 В постоянного тока:

Тип проводов (AWG)	#12	#14
Длина кабеля (макс.)	21 м	13 м

Подключая кабель питания, будьте очень внимательны, чтобы не перепутать полярность.

Спецификация сетевого кабеля

Пункт Содержание		Примечание
Разъем	RJ-45(10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000BASE-T	При работе с 1000BASE-Т для гигабайтного коммутатора следует использовать кабель UTP-6 или более высокой категории.
Кабель	Категории б	
Макс. расстояние	100 м	Сопротивление по постоянному току ≤ 0,125 Ом/м
HPoE	HPoE(IEEE 802.3bt)	

Провет Страни и спользуйте кабель STP.

Характеристика порта SFP

Поддерживаемое напряжение SFP	3,3 В номинал
Поддерживаемый ток SFP	300 мА макс.
Поддерживаемые короба SFP	Стандартный короб mini-SFP (для SFP с шагом 6,5 мм)
Поддерживаемые типы порта SFP	Тип LC
Требуемая скорость SFP	1250 Мбит/с (для 1000 Мбит/с Ethernet)
Требуемая частота ошибок по битам SFP	Макс. 10 ⁻¹²
Способ передачи (оптический)	Режим зависит от модуля SFP
Оптический режим (длинные и короткие волны)	Режим зависит от модуля SFP
Потери, вносимые кабелем (дБ)	Режим зависит от модуля SFP



- Перегиб оптического кабеля может нарушить подключение и прервать обмен данными.
- Не смотрите прямо на оптический кабель. Это может повредить глаза.

Подсоединение звукового ввода/вывода



- Подключите микрофон к порту MIC камеры или соедините порты MIC и LINE OUT усилителя, к которому подсоединен микрофон.
- Подключите динамик к порту SPEAKER камеры или соедините порты SPEAKER и LINE IN усилителя, к которому подсоединен динамик.
- 3. Проверьте характеристики для аудиовхода.

• Аудиокодек

- Аудио вход : G.711 PCM (скорость передачи: 64кбит/с / частота дискретизации: 8кГц), G.726 АДИКДМ (скорость передачи: 16кбит/с , 24кбит/с , 32кбит/с , 40кбит/с / частота дискретизации: 8кГц), ААС (скорость передачи: 48кбит/с / частота дискретизации: 16кГц)
- Аудио выход : G.711 PCM (скорость передачи: 64кбит/с / частота дискретизации: 8кГц)

• Дуплексное аудио

- Звуковой вход: Выбираемый (микрофон/линейный вход), поддерживаемое напряжение: 2,5 В постоянного тока (4 мА), входное сопротивление: 2 кОм
- Звуковой выход : Линейный выход (монофонический штекер 3,5 мм), максимальный сигнал: 1 В (действующее значение)
- Сопротивление выходного канала Line out: 600 Ом

Вход/выход сигнала тревоги и соединение RS-485



ВХОД/ВЫХОД СИГНАЛА ТРЕВОГИ

• ALARM 1, ALARM 2, ALARM 3, ALARM 4 :

Эти порты могут использоваться в качестве входных или выходных портов сигналов тревоги. Если они используются в качестве входных портов, к ним можно подключить вход сигнала тревоги или датчики день/ночь. Если они используются в качестве выходных портов, к ним можно подключить выходные сигналы тревоги.

Ж Изменить сигнал тревоги входа/выхода можно в настройках Webviewer.

- GND : Общий порт для ввода/вывода тревожной сигнализации.
- Если устройства (например, проблесковый световой маяк или сирена), превышающие допустимый уровень напряжение и тока, указанный в технических спецификациях, подсоединяются при помощи метода открытого коллектора, это может привести к сбою. При подключении устройств, напряжение и ток которых превышают значения, указанные в спецификации, см. Раздел «Монтажная диаграмма выхода тревоги». (Стр. 19)

RS-485

- GND : Используется для грунтового заземления.
- RS-485+ : Порт связи для ресивера RS-485 (+).
- RS-485-: Порт связи для ресивера RS-485 (-).

Подключение внешнего устройства RS-485

Можно управлять внешним устройством, подключив его к порту [RS-485 +, -].

 Для связи через RS-485 рекомендуется подключить разъем GND. При обнаружении ошибки связи подключите контакт GND к соответствующему разъему GND между камерой и внешним устройством.

Подключение к внешнему датчику

Если необходимо, чтобы это был входной порт, нужно подключить одну из 2 сигнальных линий к порту [ALARM 1], а оставшуюся — к порту [GND].

Монтажная схема входа тревоги



Подключение выхода тревоги

Если устройства (например, проблесковый световой маяк или сирена), превышающие допустимый уровень напряжение и тока, указанный в технических спецификациях, подсоединяются при помощи метода открытого коллектора, это может привести к сбою.

При подключении устройств, напряжение и текущие технические характеристики которых выше указанных в спецификации, смотрите схему подключения выхода тревоги, представленную ниже.

Монтажная диаграмма выхода тревоги



<если необходимо, чтобы аварийный сигнал ALARM 2 был выходным портом>

сетевое соединение и настройка

Можно выставить сетевые настройки согласно сетевой конфигурации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ НАПРЯМУЮ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Подключение к камере через локальный ПК в локальной сети

- 1. Запустите Интернет-браузер на локальном ПК.
- 2. Введите адрес IP-роутера в адресной строке браузера.



 \mathbb{P}

 Удаленный ПК во внешней сети или в Интернете не может подключиться к камере, установленной в интранет, если не задана правильная переадресация портов или установлен файрвол.
 В этом случае обратитесь к системному администратору для устранения проблемы.

 Согласно заводским настройкам по умолчанию, IP-адрес назначается сервером DHCP автоматически. Если сервер DHCP отсутствует, будет задан следующий IP-адрес: 192.168.1.100.

Чтобы изменить IP-адрес, нужно использовать Device Manager.

Для получения дополнительной информации об использовании Device Manager см. раздел «Использование Device Manager». (Стр. 21)

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К МОДЕМУ DSL/КАБЕЛЬНОМУ МОДЕМУ С ПОДДЕРЖКОЙ ПРОТОКОЛА DHCP



- 1. Подсоедините напрямую ПК пользователя с сетевой камерой.
- Запустите Device Manager и измените IP-адрес камеры, чтобы можно было для подключения к Интернету использовать веб-браузер вашего компьютера.
- 3. Установите подключение к интерактивной программе просмотра в веб-браузере.
- 4. Перейдите на страницу [Настройка].
- 5. Перейдите на страницу [Сеть] [DDNS] и настройте параметры DDNS.
- 6. Перейдите по меню [Basic] [IP & Порт] и задайте тип IP для [DHCP].
- 7. Подсоедините камеру, отключенную от ПК, непосредственно к модему.
- 8. Перезапустите камеру.
- За информацией об установке DDNS обратитесь к онлайновой справке программы Web Viewer.
 - За информацией о задании формата IP-адреса обратитесь к онлайновой справке программы Web Viewer.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DEVICE MANAGER

- Программу Device Manager можно загрузить с веб-сайта Hanwha Techwin через меню <**Technical Support**> <**Online Tool**>. Ø (http://www.hanwha-security.com)
 - Дополнительные инструкции по Device Manager можно найти в меню <Справка> главной страницы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КАМЕРЫ

Если камера подключена к той же сети, что и ПК, на котором установлен Device Manager, можно найти такую сетевую камеру с помощью функции поиска.

- 1. Нажмите <Search (Поиск)> на главной странице Device Manager.
- 2. В открывшемся списке выберите нужную камеру.
- Проверьте МАС-адрес на наклейке, прикрепленной к камере.

НАСТРОЙКА ІР-АДРЕСА

Чтобы изменить сетевые настройки камеры, в поле <**Status (Состояние)**> должен отображаться значок <**Login** ОК (Вход ОК)>. Чтобы войти ы систему, на главной странице нажмите <Authentication (Аутентификация)>.

D Assian - Single de

168 . 126 . 63 . 2

Apply Close

Настройка статического IP

Вручную ведите IP-адрес и информацию о порте.

- 1. Выберите из списка камеру, у которой нужно изменить параметры IP.
- 2. Нажмите кнопку <IP Assign (Назначить IP)> на главной странице Device Manager.
- 3. Выберите < Assign the following IP address (Назначить следующий IP-адрес)>.
 - В данных параметров IP камеры будут отображаться введенные значения.
- 4. Заполните категории IP-адреса и порта.

В случае отсутствияШирокополосный маршрутизатор

Попросите сетевого администратора выдать вам значения < IP Address (IP-адрес)>, <Subnet Mask (Macka подсети)>, <Gateway (Шлюз)>.

- HTTP Port : Используется для получения доступа к камере через веб-обозреватель. Значение по умолчанию - 80.
- RTSP Port: Порт, который управляет потоковой передачей в реальном времени. По умолчанию установлено значение 554

В случае использованияШирокополосный маршрутизатор

- IP Address : введите адрес, который соответствует IPдиапазону, заданному Широкополосный маршрутизатор. пр) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : параметр < Subnet Mask > Широкополосный маршрутизатор соответствует параметру <**Subnet Mask**> камеры.
- Gateway: параметр <Local IP Address> Широкополосный маршрутизатор соответствует параметру <**Gateway**> камеры.



- Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор. V **1** Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.
 - Дополнительную информацию о переадресации портов на широкополосном маршрутизаторе см. в разделе "Настройка Переадресации Диапазона Портов (Распределение Портов)". (Стр. 23)

Если к Широкополосный маршрутизатор подключено несколько камер

Настройте параметры, связанные с IP-адресом и портами, в соответствии друг с другом.

пр)

Ка	тегория	Камера №1	Камера №2
Настройки, связанные с IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
Настройки, связанные с портами	Порт НТТР Порт RTSP	8080 554	8081 555

Если для параметра <HTTP Port> выбрано значение свыше 80, необходимо указать номер <Port> в адресной строке вебобозревателя, прежде чем получить доступ к камере. пр) http://IP-адрес : Порт HTTP

5. Нажмите кнопку [Применить]

http://192.168.1.100:8080

6. Если появится сообщение об успешной настройке, нажмите [OK].

Настройка динамического IP-адреса

Получите IP-адрес от DHCP

- Примеры динамического IP-окружения
- Сервер DHCP назначает IP-адрес Широкополосный маршрутизатор с подключенными камерами.

P Assian - Single device

(
 Obtain an IP address automatically (DHCP)

P Address : 192 . 105 . 0 . 31 HTTP Port : 50 Suthet mask : 235 . 235 . 0 VMP Port 4520

168 - 126 - 63 - 1

168 . 126 . 63 . 2

192 . 160 . 0 . 1 RTSP Port 554

Apply Close

MAC 440000 00:00 10:50 00:02

- Прямое подключение камеры к модему с помощью протоколов DHCP
- Внутренний сервер DHCP назначает IP-адреса по локальной сети.
- Выберите из списка камеру, у которой нужно изменить параметры IP.
- Нажмите кнопку <IP Assign (Назначить IP)> на главной странице Device Manager.
- 3. Выберите < Obtain an IP address automatically (DHCP) (Получить IP-адрес автоматически (DHCP))>.
- 4. Нажмите кнопку [Apply (Применить)].
- Если появится сообщение об успешной настройке, нажмите [OK].

РЕГИСТРАЦИЯ КАМЕРЫ ВРУЧНУЮ

Если не удается найти камеру с помощью функции поиска (если камера подключена к внешней сети), ее можно зарегистрировать удаленно, введя ее параметры IP вручную.

- На главной странице Device Manager нажмите <Add Devices (Добавить устройства)> – <Manually Add Device (Добавить устройство вручную)>.
- 2. Введите нужный диапазон IP-адресов.
- Выберите < Model Name (имя модели) > камеры, которую нужно зарегистрировать, и введите данные о порте HTTP, идентификатор и пароль.
- 4. Нажмите кнопку [Register (Зарегистрировать)].
- 5. Проверьте, зарегистрировалась ли камера.
 - Проверьте МАС-адрес на наклейке, прикрепленной к камере.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ІР

- Выберите из списка камеру, для которой необходимо автоматически настроить параметры IP.
- 2. На главной странице Device Manager нажмите < + >.
 - Появится меню настроек оборудования.
- 3. Выберете в меню <Auto IP Configure (Автоматическая настройка IP)>.
- 4. Нажмите кнопку [Close (Закрыть)].

Und Und Ott Und Ott Ott Ott Ott Ott Deption The Second The Second	2	Hodel Name TNO-7180R	Name Camera	IP Address 192.168.0.31	Result	
Unter das Uniter dats disc partes des partes Response dats discharge dats discharge dats discharge dats						UPnP
she can Get their Value Registric Borgani Ch Borgani Ch Get Roman Value						UPnP ON
Get UMM Yolue Borgiou Borgiou OFF Get Rotjour UMM						UPyP OFF
Bongiour Bengour ON Bengour OH Orte Bonjour Value						Get UPnP Value
Benjour OH Benjour OFF Get Benjour Value						Borgour
Bonjour OFF Get Bonjour Value						Borjour ON
Get Bonjour Value						Bonjour OFF
						Get Bonjour Value
						Class

НАСТРОЙКА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ДИАПАЗОНА ПОРТОВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ)

После установки Широкополосный маршрутизатор с подключенными камерами необходимо настроить для него переадресацию диапазона портов, чтобы с удаленного компьютера можно было получить доступ к подключенным камерам.

Переадресации диапазона портов вручную

 В меню настроек Широкополосный маршрутизатор выберите <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.

Сведения о настройке переадресации диапазона портов для Широкополосный маршрутизатор стороннего производителя см. в его руководстве пользователя.

- 2. Выберите <TCP> и <UDP Port> для каждой камеры, подключенной к Широкополосный маршрутизатор. Номер каждого из портов, конфигурируемых в IPмаршрутизаторе, следует устанавливать в соответствии с номером, назначенным в пункте меню <Hacтройка> -<Basic> - <IP & Порт> в Web viewer камеры.
- plications & Gaming Setup Start End Protocol IP Address Both M 1 3001 to 3001 Both M 192168.1. 101 M 1 Both M 192.168.1.101 Both M 192.168.1. 100 Both ¥ 192.168.1. 101 8081 to 8081 to 0 Both 🛩 192.168.1. 0 0 to 0 Both 🛩 192.168.1.0 a to a Both M 192,168,1.0

W

Затем нажмите кнопку [Save Settings].
 Заданные настройки будут сохранены.

Настройка переадресации портов является примером настройки IP-маршрутизатора CISCO.

Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор.
 Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.

Настройка переадресации диапазона портов для нескольких сетевых камер

- Правило переадресации порта для Широкополосный маршрутизатор можно задать с веб-страницы его настроек.
- С помощью экрана настройки камеры можно изменить все порты.

Когда камера 1 и камера 2 подключены к маршрутизатору:



 Переадресация портов выполняется без дополнительной настройки роутера, если роутер поддерживает функцию UPnP (включи и работай).

После соединения с сетевой камерой установите из меню <Быстрое соединение> флажок <Wisenet DDNS> в пункте "Настройки → Сеть → DDNS".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ОБЩЕГО Доступа

- Запустите Device Manager.
 Она выполнить поиск подключенных камер и составит список найденных.
- Дважды щелкните нужную камеру, чтобы получить к ней доступ. Запустится веб-обозреватель и подключится к выбранной камере.



Получить доступ к найденной камере можно и другим способом: просто введите IP-адрес камеры в адресную строку вебовозревателя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На удаленном компьютере, который не входит в сетевой кластер широкополосного маршрутизатора, пользователи не могут получить доступ к камерам в сети широкополосного маршрутизатора, используя URL-адрес DDNS конкретной камеры.

- Прежде чем получить доступ к камере в сети Широкополосный маршрутизатор, необходимо настроить переадресацию диапазона портов для Широкополосный маршрутизатор.
- На удаленном компьютере запустите веб-обозреватель и введите DDNS URL-адрес камеры или IP-адрес Широкополосный маршрутизатор в адресную строку. np) http://ddns.hanwha-security.com/ID

Чтобы использовать Wisenet DDNS, зарегистрируйтесь на домашней странице Wisenet DDNS (http://ddns.hanwha-security.com) и зарегистрируйте продукт через меню [Moй DDNS]> [Зарегистрировать продукт].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ

Обычный порядок действий

- 1. Запустите веб-обозреватель.
- **2.** Введите IP-адрес камеры в адресную строку. пр) • IP-адрес (IPv4) : 192.168.1.100
 - → http://192.168.1.100
 - появится диалоговое окно входа
 - IP-адрес (IPv6) : 2001:230:abcd: ffff:0000:0000:ffff:1111
 - → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] появится диалоговое окно входа.



1. Запустите веб-обозреватель.

Введите IP-адрес и номер порта HTTP камеры в адресную строку.

пр) IP-адрес: 192.168.1.100: номер порта HTTP(8080)

→ http://192.168.1.100:8080 - появится диалоговое окно входа.

Использование URL-адреса

- 1. Запустите веб-обозреватель.
- 2. Введите DDNS URL-адрес камеры в адресную строку. пр) URL-адрес: http://ddns.hanwha-security.com/ID - появится диалоговое окно входа.

Сетевое подключение выключено только в среде LAN.

Подключение через UPnP

- 1. Запустите систему клиента или операционную систму в подтверждение UPnP протокола.
- 2. Кликните имя камеры для поиска.
 - В операционной системе Windows кликните на имя камеры для поиска в меню сети.
 - Отобразится окно входа.

		× O
Apps	Sign in High 2014 2014 2014 University of the list is its and planter Universe I Pressor Sign is Cond	

Соединение через службу Bonjour

- 1. Запустите систему клиента или операционную систему в подтверждение Bonjour протокола.
- 2. Кликните имя камеры для поиска.

В операционной системе Мас кликните имя камеры для поиска во вкладке Bonjour в браузере Safari.

- Отобразится окно входа.

Просмотр DDNS-адреса

Если камера подключена непосредственно к кабельному модему на основе DHCP или к модему DSL, то IPадрес будет изменяться каждый раз при соединении с Интернет-провайдером (компанией, с которой у вас подписка).

В этом случае вам не будет сообщаться об изменении IP-адреса, выполненном DDNS.

Если вы зарегистрируете устройство с динамическим IP-адресом на сервере DDNS, то во время доступа к этому устройству вы всегда можете проверить, как изменился его IP-адрес.

Чтобы зарегистрировать устройство на сервере <**DDNS**>, посетите веб-сайт http://ddns.hanwha-security.com. Сначала зарегистрируйте камеру, а затем задайте <**Ceть**> - <**DDNS**> для <**Wisenet DDNS**> в программе Web Viewer, а также укажите <**Код продукта**>, который использовался для регистрации DDNS.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~`!@#\$%^*()_-+=|{[].?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.

New password			
confirm new password			
If the password is 8 to 9 o character types: alphabet	haracters long, then it must include a combination of at least 3 of the following letters with uppercase or lowercase, numbers, and special characters.		
 If the password is longer to following character types: characters. 	than 10 characters, then it must include a combination of at least 2 of the alphabet letters with uppercase or lowercase, numbers, and special		
- User name may not be us	ed as password.		
 The following special characteristic 	racters can be used ~'1@#\$%^*()**(\$8.7/		
You may not use more th	an 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)		
- You may not use the sam	e character 4 er more limes consecutively. (example: III, 1111, aaaa, etc.)		

При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

вход

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа. Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- Введите "admin" в поле ввода <User Name>. Идентификатор администратора "admin" постоянный и не подлежит изменению.
- 2. Введите пароль в поле ввода < Password>.
- Нажмите кнопку [Sign in]. После входа в систему отобразится экран интерактивной программы просмотра.
- При доступе к камере через модуль Web viewer уделите внимание безопасности и проверьте, зашифрованы ли данные, содержащие изображение.
- Лучшее качество видео обеспечивается при размере экрана 100%. При уменьшении экрана изображение может быть обрезано по краям.

Sign in http://192.168.1.100 Your connection to this site is not private Username Username Password Sign in Cancel

НАСТРОЙКА WEB VIEWER

- 1. Щелкните по значку [Настройка (🏟)].
- 2. Откроется окно настроек.
- Можно задать по локальной сети базовую информацию о камере, а также настройки видео, аудио, локальной сети, событий, анализа и системы.
- 4. Выберите < Справка (🕐)> для просмотра подробного описания каждой функции.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Если доступ производится через подключаемый программный модуль Free webviewer на Safari через HTTPS, видео не отображается.	 При первоначальном доступе к https во всплывающем окне с предложением аутентификации выберите "Просмотр сертификата подлинности" и установите флажок "Всегда доверять при соединении по IP, назначенному программе веб-просмотра". Если модуль веб-просмотра по-прежнему не отображает видео после выбора "Далее" в окне сообщения внизу, намжите командную кнопку + Q, чтобы выйти из браузера Safari, вновь войдите в систему и следуйте процедуре, приведенной выше.
Нет доступа к камере через веб-браузер.	• Проверьте на правильность сетевые настройки камеры.
	 Убедитесь в правильности подключения всех сетевых кабелей.
	 Убедитесь в том, что камера получает динамический IP-адрес при использовании DHCP- технологии.
	 Если камера подключена к Широкополосный маршрутизатор, убедитесь в том, что переадресация портов настроена правильно.
Происходит разрыв соединения по время мониторинга видео в экране просмотра.	 При любом изменении настроек камеры или сети происходит разрыв соединения с наблюдательными терминалами.
	• Проверьте все сетевые соединения.
Подключенная к сети камера не обнаружена в программе Device Manager.	 Отключите файрвол на своем ПК и заново запустите поиск камеру.
Картинки перекрываются.	 Убедитесь в том, что две или более камеры не транслируют данные на один и тот же multicast-адрес. Картинки могут перекрываться, если один адрес используется несколькими камерами.
Нет картинки.	 Если задан метод передачи на группу адресов, убедитесь, что в локальной сети, к которой подключена камера, есть роутер, поддерживающий технологию multicast.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ	
Детектор движения> в меню Аналитика> установлено в Активировать>, но уведомления по лектронной почте не приходят, даже огда произошло событие аналитики.	 Проверьте настройки в следующей последовательности: А. Проверьте настройки параметра <Дата и время>. В. Для параметра <Детектор движения> необходимо задать значение <Активировать>. С. Проверьте, выбран ли в меню <Настройка событий> параметр <Настройка событий>. 	
е удается записать данные на карту licro SD.	 Проверьте, исправна ли карту Micro SD. Замена карты Micro SD должна производиться, когда питание устройства отключено. 	
арта Micro SD установлена, однако амера работает неправильно.	 Проверьте, в правильном ли направлении вставлена карта Micro SD. Возможность использования камере карт Micro SD, отформатированных на других устройствах, не гарантируется. Снова отформатируйте карту Micro SD в меню <Настройка> → <Событие> → <Накопитель>. 	
е удается произвести запись в NAS.	• Убедитесь в том, что информация, зарегистрированная в NAS, указана верно.	
то сообщение о том, что настройка АS не удалась.	 Убедитесь в том, что IP-адрес NAS введен правильно. Убедитесь в том, что ID/пароль NAS введены правильно. Убедитесь в том, что доступ к папке, установленной в качестве основной папки с использованием ID номера NAS, открыт. 	
	 Убедитесь в том, что с элементов NAS SMB/CIFS сняты флажки (выделения). Убедитесь в том, что IP-адрес NAS и IP-адрес камеры имеют одинаковый формат. Ex) Начальное значение маски подсети для NAS и камеры 255.255.255.0. Ecли IP-адрес 192.168.20.32, то IP-адрес NAS должен быть в диапазоне 192.168.20.1~ 192.168.20.255. Проверьте, не осуществлялась ли попытка получения доступа под другим пользователем без форматирования основной папки (сохраненной или используемой). 	
	 Убелитесь в том, что используется рекомендуемое оборудование NAS. 	



Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Есо демонстрирует цель компании Hanwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



X

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окуружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора куплипродажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.

Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве EC 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.





Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет.