

Турникет платного доступа PERCo

Руководство по использованию

1 Общее описание

Турникет платного доступа PERCo – решение, позволяющее организовать автоматический платный доступ на объекты и территории различных предприятий и организаций – парков, аттракционов, выставок, на смотровые площадки, в общественные уборные и т.д. по единому установленному тарифу. Реализуется на базе турникета (скоростного прохода, электронной проходной) *PERCo* с установленным платежным терминалом *Vendista*.

Преимущества турникета платного доступа PERCo:

- Турникеты *PERCo* характеризуются повышенным комфортом при проходе, что достигается плавным доворотом планок без дополнительных усилий за счет использования демпферных устройств или встроенного электропривода. Скоростные проходы *PERCo* имеют автоматические створки с возможностью полного перекрытия прохода по высоте.
- Приобретение контрольно-кассовой техники и фискального накопителя отдельно не требуется, терминал *Vendista* работает через сервисы онлайн касс.
- Не требуется физическое подключение к сети интернет и его оплата в терминал *Vendista* встроена SIM-карта, предоплаченная на 10 лет работы.
- Простая настройка тарифа стоимость предоставляемой услуги платного доступа определяется заказчиком, с возможностью ее изменения в дальнейшем онлайн.
- Платежный терминал Vendista позволяет после оплаты вывести чек по операции в виде QR-кода с ссылкой на электронный чек. Это позволяет сэкономить на принтере чековой ленты и его расходниках, а также обеспечивает более высокую пропускную способность проходной. При необходимости получения бумажного чека, либо клиент самостоятельно, либо оператор, предоставляющий услугу, могут распечатать его на любом офисном принтере.
- Предусмотрена возможность просмотра всех платежей и чеков к ним онлайн при помощи веб-интерфейса, а также отмены операции с последующим возвратом средств на банковскую карту, с которой был произведен платеж.
- Встроенный в терминал **Vendista** аккумулятор позволяет работать при сбое питания до 20 минут. При появлении питания не потребуется дополнительная перезагрузка терминала, его повторное подключение к банку и к сети интернет, что позволяет возобновить работу системы без задержек.



Примечание:

Следует иметь в виду, что для нормально открытых турникетов **PERCo** необходимо будет предусмотреть аварийное питание от АКБ с целью исключения несанкционированного прохода в случае перебоев с питанием.

- Для контроля количества посетителей имеется возможность установки счетчика проходов внутри турникета.
- Для автоматизированного прохода на объект персонала необходима дополнительная установка идентифицирующих устройств, например, терминалов распознавания лиц или бесконтактных считывателей с контроллером СКУД. Компания PERCo предлагает целый ряд различных решений для реализации такой необходимости, например, электронные проходные со встроенными считывателями и контроллерами СКУД. Ознакомиться с решениями можно на сайте компании <u>https://www.perco.ru/</u>.

Терминалы *Vendista* прошли сертификацию по международным стандартам безопасности для операций по банковским картам с чипом, <u>https://vendista.ru/stranicza-sertifikatov/</u>.



Внимание!

Для организации платного доступа вне помещений необходимо использовать турникет **PERCo** всепогодного исполнения; терминал **Vendista** реализуется в исполнении IP67, что также позволяет использовать его на улице, температурный диапазон от -20°C до +50°C.

2 Комплект поставки для реализации решения

- Турникет **PERCo** (турникет, калитка, скоростной проход, электронная проходная).
- Комплект платежного терминала *Vendista* с соединительным кабелем, реализуемый компанией PERCo.



Внимание!

Подключение терминала *Vendista* к турникету *PERCo* осуществляется только при помощи соединительного кабеля *PERCo*, в который интегрировано устройство сопряжения. При помощи штатного кабеля *Vendista* управление турникетом *PERCo* не поддерживается!

3 Схема подключения платежного терминала Vendista к турникету PERCo



4 Настройка платежного терминала Vendista

Примечание:

Подробное руководство по настройке доступно в электронном виде на сайте компании *Vendista* по адресу: <u>vendista.ru</u> в разделе **Документация**.

Для настройки терминала Vendista выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь на портале <u>p.vendista.ru</u>.

Для регистрации на портале отправьте письмо по адресу <u>akhra@vendista.ru</u>, в котором укажите реквизиты вашей компании и серийный номер платежного терминала. В ответ вы получите письмо, содержащее логин и пароль к личному кабинету.

- 2. Зайдите в личный кабинет, используя полученные данные.
- 3. Заключите договор эквайринга с банком.

Для ознакомления со способами заключения договора перейдите в раздел Клиенты.

🐥 Клиенты	По вашей организации не заключен договор эквайринга с банком. Заключить договор можно 2-мя способами:
🖄 Заявки	 Самостоятельно (бесплатно). Для этого, <u>прочитайте инструкцию</u>. Или посмотрите <u>видео-инструкцию</u> (только для клиентов ЛайфХакер)
📸 Пользователи	 Через оператора. Быстро, без возврата неправильно оформленных документов. Без чтения инструкций. Оператор сам свяжется с вами по телефону. Стоимость - 900 руб.

4. Привяжите TID к терминалу Vendista.

После подключения эквайринга терминалу присваивается TID. Чтобы привязать полученный TID к терминалу выполните следующие действия:

- Перейдите в раздел Терминалы.
- Нажмите на кнопку Изменить, расположенную напротив соответствующего терминала. Откроется страница Редактирование терминала:

Редактирование терминала - ID 1				
Вариант сборки: 4	Номер сим-карты:			
Баланс сим-карты:	\$0.00			
Координаты:	<u>0,0</u>			
TID	Клиент			
▼ Выберите TID	 Программисты 			
ID QR-кода Сбербанк				
Подразделение				
 Выберите подразделение 				

- Выберите TID, после чего нажмите кнопку Сохранить. Страница будет закрыта.
- 5. Выберите оператора онлайн-касс.
 - Ссылки на инструкции по добавлению касс различных операторов:
 - Initpro
 - Orangedata
 - <u>Rekassa</u>
- 6. Задайте необходимые команды для работы с оборудованием **PERCo**.
 - Перейдите в раздел Терминалы.
 - Нажмите на кнопку **Отправить команду на терминал**, расположенную напротив соответствующего терминала. Откроется страница **Отправка команды на терминал**.

Отправка команды на терминал		
ID Терминала(ов)		Команда
26347		Выберите команду
	Назад	Отправить

- В поле Команда выберите Основной режим работы.
- В появившемся поле введите значение 3, после чего нажмите кнопку Отправить.
- Заполните каждую команду в соответствии с данными, указанными в таблице:

Команда	Значение
Основной режим работы	3
Настройки внешнего пина (10-й пин на разъеме)	1201
Цены для Pulse / 3-х кнопочного автомата (Х – цена платного прохода)	0 0 X 0 0 0
Настройки выбора цены и Pulse	300

В нижней части страницы **Отправка команды на терминал** выводятся ранее отправленные команды. Только что отправленная команда будет иметь статус "*В процессе доставки*". Чтобы увидеть актуальное состояние доставки команды нужно обновить страницу браузера.

Если в момент отправки команды терминал не подключен к серверу, то команда будет отправлена сразу после его подключения. Сервер пытается доставить команду до терминала в течение 24 часов. Если за это время доставка не удается, то команда отменяется.

Примечание:

Для того, чтобы отправить команду сразу нескольким терминалам, перечислите через запятую ID терминалов в соответствующем поле, либо укажите диапазон, используя тире. Команда будет отправлена на все перечисленные терминалы, к которым есть доступ.

- После того, как все команды будут доставлены, перезагрузите терминал при помощи команды **Перезагрузить терминал**.
- 7. Просмотр транзакций осуществляется в подразделе Транзакции раздела Отчеты.
- 8. Для просмотра логов терминала перейдите в подраздел **Логи терминала** раздела **Отчеты**.

ООО «ПЭРКо»

194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая улица, дом 4, корпус 2 Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно) Тел.: (812) 247-04-57

<u>Техническая поддержка:</u> Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно) Тел.: (812) 247-04-55 system@perco.ru www.perco.ru