Vendotek Lite

Руководство по установке и эксплуатации



termt.ru

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Содержание

Перечень сокращений	3
Введение	4
Ограничение ответственности	5
Информация для подключения	6
Vendotek Lite - лицевая сторона	7
Vendotek Lite - обратная сторона	8
Монтаж в аппарат	9
Подключение и запуск	11

Подключение к банку	13
Vendotek Merchant Portal	14
Оплата банковской картой	15
Меню оператора	16
Меню техника	18
Гарантийные обязательства	20
Уход за изделием	21

Перечень сокращений

Аббревиатура	Расшифровка
POS	Point Of Sale — точка продажи
EMV	Europay, Mastercard, Visa Международный стандарт для операций по банковским картам с чипом
MIFARE	Торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт. Она объединяет несколько типов микросхем смарт-карт, микросхемы считывателей и продукты на их основе. Владельцем торговой марки является NXP Semiconductors
EVA	European vending association — Европейская вендинговая ассоциация
PIN	Personal Identification Number — персональный идентификационный номер



Vendotek Lite представляет собой бесконтактный считыватель, который работает под управлением внешнего управляющего устройства, взаимодействие с которым осуществляется по протоколу VTK. Терминал обеспечивает приём к оплате всех видов **бесконтактных карт** (MasterCard PayPass, VISA PayWave, MИР).. Возможна оплата с помощью **мобильного телефона с функцией NFC** (Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay).

Одно компактное устройство Vendotek выполняет несколько функций:

- Приём к оплате банковских карт и устройств с NFC;
- Отображение QR-кодов для чеков.

Ограничение ответственности

Vendotek является брендом, принадлежащим ООО «Терминальные Технологии» (здесь и далее - TT).

Документ специально подготовлен для внутреннего использования заказчиком в соответствии с процедурами, предусмотренными договором.

Информация в любой части данного документа дополняется TT без предварительного уведомления.

Все права на материалы и информацию, представленные в документе, принадлежат (без ограничений и исключений) ТТ. Их передача (частичная или полная) не разрешается без предварительного письменного согласования с ТТ и не может быть использована заказчиком в других целях, кроме оценки потенциального сотрудничества с ТТ.

Если Вы обнаружите информацию, являющуюся неправильной, неполной или вводящей в заблуждение, мы ознакомимся с Вашими комментариями и предложениями.

Информация для подключения

Терминал Vendotek Lite работает под управлением модема телеметрии или аппарата по протоколу VTK. Доступ в Интернет терминал получает от аппарата/модема телеметрии в соответствии со спецификацией протокола VTK. Актуальная версия спецификации протокола VTK представлена на сайте - <u>https://termt.ru/</u> в разделе Загрузки.



Vendotek Lite - лицевая сторона



Vendotek Lite - обратная сторона



Монтаж в аппарат



- Если в аппарате нет свободного слота, то просверлите отверстие диаметром 60 мм и 4 отверстия диаметром 5 мм для крепежа;
- Вверните шпильки в Vendotek Lite;
- Установите терминал на панель аппарата и закрепите четырьмя гайками М4.

Монтаж в аппарат

Будьте внимательны и осторожны при монтаже терминала в аппарат!

При установке крепежных шпилек M4x40мм в установочные втулки терминала Vendotek степень затягивания должна составлять не более 0,4 HM.

В случае использования винта M4 при толщине установочной поверхности порядка 1 мм, рекомендуемая длина винта составляет не более 25 мм и степень затягивания 0,5 HM.



Не прилагайте чрезмерное усилие, могут быть повреждены внутренние элементы! При повреждении внутренних элементов стоимость ремонта может составить до 2/3 стоимости терминала! Результат перетягивания шпилек при монтаже представлен на фото.

Подключение и запуск

- Подключите кабели от аппарата/модема телеметрии к соответствующим разъемам терминала Vendotek Lite (в случае работы под управлением модема телеметрии все необходимые кабели клиент получает от поставщика модема телеметрии);
- Включите аппарат самообслуживания;
- При включении терминала на его экране будет показан серийный номер терминала и информация о текущей версии ПО.
- После успешного запуска терминала на экране отобразится картинка "Карты временно не принимаются" и загорятся все 4 светодиода.



Подключение и запуск

- Перед началом работы терминал проверит наличие обновлений ПО и параметров из банка, во время этого процесса на экране терминала будет показываться картинка "КАРТЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ" и мигать ЖЕЛТЫЙ светодиод. В случае необходимости терминал перезагрузится.
- После активации терминала со стороны аппарата/модема телеметрии на экране отобразится сообщение "КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ" или "ВЫБЕРИТЕ ТОВАР" (в зависимости от конфигурации), также будет мигать СИНИЙ светодиод;





Для осуществления безналичных платежей через терминал Vendotek Lite необходимо его подключение к Банку.

Для розничных клиентов мы рекомендуем заключение договора на эквайринг с ВТБ (через компанию POSITRON). При этом денежные средства по безналичным операциям могут перечисляться на счет в любом другом Банке, выбранным клиентом. Для подписания договора на эквайринг нужно обратиться в ближайшее его отделение.

После заключения договора необходимо подать заявку в Банк на подключение, в которой должно быть указано:

- Терминал: T2100 Vendotek Lite
- Серийный номер (12-значный, указан на наклейке на задней части терминала)

Все параметры настроек будут загружены в терминал со стороны аппарата/модема телеметрии автоматически после подписания договора эквайринга и передачи из Банка в ООО «Терминальные Технологии» серийного номера терминала и номера TID.

Vendotek Merchant Portal

VMP (Vendotek Merchant Portal) представляет собой систему мониторинга для владельцев вендинговых аппаратов, в которой отображается информация о продажах, статусах транзакций и события терминала Vendotek.

Система выполняет следующие функции:

- Передача данных с терминала и отслеживание статусов сетевой активности и текущего состояния терминалов;
- Сбор статистической информации о работе терминалов:
- Накопление и обработка полученной статистики;
- Мониторинг безналичных продаж.

Доступ в VMP возможен с любого устройства, подключенного к интернету, включая мобильные устройства, через WEB-интерфейс. Не требует установки никакого дополнительного ПО.

Ссылка для доступа: https://my.vendotek.com/

Для регистрации необходимо отправить запрос на подключение к VMP на vendsupport@termt.com, в котором должны быть указаны: название организации, электронная почта и серийные номера терминалов.

Руководство пользователя VMP также можно получить, отправив запрос на vendsupport@termt.com.

Оплата банковской картой

Коснитесь экрана Vendotek Lite:

- на дисплее вендингового аппарата отобразится размер кредита;
- на дисплее Vendotek Lite отобразится сообщение «ВЫБЕРИТЕ ТОВАР»;

Выберите товар на вендинговом аппарате:

• после успешного выбора на Vendotek Lite отобразится сообщение «ПОДНЕСИТЕ КАРТУ»;

Поднесите бесконтактную или вставьте контактную банковскую карту или NFCустройство:

• после приема карты на Vendotek Lite отобразится сообщение «ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ»;

Дождитесь завершения транзакции (обычно несколько секунд):

- если одобрена, аппарат самообслуживания перейдет к выдаче товара;
- если отклонена, на Vendotek Lite отобразится сообщение «ОТКАЗАНО, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ», выдача товара не произойдет;

Заберите свой заказ:

- после успешной выдачи товара Vendotek Lite отобразит на дисплее сообщение «КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ» и перейдет в режим ожидания;
- если при выдаче товара возникла ошибка, то будет отображен экран "СРЕДСТВА БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВОЗВРАЩЕНЫ", и выполнится автоотмена ранее проведенной транзакции.

Меню оператора

Вызов меню —

при включении терминала после появления картинки с серийным номером терминала и информацией о конфигурации ПО необходимо последовательно 3 раза коснуться экрана терминала.

Выбор пункта меню —

касание соответствующей кнопки на экране терминала.



Пункт меню	Описание
Factory test	 последовательно выполняются следующие тесты: проверка работы тач-дисплея (при проведении теста необходимо протащить синий кружок по 5 контрольным точкам); тестовое чтение карты; тестовое обращение на сервер ТТ по Wi-fi (если тест не успешен, терминал будет перезагружен). После проведения тестов на экране терминала будет показан серийный номер в текстовом виде и в виде QR-кода. При касании экрана будет показан результат выполнения тестов. Через некоторое время терминал автоматически перезагрузится.
Settings	меню настройки подключения по WI-fi
FW Update	проведение обновления ПО с сервера ТТ одним из следующих способов: - Wifi update; - VTK update; - XMODEM Update.
Restart	выполняется перезагрузка терминала

Меню техника

Вызов меню —

коснуться экрана терминала 2-мя пальцами и удерживать нажатие в течение 6 секунд, затем ввести пароль.

Выбор пункта меню —

касание соответствующей кнопки на экране терминала.



Пункт меню	Описание
TID	банковский идентификатор терминала
SN	полный серийный номер терминала
Log -> UART	выгрузка лога по RS-232
Log -> TMS	выгрузка лога на сервер TT
Keepalive -> TMS	проверка связи с сервером ТТ
Exit	выход

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на терминалы подверженные воздействию влаги, а также при самостоятельном ремонте и попытках его модификации.
- Поставщик не несет ответственности за ущерб связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования.

Уход за изделием

Рабочую поверхность изделия необходимо содержать в чистоте. Для очистки допускается использование мягкой ветоши и моющих средств, не содержащих абразивных частиц.

ВАЖНО: в процессе очистки избегайте использования растворителей, абразивных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

ВНИМАНИЕ!

- Вскрытие и ремонт терминала производится только силами инженеров компании ООО «Терминальные Технологии».
- Попытки самостоятельного ремонта или вскрытия влекут за собой снятие терминала с гарантийного обслуживания!

Спасибо за выбор нашего терминала!



vendsupport@termt.com

termt.ru