



# Нагревательный элемент HEATER

## Назначение изделия

Термонагревательный элемент HEATER предназначен для поддержания рабочей температуры мотора-редуктора привода в холодное время года.


## Технические характеристики

Технические характеристики нагревательного элемента приведены в таблице

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEATER

№	Наименование характеристики	Единица измерения	
1	Питающее напряжение	В/Гц	220/50
2	Потребляемая мощность	Вт	110
3	Температура срабатывания термодачика	°С	- 10

## Габаритные размеры:



## Установка

1. Для приводов серии Sliding, установите термонагревательный элемент, так как показано на рис. 1:
2. Для установки на шлагбаум серии Barrier см. рис. 2:



Рисунок 1



Рисунок 2

## Подключение

Подключение термонагревательного элемента осуществляется параллельно подключению питания к блоку управления электроприводом.