

HDD INSTALLATION GUIDE V1.0.0


IVD3116-I&IVD5148-I




1




2




3




4




5




6




IVD5148WT




1




2




3




4




5




6




7




8




9




IVD3116-M




1




2




3




4




5




IVD7132-M




1




2




3



4



5



6

