

Быстрая настройка ML10 ID

Описание функций				
+	-	1	2	3
Добавить пользователя	Удалить пользователя	Группа администраторы (10 уч.зап.)	Группа Пользователи (60 уч.зап.)	Группа временные пользователи (20 уч.зап.)

Включение питания: для начала операций с замком его необходимо вывести из спящего режима. Для этого просто прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев.

Регистрация первого администратора: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите кнопку « + ». Приложите палец (ID) . Администратор добавлен.

(Первый пользователь автоматически становится администратором)

Добавление других администраторов: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите кнопку « + ». После этого поместите на сканер палец или ID карту администратора для авторизации в системе. Далее нажмите кнопку « 1 » для выбора группы «Администраторы». Приложите палец к сканеру три раза. . Новый администратор добавлен.

Добавление пользователей: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите кнопку « + ». После этого поместите на сканер палец или ID карту администратора для авторизации в системе. Далее нажмите кнопку « 2 » для выбора группы «Пользователи». Приложите палец к сканеру три раза. если добавляете карту - то приложите ее к замку один раз. Новый пользователь добавлен.

Добавление временных пользователей: прикоснитесь к сканеру отпечатка пальцев чтобы вывести замок из спящего режима. Далее нажмите кнопку « + ». После этого поместите на сканер палец или ID карту администратора для авторизации в системе. Далее нажмите кнопку « 3 » для выбора группы «Временные пользователи».

Временный пользователь добавлен.

Замечание: проход по ID карте возможен только после вывода из спящего режима.