




СЧИТЫВАТЕЛЬ

## **BioSmart PV-WM**





### 1. Основные сведения об изделии

Считыватель «BioSmart PV-WM» предназначен для работы в составе биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart совместно с контроллером «BioSmart UniPass». Считыватель позволяет организовать контроль и управление доступом посредством идентификации пользователей по уникальным биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней человека и бесконтактным RFID картам, также может применяться для организации учета рабочего времени.

Совместим с ПО Biosmart-Studio версии не ниже V 5.5.13.673.



#### 2 Модификации

Считыватель может поставляться в четырех модификациях:

- Со считывателем карт формата Em-marin (EM);
- Со считывателем карт формата Mifare (MF);
- Со считывателем карт формата HID iClass, HID Prox (HD).
- Со считывателем карт формата Legic (LG).

Модификация	Зав. номер
BioSmart PV-WM - EM	
BioSmart PV-WM - MF	
BioSmart PV-WM - HD	
BioSmart PV-WM - LG	



## 3. Технические характеристики

Сканер вен ладоней	оптический, инфракрасный		
Встроенный считыватель RFID карт	Да		
Дальность считывания карт до, мм	до 50		
Интерфейс связи с контроллером	USB 2.0		
Максимальная длина USB кабеля, м	5		
Датчик вскрытия корпуса	Да		
Параметры электропитания	12VDC±15%, 0,4 A		
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм	175 x 149 x 124		
Масса нетто, г	450		
Масса брутто, г	650		
Температурный диапазон, °С	от 0 до +50		
Относительная влажность воздуха, %	не более 90		
Материал корпуса	пластик		

#### 4. Комплект поставки

Считыватель «BioSmart PV-WM»	1
Паспорт	1
Комплект крепежа (4 самореза 4.2х76, 4 дюбеля 8х60)	1

#### www.bio-smart.ru



Руководство по эксплуатации считывателя «BioSmart PV-WM» находится на сайте: www.bio-smart.ru в разделе «Поддержка».

## 5. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

При эксплуатации не допускается использование абразивных и химически активных веществ для очистки наружных поверхностей считывателя.

#### Считыватель может храниться при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -40 до +50 °C;
- относительная влажность воздуха (без конденсации) до 98%.

При транспортировке и хранении не допускается попадание воды, пыли и посторонних предметов внутрь считывателя. После пребывания считывателя в условиях низкой температуры или повышенной влажности его необходимо выдержать в сухом помещении при температуре (20±5)°С не менее 30 минут перед включением.



### 6. Требования безопасности

Во избежание выхода считывателя из строя все работы при открытой крышке корпуса производятся только после отключения электропитания.

Ремонт и замена элементов считывателя должны осуществляться только специалистами, уполномоченными изготовителем данного считывателя.

#### 7. Утилизация

Считыватель «BioSmart PV-WM» не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.



#### 8. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения.
- Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель «BioSmart PV-WM» на срок 60 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте.
- В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гарантийный срок исчисляется со дня его изготовления
- Гарантия Изготовителя не распространяется на считыватели «BioSmart PV-WM», вышедшие из строя по вине Заказчика вследствие нарушения правил эксплуатации.
- С правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Поддержка».



## Свидетельство о приемке

Считыватель «BioSmart PV-WM» заводской № соответствует требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.  Дата выпуска						
Ответственный за производство	Подпись	Дата	Расшифровка			
Свидетельство об упаковке						
Считыватель «BioSmart PV-WM» заводской № упакован 000 «Прософт–Биометрикс» согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.						
Ответственный за упаковку	Подпись	Дата	Расшифровка			
Представитель ОТК	Подпись		Расшифровка			
Дата продажи « »_	20	) М.П. <u> </u>	Расшифровка			

#### www.bio-smart.ru



Для заметок		

#### Техническая поддержка

+7 (343) 270-23-33 support@bio-smart.ru

# PROSOFT BIOMETRICS

#### 000 «Прософт-Биометрикс»

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9 Тел.: 8-800-770-0246 (звонок бесплатный)

Тел.: +7 (343) 356-51-11 Факс: +7 (343) 310-01-06

www.bio-smart.ru

