

ООО «Прософт - Биометрикс»

СЧИТЫВАТЕЛЬ

«Biosmart mini»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.008 ПС

Екатеринбург
2012

					ПАДФ.425723.008 ПС								
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.	Дудин				Считыватель «Biosmart-mini» Паспорт				Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Прокошев										2	5	
Н. контр.	Меньшиков								ООО «Прософт-Биометрикс»				
Утв.	Дремин												

3. Основные технические характеристики

– Считыватель отпечатков пальцев (считыватель модификации Biosmart-mini-E-X-X-X)	емкостной
– Считыватель отпечатков пальцев (считыватель модификации Biosmart-mini-O-X-X-X)	оптический
– Максимальное количество пользователей для идентификации по отпечаткам пальцев (до 5 отпечатков на пользователя)	100
– Время идентификации (1 из 100 отпечатков), не более, с.	1
– Напряжение питания, В	12±10%
– Род тока	постоянный
– Максимальный ток потребления (считыватель модификации Biosmart-mini-X-X-N-X), мА.	200
– Максимальный ток потребления (считыватель модификации Biosmart-mini-X-X-T-X), мА.	500
– Интерфейс связи с управляющим устройством	RS485
– Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек.	115200
– Габаритные размеры (накладной) (L x W x H), мм	155x50x40
– Габаритные размеры (врезной) внешняя пластина, мм.	85x85
– Габаритные размеры (врезной) врезаемая часть (L x W x H), мм.	68x68x40
– Температурный диапазон (считыватель модификации Biosmart-mini-X-X-N-X), °C	от 0 до +50
– Температурный диапазон (считыватель модификации Biosmart-mini-X-X-T-X), °C	от -40 до +50
– Дальность считывания карт EM, MF, IC, Hid, мм.	40
– Масса нетто, г.	168
– Масса брутто, г.	327

4. Комплектность

– Считыватель отпечатков пальцев/пластиковых карт «Biosmart-mini», шт.	1
– Паспорт, шт.	1
– Компакт диск (программное обеспечение, РЭ), шт.	1
– Набор крепежа (2 дюбеля 6x35, 2 самореза 3,5x38), шт.	1
– Упаковка, шт.	1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПАДФ.425723.008 ПС					Лис
										3
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5. Программное обеспечение

Программное обеспечение «Biosmart-Studio», необходимое для работы со считывателем «Biosmart-mini», поставляется в комплекте на компакт диске. Его можно найти в интернете по адресу: <http://www.bio-smart.ru/support/ftp.htm>.

6. Заметки по эксплуатации и хранению

При эксплуатации не допускается использование абразивных и химически активных веществ для очистки наружных поверхностей считывателя.

7. Утилизация

Считыватель «Biosmart-mini» не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на считыватель «Biosmart-mini» в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на считыватели «Biosmart-mini», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

С правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.biosmart.ru.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПАДФ.425723.008 ПС					Лис
										4
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

9. Свидетельство о приемке

Считыватель «Biosmart-mini» заводской № _____ соответствует требованиям ПАДФ.425723.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный

за производство _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

10. Свидетельство об упаковке

Считыватель «Biosmart-mini» заводской № _____ упакован ООО «Прософт – Биометрикс» согласно требованиям ПАДФ.425723.001 ТУ.

Ответственный _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Представитель

ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

МП

Дата продажи _____

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru

ПАДФ.425723.008 ПС

Лис

5

Из Лист № докум. Подп. Дата