


Инструкция «Быстрый старт»

RVI

РоЕ-инжектор

RVi-1NSI900



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

Расположение основных элементов устройства приведено на рисунке 1, описание элементов приведено в таблице 1.

Внимание! Всегда заземляйте устройство во время эксплуатации во избежание накопления статического заряда.




Рисунок 1

Таблица 1

№	Наименование	Описание
1	BT	Светодиодный индикатор работы передачи электропитания по стандарту PoE 802.3bt
	AT	Светодиодный индикатор работы передачи электропитания по стандарту PoE 802.3at
	AF	Светодиодный индикатор работы передачи электропитания по стандарту PoE 802.3af
2	Сетевые порты	DATA/IN - Ethernet вход для подключения к сетевому коммутатору POE/DATA - PoE выход для подключения IP-видеокамеры
3		Винт для подключения заземления устройства
4	Разъем электропитания	Подключение электропитания AC 100-240 В

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гарантированная длина линии при использовании кабеля категории 5е/6 не более 100 м.

Перед подключением отключите электропитание от PoE-инжектора. Подключите сетевой кабель от IP-видеокамеры к порту RJ45 PoE-инжектора PoE-OUT. Далее подключите сетевой кабель от порта RJ45 PoE-инжектора DATA IN к порту RJ45 сетевого коммутатора




Рисунок 2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.