



## **Единая система S-20 Модуль «Базовое ПО»**

# **PERCo-SN01**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Версия ПО: 3.9.2.0

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение .....	5
2 «Консоль управления» .....	6
2.1 Запуск консоли .....	6
2.2 Элементы управления .....	9
2.3 Выбор раздела .....	11
2.4 Закрытие консоли .....	12
3 Раздел «Конфигуратор».....	13
3.1 Назначение .....	13
3.2 Рабочее окно раздела .....	13
3.3 Автоматическая конфигурация .....	17
3.4 Добавление нового устройства .....	18
3.5 Настройка системы безопасности .....	19
3.6 Состояние связи с контроллерами .....	20
3.7 Удаление и восстановление устройства .....	21
3.8 Изменение сетевых настроек .....	22
3.9 Вкладка «Параметры» .....	23
3.10 Вкладка «События» .....	24
3.10.1 Задание реакции на событие .....	26
4 Раздел «Помещения и мнемосхема».....	28
4.1 Назначение .....	28
4.2 Вкладка «Помещения» .....	28
4.2.1 Рабочее окно вкладки .....	28
4.2.2 Создание списка помещений .....	32
4.2.3 Размещение контроллеров и других устройств .....	33
4.2.4 Панель «Реакции на события» .....	35
4.2.5 Настройка реакции на событие .....	36
4.3 Вкладка «Мнемосхема» .....	37
4.3.1 Рабочее окно вкладки .....	37
4.3.2 Создание мнемосхемы .....	41
4.4 Вкладка «Состояния ИСО "Орион"» .....	43
5 Раздел «Назначение прав доступа операторов».....	45
5.1 Назначение .....	45
5.2 Рабочее окно .....	46
5.3 Создание новой учетной записи .....	47
5.4 Импорт учетных записей из Active Directory .....	49
5.5 Выдача полномочий .....	51
5.6 Копирование полномочий .....	53
6 Раздел «События устройств и действия пользователей».....	54
6.1 Назначение .....	54
6.2 Рабочее окно раздела .....	54
6.3 Построение отчета о событиях .....	57
6.4 Шаблоны выборок .....	58
7 Раздел «Управление устройствами».....	60
7.1 Назначение .....	60
7.2 Рабочее окно раздела .....	60
7.3 Подача команд управления .....	61
8 Раздел «Учетные данные».....	62

8.1 Назначение .....	62
8.2 Вкладка «Подразделения» .....	62
8.2.1 Рабочее окно вкладки .....	62
8.2.2 Создание списка подразделений .....	63
8.3 Вкладка «Должности» .....	65
8.3.1 Рабочее окно вкладки .....	65
8.3.2 Создание списка должностей .....	66
9 Раздел «Графики работы» .....	67
9.1 Назначение .....	67
9.2 Используемые термины .....	67
9.3 Вкладка «Именованные интервалы и схемы работы» .....	68
9.3.1 Рабочее окно вкладки .....	68
9.3.2 Именованные интервалы .....	71
9.3.3 Схемы работы .....	74
9.4 Вкладка «Графики работы» .....	78
9.4.1 Рабочее окно вкладки .....	78
9.4.2 Описание панели ввода данных .....	81
9.4.3 Создание стандартного графика работы .....	83
9.4.4 Копирование графика работы .....	84
9.4.5 Регистрирующие помещения .....	84
9.5 Вкладка «Праздничные дни» .....	86
9.5.1 Рабочее окно вкладки .....	86
9.5.2 Создание и изменение списка праздников .....	87
9.6 Вкладка «Переходы между помещениями» .....	88
10 Раздел «Сотрудники».....	90
10.1 Назначение .....	90
10.2 Вкладка «Сотрудники» .....	90
10.2.1 Рабочее окно вкладки .....	90
10.2.2 Импорт сотрудников из Excel .....	93
10.2.3 Добавление нового сотрудника .....	97
10.2.4 Создание SMS-рассылки .....	99
10.2.5 Удаление или увольнение сотрудника .....	101
10.3 Вкладка «Уволенные» .....	102
10.3.1 Рабочее окно вкладки .....	102
10.3.2 Восстановление уволенного сотрудника .....	103
11 Раздел «Доступ сотрудников».....	104
11.1 Назначение .....	104
11.2 Вкладка «Сотрудники» .....	104
11.2.1 Рабочее окно вкладки .....	104
11.2.2 Общий поиск карты .....	108
11.2.3 Выдача карты доступа сотруднику .....	109
11.2.4 Окно «Выдача карты доступа» .....	111
11.2.5 Вкладка «Помещения и устройства» .....	119
11.2.6 Изменение срока действия карта доступа .....	125
11.2.7 Блокировка и разблокировка карты .....	125
11.2.8 Изменение формата хранения идентификатора .....	126
11.2.9 Изъятие карты сотрудника .....	126
11.3 Вкладка «Шаблоны доступа» .....	127
11.3.1 Рабочее окно вкладки .....	127
11.3.2 Создание шаблона доступа .....	128

12	Раздел «СТОП-лист».....	131
12.1	Назначение .....	131
12.2	Рабочее окно раздела .....	131
12.3	Занесение карты в СТОП-лист .....	132
12.4	Изменение параметров карты .....	133
13	Стандартные операции.....	135
13.1	Стандартные операции рабочей области .....	135
13.1.1	Сортировка .....	135
13.1.2	Изменение ширины и последовательности столбцов .....	135
13.1.3	Выделение нескольких элементов списка .....	135
13.1.4	Полоса прокрутки .....	135
13.1.5	Контекстный поиск .....	136
13.1.6	Быстрый поиск .....	136
13.1.7	Поиск .....	136
13.2	Область ввода даты и времени .....	137
13.3	Выбор подразделения .....	138
13.4	Экспорт и печать данных .....	140
13.4.1	Предварительный просмотр и печать .....	140
13.4.2	Экспорт в MS Office Excel .....	141
13.4.3	Экспорт в OpenOffice Calc .....	141
13.4.4	Экспорт в PDF .....	141
13.5	Просмотр графика работы .....	142
13.5.1	График работы на неделю .....	142
13.5.2	График работы на месяц .....	142
13.5.3	График работы на год .....	143
13.6	Функции поиска .....	144
13.6.1	Общий поиск сотрудника .....	144
13.6.2	Поиск с применением выборки .....	145
13.6.3	Автоматический общий поиск карты .....	146
13.7	Получение изображения документа от сканера .....	147
13.8	Получение фотографии с помощью камеры .....	148
13.9	Просмотр кадров видеоархива .....	150
13.10	Передача прав доступа в контроллеры .....	153
13.11	Распознавание данных документа .....	154
13.11.1	Установки параметров сканера .....	155
13.11.2	При добавлении нового сотрудника/посетителя .....	157
13.11.3	При редактировании данных сотрудника/посетителя .....	159
13.12	Мониторинг .....	161
13.12.1	Пиктограммы состояний устройств .....	161
13.12.2	Пиктограммы и состояния устройств ИСО «Орион» .....	164
13.12.3	События мониторинга устройств .....	167
13.12.4	Команды управления устройствами .....	176

## 1 Введение

Данное «Руководство пользователя» модуля **PERCo-SN01 «Базовое ПО»** (далее – руководство) содержит описание рабочих окон и последовательности действий при работе с разделами.

Руководство должно использоваться совместно с «Руководством администратора» сетевого ПО **PERCo-S-20**. Руководство рассчитано на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с приложениями в среде операционных систем *Microsoft Windows*.

Модуль **PERCo-SN01 «Базовое ПО»** (далее – модуль) предназначен для обеспечения работы базовых функций «Единой системы безопасности и повышения эффективности PERCo-S-20» (далее – системы).

Работа системы основана на создании пространственных зон контроля на территории предприятия. Переходы между зонами осуществляется через специально оборудованные точки прохода с предъявлением бесконтактных карт доступа. Каждая карта доступа обладает уникальным номером – идентификатором. При выдаче карты ее идентификатор связывается с данными сотрудника, что позволяет контролировать передвижения каждого сотрудника по территории предприятия.

Основные функции модуля:

- подключение и конфигурация устройств системы;
- создание списка структурных подразделений предприятия;
- создание единого списка должностей;
- создание списка помещений (пространственных зон) с указанием точек прохода между ними и расположения на плане территории предприятия;
- создание графиков работы сотрудников;
- создание и ведения списка сотрудников;
- выдача и изъятие карт доступа у сотрудников;
- назначения прав доступа сотрудников в помещения предприятия;
- регистрация событий системы;
- задание автоматической реакции системы на регистрируемые события;
- оперативное управления устройствами системы.

В состав модуля входит **«Консоль управления»** и следующие разделы, объединенные в группы по назначению:

### Администрирование

- **«Конфигуратор»**
- **«Помещения и мнemosхема»**
- **«Назначение прав доступа операторов»**

### Управление и события

- **«События устройств и действия пользователей»**
- **«Управление устройствами»**

### Персонал

- **«Сотрудники»**
- **«Графики работы»**
- **«Учетные данные»**

### Доступ

- **«Доступ сотрудников»**
- **«СТОП-лист»**

## 2 «Консоль управления»

### 2.1 Запуск консоли


«Консоль управления» представляет собой программную оболочку, обеспечивающую доступ и навигацию оператора по установленным на ПК разделам ПО, связь с сервером системы, получение и сохранение информации из БД системы.



#### Примечание:

Для версий сетевого ПО выпущенных позднее версии 3.6.3.0, в системе реализована функция автоматического обновления. Функция позволяет обновить ПО «Консоли управления» и всех установленных на ПК сетевых модулей.

Процедура обновления будет запущена автоматически после подключения к серверу системы, если на сервере системы установлена более поздняя версия ПО. В этом случае, при запуске «Консоли управления» появится окно с сообщением:




Для начала обновления нажмите кнопку Да.

Для запуска консоли выполните следующие действия:

1. Нажмите иконку **Консоль управления PERCo-S-20** на рабочем столе компьютера. Или нажмите кнопку **Пуск (Start)** и выберите последовательно: **Программы (All Programs) > PERCo > PERCo-S-20**, в открывшемся меню нажмите пункт **Консоль управления PERCo-S-20**.
2. Начнется запуск программы, на экране появится заставка Единой системы **PERCo-S-20** с указанием версии установленной «Консоли управления»:



3. По окончании загрузки откроется окно **Безопасность PERCo-S-20 Начать сеанс**:



- **Авторизация** – переключатель позволяет выбрать тип учетной записи оператора, используемой при авторизации в системе. В разделе **«Назначение прав доступа операторов»** предусмотрена возможность создания учетных записей двух типов:
  - **Системная** – если запись создана непосредственно в разделе;
  - **Доменная** – если запись импортирована из БД службы каталогов *MS Active Directory*. При выборе этого типа учетной записи нет необходимости вводить имя (логин) и пароль.
- **Пользователь** – поле для ввода имени оператора (логина). По умолчанию, в поле отображается имя оператора, последним совершившим удачный вход в систему.
- **Пароль** – поле ввода пароля оператора.
- **Сохранить пароль** – если флажок установлен, то после правильного ввода имени и пароля оператора, в случае успешного входа в систему, при последующих запусках **«Консоли управления»** они запрашиваться не будут. Если флажок снят, то имя пользователя и пароль запрашиваются при каждом входе в систему.


**Примечание:**

Если флажок **Сохранить пароль** был установлен, (при запуске системы окно **Безопасность PERCo-S-20 Начать сеанс** не открывается), и возникла необходимость сменить оператора, то после входа в систему необходимо нажать кнопку **Закончить сеанс** на панели инструментов **«Консоли управления»**, в открывшемся окне снять флажок **Сохранить пароль** и нажать кнопку **OK**.

После этого при запуске откроется окно **Безопасность PERCo-S-20 Начать сеанс**.

- – кнопка позволяет скрыть/открыть дополнительные поля ввода **Сервер системы** и **Порт данных**.
- **Сервер системы** – поле для ввода имени или IP-адреса компьютера, на котором установлен сервер системы. (Если сервер системы установлен на этом же компьютере, введите в строке: `localhost`.)


- **Показывать имя в заголовке консоли** – при установке флажка в строке заголовка «**Консоль управления**» будет отображаться имя или IP-адреса компьютера, на котором установлен сервер системы.
-  – кнопка позволяет открыть окно **Обзор компьютеров** для указания компьютера, на котором установлен сервер системы безопасности в локальной сети:




- **Порт данных** – строка позволяет указать порт, по которому будет осуществляться обмен данными с сервером системы. Порт должен совпадать с указанным в «**Центре управления PERCo-S-20**» (см. «Руководство администратора PERCo-S-20»). По умолчанию установлен порт 211.
4. В строки **Пользователь** и **Пароль** введите имя и пароль, назначенные вам администратором системы. Пароль должен вводиться латиницей, проверьте раскладку клавиатуры. После трех неудачных попыток ввода приложение будет закрыто. Для уточнения имени и пароля обратитесь к администратору системы безопасности. Если «**Консоль управления**» запускается впервые, то необходимо также указать компьютер, на котором расположен сервер системы безопасности.
  5. Нажмите кнопку **OK**. Откроется рабочее окно «**Консоль управления**».

## 2.2 Элементы управления

Рабочее окно «Консоли управления» имеет следующий вид:



- Строка заголовка окна. В строке указана версия запущенной «Консоли управления» и имеются следующие кнопки для управления окном:
  - кнопка **Свернуть** позволяет скрыть окно программы на панель задач;
  - /■** — кнопка **Развернуть/ Свернуть в окно** позволяет развернуть окно программы на весь экран/ свернуть в локальное окно с возможностью регулирования его размеров;
  - кнопка **Закрыть** позволяет завершить работу программы и закрыть окно.
- Основное меню состоит из следующих пунктов:
  - **Файл** – меню данного пункта содержит команду **Выход F10**, позволяющую завершить работу программы.
  - **Вид** – меню данного пункта содержит команду **Панель навигатора F11**, позволяющую скрыть или открыть панель навигатора.
  - **Разделы** – меню данного пункта содержит список групп разделов со списками команд для перехода к одному из установленных на компьютере разделов:



### Примечание:

Состав доступных оператору разделов определяется выданными ему в разделе «Назначение прав доступа операторов» полномочиями на разделы.

- **Помощь** – меню данного пункта содержит следующие команды:

**Справка F1** – команда позволяет вызвать контекстную справку по открытому в рабочей области разделу:

**Домашняя страница Shift+Ctrl+F1** – команда позволяет при наличии подключения к сети *Internet* открыть в браузере сайт компании **PERCo**: <http://www.perco.ru/>.

**Служба поддержки Ctrl+F1** – команда позволяет при наличии подключения к сети *Internet* отправить по электронной почте письмо в службу поддержки компании **PERCo** по адресу: [soft@perco.ru](mailto:soft@perco.ru). Адрес службы поддержки, тема письма и строка приветствия при этом будут вставлены автоматически.

**О программе** – команда позволяет открыть окно **О программе...** с информацией о версии запущенной «**Консоли управления**» и установленных на ПК модулях ПО.

3. Панель инструментов содержит следующие кнопки:

**Закончить сеанс** – кнопка позволяет сменить оператора, то есть запустить «**Консоли управления**» под другой учетной записью.

**Сохранить** – кнопка позволяет сохранить измененные данные в базе данных программы. Кнопка доступна, если какие-либо данные не были сохранены.

**Обновить** – кнопка позволяет обновить данные, отображаемые в рабочем окне открытого раздела, из базы данных программы. Перед обновлением необходимо сохранить измененные данные, нажав кнопку **Сохранить** панели инструментов, в противном случае данные будут потеряны.

**Назад** – кнопка позволяет вернуться к разделу, открытому ранее. При нажатии стрелки справа от кнопки открывается меню, позволяющее выбрать один из открытых ранее разделов.

**Вперед** – кнопка позволяет перейти к разделу, открытому после текущего. При нажатии стрелки справа от кнопки открывается меню, позволяющее выбрать один из открытых позднее разделов.

**История** – при нажатии стрелки справа от кнопки открывается меню, позволяющее перейти к одному из разделов открытых в ходе текущей сессии.

**Справка (F1)** – кнопка позволяет вызвать контекстную справку по открытому разделу.

**Выход (F10)** – кнопка позволяет завершить работу программы.

4. Панель навигатора содержит кнопки, предназначенные для открытия доступных оператору разделов программного обеспечения. Кнопки объединены в группы по назначению разделов. Кнопки разделов имеют два варианта отображения: в виде крупных или в виде мелких значков. При нажатии правой кнопкой мыши на панели навигатора открывается контекстное меню, содержащее следующие пункты:

**Мелкие значки** – пункт позволяет отображать мелкие значки для выбранной группы разделов.

**Крупные значки** – пункт позволяет отображать крупные значки для выбранной группы разделов.

**Все мелкие значки** – пункт позволяет отображать мелкие значки для всех разделов.

**Все крупные значки** – пункт позволяет отображать крупные значки для всех разделов.

- **Развернуть все** – пункт позволяет раскрыть списки разделов, входящих во все группы. (Для раскрытия списка разделов, входящих в одну группу, используйте кнопку в заголовке группы.)
- **Свернуть все** – пункт позволяет скрыть списки разделов, входящих во все группы. (Для скрытия списка разделов, входящих в одну группу, используйте кнопку в заголовке группы.)

**Примечание:**

Расположение групп разделов на панели навигатора можно изменять, перетаскивая группу в нужное место. Для этого нажмите на заголовок группы левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопки, наведите указатель мыши на название той группы, перед которой хотите расположить выделенную, после чего отпустите кнопку мыши.

5. Рабочая область «**Консоли управления**», в которой отображается рабочее окно открытого раздела.
6. Стока состояния, в которой отображаются:
  - **Сервер** – имя или IP-адреса компьютера, на котором установлен сервер системы;
  - **Пользователь** – имя оператора;
  - **Статус** – состояние программы в поле.

## 2.3 Выбор раздела

Для открытия раздела произведите одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку раздела на панели навигатора, при необходимости предварительно развернув список разделов, входящих в группу.
- В меню **Разделы** выберите группу, в которую входит раздел, затем в открывшемся списке разделов, входящих в группу, выберите нужный раздел.


**Примечание:**

«**Консоль управления**» запоминает свое состояние при выходе из программы. При следующем запуске в рабочей области будет открыто окно последнего использовавшегося раздела.

## 2.4 Закрытие консоли

Для завершения работы «**Консоли управления**» произведите одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку **×** в строке заголовка окна программы.
- Выберите пункт **Выход F10** в меню **Файл**.
- Нажмите кнопку **F10** на клавиатуре.
- Нажмите кнопку **Выход** на панели инструментов программы.
- Нажмите кнопку **Закончить сеанс** на панели инструментов программы и в открывшемся окне **Безопасность PERCo-S-20**. **Закончить сеанс** нажмите кнопку **Закончить работу**.



**ОК** – кнопка позволяет закончить сеанс работы пользователя и открыть окно **Безопасность PERCo-S-20**. **Начать сеанс** для входа в систему другого пользователя.

**Отмена** – кнопка позволяет вернуться к работе.


**Закончить работу** – кнопка позволяет завершить работу программы.

**Сохранить пароль** – при установке флажка система не будет запрашивать имя и пароль пользователя при входе в систему. При снятии флажка при входе в систему будет открываться окно [Безопасность PERCo-S-20. Начать сеанс](#).



### Примечание:

Если какие-то данные не были сохранены в базе данных системы безопасности, откроется окно с предупреждением:



Для завершения работы без сохранения данных нажмите **Да**.

Для сохранения данных нажмите кнопку **Нет**, затем нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов, после чего повторите одно из действий для завершения работы программы.


### 3 Раздел «Конфигуратор»

#### 3.1 Назначение

Раздел «**Конфигуратор**» (Базовая версия) предназначен для конфигурации системы, добавления в нее новых устройств, настройки параметров их работы, а также задания реакций на события, регистрируемые в системе. Так же для контроллеров доступа предусмотрена возможность создания списки комиссионирующих карт. Для контроллеров второго уровня списков карт аварийного доступа и для ППКОП списков карт и PIN-кодов постановки и снятия шлейфов сигнализации на охрану.

#### 3.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела имеет следующий вид:



##### 1. Панель инструментов раздела

– кнопка **Провести конфигурацию (Ctrl+K)** позволяет произвести автоматический поиск устройств в сети и добавление их в конфигурацию системы.

– кнопка **Добавить новое устройство (Ctrl+F)** позволяет открыть панель **Поиск нового устройства** для подключения устройства известного типа по его IP-адресу.

– кнопка **Обновить конфигурацию (Ctrl+Alt+K)** позволяет для контроллера **PERCo-CT/L04** привести в соответствие информацию, отображаемую в разделе, с установленной конфигурацией контроллера. Такая процедура может потребоваться после изменения конфигурации при помощи перемычек на плате контроллера или после изменения состава подключенных контроллеров второго уровня.

– кнопка **Добавить группу ресурсов/ СОМ-порты (Ctrl+N)** позволяет добавить до 7 групп ресурсов. Кнопка доступна при выборе в рабочей области раздела ресурса контроллера **Группа ресурсов**.

– кнопка **Удалить/ Восстановить (Ctrl+D)** позволяет удалить из конфигурации устройство, выделенное в рабочей области раздела устройства. Кнопка доступна, если выделенное устройство ранее было исключено из конфигурации при помощи кнопки **Исключить из конфигурации** – . Так же кнопка позволяет восстановить скрытое ранее устройство.


– кнопка **Исключить из конфигурации/ Включить в конфигурацию (Ctrl+O)** позволяет временно исключить выделенное в рабочей области устройство из конфигурации. Для включения в конфигурацию ранее исключенного устройства (отмеченное в списке объектов значком ) выделенное в рабочей области и повторно нажмите кнопку.

– кнопка **Передать параметры (Ctrl+H)** позволяет передать параметры в устройство, выделенное в рабочей области раздела. При выборе корневого элемента списка объектов (по умолчанию «Система безопасности») соответствующие параметры будут переданы во все устройства, включенные в конфигурацию.

– кнопка **Передать измененные параметры (Ctrl+Alt+H)** позволяет передать только измененные параметры в устройство, выделенное в рабочей области раздела. Кнопка доступна в случае, если параметры устройства были изменены. При выборе корневого элемента списка объектов (по умолчанию «Система безопасности») будут переданы измененные параметры для всех устройств, включенных в конфигурацию. Передача только измененных параметров производится быстрее, чем всех параметров системы.

– кнопка **Отображать скрытые устройства (Ctrl+Alt+V)** позволяет просматривать в рабочей области скрытые устройства.


– кнопка **Изменение пароля (Ctrl+P)** позволяет изменить пароль доступа к контроллерам системы безопасности. Кнопка доступна при выборе в рабочей области корневого элемента списка объектов (по умолчанию «Система безопасности»). При нажатии кнопки откроется окно **Изменение пароля системы**:



В поля **Новый пароль** и **Подтверждение** введите пароль и нажмите кнопку **OK**.

 – кнопка **Изменение сетевых настроек** (**Ctrl+T**) позволяет изменить сетевые настройки выбранного в рабочей области контроллера. Кнопка доступна после исключения выбранного контроллера из конфигурации, то есть при нажатии кнопки **Исключить из конфигурации** – .

 – кнопка **Получить информацию о версиях прошивок** (**Shift+Ctrl+V**) позволяет открыть окно **Конфигуратор** для просмотра списка контроллеров системы с указанием версий, установленных прошивок:



Устройство	IP Адрес	Состояние	Информация
Контроллер турникета/замка	10.0.201.232		Версия прошивки: 12.0.3.16
Контроллер АТП	10.0.201.241		Версия прошивки: 12.0.3.16
ППКОП	10.0.201.57		Версия прошивки: 10.0.0.6
Контроллер АТП	10.0.65.118		Версия прошивки: 12.0.3.16
Контроллер замка	10.0.66.43		Версия прошивки: 14.0.3.16
Контроллер замка	10.0.66.45		Версия прошивки: 14.0.3.16
Контроллер замка	10.0.8.107		Версия прошивки: 2.1.1.29

**OK** **Печать**

кнопка **Печать** окна **Конфигуратор** позволяет распечатать представленный список контроллеров.

 – кнопка **Получить состояние TCP/IP портов** позволяет получить диагностическую информацию о состоянии портов выбранного в рабочей области контроллера. Кнопка доступна после исключения выбранного контроллера из конфигурации, то есть при нажатии кнопки **Исключить из конфигурации** –  (данная кнопка никогда не доступна для встроенного контроллера электронной проходной **PERCo-KT02.x**).

2. Рабочая область раздела **Список объектов** содержит раскрывающийся многоуровневый список подсистем, устройств и их ресурсов системы .

Выделение устройства зеленым цветом указывает на то, что параметры устройства были изменены, но не переданы в устройство. Выделение устройства красным означает, что оно скрыто (скрытые устройства отображаются при нажатии кнопки **Отображать скрытые устройства** –  на панели инструментов).

Значок рядом с наименованиями устройств указывает на его тип и состояние:

 – устройство исключено из конфигурации системы безопасности;

 – устройство включено в конфигурацию системы безопасности, но не доступно или ему не переданы параметры;

,  – устройство является контроллером доступа или ППКОП;

, , , , , ,  – ресурсы устройств.

**Примечание:**

В рабочей области раздела реализована сортировка по наименованию устройств, или по их IP-адресу. Для выбора типа сортировки нажмите правой кнопкой мыши на заголовке рабочей области раздела и выберите тип в открывшемся контекстном меню:

- Сортировка по наименованию Alt+A
- Сортировка по IP-адресу Alt+Z

Используйте стрелку рядом с заголовком рабочей области для выбора прямого ( ) или обратного ( ) порядка сортировки устройств.

При нажатии правой кнопкой мыши в рабочей области раздела откроется контекстное меню:

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Развернуть все                   | Alt+E |
| Свернуть все                     | Alt+C |
| Скрыть дополнительную информацию | Alt+H |

Меню позволяет развернуть, свернуть списки ресурсов для всех устройств, а также открыть и скрыть панель ввода дополнительных данных.

### 3. Выбор вкладки панели настройки

- **Параметры**. Вкладка позволяет настроить параметры функционирования устройства или ресурса, выделенного в рабочей области раздела.
- **События**. На вкладке отображается список событий, регистрируемых системой безопасности для устройства или ресурса, выделенного в рабочей области раздела. Также на вкладке можно задать реакцию системы на любое из событий.

### 4. Рабочая область вкладки панели настройки.


### 5. Панель ввода дополнительных данных.

Для открытия и скрытия панели используйте контекстное меню рабочей области раздела или сочетание клавиш **Alt+H**. Значок в строке с данными сотрудника или PIN-кодом в рабочей области вкладки означает, что данные не были переданы в контроллеры, значок означает, что данные переданы успешно.

### 3.3 Автоматическая конфигурация

Для проведения автоматического поиска устройств в локальной сети:

- Нажмите кнопку **Провести конфигурацию** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Выбор сетевых интерфейсов**:



- В рабочей области открывшегося окна отметьте флажками адреса подсетей, в которых будет производиться поиск устройств. В нижней части окна отметьте флажками типы искомых устройств. Нажмите кнопку **OK**. Начнется поиск устройств.
- После завершения поиска откроется окно **Конфигуратор** со списком найденных устройств:

Устройство	IP Адрес	Состояние	Информация
Контроллер замка	10.0.2.182		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.25		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.30		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.42		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.44		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.70		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.72		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.2.9		Найдено новое оборудование.
Контроллер замка	10.0.201.199		Найдено новое оборудование.
Контроллер регистрации	10.0.201.203		Найдено новое оборудование.
КБО	10.0.201.22		Найдено новое оборудование.
Контроллер турникета/замка	10.0.201.232		Найдено новое оборудование.
Контроллер АТП	10.0.201.241		Найдено новое оборудование.


- Кнопка **Печать** в открывшемся окне позволяет распечатать список найденных устройств.
- Нажмите кнопку **OK** (или  в заголовке окна). Все найденные устройства будут добавлены в рабочую область раздела и отмечены значками .

6. Если какое-либо из найденных устройство необходимо исключить из конфигурации, выделите его в рабочей области и нажмите кнопку **Исключить из конфигурации** – на панели инструментов раздела. Значок устройства изменится на .
7. Для настройки параметров выделите устройство или ресурс в рабочей области раздела и на вкладке **Параметры** панели настройки измените необходимые параметры.
8. Для настройки реакций на события выделите устройство или ресурс в рабочей области раздела и на вкладке **События** панели настройки добавьте необходимые реакции.
9. Выделите в рабочей области раздела корневой элемент (по умолчанию «Система безопасности»). На вкладке **Параметры** произведите настройку параметров системы в целом.
10. Для передачи параметров в устройства нажмите кнопку **Передать параметры** – на панели инструментов раздела. В случае успешной передачи параметров в устройство значок рядом с его названием в списке объектов изменится на значок, соответствующий типу устройства.


### 3.4 Добавление нового устройства

Если устройство не было найдено при автоматической конфигурации или необходимо добавить только определенные устройства с известными IP-адресами, то можно добавить их вручную. Для добавления в конфигурацию системы нового устройства:

1. Нажмите кнопку **Добавить новое устройство** – на панели инструментов раздела. Откроется панель **Поиск нового устройства**:



2. Используя раскрывающийся список **Категория**, укажите тип добавляемого устройства:
  - **Контроллеры доступа и регистрации, КБО, ППКОП** – для добавления контроллера доступа, регистрации или ППКОП.
3. В строку **IP-адрес** введите сетевой адрес искомого устройства. Нажмите ставшую при этом доступной кнопку **Найти**.
4. В случае успешного поиска откроется окно **Конфигуратор**, содержащее искомое устройство и указывающее состояние связи с ним. Для закрытия окна нажмите кнопку **OK**. Найденное устройство будет добавлено в рабочую область раздела, отмеченное значком .
5. Если устройство не было найдено, откроется окно с сообщением:




6. Закройте окно, нажав кнопку **OK**, затем проверьте состояние устройства его подключение к сети *Ethernet*, устраните найденные неполадки, после чего повторите поиск, нажав кнопку **Найти**.

7. Для настройки параметров выделите устройство или его ресурс в рабочей области раздела, затем на вкладке **Параметры** панели настройки измените необходимые параметры.
8. Для настройки реакций на события выделите устройство или его ресурс в рабочей области раздела, затем на вкладке **События** панели настройки добавьте необходимые реакции.
9. Для передачи новых параметров в устройство нажмите кнопку **Передать параметры** –  на панели инструментов раздела. Устройство будет включено в состав системы безопасности.

### 3.5 Настройка системы безопасности


Настройки системы безопасности доступны при выборе в рабочей области корневого элемента списка объектов (по умолчанию «Система безопасности»):



На вкладке **Параметры** доступны следующие параметры системы в целом:

- Страна **Текущее наименование** позволяет изменить описательное название системы безопасности. Значение по умолчанию – *Система безопасности*.
- Флажок **Внешняя защита от передачи идентификаторов (Global Antipass)**. При установке флажка будет включена функция системы безопасности, заключающаяся в контроле нарушений последовательности прохождения (регистрации) сотрудников через точки прохода и направления прохода. Последовательность прохождения точек прохода определяется взаимным расположением пространственных зон с учетом их вложенности (то есть нельзя войти в помещение, не войдя в здание).
- Раскрывающийся список **Протокол считывателей** позволяет выбрать один из форматов хранения:
  - **Сокращенный** (4 байта)
  - **Wiegand 26** (3 байта, установлен по умолчанию) Номер карты делится на два числа - серия (1 байт, максимальное значение 255) и номер (2 байта, максимальное значение 65535). В таблицах ПО идентификатору отведено два столбца: **Код семейства** и **Номер**.
  - **Универсальный** (8 байт. то есть полностью может быть сохранен идентификатор карты формат E-marin). Значение идентификатора – единое число. Во всех таблицах ПО идентификатору выделен один столбец **Идентификатор** (или **Одним числом**)

На вкладке **Общий список реакций на события** отображается список устройств, для событий мониторинга, регистрируемыми которыми в системе установлены какие-либо реакции, с указанием этих реакций в виде раскрывающегося списка. При двойном нажатии левой кнопкой мыши на устройство в рабочей области вкладки отобразится полный список событий этого устройства:



### 3.6 Состояние связи с контроллерами

При проведении автоматической конфигурации системы, добавлении или восстановлении устройств, а так же после неудачной передаче параметров в устройства с помощью кнопок панели инструментов раздела: **Передать параметры** – и **Передать измененные параметры** – открывается окно Конфигуратор. В окне отображается диагностическая информация о связи с устройствами.

Конфигуратор			
Устройство	IP Адрес	Состояние	Информация
Контроллер замка	10.0.8.109		Выполнено
Контроллер турникета	10.0.8.108		Выполнено
Контроллер замка	10.0.8.107		Канал управления отключен.
Контроллер замка	10.0.8.105		Выполнено
Контроллер замка	10.0.8.104		Выполнено
Контроллер замка	10.0.8.103		Выполнено
Контроллер АТП	10.0.201.241		Выполнено
Контроллер замка №1	10.0.201.232		Нет связи.

Окно содержит следующие элементы:

- **Устройство** – в столбце указан тип устройства.
- **IP-адрес** – в столбце указан адрес устройства в сети.
- **Состояние** – в столбце отображено состояние связи с устройством:
  - устройство найдено, связь с ним установлена, параметры переданы.
  - санкционированное отключение связи.
  - несанкционированная потеря связи с устройством, либо устройство не найдено, параметры не были переданы.
- **Информация** – в столбце выводится результат передачи данных в устройство.
- **OK** – кнопка позволяет закрыть окно.

- **Печать** – кнопка позволяет распечатать результаты передачи данных.

## 3.7 Удаление и восстановление устройства

### Удаления устройства



#### Внимание!

Прежде чем удалять устройство из конфигурации необходимо убедиться, что оно не связано ни с одним помещением в разделе «**Помещения и мнемосхема**».

В обратном случае удалить устройство из конфигурации будет нельзя, его можно будет только скрыть с возможностью последующего восстановления.

#### Для удаления устройства

1. Выделите устройство в рабочей области раздела.
2. Исключите устройство из конфигурации, нажав кнопку **Исключить из конфигурации** – на панели инструментов раздела. Значок рядом с наименованием устройства примет вид .
3. Нажмите кнопку **Удалить** – на панели инструментов раздела. В открывшемся окне **Подтверждение** для подтверждения удаления нажмите кнопку **Да**. Устройство будет удалено из конфигурации системы и исчезнет из рабочей области раздела.
4. Если устройство связано с помещением, появится окно **Подтверждение** с предложением скрыть устройство. Нажмите **Да**, если хотите скрыть устройство. Устройство будет отображаться в рабочей области раздела, выделенное красным цветом, при нажатой кнопке **Отображать скрытые устройства** – .

### Восстановление устройства



#### Примечание:

Восстановить можно только скрытое устройство. Удаленное ранее устройство необходимо заново [добавлять в конфигурацию](#).


#### Для восстановления скрытого устройства:

1. Нажмите кнопку **Отображать скрытые устройства** – на панели инструментов раздела. В рабочей области раздела станут видны скрытые устройства, они будут выделены красным цветом.
2. Выделите в рабочей области скрытое устройство, которое необходимо восстановить и нажмите кнопку **Восстановить** – . В открывшемся окне **Подтверждение** нажмите кнопку **Да**. Название устройства сменит цвет с красного на черный.
3. Для включения устройства в конфигурацию системы нажмите кнопку **Включить в конфигурацию** – на панели инструментов раздела. Значок рядом с наименованием устройства примет вид . Откроется окно **Конфигуратор** с информацией о состоянии связи с устройством. В открывшемся окне нажмите кнопку **OK**.
4. На панели инструментов раздела нажмите кнопку **Передать параметры** – . После передачи параметров значок рядом с наименованием устройства примет вид, соответствующий типу устройства.

### 3.8 Изменение сетевых настроек

Каждый контроллер имеет свои собственные настройки в сети, что упрощает поиск контроллеров, подключение их друг к другу, связи между ними. Для изменения сетевых настроек:

1. Выделите в рабочей области раздела контроллер, сетевые настройки которого необходимо изменить.
2. Исключите контроллер из конфигурации системы безопасности. Для этого нажмите кнопку **Исключить из конфигурации** –  на панели инструментов раздела.
3. Нажмите кнопку **Изменение сетевых настроек** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Изменение сетевых настроек**:



4. В открывшемся окне измените необходимые сетевые настройки контроллера. Если измененные настройки необходимо передать в контроллер сразу после закрытия окна, установите флајжок **Передать в аппаратуру**.
5. Нажмите кнопку **OK** для применения измененных настроек или кнопку **Отмена** для отмены изменений.
6. Если в окне **Изменение сетевых настроек** флајжок **Передать в аппаратуру** не был установлен, то для передачи измененных настроек в контроллер необходимо дополнитель но нажать кнопку **Передать параметры** –  на панели инструментов раздела.

### 3.9 Вкладка «Параметры»

Вкладка предназначена для настройки параметров устройств системы и их ресурсов. Описание параметров устройств системы приведено в «Руководстве администратора» ПО системы. Вкладка имеет следующий вид:

Параметры	События
MAC-адрес	00:25:0B:00:C9:E8
IP-адрес	10.0.201.232
Маска подсети	255.0.0.0
Шлюз	0.0.0.0
Порт конфигурации	18900
Порт управления	18902
Порт журнала регистрации	18903
Порт журнала мониторинга	18906
Порт журнала отладки	18908
Порт индикации	18904
Порт верификации	18905
Текущее наименование	Контроллер турникета/замка
Первоначальное наименование	Контроллер турникета/замка
Модель	PERCo-CT/L04.1+
Разрешить WEB-интерфейс	<input type="checkbox"/>
Коррекция времени относительно времени сервера системы	0 час.

1. Выбор вкладки панели настройки.

- **Параметры**
- **События**

2. Рабочая область вкладки содержит список параметров и характеристик, доступных для устройства ресурса, выделенного в рабочей области раздела. Выделение параметра синим цветом указывает на то, что значение параметра было изменено но внесенные изменения не были переданы в устройство.

Для всех контроллеров с web-интерфейсом доступен параметр:

- **Разрешить Web-интерфейс** Параметр определяет, будет ли поддерживаться возможность конфигурации контроллера через Web-интерфейс. По умолчанию при подключении к контроллеру Web-интерфейс отключен. При установке флагка доступ к контроллеру через Web-интерфейс будет разрешен.

Для всех контроллеров доступа и ППКОП системы доступны следующие параметры:

- **Текущее наименование.** Поле ввода позволяет ввести описательное название контроллера.
- **Коррекция времени относительно** Параметр позволяет согласовать работу, если контроллер и сервер системы находятся в разных часовых поясах.

Для настройки параметра устройства или его ресурса, выделенного в рабочей области раздела, нажмите правой кнопкой мыши в правом столбце рабочей области вкладки в строке с наименованием параметра, который необходимо изменить. Используются следующие способы ввода значений параметров:

Поле ввода позволяет ввести данные (наименование, значение) при помощи клавиатуры.

Текущее наименование Система безопасности


Раскрывающийся список позволяет выбрать одно из предложенных значений параметра. Для раскрытия списка необходимо нажать кнопку справа от установленного ранее значения.



Окошко для флажка позволяет включить или выключить параметр, установив или сняв флажок.




Счетчик позволяет установить числовое значение параметра. Для увеличения/уменьшения значения параметра используйте кнопки , либо введите значение параметра с помощью клавиатуры.



Раскрывающийся многоуровневый список позволяет получить доступ к группе параметров для их настройки при нажатии на значок , либо скрыть их, нажав значок .

Задержка взятия на охрану 250 мс.



### 3.10 Вкладка «События»

На вкладке **События** перечислен список событий мониторинга, регистрируемых устройством, выделенным в рабочей области раздела. В разделе реализована возможность [настроить реакцию системы](#) на любое из этих событий.


Реакция системы это предварительно заданная оператором последовательность команд, автоматически выполняемая устройствами системы.



#### **Внимание!**

Команды, определенные как реакция на событие, будут выполняться только при запущенном сервере системы безопасности и наличии связи с соответствующими устройствами.

Вкладка имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки панели настройки.

- [Параметры](#)
- [События](#)

2. На вкладки доступны следующие инструменты:


[Добавить реакцию на событие](#) (**Alt+N**) – кнопка позволяет открыть окно **Выбор реакции на событие** для выбранного в рабочей области панели события.

[Удалить реакцию на событие](#) (**Alt+D**) – кнопка позволяет удалить выбранную в рабочей области реакцию на событие.

[Переместить вверх](#) (**Ctrl+Up**) – кнопка позволяет переместить выбранную в рабочей области реакцию на событие вверх в порядке следования реакций.

[Переместить вниз](#) (**Ctrl+Down**) – кнопка позволяет переместить выбранную в рабочей области реакцию на событие вниз в порядке следования реакций.

[Изменить наименование события](#) (**Shift+E**) – кнопка позволяет изменить название события, выделенного в рабочей области вкладки. При нажатии открывается дополнительная панель для ввода названия:



[Показать события поддерживающие реакции](#) (**Alt+R**) – кнопка позволяет отобразить в рабочей области вкладки только те события ресурса, на которые может быть задана реакция системы.

[Показать измененные события](#) (**Alt+C**) – кнопка позволяет отобразить в рабочей области вкладки только те события ресурса, названия которых были изменены.

– **Вернуть прежнее наименование событию объекта**. При нажатии стрелки справа от кнопки открывается дополнительное меню команд:

- **Вернуть первоначальное наименование событию объекта (Shift + В)** – команда позволяет вернуть событию, выделенному в рабочей области вкладки, название, заданное по умолчанию.
- **Вернуть первоначальное наименование всем событиям объекта (Alt+В)** – команда позволяет вернуть всем событиям ресурса, выделенного в рабочей области раздела, названия, заданные по умолчанию.

3. В рабочей области вкладки **События** значками отмечены:


- событие (мониторинга), регистрируемое устройством или ресурсом, поддерживающее возможность задания реакции системы;
- событие регистрируемое устройством или ресурсом системы;
- установленная для события команда.

4. Панель для настройки дополнительных параметров команд.


### 3.10.1 Задание реакции на событие

Для настройки реакции системы на регистрируемое событие мониторинга устройства или ресурса:


1. Выделите устройство или ресурс, на событие которого необходимо задать реакцию системы в рабочей области раздела.
2. На панели настройки перейдите на вкладку **События**:



3. Выделите событие, реакцию на которое необходимо задать, и нажмите кнопку **Добавить реакцию на событие** –



4. В открывшемся окне отметьте в раскрывающемся многоуровневом списке устройств системы флажками нужные команды. Можно задать одновременно несколько команд, как для одного, так и у нескольких устройств и ресурсов. Нажмите кнопку **OK**.
5. Окно **Выбор реакций на событие** будет закрыто. Отмеченные команды будут добавлены в рабочую область вкладки **События** для выделенного события:



6. Установите последовательность выполнения команд, используя кнопки **Переместить вверх/вниз** – / в инструментах панели.
7. При необходимости установите длительность выполнения команды на панели для ввода дополнительных параметров.
8. Для удаления выделенной в рабочей области реакции на событие нажмите кнопку **Удалить реакцию на событие** – . В открывшемся окне подтверждения нажмите **Да**.
9. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

## 4 Раздел «Помещения и мнемосхема»

### 4.1 Назначение

Раздел «*Помещения и Мнемосхема*» предназначен для создания единой схемы помещений предприятия с указанием точек прохода между ними и расположенных в них устройств системы. Также предусмотрена возможность создания графического представления взаимного расположения помещений на плане территории предприятия.

**Пространственная зона** – часть территории объекта, пересечение границ которой осуществляется только через установленные *точки прохода* с предъявлением идентификатора.


**Точка прохода** – место, где осуществляется регистрация прохода из одной пространственной зоны в другую с учетом направления прохода. Точка прохода оборудуется двумя считывателями и исполнительным устройством (замком, турникетом, калиткой и т.п.).

### 4.2 Вкладка «Помещения»

#### 4.2.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка предназначена для создания схемы помещений (*пространственных зон контроля*) в виде многоуровневого раскрывающегося списка, с указанием для каждого помещения *точек прохода* в другие связанные с ним помещения и считывателей, через которые этот проход осуществляется. Предусмотрена возможность указания физического расположения контроллеров и других устройств системы безопасности в помещениях. Также есть возможность задания реакции системы на события, регистрируемые в помещениях.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела:

- Помещения

- [Мнемосхема](#)
- [Состояния ИСО "Орион"](#)

2. Панель инструментов вкладки.

 – кнопка **Добавить помещение** (**Ctrl+N**) позволяет для выбранного в рабочей области раздела помещения создать новое, на том же уровне вложенности.

 – кнопка **Добавить внутреннее помещение в выделенное помещение** (**Ctrl+Alt+N**) позволяет для выбранного в рабочей области помещения создать новое, вложенное.

 – кнопка **Изменить название/Изменить направление прохода/местоположение считывателей** (**Ctrl+E**) позволяет при выделении в рабочей области вкладки помещения, изменить его название, при выделении в рабочей области вкладки контроллера открыть панель **Контроллер... связывает** для изменения помещений или считывателей

 – кнопка **Удалить помещение** (**Ctrl+D**) позволяет удалить выделенное в рабочей области вкладки помещение.

 **Примечание:**

Удаляемое из списка помещение не должно содержать вложенных помещений и размещенных в нем контроллеров или других устройств.

 – кнопка **Показывать считыватели** позволяет увидеть, в каких помещениях расположены считыватели контроллеров. Повторное нажатие кнопки скроет считыватели.

 – кнопка **Печать** (**Ctrl+P**) позволяет распечатать список помещений и расположенных в них устройств.

 – кнопка **Экспорт в Excel** (**Ctrl+Y**) позволяет сохранить список помещений и расположенных в них устройств в файле электронных таблиц *MS Office Excel с расширением .xls*.

 – кнопка **Экспорт в OpenOffice Calc** позволяет сохранить список помещений и расположенных в них устройств в файле электронных таблиц *OpenOffice Calc с расширением .ods*.

 – кнопка **Передать зоны безопасности считывателей** (**Ctrl+H**) позволяет передать измененные параметры в устройства системы безопасности.

3. Рабочая область **Помещения с контроллерами** содержит раскрывающегося многоуровневого список помещений (пространственных зон), с размещенными в них контроллерами и другими устройствами. Максимальное количество вложений равно 128. При первом запуске раздела в рабочей области содержится только зона **Неконтролируемая территория** с нулевым уровнем вложенности.

**Примечание:**


В рабочей области **Помещения с контроллерами** предусмотрена возможность редактирования многоуровневого раскрывающегося списка помещений используя перетаскивания (drag-and-drop) элементов списка с одного уровня вложенности на другой. Для перетаскивания помещения:

- Выделите в рабочей области вкладки помещение, которое необходимо перетащить, нажав на него левой кнопкой мыши.
- Не отпуская левой кнопки, наведите указатель мыши на помещение, в которое должно быть вложено перетаскиваемое помещение.
- Отпустите левую кнопку мыши. В открывшемся окне **Подтверждение** нажмите кнопку **Да**. Помещение будет перенесено.

4. Информационная панель. При выборе в рабочей области **Помещения с контроллерами** одного из контроллеров на панели отображается в какие помещения и через какие считыватели обеспечивает доступ выбранный контроллер. При выборе в рабочей области одного из считывателей, на панели отображается название помещения, в которое осуществляется доступ через этот считыватель:

Помещения	Доступ через
Помещение №2	Считыватель №1
Офис-вестибюль	Считыватель №2

5. Панель **Контроллер...связывает** открывается при выборе в рабочей области **Помещения с контроллерами** одного из контроллеров. На панели отображается информация о том, в какие помещения и через какие считыватели обеспечивает доступ выбранный контроллер. Если при этом нажать кнопку **Изменить название/ Изменить направление прохода/ местоположение считывателей –**  на панели инструментов вкладки, то появится возможность изменения связываемых помещений и расположение считывателей:

**Примечание:**

Для контроллеров электромеханических замков модели **PERCo-CL05.1**, открывающихся при подаче напряжения, возможна совместная работа двух контроллеров при организации одной двухсторонней точки прохода. Для поддержки смены зональности при проходе через такую точку прохода необходимо на панели **Контроллер...связывает** установить флагок **Учитывать зональность**.

6. Кнопки операций с контроллерами.

– кнопка **Удалить контроллер из помещения** позволяет удалить из рабочей области **Помещения с контроллерами** выбранный контроллер.

 – кнопка **Добавить контроллер в помещение** позволяет разместить выделенный на панели **Доступные контроллеры контроллер** в помещение выбранное в рабочей области **Помещения с контроллерами**.

7. Панель **Доступные контроллеры** содержит список контроллеров (и ресурсов **Контроллер ИУ**) системы безопасности, доступных для размещения в помещениях. После размещения в одном из помещений контроллер удаляется с панели.

**Примечание:**

На панели отображаются контроллеры, подключенных к системе безопасности в разделе **«Конфигуратор»**.

8. Выбор вкладки:

- **Устройства** – вкладка предназначена для связи устройств системы безопасности с помещениями.
- **Реакция на события** – вкладка предназначена для задания реакции системы на события, регистрируемые в помещении.

9. Панель **Устройства – В помещении** содержит список устройств и ресурсов контроллеров системы безопасности, связанных с выбранным в рабочей области **Помещения с контроллерами** помещением.

10. Кнопки операций с устройствами.

 – кнопка **Удалить устройство из помещения** позволяет удалить из выбранного в рабочей области **Помещения с контроллерами** помещения устройство или ресурс контроллера, выделенный на панели **Устройства – В помещении**.

 – кнопка **Удалить все устройства** позволяет удалить из выбранного в рабочей области **Помещения с контроллерами** помещения все устройства и ресурсы контроллеров.

 – кнопка **Закрепить устройство за помещением** позволяет связать с выбранным в рабочей области **Помещения с контроллерами** помещением устройство или ресурс контроллера, выделенный на панели **Устройства – Доступные**.

11.  – кнопка **Найти помещение** позволяет выделить в рабочей области панели **Помещения с контроллерами** помещение с которым связано устройство или ресурс контроллера, выделенный на панели **Устройства – Доступные**.

12. Панель **Устройства – Доступные** содержит список устройств и ресурсов контроллеров системы безопасности, доступных для размещения в помещениях. Зеленым цветом выделяются устройства и ресурсы, связанные с одним из помещений, при этом название этого помещения указывается в нижней части панели.

## 4.2.2 Создание списка помещений

Для создания списка помещений:

- Нажмите кнопку **Добавить внутреннее помещение в выделенное помещение** –  на панели инструментов вкладки **Помещения**. Откроется окно **Новое помещение**:



- В открывшемся окне введите название нового помещения и нажмите кнопку **OK**. Окно **Новое помещение** будет закрыто. В рабочей области вкладки появится новое помещение на первом уровне вложенности:


Неконтролируемая территория  
 Проходная

- При необходимости для добавления других помещений на том же уровне повторите операцию.

### Примечание:

На первом уровне вложенности рекомендуется создать помещения, соответствующие всем точкам прохода, через которые осуществляется проход (проезд) на территорию предприятия.


- Для добавления вложенного помещения, находящегося внутри одного из созданных ранее, выделите это помещение в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Добавить внутреннее помещение в выделенное помещение** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Новое помещение**:




- В открывшемся окне введите название нового помещения и нажмите кнопку **OK**. Окно **Новое помещение** будет закрыто. В рабочей области вкладки появится новое помещение на следующем уровне вложенности:

Неконтролируемая территория  
 Проходная  
 Территория  
 АТП

- Для добавления помещений на том же уровне вложенности с выделенным в рабочей области помещением используйте кнопку **Добавить подразделение** –  на панели инструментов вкладки:



7. Для изменения названия помещения выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Изменить название** – на панели инструментов вкладки. Откроется окно **Помещение**. Измените название помещения в поле **Новое название** и нажмите кнопку **OK**:




8. Для удаления помещения выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Удалить помещение** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **OK**. Помещение будет удалено из рабочей области вкладки.
9. Для сохранения произведенных изменений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.


#### 4.2.3 Размещение контроллеров и других устройств

После создания списка помещений необходимо расположить контроллеры и другие устройства системы безопасности в этих помещениях. Это позволит указать, через какой считыватель обеспечивается проход в то или иное помещение, или определить в каком помещении произошло то или иное событие.

1. Выделите в рабочей области **Помещения с контроллерами** помещение, в которое необходимо поместить контроллер или другое устройство.
2. Выделите нужный контроллер на панели **Доступные контроллеры** и нажмите кнопку **Добавить контроллер в помещение** – . Откроется панель **Контроллер ... связывает**:



3. При необходимости на открывшейся панели измените помещения, переход между которыми обеспечивается контроллером. Для выбора помещения нажмите кнопку справа от поля **Помещение**. В открывшемся окне выберете нужное помещение и нажмите кнопку **OK**. Название помещения в поле будет изменено:



4. При необходимости на панели также можно изменить номер считывателя, через который осуществляется доступ в помещение. Для этого нажмите кнопку справа от поля **Доступ через считыватель** и из раскрывающегося списка подключенных к контроллеру считывателей выберите нужный. Для закрытия панели **Контроллер ... связывает** нажмите на ней кнопку **OK**.
5. Контроллер будет добавлен в многоуровневый раскрывающийся список в рабочей области раздела под названием выбранного помещения (при этом контроллер будет удален с панели **Доступные контроллеры**).
6. Для изменения связываемых помещений или считывателей уже связанного с помещением контроллера, выберете его в рабочей области **Помещения с контроллерами** и нажмите кнопку **Изменить направление прохода/местоположение считывателей** – на панели инструментов вкладки. На открывшейся панели **Контроллер ... связывает** произведите необходимые изменения и нажмите кнопку **OK**.
7. Для удаления контроллера из помещения, выберете его в рабочей области **Помещения с контроллерами** и нажмите кнопку **Удалить контроллер из помещения** – на панели **Доступные контроллеры**. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Удаленный из рабочей области контроллер появится на панели **Доступные контроллеры**.
8. Для расположения устройства или ресурса контроллера в помещении выделите нужное устройство на панели **Устройства** – **Доступные** и нажмите кнопку **Закрепить устройство за помещением** – . Устройство будет добавлено на панель **Устройства – В помещении**.
9. Для удаления устройства из помещения выделите его на панели **Устройства – В помещении** и нажмите кнопку **Удалить устройство из помещения** – .



#### **Примечание:**

Устройства, в отличие от контроллеров, также могут быть размещены на **Неконтролируемой территории**.

10. Для удаления всех устройств из помещения нажмите кнопку **Удалить все устройства** – . В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
11. Для сохранения произведенных изменений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.
12. Нажмите кнопку **Передать зоны безопасности считывателей** – на панели инструментов вкладки.

#### 4.2.4 Панель «Реакции на события»

**Реакция на событие** – предварительно заданная оператором последовательность команд (или одна команда) автоматически выполняемая устройствами системы безопасности в случае регистрации определенного события.

На вкладке предусмотрена возможность задания реакции системы безопасности на следующие события, зарегистрированные в одном из помещений:


- «Тревога»,
- «Постановка на охрану»,
- «Снятие с охраны»,
- «Внимание»,
- «Пожар».

**Примечание:**

События «Тревога», «Снятие с охраны», «Внимание», «Пожар» генерируются для помещения в случае, если событие сгенерировано хотя бы одним устройством, связанным с помещением.

События «Постановка на охрану» генерируются для помещения в случае, если это событие сгенерировано всеми устройствами, связанные с помещением.

Вкладка имеет следующий вид:



На вкладки **Реакции на события** доступны следующие инструменты:

– кнопка **Добавить** позволяет задать реакцию системы безопасности на событие, выбранное в рабочей области вкладки. Кнопка доступна, если с помещением, выбранным на панели **Помещения с контроллерами**, связано хотя бы одно устройство, способное генерировать выбранное событие.

– кнопка **Удалить** позволяет удалить выбранную в рабочей области реакцию на событие.

– кнопка **Переместить вверх** (**Ctrl+Up**) позволяет переместить выбранную в рабочей области реакцию на событие вверх в порядке следования реакций.

– кнопка **Переместить вниз** (**Ctrl+Down**) позволяет переместить выбранную в рабочей области реакцию на событие вниз в порядке следования реакций.

В рабочей области вкладки **Реакции на события** значками отмечены:

– Регистрируемое в помещении событие.

– Установленная на событие реакция со стороны системы.

Для некоторых реакций доступна панель **Параметры команды реакции** для задания дополнительных параметров.

#### 4.2.5 Настройка реакции на событие




##### **Внимание!**


Команды, определенные как реакция на событие, будут выполняться только при запущенном сервере системы безопасности и наличии связи с устройствами, для которых эти команды заданы.

Для задания реакции системы на событие, зарегистрированное в помещении:


1. Выделите помещение в рабочей области **Помещения с контроллерами**, для которого необходимо задать реакцию на событие.
2. На вкладке **Реакции на событие** выделите событие, зарегистрированное в выбранном помещении, на которое необходимо задать реакцию системы безопасности.
3. Нажмите кнопку **Добавить** – в инструментах панели. Откроется окно **Выбор реакций на событие**:



4. В открывшемся окне на вкладке **Устройства**, содержащей список устройств системы безопасности, установите флагки у команд, которые должны быть выполнены:



5. На вкладке **Помещения**, содержащей многоуровневый раскрывающийся список помещений, установите флажки у команд, которые должны быть выполнены для всех устройств, находящихся в помещении.
6. Нажмите кнопку **OK** в окне **Выбор реакций на событие**. Окно будет закрыто, отмеченные команды будут добавлены в рабочую область вкладки в виде раскрывающегося списка для выбранного события.
7. При необходимости измените время активизации на панели **Параметры команды реакции**:



8. Команда выполняются последовательно в соответствии с расположением в списке. При необходимости измените порядок выполнения команд. Для этого выделите команду и переместите вверх или вниз в списке, используя кнопки **↑** и **↓** в инструментах панели.
9. Для удаления команды выделите ее в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Удалить** – **⌫** в инструментах панели. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
10. Для сохранения произведенных изменений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.
11. Нажмите кнопку **Передать зоны безопасности считывателей** – **⚡** на панели инструментов вкладки.


## 4.3 Вкладка «Мнемосхема»

### 4.3.1 Рабочее окно вкладки

**Мнемосхема** – графическое представление взаимного расположения помещений (пространственных зон) на плане территории предприятия, с указанием в виде пиктограмм расположенных в помещениях контроллеров, считывателей и других устройств.

Мнемосхема создается на основе многоуровневого списка помещений созданного на вкладке **Помещения** и позволяет осуществить территориальную привязку событий системы безопасности к помещениям на плане территории предприятия.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



### 1. Выбор вкладки раздела.

- [\*\*Помещения\*\*](#)
- [\*\*Мнемосхема\*\*](#)
- [\*\*Состояния ИСО "Орион"\*\*](#)

### 2. Панель инструментов вкладки.

- кнопка **Создать схему (Ctrl+N)** позволяет создать в рабочей области вкладки новую мнемосхему. Для каждой новой мнемосхемы в рабочей области вкладки создается дополнительная вкладка. Выбор мнемосхемы осуществляется переходом на соответствующую дополнительную вкладку.
- кнопка **Изменить название схемы (Ctrl+E)** позволяет изменить название выбранной мнемосхемы.
- кнопка **Удалить схему (Ctrl+D)** позволяет удалить выбранную мнемосхему.
- кнопка **Режим редактирования (Ctrl+Alt+E)** позволяет перейти в режим редактирования выбранной мнемосхемы. Для выхода из режима редактирования повторно нажмите кнопку.
- кнопка **Загрузить рисунок из файла (Ctrl+L)** позволяет загрузить для выбранной мнемосхемы изображение плана территории предприятия из графического файла.
- кнопка **Загрузить рисунок из буфера обмена (Ctrl+Alt+V)** позволяет загрузить для выбранной мнемосхемы графическое изображение плана территории предприятия из буфера обмена.
- кнопка **Удалить рисунок (Ctrl+Alt+D)** позволяет удалить графическое изображение плана территории предприятия, загруженное ранее, для выбранной мнемосхемы.



### Примечание:

Графический файл плана территории предприятия должен иметь формат **.jpg** или **.bmp** и быть размер не более 3200×3200 точек.

3. Выбор одной из вкладок с созданной ранее мнемосхемой.
4. Рабочая область вкладки содержит выбранную с помощь вкладок мнемосхему.

На мнемосхеме пиктограммами обозначены:

– контроллер

– контроллер ИУ (замка, замка двухсторонней двери, турнкета, электронной проходной);

– считыватель;

– ИУ (замок, турникет, турникет электронной проходной);

– дополнительный вход и выход;

– охранная зона и шлейф сигнализации;




### Примечание:

В режиме редактирования пиктограммы контроллеров и других устройств, контуры помещений и углы контуров можно перемещать по мнемосхеме, располагая их в любом удобном месте.

- Для перемещения выделите пиктограмму, контур или угол контура и, удерживая с помощью нажатой левой кнопкой мыши, перетащите в нужное место мнемосхемы.
- Для точного перемещения выделите пиктограмму, контур или угол контура и, удерживая нажатой кнопку **Ctrl** на клавиатуре, переместите с помощью кнопок **Вверх**, **Вниз**, **Влево**, **Вправо** на клавиатуре в нужное место мнемосхемы.

5. Панель инструментов **Помещения** доступна только в режиме редактирования мнемосхемы:



– кнопка **Расположить на схеме** позволяет указать на мнемосхеме расположение помещения, выбранного на панели **Помещения со всеми устройствами**. Расположение помещения указывается с помощью контура.

– кнопка **Изменить визуальные параметры** позволяет открыть окно **Визуальные параметры объекта** для выбора способа заполнения контура помещения, выделенного на мнемосхеме в рабочей области вкладки. Для выделения помещения нажмите левой кнопкой мыши внутри его контура, при этом углы помещения подсвечиваются зеленым метками.

– кнопка **Удалить из схемы** позволяет удалить контур помещения, выделенный на мнемосхеме в рабочей области вкладки.

– кнопка **Добавить точку в контур объекта** позволяет добавить угол в контуре помещения. Угол будет добавлен справа от выделенного. Для выделения угла нажмите на него левой кнопкой мыши, при этом он будет подсвечен красным.

– кнопка **Удалить точку из контура объекта** позволяет удалить выделенный угол из контура помещения. Углов в контуре помещения не может быть менее четырех.

6. Панель **Помещения со всеми устройствами** содержит многоуровневый раскрывающийся список помещений предприятия и связанные с помещениями контроллеры, считыватели и другие устройства.

– кнопка **Передать зоны безопасности считывателей (Ctrl+H)** позволяет передать новые параметры в контроллеры системы безопасности.

7. Информационная панель. При выборе в рабочей области **Помещения со всеми устройствами** одного из контроллеров на панели отображается, в какие помещения и через какие считыватели обеспечивает доступ выбранный контроллер. При выборе одного из считывателей на панели отображается название помещения, в которое осуществляется доступ через этот считыватель:


8. Стока состояния, в которой отображаются:

- Выделенное помещение;
- Выделенное устройство
- Координаты положения указателя мыши в рабочей области вкладки от 0 до 1600 по горизонтали и по вертикали.

### 4.3.2 Создание мнемосхемы

Для создания схемы:

1. Нажмите кнопку **Создать схему** – на панели инструментов вкладки **Мнемосхема**. Откроется окно **Новая схема**:




2. В открывшемся окне введите название новой мнемосхемы и нажмите кнопку **OK**. В рабочей области вкладки появится дополнительная вкладка с указанным названием.
3. Для изменения названия мнемосхемы нажмите кнопку **Изменить название схемы** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне произведите необходимые изменения и нажмите кнопку **OK**.

#### Примечание:

Для списка помещений, созданного на вкладке **Помещения**, может быть создано несколько мнемосхем, но каждое помещение должно быть размещено только на одной мнемосхеме. Площадь мнемосхемы, не ограниченная контурами помещений относится к **Неконтролируемой территории**.

4. Для перехода в режим редактирования мнемосхемы нажмите кнопку **Режим редактирования** – на панели инструментов вкладки. Вокруг рабочей области появится рамка, меняющая свой цвет.
5. Для добавления плана территории предприятия из графического файла нажмите кнопку **Загрузить рисунок из файла** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне **Открыть** укажите расположение графического файла на диска компьютера и нажмите кнопку **Открыть**. Схема помещений будет открыта в рабочей области вкладки. Также можно загрузить графический файл из буфера обмена, нажав кнопку **Загрузить рисунок из буфера обмена** – на панели инструментов вкладки.
6. Выделите на панели **Помещения со всеми устройствами** помещение, расположение которого необходимо указать на мнемосхеме.
7. Нажмите кнопку **Расположить на схеме** – на панели инструментов **Помещения**. Установите указатель мыши в левый верхний угол изображения выбранного помещения на схеме помещений в рабочей области вкладки и нажмите левую кнопку мыши. На мнемосхеме появится прямоугольный контур, соответствующий выбранному помещению с устройствами этого помещения.
8. Если помещение имеет сложную форму, добавьте в контур дополнительные углы. Для этого выделите один из углов контура и нажмите кнопку **Добавить точку в контур объекта** – на панели инструментов **Помещения**. На контуре будет добавлен новый угол. Для удаления угла выделите его на контуре и нажмите кнопку **Удалить точку из контура объекта** – .

9. Совместите все углы контура с углами помещения на графической схеме, перетаскивая их при нажатой левой кнопке мыши.
10. Для изменения характера заполнения контура помещения (по умолчанию это заливка белым цветом) выделите контур на мнемосхеме и нажмите кнопку **Изменить визуальные параметры** – на панели инструментов **Помещения**. Откроется окно **Визуальные параметры объекта**:




11. В открывшемся окне с помощью переключателя выберите штриховку заполнения. При необходимости измените цвет заливки или штриховки. Для этого нажмите кнопку **Цвет заполнения**, в открывшемся окне выберете цвет и нажмите кнопку **OK**. В окне **Визуальные параметры объекта** нажмите кнопку **OK**, окно будет закрыто, контур заполнится выбранными цветом и штриховкой.

12. Добавьте и разместите на мнемосхеме контуры для других помещений.

#### Примечание:

Если помещение связано с неконтролируемой территорией, то считыватель, находящийся на неконтролируемой территории, будет расположен на мнемосхеме вне контура помещения рядом с ним.

13. Разместите на мнемосхеме устройства, расположенные в списке помещений на неконтролируемой территории. Для этого выделите на панели **Помещения со всеми устройствами** помещение **Неконтролируемая территория**, на панели инструментов **Помещения** нажмите кнопку **Расположить на схеме** – , после этого нажмите левой кнопкой мыши в том месте мнемосхемы (вне контуров помещений), где необходимо расположить устройства. Откроется окно **Добавление устройств неконтролируемой территории**:



14. В открывшемся окне отметьте значком устройства, которые необходимо добавить на мнемосхему. Для этого дважды нажмите левой кнопкой мыши на каждом устройстве. Нажмите кнопку **OK**. Отмеченные устройства будут добавлены на мнемосхему.

15. Для удаления устройства из неконтролируемой территории выделите его на мнемосхеме и нажмите кнопку **Удалить из схемы** – на панели инструментов **Помещения**. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Устройство будет удалено.

16. Для удаления контура помещения выделите его на мнемосхеме и нажмите кнопку **Удалить из схемы** – на панели инструментов **Помещения**. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Контур помещения будет удален.

**Примечание:**

Контроллеры и устройства, расположенные в помещении удаляются вместе с контуром помещения.

17. Для выхода из режима редактирования мнемосхемы нажмите кнопку **Режим редактирования** – на панели инструментов вкладки.

18. Для удаления мнемосхемы нажмите кнопку **Удалить схему** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.

19. Для сохранения произведенных изменений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

20. Нажмите кнопку **Передать зоны безопасности считывателей** – на панели инструментов вкладки.

#### 4.4 Вкладка «Состояния ИСО "Орион"»

**Примечание:**

Вкладка доступна после добавления устройств ИСО «Орион» в конфигурацию системы в разделе **«Конфигуратор»**.

Вкладка предназначена для изменения цветового отображения состояний оборудования ИСО «Орион» интегрированного в систему на мнемосхеме в разделах **«Управление устройствами и мнемосхемой»** и **«Центральный пост охраны»**. Состояния отображаются цветом вокруг пиктограммы соответствующей прибору. Вкладка имеет следующий вид:

	Состояние	Цвет
1	Доступ восстановлен	Зеленый
2	Доступ закрыт	Бордовый
3	Доступ открыт	Зеленый
4	Идет взятие	Синий
5	Идет снятие	Синий
6	Неопределенное	Черный
7	Норма ветви интерфейса RS-485	Черный
8	Норма контакта	Зеленый
9	Норма корпуса	Зеленый
10	Отключение ветви интерфейса RS-485	Черный
11	Потеря контакта	Черный
12	Тревога взлома корпуса	Красный

1. Выбор вкладки раздела:

- [Помещения](#)
- [Мнемосхема](#)
- [Состояния ИСО "Орион"](#)

2. Рабочая область вкладки содержит список состояний и цвета которые принимает пиктограмма устройства на мнемосхеме в случае его регистрации. Для каждого состояния имеется возможность изменить цвет отображения пиктограммы. Для выбора цвета нажмите кнопку  в ячейке соответствующей событию столбца **Цвет**. В открывшемся окне **Цвет** выберите требуемый цвет и нажмите кнопку **OK**.

 **Примечание:**

В рабочей области реализованы функции сортировки по элементам одного из столбцов а так же изменения ширины и последовательности столбцов.

## 5 Раздел «Назначение прав доступа операторов»

### 5.1 Назначение

Раздел «**Назначение прав доступа операторов**» предназначен для ведения списка учетных записей операторов АРМ системы. Учетные записи могут создаваться непосредственно в разделе или импортироваться из БД пользователей службы каталогов *MS Active Directory* (далее – *AD*). В разделе предусмотрена возможность временной блокировки или удаления учетных записей операторов.



#### **Внимание!**

Перед добавлением учетных записей новых операторов АРМ необходимо подготовить соответствующий административный документ, который должен определять права каждого оператора по работе с системой безопасности.

Индивидуально для каждой учетной записи формируется список полномочий. Предусмотрены следующие объекты на которые выдаются полномочия:

- **На разделы** – разделы ПО, запуск и просмотр информации в которых может быть предоставлен оператору. На разделы также могут быть выданы дополнительные права:
  - **Право на изменение** – позволяет оператору вносить изменения в данные раздела и сохранять их в базе данных системы.
  - **Право на передачу данных в аппаратуру** – позволяет оператору передавать измененные в разделе данные в устройства системы.




#### **Примечание:**

Доступ к разделам ПО возможен в случае, если на ПК, с которого оператор осуществляют вход оператора в систему, установлены соответствующие разделы.

- **На подразделения** – подразделения, информация о сотрудниках которых будет доступна оператору.
- **На помещения** – помещения, права доступа в которые сможет выдавать оператор.
- **На устройства** – устройства, управление которыми будет доступно оператору из ПО.
- **Предприятия общественного питания** – предприятия общественного питания с которыми может работать оператор.

## 5.2 Рабочее окно

Рабочее окно раздела имеет следующий вид:



1. Панель инструментов раздела содержит следующие элементы:

- кнопка **Добавить пользователя** (**Ctrl+N**) позволяет добавить новую учетную запись оператора.
- кнопка **Редактирование данных пользователя** (**Ctrl+E**) позволяет открыть панель ввода и редактирования данных для изменения данных оператора, выделенного в рабочей области панели **Доступ**.
- кнопка **Удалить пользователя/ Восстановить оператора** (**Ctrl+D**) позволяет скрыть учетную запись оператора, выделенного в рабочей области панели **Доступ** или восстановить удаленную ранее. При скрытии у оператора изымаются все права, и запрещается доступ в систему. Для восстановления скрытой учетной записи выделите ее в рабочей области и нажмите кнопку повторно. Также кнопка позволяет удалить выделенный в рабочей области панели объект из списка полномочий.
- кнопка **Запретить/ Разрешить доступ оператору...** (**Ctrl+Alt+D**) позволяет временно запретить оператору, выделенному в рабочей области панели **Доступ**, вход в систему. При этом у учетной записи оператора появится значок . Для восстановления доступа повторно нажмите на кнопку.

### Примечание:

Запрет доступа, а также измененные полномочия оператора вступают в силу при следующем запуске оператором **«Консоли управления»**.

– кнопка **Копирование прав** (**Ctrl+Alt+C**) позволяет копировать полномочия оператора, выделенного в рабочей области раздела другим операторам.

– кнопка **Показать скрытых пользователей** (**Ctrl+Alt+V**). При нажатой кнопке в рабочей области раздела отображаются скрытые ранее учетные записи операторов, выделенные красным цветом.

 – кнопка [\*\*Импорт операторов из Active Directory\*\*](#) позволяет произвести импорт доменных учетных записей из службы каталогов *AD*.

2. Рабочая область панели **Доступ** содержит список учетных записей операторов системы. Записи, в соответствии с типом, сгруппированы в два раскрывающихся списка **Доменные операторы** и **Системные операторы**. Для каждой учетной записи в виде раскрывающегося многоуровневого списка указан перечень полномочий. При первом запуске раздела в рабочей области содержится одна учетная запись администратора **ADMIN** в списке **Системные операторы**.
3. Выбор вкладки панели **Полномочия**. Доступны следующие вкладки:
  - **На разделы** – вкладка содержит список всех разделов системы.
  - **На подразделения** – вкладка содержит многоуровневый раскрывающийся список подразделений, созданный в разделе «**Учетные данные**».
  - **На помещения** – вкладка содержит многоуровневый раскрывающийся список помещений предприятия, созданный в разделе «**Помещения и мнемосхема**».
  - **На устройства** – вкладка содержит список устройств, добавленных в конфигурацию системы в разделе «**Конфигуратор**».
  - **Предприятия общественного питания** – вкладка содержит список предприятия общественного питания, созданный в разделе «**Кафе: Справочники**» на вкладке **Кафе** (**предприятия общественного питания**).



#### **Примечание:**

Вкладка **Предприятия общественного питания** доступна если ранее был установлен модуль ПО **PERCo-SM16 «Кафе»**, и при этом в разделе «**Кафе: Справочники**» на вкладке **Кафе** (**предприятия общественного питания**) было создано более одного предприятия общественного питания.

4. Рабочая область содержит список объектов выбранной вкладки, на которые оператору могут быть выданы полномочия.

### **5.3 Создание новой учетной записи**

Для добавления учетной записи нового оператора:

1. Нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Добавить пользователя** –  . Откроется панель ввода и редактирования данных оператора:

Пользователь	
Новый оператор	
Полное имя	
Пароль	
Подтверждение пароля	
Дополнительная информация	
<input type="checkbox"/>	Предоставить права администратора
<b>OK</b>	<b>Отмена</b>

2. На открывшейся панели укажите в соответствующих полях необходимые данные оператора:

- **Пользователь** – имя оператора (логин), вводимое при запуске **«Консоли управления»**. Это поле является обязательным для ввода в него данных.
- **Полное имя** – ФИО пользователя.
- **Пароль** – пароль, вводимый оператором при запуске **«Консоли управления»**.
- **Подтверждение пароля** – повторный ввод пароля для проверки правильности.
- **Дополнительная информация** – дополнительная уточняющая информацию об операторе.
- **Предоставить права администратора** – при установке флашка оператору выдаются права администратора, то есть неограниченные полномочия на работу с системой.

 **Примечание:**


Предоставить оператору права администратора может только администратор. Например оператор с заданной по умолчанию учетной записью **ADMIN** или любой другой оператор, которому предоставлены права администратора.

3. После ввода данных оператора нажмите кнопку **OK**. Панель ввода и редактирования данных будет закрыта, в рабочей области панели **Доступ** будет добавлен новый оператор в список **Системные операторы**.
4. Выдайте новые или скопируйте у созданной ранее учетной записи, полномочия оператору добавленной записи.
5. Для изменения данных оператора выделите его в рабочей области раздела и нажмите кнопку **Редактирование данных пользователя** –  на панели инструментов раздела. Будет открыта панель ввода и редактирования данных выделенного оператора. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку **OK**, панель будет закрыта.
6. Для скрытия оператора выделите его в рабочей области раздела и нажмите кнопку **Удалить/ восстановить пользователя** –  на панели инструментов раздела. В открывшемся окне информации нажмите кнопку **Да** для подтверждения скрытия оператора.
7. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.


## 5.4 Импорт учетных записей из Active Directory

Для импорта учетных записей операторов AD:


- Нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Импорт операторов из Active Directory** –  . Откроется окно **Импорт данных из Active Directory**:



- В открывшемся окне укажите нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно **Поиск в Active Directory** со списком доступных доменов и пользователей AD:



- В левой части открывшегося окна выделите нужный домен AD. Нажмите кнопку **Обновить**. Список пользователей домена отобразится в рабочей области окна.
- В рабочей области окна выделите одного или несколько пользователей AD. Нажмите кнопку **Ok** в нижней части окна. Окно **Поиск в Active Directory** будет закрыто. Выделенные учетные записи пользователей AD будут добавлены в рабочую область окна **Импорт данных из Active Directory**.



5. При необходимости скорректируйте список импортируемых пользователей *AD*, используя кнопки **Исключить** и **Очистить** на панели инструментов окна **Импорт данных из Active Directory**.
6. Для запуска процесса импорта нажмите кнопку **Импорт** в нижней части окна **Импорт данных из Active Directory**. По завершении процесс откроется окно с соответствующим сообщением.
7. Для завершения импорта нажмите кнопку **Закрыть** в нижней части окна **Импорт данных из Active Directory**. Окно будет закрыто. Новые учетные записи операторов будут добавлена в рабочую область раздела в список **Доменные операторы**.
8. При необходимости скорректируйте данные добавленных операторов. Для этого выделите учетную запись оператора в рабочей области панели **Доступ**. Нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Редактирование данных пользователя** – . Откроется панель ввода и редактирования данных оператора:

Пользователь	PO.PERCO\EVU
Полное имя	Ерипенин В.Ю.
Пароль	
Подтверждение пароля	
Дополнительная информация	
<input type="checkbox"/> Предоставить права администратора	
<b>OK</b>	<b>Отмена</b>

9. На открывшейся панели измените в соответствующих полях данные оператора:
  - **Пользователь** – путь к учетной записи оператора в *AD*.
  - **Полное имя** – ФИО пользователя.
  - **Дополнительная информация** – дополнительная уточняющая информацию об операторе.
  - **Предоставить права администратора** – при установке флажка оператору выдаются права администратора, то есть неограниченные полномочия на работу с системой.



### Примечание:

Предоставить оператору права администратора может только администратор системы. Например оператор с заданной по умолчанию учетной записью **ADMIN** или любой другой оператор, которому предоставлены права администратора.

10. [Выдайте новые](#) или [скопируйте у созданной ранее](#) учетной записи, полномочия операторам добавленных записей.
11. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

## 5.5 Выдача полномочий




### Примечание:

При работе в разделе поддерживается функция перетаскивания (drag-and-drop) объектов, на которые выдаются полномочия. Для этого:

- Выделите учетную запись оператора в рабочей области раздела, которому необходимо перетащить объекты, на которые выдаются полномочия.
- Выделите один или несколько объектов в рабочей области панели **Полномочия**.
- Нажмите левой кнопкой мыши на одном из выделенных объектов и, не отпуская кнопки, наведите указатель мыши на учетную запись оператора (так чтобы она была выделена).
- Отпустите левую кнопку мыши. Объекты появятся в списке под учетной записью оператора.

После создания или импорта учетной записи необходимо выдать полномочия оператору. Для этого:

1. Выделите учетную запись оператора в рабочей области панели **Доступ**.
2. На панели **Полномочия** перейдите на вкладку **На разделы**.
3. Выделите один или несколько разделов, доступ к которым (запуск и просмотр данных) будет разрешен выбранному оператору.
4. Перетащите с помощью "мыши" выделенные устройства в рабочую область панели **Доступ**. Разделы будут добавлены в **Список разделов** для выбранного оператора:



5. Отметьте флажками для каждого добавленного раздела дополнительные права, которые необходимо выдать оператору.
6. На панели **Полномочия** перейдите на вкладку **На подразделения**.
7. Выделите одно или несколько подразделений, доступ к данным сотрудников которых (включая вложенные) будет разрешен выбранному оператору.
8. Перетащите с помощью "мыши" выделенные подразделения в рабочую область панели **Доступ**. Подразделения, включая вложенные, будут добавлены в **Список подразделений** для выбранного оператора:

Список подразделений

- Офис
  - Отдел продаж
  - Отдел сервисного обслуживания
  - Отдел рекламы
- Администрация
  - Отдел доставки
- Охрана
  - Проходная
  - АТП

9. На панели **Полномочия** перейдите на вкладку **На помещения**.

10. Выделите одно или несколько помещений, права доступа в которые (включая вложенные) будет разрешено выдавать выбранному оператору.

11. Перетащите с помощью "мыши" выделенные помещения в рабочую область панели **Доступ**. Помещения, включая вложенные, будут добавлены в **Список помещений** для выбранного оператора:

Список помещений

- Территория
- Холл
  - Кабинет 3
  - Кабинет 5
- Кафе

12. На панели **Полномочия** перейдите на вкладку **На устройства**.

13. Выделите одно или несколько устройств, управление которым будет разрешен выбранному оператору.

14. Перетащите с помощью "мыши" выделенные устройства в рабочую область панели **Доступ**. Устройства будут добавлены в **Список устройств** для выбранного оператора:

Список устройств

- Контроллер замка №4 (10.0.82.132)
- Контроллер турникета/замка (10.0.201.232)
- Контроллер турникета/замка (10.0.65.119)
- Стойка турникета (10.0.201.232)
- Стойка турникета (10.0.65.119)
- Стойка электронной проходной (10.0.82.132)
- Электронная проходная (10.0.82.132)

15. На панели **Полномочия** перейдите на вкладку **Предприятия общественного питания**.

16. Выделите одно или несколько кафе (предприятий общественного питания) доступ к которым будет разрешен оператору.

17. Перетащите с помощью "мыши" выделенные кафе в рабочую область панели **Доступ**. Кафе будут добавлены в **Список предприятий общественного питания** для выбранного оператора:

Список предприятий общественного питания

- Кафе
- Столовая

18. При необходимости удалите полномочия, выданных оператору ранее. Для этого выделите в рабочей области панели **Доступ** объект полномочий и нажмите кнопку **Удалить** –  на панели инструментов раздела.


19. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

## 5.6 Копирование полномочий

Для копирования полномочий оператора:

1. Выделите в рабочей области панели **Доступ** учетную запись оператора, полномочия которой будут использованы в качестве образца.
2. Нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Копирование прав** – .

Откроется окно **Копирование прав**:



3. В открывшемся окне отметьте флажками учетные записи тех операторов, которым будут скопированы полномочия из образца. Нажмите кнопку **OK**.
4. Окно **Копирование прав** будет закрыто. У отмеченных операторов в рабочей области раздела появятся полномочия, аналогичные образцу.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

## 6 Раздел «События устройств и действия пользователей»

### 6.1 Назначение

Раздел «**События устройств и действия пользователей**» предназначен для построения отчетов о событиях, зарегистрированных системой безопасности. Отчеты могут использоваться для контроля действий сотрудников и операторов системы, а также для контроля работоспособности оборудования системы.

В разделе предусмотрена возможность фильтрации событий как на этапе получения от базы данных системы, так и на этапе формирования отчета. Доступны следующие критерии фильтрации событий:

- **Карта №** – события связанные с предъявлением карты доступа с указанным идентификатором.
- **Таб. №, Сотрудник, Должность, Подразделение** – события, связанные с предъявлением карты доступа, выданной сотруднику, данные которого соответствуют указанным.
- **Пользователь** – события связанные с действиями указанного оператора.
- **Дата, Время** – события, зарегистрированные в указанные промежутки дат и времени (с точностью до секунды).
- **IP-Адрес, Устройство, Ресурс устройства** – события зарегистрированные контроллером (электронной проходной) с указанным IP-адресом, описательным названием или одним из ресурсов с указанным описательным названием.
- **Помещение** – события зарегистрированные устройствами, связанными с указанным помещением.
- **Событие, Категория события, Подкатегория события** – события указанного типа, категории или подкатегории.

### 6.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела состоит из следующих элементов:

The screenshot shows the 'Events' section interface. At the top is a toolbar with various icons. Below it is a search/filter panel labeled '1' with fields for 'Tab. №', 'Employee (Visitor)', 'Date', 'Time', and 'Department'. The main area contains a data grid labeled '2' with columns: Tab. №, Employee (Visitor), Date, Time, Department, Event, Resource, Location, and Position. The grid displays several event logs. A status bar at the bottom left indicates 'User ADMIN performed actions in the "Access to employees" section'. A footer menu labeled '3' includes 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Help', and navigation arrows. A footer bar at the bottom right labeled '4' contains 'Exit system' and other options. A small number '5' is located near the bottom center of the interface.

События за период с 20 янв. 2013 по 05 фев. 2013								
Таб. №	Сотрудник (Посетитель)	Дата	Время	Подразделение	Событие	Ресурс устройства	Помещение	Должность
1325	23 Петров Н.И.	24.01.2013	15:43:01	НИОКР	Проход, подтверждение от ВЕРИФИКАЦИИ	Считыватель №1	Помещение №8	Инженер
1326	56 Новикова Е.А.	24.01.2013	15:43:01	НИОКР	Предъявление комиссионирующего идентификатора	Считыватель №1	Помещение №8	Лаборант
1327	56 Новикова Е.А.	24.01.2013	15:43:16	НИОКР	Отказ от прохода	Считыватель №1	Помещение №8	Лаборант
1328	38 Фролов В.П.	24.01.2013	15:43:27	НИОКР	Запрет прохода, отказ в подтверждении от ВЕРИФИКАЦИИ	Считыватель №1	Помещение №8	Программист
1329		24.01.2013	15:44:39		Изменение			
1330	23 Петров Н.И.	24.01.2013	15:44:57	НИОКР	Проход, подтверждение от ВЕРИФИКАЦИИ	Считыватель №1	Помещение №8	Инженер
1331	56 Новикова Е.А.	24.01.2013	15:44:57	НИОКР	Предъявление комиссионирующего идентификатора	Считыватель №1	Помещение №8	Лаборант
1332	45 Заяц В.К.	24.01.2013	15:48:05	НИОКР	Запрет прохода, отказ в подтверждении от ВЕРИФИКАЦИИ	Считыватель №1	Помещение №8	Программист
1333		24.01.2013	16:38:13		Регистрация			

Пользователь ADMIN произвел действия в разделе ["Доступ сотрудников"]

Выход из системы

1. Панель инструментов раздела:

– кнопка **Настроить выборку (Ctrl+F)** позволяет настроить выборку (фильтр) отображаемых в рабочей области данных. Установка/ снятие флагка справа от кнопки позволяет применить / отменить выборку. Доступны следующие критерии построения выборки:

- **Таб №**
- **Сотрудник (Посетитель)**

- Дата
- Время
- Подразделение
- Событие
- Устройство
- IP-Адрес
- Ресурс устройства
- Кarta №
- Помещение
- Пользователь
- Категория события
- Подкатегория события
- Должность



### **Внимание!**

Необходимо учитывать, что выборка производится только из событий, полученных из базы данных системы при построении отчета и отображаемых в рабочей области раздела.

— кнопка **Настройка столбцов таблицы** позволяет открыть меню для выбора столбцов, отображаемых в рабочей области раздела. Отображаться столбцы отмеченные флажками:

- Порядковый №
- Таб.№
- Сотрудник (Посетитель)
- Дата
- Время
- Подразделение
- Событие
- Событие пользователя
- Устройство
- IP-Адрес
- Ресурс устройства
- Кarta №
- Помещение
- Пользователь
- Категория события
- Подкатегория события
- Должность
- Дата и время записи
- Отладочная информация
- Адрес в ИСО "Орион"

— При нажатой кнопке **Посмотреть область листа для печати (Ctrl+Alt+P)** значком  будет отмечен крайний столбец при печати с вертикальной ориентацией страниц, значком  с горизонтальной.

— кнопка **Предварительный просмотр и печать (Ctrl+P)** позволяет открыть список событий, отображенный в рабочей области раздела, в окне предварительного просмотра для последующей печати.

 – при нажатии стрелки справа от кнопки **Экспорт данных** откроется меню, позволяющее выбрать формат электронных таблиц для сохранения списка событий, отображенного в рабочей области раздела:

- **Экспорт данных в XLS (Ctrl+Y)**
- **Экспорт данных в CSV (Shift+Ctrl+Y)**
- **Экспорт данных в OpenOffice Calc (Shift+Ctrl+O)**

 – кнопка [\*\*Получить данные \(Ctrl+N\)\*\*](#) позволяет получить из базы данных программы список событий за указанный период, и соответствующие установленным критериям.

 – кнопка **Просмотр видеоархива (Alt+V)** позволяет открыть окно **Видеоархив** для просмотра кадров с камеры СКУД связанной со считывателем, зарегистрировавшим выбранное событием.

В правой части – кнопки для перемещения по документу.

 – кнопка **Полный/ Сокращенный показ ФИО (Ctrl+W)** позволяет показывать фамилию, имя, отчество в сокращенном (Фамилия И.О.) или в полном виде.

#### **Примечание:**

Для работы с видеоподсистемой необходимо установить модуль **PERCo-SM01 «Администратор»**.

2. Стока заголовка с указанием периода, за который отображены события в рабочей области раздела.
3. Кнопки перемещения по событиям, отображенными в рабочей области раздела.
  -  – **Первая запись**,
  -  – **Предыдущая запись**,
  -  – **Следующая запись**,
  -  – **Последняя запись**.
4. Рабочая область раздела.

#### **Примечание:**


В рабочей области реализованы следующие функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, изменение ширины и последовательности столбцов.

5. При выполнении действия оператором внизу рабочего окна открывается дополнительная панель, отображающая это действие.

## 6.3 Построение отчета о событиях

Для создания отчета о событиях:

- Нажмите кнопку **Получить данные** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Выборка**:



**Период** – поля ввода дат начала и окончания периода, за который будут отображены события.

**Добавить журнал отладки** – при установке флашка в отчет будут включены события журнала отладки. Журнала отладки не является пользовательской функцией.

**Шаблоны выборок** – кнопка позволяет открыть окно **Список выборок** для работы с шаблонами выборок отчета.

**Условие** – раскрывающийся список позволяющий выбрать критерий фильтрации событий.

**Добавить** – кнопка позволяет добавить в область **Выражения** критерий фильтрации событий, выбранный в раскрывающемся списке **Условие**.

**Удалить** – кнопка позволяет удалить выбранный в области **Выражения** критерий.


**Очистить** – удаляются все критерии из области **Выражения**.

- В открывшемся окне, используя поля ввода дат и времени **Период** установите даты и время начала и окончания периода за который будет составлен отчет.
- При необходимости настройте выборку (фильтр) событий, которые будут получены из базы данных системы или используйте сохраненный ранее шаблон выборки фильтр.
- Для использования при построении отчета созданного ранее шаблона выборок нажмите кнопку **Шаблоны выборок**. Откроется окно **Список выборок**.
- Для настройки новой выборки (фильтра) событий используя раскрывающийся список **Условие** выберите критерий фильтрации и нажмите кнопку **Добавить**. Выбранный критерий будет добавлен на панель **Выражения**. Установите для выбранного критерия образец. Если ни одного критерия фильтрации событий не было установлено, то будут отображены все события, зарегистрированные в системе за указанный период.
- Одновременно могут быть применены несколько критериев фильтрации. Добавьте при необходимости другие критерии.

7. Для удаления одного из критериев выделите его в области **Выражения** и нажмите кнопку **Удалить**. Если необходимо удалить все заданные критерии, нажмите кнопку **Очистить**. Все критерии из рабочей области окна будут удалены.
8. Для сохранения построенного списка критериев (вместе с указанными образцами) в качестве шаблона выборки нажмите кнопку **Шаблоны выборок**. Откроется окно **Список выборок**.
9. Нажмите кнопку **OK**. Список событий будет отображен в рабочей области раздела.
10. При необходимости последующей фильтрации событий нажмите кнопку **Настройка выборки** – на панели инструментов раздела. В открывшемся окне произведите настройку выборки.
11. Если необходимо сохранить список событий, отображенный в рабочей области раздела в файле электронных таблиц *MS Office Excel*, с расширением *.xls*, *.csv*, или *OpenOffice Calc*, с расширением *.ods* то нажмите стрелку справа от кнопки **Экспорт данных** – на панели инструментов раздела. В открывшемся меню выберите формат таблиц.
12. Если необходимо напечатать список событий, отображенный в рабочей области раздела, то нажмите кнопку **Предварительный просмотр и печать** – на панели инструментов раздела. Откроется окно предварительного просмотра.

## 6.4 Шаблоны выборок

Окно имеет следующий вид:



– при нажатии стрелки справа от кнопки **Удалить шаблон** откроется меню, позволяющее выбрать:

**Удалить шаблон** – для удаления шаблона выделенного в рабочей области панели **Наименование шаблона**.

**Удалить элемент шаблона** – для удаления выбранного критерия фильтрации шаблона, выделенного в рабочей области панели **Наименование шаблона**.

– кнопка **Добавить текущий шаблон выборки** позволяет создать шаблон выборки на основании критериев фильтрации и указанных для них образцов, добавленных ранее на панель **Выражения** окна **Выборка**. При этом в окне **Список выборок** откроется панель **Наименование шаблона** для ввода названия создаваемого шаблона:

Наименование шаблона	<input type="text" value="События контроллеров"/>	Сохранить	Отменить
----------------------	---	-----------	----------

 – кнопка **Изменить наименование шаблона** позволяет открыть панель **Наименование шаблона** для изменения название шаблона выделенного в рабочей области панели **Наименование шаблона**.

## Создание шаблона выборок

1. Нажмите кнопку **Получить данные** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно [Выборка](#).
2. В открывшемся окне настройте новую выборку (фильтра) событий. Для этого используя раскрывающийся список **Условие** выберите критерий фильтрации и нажмите кнопку **Добавить**. Выбранный критерий будет добавлен на панель **Выражения**. Установите для выбранного критерия образец.
3. Одновременно могут быть применены несколько критериев фильтрации. Добавьте при необходимости другие критерии. Для удаления одного из критериев выделите его в области **Выражения** и нажмите кнопку **Удалить**. Если необходимо удалить все заданные критерии, нажмите кнопку **Очистить**. Все критерии из рабочей области окна будут удалены.
4. Для сохранения построенного списка критериев (вместе с указанными образцами) в качестве шаблона выборки нажмите кнопку **Шаблоны выборок**. Откроется окно [Список выборок](#).
5. В открывшемся окне нажмите кнопку **Добавить текущий шаблон выборки** –  . Откроется панель **Наименование шаблона**
6. На открывшейся панели введите наименование нового шаблона и нажмите кнопку **Сохранить**. Шаблон выборок с указанным названием появится в рабочей области панели **Наименование шаблона**.
7. В окне [Список выборок](#) нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто.
8. При необходимости продолжите настройку отчета в окне [Выборка](#).


## 7 Раздел «Управление устройствами»

### 7.1 Назначение

Раздел «Управление устройствами» предназначен для управления устройствами системы безопасности оператором, в целях своевременного реагирования.

### 7.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела имеет следующий вид:



1. Рабочая область раздела **Устройства** содержит раскрывающийся многоуровневый список устройств, добавленных в конфигурацию системы и их ресурсов, для которых предусмотрена возможность выполнения команд оператора. Справа от названия ресурса или устройства отображается его состояние после выполнения команды.



#### Примечание

В рабочей области раздела реализована сортировка по наименованию устройств или по их IP-адресу. Для выбора типа сортировки нажмите правой кнопкой мыши на стрелке в верхней части рабочей области и выберите тип в открывшемся контекстном меню:

• Сортировка по наименованию Alt+A  
 Сортировка по IP-адресу Alt+Z

Используйте ту же стрелку для выбора прямого ( ) или обратного ( ) порядка сортировки устройств.

2. Панель **Команды** содержит в виде кнопок список команд, доступных для выбранного в рабочей области раздела устройства или ресурса. Список команд зависит от типа и модели выбранного устройства или его ресурса. Применение команды к устройству приведет к ее выполнению всеми поддерживающими ее ресурсами данного устройства.

## 7.3 Подача команд управления

Для подачи команды управления:

1. В рабочей области раздела **Устройства** выделите устройство или ресурс, которому необходимо подать команду управления. На панели **Команды** появится список команд, поддерживаемых выбранным устройством.
2. Нажмите кнопку на панели **Команды**, соответствующую необходимой команде. Состояние справа от названия устройства в рабочей области изменится в соответствии с выполняемой командой.

## 8 Раздел «Учетные данные»

### 8.1 Назначение


Раздел «Учетные данные» (Базовая версия) предназначен для ввода организационной структуры предприятия, названий его структурных подразделений, а также ведения списка утвержденных на предприятии должностей.

### 8.2 Вкладка «Подразделения»

#### 8.2.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка **Подразделения** предназначена для указания организационной структуры предприятия и названий его структурных подразделений. Принадлежность сотрудника к тому или иному структурному подразделению указывается в разделе «Сотрудники».

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



Выбор вкладки раздела.

- **Подразделения**
- [Должности](#)

1. Панель инструментов вкладки:

- ⊕ – кнопка **Добавить подразделение** (**Ctrl+N**) позволяет добавить новое подразделение на том же уровне, что и выбранное в рабочей области вкладки.
- ⊕ – кнопка **Добавить вложенное подразделение** (**Ctrl+Alt+N**) позволяет добавить новое подразделение, структурно входящее в выбранное в рабочей области вкладки.
- аб – кнопка **Изменить подразделение** (**Ctrl+E**) позволяет изменить название или описание подразделения, выбранного в рабочей области вкладки.
- ⊖ – кнопка **Удалить/скрыть подразделение** (**Ctrl+D**) позволяет удалить или скрыть выделенное в рабочей области вкладки подразделение.



### Примечание:

Подразделение при попытке удаления будет скрыто, если в нем состоят сотрудники или оно содержит вложенные подразделения. Скрытые подразделения отображаются в рабочей области вкладки красным цветом при установленном флаге **Показывать скрытые**. Для восстановления скрытого подразделения выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Восстановить подразделение** – на панели инструментов вкладки.

– кнопка **Восстановить подразделение** (**Ctrl+M**) позволяет восстановить удаленное ранее подразделение; кнопка доступна только при выборе в рабочей области вкладки удаленного подразделения, выделенного красным цветом.

– кнопка **Печать** (**Ctrl+P**) позволяет открыть список подразделений в окне предварительного просмотра для последующей печати.

– кнопка **Экспорт в Excel** (**Ctrl+Y**) позволяет сохранить список подразделений в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.

– кнопка **Экспорт в OpenOffice Calc** позволяет сохранить список подразделений в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc* в файле с расширением **.ods**.

**Показывать скрытые** – при установке флагка в рабочей области вкладки будут отображаться удаленные ранее подразделения, выделенные красным цветом.

2. Рабочая область вкладки содержит раскрывающийся многоуровневого список структурных подразделений предприятия. При первом запуске раздела в рабочей области содержится только значение **(не определено)**, устанавливаемое сотрудникам по умолчанию, если принадлежность сотрудника к какому-либо подразделению не задана.
3. Панель ввода и редактирования данных содержит поля со следующей информацией о подразделении, выделенном в рабочей области вкладки:
  - **Название**
  - **Описание** – дополнительная информация.

### 8.2.2 Создание списка подразделений

При указании организационной структуры предприятия рекомендуется создавать корневой элемент, название которого совпадает с названием предприятия (организации) или несколько корневых элементов, соответствующие крупным структурным подразделениям, территориальным представительствам или филиалам. Для создания многоуровневого раскрывающегося списка структурных подразделений:

1. Нажмите кнопку **Добавить подразделение** – на панели инструментов вкладки. Станет доступна панель ввода и редактирования данных:


Название	Описание
Предприятие	Офис в СПб
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

На панели ввода и редактирования данных в поле **Название** введите название нового подразделения. При необходимости в поле **Описания** введите дополнительную информацию о подразделении.

2. После ввода всей необходимой информации нажмите кнопку **OK** на панели ввода и редактирования данных. Подразделение будет добавлено в список в рабочей области вкладки на том же уровне, что и пункт **(не определено)**:




3. При необходимости для добавления других подразделений на том же уровне повторите операцию:




4. Для добавления вложенного подразделения, входящего в структуру одного из созданных ранее, выделите это подразделение в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Добавить вложенное подразделение** – на панели инструментов раздела. Станет доступна панель ввода и редактирования данных.

5. На панели ввода и редактирования данных в поле **Название** введите название вложенного подразделения. При необходимости в поле **Описание** введите дополнительную информацию. Нажмите кнопку **OK**. Подразделение будет добавлено в рабочей области вкладки в виде раскрывающегося списка для выбранного подразделения высшего уровня:



6. При необходимости для добавления других подразделений на том же уровне вложенности используйте кнопку **Добавить подразделение** – на панели инструментов вкладки:



7. Для изменения названия или описания созданного ранее подразделения выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Изменить подразделение** – на панели инструментов вкладки. Станет доступна панель ввода и редактирования данных. Произведите на панели необходимые изменения и нажмите кнопку **OK**.

8. Для удаления созданного ранее подразделения выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Удалить/ скрыть подразделение** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **OK**. Подразделение будет удалено из рабочей области вкладки или скрыто.


9. Для сохранения произведенных изменений в списке подразделений нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

## 8.3 Вкладка «Должности»

### 8.3.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка **Должности** предназначена для ведения списка утвержденных на предприятии должностей. Назначение сотрудника на должность производится в разделе **«Сотрудники»**.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела.

- [Подразделения](#)
- [Должности](#)

2. Панель инструментов вкладки:

- кнопка [Добавить должность](#) (**Ctrl+N**) позволяет добавить в список новую должность.
- кнопка [Изменить должность](#) (**Ctrl+E**) позволяет изменить выбранную в рабочей области вкладки должность.
- кнопка [Удалить/скрыть должность](#) (**Ctrl+D**) позволяет удалить выделенную в рабочей области раздела должность.

#### Примечание:

Если на удаляемую должность был назначен сотрудник, то при попытке ее удалить она будет скрыта, а не удалена. Скрытые должности отображаются в рабочей области вкладки красным цветом при установленном флагажке **Показывать скрытые**. Для восстановления скрытой должности выделите ее в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Восстановить должность** – на панели инструментов вкладки.

– кнопка **Восстановить должность** (**Ctrl+M**) позволяет восстановить удаленную ранее должность; кнопка доступна только при выборе в рабочей области вкладки ранее удаленной должности, выделенной красным.

– кнопка **Печать** (**Ctrl+Y**) позволяет открыть список должностей с их описаниями в окне предварительного просмотра для последующей печати.

 – кнопка **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** позволяет сохранить список должностей с описаниями в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.

 – кнопка **Экспорт в OpenOffice Calc** позволяет сохранить список должностей с описаниями в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc* в файле с расширением .ods.

**Показывать скрытые** – При установке флашка в рабочей области вкладки будут отображены и выделены красным цветом удаленные ранее должности.

3. Рабочая область вкладки содержит список должностей, утвержденных на предприятии, с их описаниями. При первом запуске раздела в списке должностей содержится только неизменяемое значение (**не определена**), по умолчанию устанавливаемое сотрудникам.



#### **Примечание:**

В рабочей области реализованы следующие функции: сортировка по элементам одного из столбцов, контекстный поиск, поиск по элементам столбцов, изменение ширины столбцов.

4. Панель ввода и редактирования данных содержит поля для ввода названия и описания должности.

### **8.3.2 Создание списка должностей**

Для создания списка утвержденных на предприятии должностей:

1. Нажмите кнопку **Добавить должность** –  на панели инструментов вкладки. Станет доступной панель ввода и редактирования данных:

Название	Описание
Вальцовщик	<input type="text"/>
<b>OK</b>	<b>Отмена</b>

2. На панели ввода и редактирования данных в поле **Название** введите новую должность. При необходимости в поле **Описание** введите дополнительную информацию. Нажмите кнопку **OK**. Должность будет добавлена в список в рабочей области вкладки.
3. Для добавления в список других должностей повторите операцию. Если добавляемая должность уже содержится в списке, то откроется окно с предупреждением.
4. Для изменения должности или ее описания выделите ее в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Изменить должность** –  на панели инструментов вкладки. На панели ввода и редактирования данных произведите необходимые изменения и нажмите кнопку **OK**.
5. Для удаления должности выделите ее в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Удалить/скрыть должность** –  на панели инструментов вкладки. В окне подтверждения удаления нажмите кнопку **Да**. Должность будет удалена или скрыта в рабочей области вкладки.
6. Для сохранения произведенных изменений в списке должностей нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «Консоли управления».

## 9 Раздел «Графики работы»

### 9.1 Назначение

Раздел «Графики работы» предназначен для создания графиков работы сотрудников предприятия (организации). Задание графиков работы позволяет осуществлять учет рабочего времени а также составлять отчеты об отработанном времени и дисциплине труда.

Кроме этого в разделе реализованы следующие возможности:

- указания регистрирующих помещений и устройств учета рабочего и нерабочего времени;
- указания праздничных дней;
- установки максимального времени передвижения сотрудников между помещениями.

Установка графика работы сотрудника производится индивидуально для каждого сотрудника в разделе «Сотрудники».



#### Внимание!

Функции учета рабочего времени доступны после установки дополнительных модулей сетевого ПО: **PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты»**, **PERCo-SM07 «УРВ»** или при интеграции с 1С.

Перед началом работы с разделом необходимо составить и утвердить положение о режиме работы, являющееся основным документом, регламентирующим графики работы на предприятии.

### 9.2 Используемые термины

**График работы** – совокупность установленного для сотрудника расписания работы с учетом выходных и праздничных дней и указаний о расположении **рабочего места**, где эта работа должна выполняться.

**Рабочее место** – это помещение (пространственная зона), где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все помещения, установленные как **рабочее место** сотрудника, должны быть добавлены в список **регистрирующих помещений** учета рабочего времени в параметрах установленного сотруднику **графика работы**.

**Регистрирующие помещения** – помещения, указываемые для каждого **графика работы** и являющиеся **рабочим местом** для сотрудников, работающих по этому графику. Время, проведенное сотрудником в регистрирующих помещениях в связи с выполнением трудовых обязанностей, учитывается как **рабочее время**. Началом учета **рабочего времени** считается вход в **регистрирующее помещение** через одно из связанных с ним устройств, окончанием – выход из помещения.

**Рабочее время** – это зарегистрированное время, в течение которого сотрудник находился на **рабочем месте** согласно установленного для него **графика работы** и выполнял свои трудовые обязанности.

**Обязательное время работы** – совокупность временных интервалов в течение дня, задаваемых **графиком работы**, в рамках которых сотрудник должен находиться на **рабочем месте**. Время отсутствия сотрудника в течение обязательного времени работы относится к **неотрабатываемому времени**.

**Норма рабочего времени** – время, заданное графиком работы, которое сотрудник должен отработать в течение учетного периода (например, 8 часов в день или 40 часов в неделю).

**Учетный период** – календарный период, задаваемый графиком работы, в течение которого сотрудник должен отработать норму рабочего времени. Учетным периодом может быть день, неделя или месяц. По окончании учетного периода баланс рабочего времени сотрудника обнуляется.

**Неотрабатываемое время** – время нарушений установленного сотруднику графика работы, которое не может быть отработано. На неотрабатываемое время должны оформляться оправдательные документы.

**Оправдательные документы** – документы, на основании которых время нарушения сотрудником установленного для него графика работы не будет учтено как неотрабатываемое время. В документах указывается продолжительность и причина отсутствия сотрудника, а также следует ли отнести вводимое по документам время к рабочему времени или к отпуску без сохранения заработной платы.

## 9.3 Вкладка «Именованные интервалы и схемы работы»

### 9.3.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка предназначена для создания именованных интервалов и схем работы, которые необходимы при создании стандартных графиков работы. При создании графиков работы используются следующие понятия:

**Именованный интервал** – совокупность одного или нескольких интервалов работы в течение суток.

**Интервал работы** – интервал времени, в рамках которого сотрудник должен находиться на рабочем месте. Допускается использование интервалов работы, переходящих на следующие сутки.


**Схема работы** (расписание работы) – порядок следования и периодичность повторения рабочих и нерабочих дней с указанием именованных интервалов работы для каждого дня схемы. В разделе предусмотрена возможность создания схем работы следующих типов: недельная; сменная; месячная.

**Недельная схема работы** – расписание работы, при котором порядок следования и периодичность повторения рабочих и не рабочих дней совпадают с календарными днями недели.

**Сменная схема работы** – расписание работы, при котором время работы в течение суток в разные рабочие дни может различаться. При этом порядок следования и периодичность повторения рабочих и не рабочих дней в пределах года (366 дней) может быть установлена произвольно. Кроме этого указывается календарная дата начала работы по схеме (повторение схемы начинается сразу после окончания предыдущей).

**Месячная смена работы** – расписание работы, при котором порядок следования и периодичность повторения рабочих и не рабочих дней устанавливается в пределах календарного месяца. Кроме этого дата начала (и повторения) работы по схеме совпадает с началом каждого календарного месяца.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела:

- Именованные интервалы и схемы работы
- Графики работы
- Праздничные дни
- Переходы между помещениями

2. Инструменты панели Именованные интервалы:

- ⊕ – кнопка **Добавить именованный интервал** (**Ctrl+N**) позволяет создать новый именованный интервал.
- аб – кнопка **Изменить именованный интервал** (**Ctrl+E**) позволяет изменить выделенный в рабочей области панели именованный интервал.
- ☒ – кнопка **Удалить/скрыть именованный интервал** (**Ctrl+D**) позволяет удалить или восстановить ранее удаленный, выделенный в рабочей области панели именованный интервал.

**Примечание:**

Если удаляемый именованный интервал используется в одной из схем работы, то при попытке его удалить, он будет скрыт, а не удален. Скрытые именованные интервалы отображаются в рабочей области панели именованные интервалы красным цветом при установленном флагке **Показывать скрытые**. Для восстановления скрытого именованного интервала выделите его в рабочей области панели Именованные интервалы и повторно нажмите кнопку Удалить/скрыть именованный интервал – ☒. В открывшемся окне **Информация** для подтверждения восстановления нажмите кнопку **OK**.

– кнопка **Копировать именованный интервал** (**Ctrl+K**) позволяет создать копию выделенного в рабочей области панели именованного интервала с возможностью его изменения.

**Показывать скрытые** – при установке флагка в рабочей области вкладки будут отображаться удаленные ранее именованные интервалы, выделенные красным цветом.

3. Рабочая область панели Именованные интервалы содержит список созданных ранее именованных интервалов.

При первом запуске раздела в рабочей области присутствует только именованный интервал «*Никогда*», время и продолжительность работы сотрудника по этому интервалу не заданы. Именованный интервал «*Никогда*» не доступен для изменения или удаления.

Желтым цветом в рабочей области выделены именованные интервалы, для которых задан отличный от нуля параметр **Постоянная составляющая скользящего графика**.

#### **Примечание:**

В рабочей области реализованы функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, поиска по элементам столбцов и изменение ширины столбцов.

4. Панель **Интервалы работы**. В рабочей области панели указаны время начала и окончания каждого интервала работы, а также значок, указывающий о переходе интервала на следующие сутки:

- ⌚ – **Нет перехода**: начало и конец интервала относятся к одному дню;
- 🕒 – **Переход на следующий день**: интервал с переходом на следующий день начало интервала относится к первому дню, конец интервала – к следующему;
- 🕒 – **Следующий день**: начало и конец интервала относятся к следующему дню.

5. Выбор вкладки панели **Схемы работы**.

- [Недельные](#)
- [Сменные](#)
- [Месячные](#)

6. Инструменты панели **Схемы работы**.

 – кнопка **Добавить схему работы** (**Ctrl+Alt+N**) позволяет создать новую схему работы.

 – кнопка **Изменить схему работы** (**Ctrl+Alt+E**) позволяет изменить название или описание схемы, выделенной в рабочей области панели **Схемы работы**.

 – кнопка **Удалить/скрыть схему** (**Ctrl+Alt+D**) позволяет удалить или восстановить ранее удаленную схему, выделенную в рабочей области панели **Схемы работы**.

#### **Примечание:**

Если удаляемая схема работы используется в одном из графиков работы, то при попытке ее удалить она будет скрыта, а не удалена. Скрытые схемы работы отображаются в рабочей области панели **Схемы работы** красным цветом при установленном флагке **Показывать скрытые**. Для восстановления скрытой схемы работы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и повторно нажмите кнопку **Удалить/скрыть схему** –  . В открывшемся окне **Информация** для подтверждения восстановления нажмите кнопку **OK**.

 – кнопка **Копировать схему работы** (**Ctrl+Alt+K**) позволяет создать копию схемы, выделенной в рабочей области панели схемы работы с возможностью ее изменения.

 – кнопка **Копировать интервалы** (**Shift+Ctrl+K**) позволяет копировать именованный интервал, установленный для одного из дней схема на другие, выбранные дни этой же схемы.

 – кнопка **Просмотр рабочих и выходных дней за год** (**Shift+Ctrl+M**) позволяет открыть окно **Графики работы** для просмотра расписания работы сотрудников по выбранной в рабочей области схеме работы на указанный год с учетом выходных и праздничных дней:

**Показывать скрытые** – При установке флажка в рабочей области панели **Схемы работы** будут отображаться удаленные ранее схемы, выделенные красным цветом.

7. Рабочая область панели **Схемы работы** содержит список созданных ранее схем работы.

При первом запуске раздела в рабочей области присутствует только схема работы «**НЕДЕЛЬНАЯ (МЕСЯЧНАЯ, СМЕННАЯ) СХЕМА РАБОТЫ**», для каждого дня которой установлен именованный интервал «**Никогда**». Эти схемы не доступны для удаления или изменения.

 **Примечание:**

В рабочей области панели реализованы функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, поиск по элементам столбцов и изменение ширины столбцов.

8. Панель **Дни смены** содержит список дней смены работы, выделенной в рабочей области **Смены работы**. Для каждого дня смены в столбце **Именованные интервалы** есть возможность установить один из созданных ранее именованных интервалов.

 **Примечание:**

В рабочей области панели реализованы функции: поиск по элементам столбцов и изменение ширины столбцов.

### 9.3.2 Именованные интервалы

#### Добавление именованного интервала

Именованные интервалы формируются из интервалов работы, то есть промежутков времени, в течение которых сотрудник должен находиться в регистрирующем помещении. Именованные интервалы используются для создания схем работы.

Для создания именованного интервала:

1. Нажмите кнопку **Добавить именованный интервал** –  на панели **Именованные интервалы**. Панель **Интервалы работы** примет следующий вид:

2. В поле **Наименование** введите название нового интервала, в поле **Описание**, при необходимости введите дополнительную информацию.
3. Если необходимо создать именованный интервал для стандартного скользящего графика работы, то с помощью счетчика **Постоянная составляющая скользящего графика** укажите *норму рабочего времени*, которую сотруднику необходимо отработать в течение рабочего дня.



#### **Примечание:**

В случае задания ненулевого значения параметра **Постоянная составляющая скользящего графика** продолжительность именованного интервала (то есть суммарная продолжительность интервалов работы) должна превышать заданное значение постоянной составляющей. Если сотруднику не удается отработать установленное время в течение заданного интервала, то для него фиксируется необрабатываемое время.

4. Нажмите кнопку **Добавить интервал** – на панели **Интервалы работы**. В рабочей области панели будет добавлен новый интервал работы:

Начало интервала	Конец интервала	Переход
3 18:30	22:30	...
4 23:15	03:15	...
5 04:00	08:00	...
8		

5. Установите время начала и окончания интервала работы в поля ввода времени **Начало интервала** и **Конец интервала**. В столбце **Переход** установите значок, соответствующий типу перехода интервала работы на следующие сутки. Для изменения значка дважды нажмая левой кнопкой мыши на стрелку в правой части ячейки. Возможны следующие варианты:
  - ⌚ – **Нет перехода**: начало и конец интервала относятся к одному дню;
  - ⌚ – **Переход на следующий день**: интервал с переходом на следующий день начало интервала относится к первому дню, конец интервала, к следующему;
  - ⌚ – **Следующий день**: начало и конец интервала относятся к следующему дню.

 **Примечание:**

Минимальная общая продолжительность именованного интервала составляет 2 часа.

6. Добавьте необходимое количество интервалов работы, указывая для каждого из них **Начало интервала** и **Конец интервала** и **Переход**.
7. Если необходимо удалить один из интервалов работы выделите его в рабочей области панели и нажмите кнопку **Удалить интервал** –  . В открывшемся окне **Информация** нажмите кнопку **OK** для подтверждения удаления.
8. После формирования списка интервалов работы нажмите кнопку **OK**. Инструменты панели **Интервалы работы** будут скрыты. В рабочей области **Именованные интервалы** будет добавлен новый именованный интервал.
9. Для изменения ранее созданного именованного интервала выделите его в рабочей области панели **Именованные интервалы** и нажмите кнопку **Изменить именованный интервал** –  . На панели **Интервалы работы** будут открыты инструменты для редактирования именованного интервала.
10. Для удаления ранее созданного именованного интервала выделите его в рабочей области панели **Именованные интервалы** и нажмите кнопку **Удалить/скрыть именованный интервал** –  . В открывшемся окне **Информация** нажмите кнопку **OK** для подтверждения удаления.

## Копирование именованного интервала

Для копирования именованного интервала:


1. Выделите в рабочей области панели **Именованные интервалы** интервал, который необходимо копировать и нажмите кнопку **Копировать именованный интервал** –  . Будут открыты инструменты панели **Интервалы работы** с заданными для выбранного интервала параметрами. (К названию интервала будет добавлено слово «копия».)
2. При необходимости внесите изменения в параметры создаваемого именованного интервала, добавьте, удалите или измените интервалы работы.
3. Затем нажмите кнопку **OK** на панели **Интервалы работы**. Инструменты панели будут скрыты. Созданный именованный интервал будет добавлен в рабочей области **Именованные интервалы**.

### 9.3.3 Схемы работы

#### Создание недельной схемы работы

Для создания недельной схемы работы:

- На панели **Схемы работы** перейдите на вкладку **Недельные**.
- На панели **Схемы работы** нажмите кнопку **Добавить схему** – В нижней части панели откроется панель ввода данных:




- В поле **Наименование** введите название создаваемой схемы, в поле **Описание** при необходимости введите дополнительную информацию. После ввода нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта. В рабочей области панели **Схемы работы** будет добавлена новая схема работы.
- Выделите созданную схему в рабочей области панели **Схемы работы**. На панели **Дни схемы** будут перечислены все дни выбранной схемы. Для недельной схемы работы это семь дней недели:

- На панели **Дни схемы** с помощью раскрывающегося списка (для раскрытия списка выделите строку с определенным днем схемы и нажмите на стрелку в конце строки) в каждой ячейке столбца **Именованные интервалы** установите необходимые именованные интервалы для каждого дня смены. По умолчанию для всех дней установлен именованный интервал «Никогда».
- Для изменения названия и описания ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Изменить схему** – В нижней части панели откроется панель ввода данных. После внесения изменений нажмите кнопку **OK**.
- Для удаления ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Удалить/скрыть схему** – В открывшемся окне **Информация** для подтверждения удаления нажмите кнопку **OK**.
- Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «Консоли управления».

## Создание сменной схемы работы

Для создания сменной схемы работы:

1. На панели **Схемы работы** перейдите на вкладку **Сменные**.
2. Нажмите кнопку **Добавить схему** –  на панели **Схемы работы**. В нижней части панели откроется панель ввода данных:



3. В поле **Наименование** введите название создаваемой схемы, в поле **Описание**, при необходимости, введите дополнительную информацию. С помощью поля для ввода даты установите **Дату начала смены**. С помощью счетчика укажите количество **Дней смены**. После ввода нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будут закрыта. В рабочей области панели **Схемы работы** будет добавлена новая схема работы.



### Примечание:

Максимально возможное количество дней схемы – 366.

4. Выделите созданную схему в рабочей области панели **Схемы работы**. На панели **Дни схемы** будут указаны все дни выбранной схемы:

Схемы работы		
<input checked="" type="radio"/> Недельные <input type="radio"/> Сменные <input type="radio"/> Месячные		
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="checkbox"/> Показывать скрытые		
1	СМЕННАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	
2	1-я бригада	график 72
3	2-я бригада	график 72
4	3-я бригада	график 72
5	4-я бригада	график 72
6	5-я бригада	график 72
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>		
6		

День смены	Именованные интервалы
1 ►	1-й день смены
2	1-я смена
3	Никогда
4	2-я смена
5	2-я смена
6	Никогда
7	3-я смена
8	3-я смена
9	Никогда
10	Никогда


5. На панели **Дни схемы** с помощью раскрывающегося списка (для раскрытия списка выделите строку с определенным днем схемы и нажмите на стрелку в конце строки) в каждой ячейке столбца **Именованные интервалы** установите необходимые именованные интервалы для каждого дня смены. По умолчанию для всех дней установлен именованный интервал «*Никогда*».
6. Для изменения названия, описания, количества дней или даты начала ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Изменить схему** –  . В нижней части панели откроется панель ввода данных. После внесения изменений нажмите кнопку **OK**.

7. Для удаления ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Удалить/скрыть схему** – . В открывшемся окне **Информация** для подтверждения удаления нажмите кнопку **OK**.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «Консоли управления».

## Создание месячной схемы работы

Для создания месячной схемы работы:

1. На панели **Схемы работы** перейдите на вкладку **Месячные**.
2. Нажмите кнопку **Добавить схему** – на панели **Схемы работы**. В нижней части панели откроется панель ввода данных:



3. В поле **Наименование** введите название создаваемой схемы, в поле **Описание** при необходимости введите дополнительную информацию. После ввода нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта. В рабочей области панели **Схемы работы** будет добавлена новая схема работы.
4. Выделите созданную схему в рабочей области панели **Схемы работы**. На панели **Дни схемы** будут указаны все дни выбранной схемы. Для месячной схемы работы число дней 31:

Схемы работы		
	Недельные	Сменные
	Месячные	
	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать скрытые	
	Наименование	Описание
1	МЕСЯЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ	ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
2	▶ Новая месячная схема	
2		

	День смены	Именованные интервалы
21	21-й день месяца	2-я смена
22	22-й день месяца	Никогда
23	23-й день месяца	1-я смена
24	24-й день месяца	2-я смена
25	25-й день месяца	Никогда
26	26-й день месяца	1-я смена
27	27-й день месяца	2-я смена
28	28-й день месяца	Никогда
29	29-й день месяца	1-я смена
30	30-й день месяца	2-я смена
31	31-й день месяца	Никогда
31		

5. На панели **Дни схемы** с помощью раскрывающегося списка (для раскрытия списка выделите строку с определенным днем схемы и нажмите на стрелку в конце строки) в каждой ячейке столбца **Именованные интервалы** установите необходимые именованные интервалы для каждого дня смены. По умолчанию для всех дней установлен именованный интервал «Никогда».
6. Для изменения названия и описания ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Изменить схему** – . В нижней части панели откроется панель ввода данных. После внесения изменений нажмите кнопку **OK**.

7. Для удаления ранее созданной схемы выделите ее в рабочей области панели **Схемы работы** и нажмите кнопку **Удалить/скрыть схему** –  . В открывшемся окне **Информация** для подтверждения удаления нажмите кнопку **OK**.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

## Копирование схемы работы


Для копирования схемы работы:

1. Выделите в рабочей области панели **Схемы работы** схему, которую необходимо копировать и нажмите кнопку **Копировать схему** –  . В нижней части панели откроется панель ввода данных с заданными для выбранной схемы параметрами (к названию схемы будет добавлено слово «копия»).
2. При необходимости внесите необходимые изменения в параметры **Наименование** и **Описание** создаваемой схемы, а на панели **Дни схемы** измените именованные интервалы для дней схемы.
3. После внесения изменений нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта. Созданная схема работы будет добавлена в рабочей области панели **Схемы работы**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

## Копирование интервалов схемы

Данная функция позволяет копировать именованный интервал, установленный для одного из дней схемы на другие, выбранные дни этой же схемы. Для этого:

1. Выделите в рабочей области панели **Схемы работы** схему, именованные интервалы в которой необходимо корректировать.
2. На панели **Дни схемы** выберите один из дней смены, чей именованный интервал необходимо копировать.
3. На панели **Схемы работы** нажмите кнопку **Копировать интервалы** –  . Откроется окно **Дополнительные опции задания интервала**:



4. В открывшемся окне в столбце **Доступные дни схемы** указаны все дни схемы, кроме дня, именованный интервал которого выбран для копирования. В столбце **Применить на дни смены** необходимо создать список дней, для которых будет установлен новый именованный интервал. Для создания списка используйте кнопки:

>> – для добавления в список всех дней смены,

-  – для добавления в список дня смены, выбранного в столбце **Доступные дни схемы**,
-  – для удаления из списка дня смены, выбранного в столбце **Применить на дни смены**.

5. После формирования списка нажмите кнопку **OK**. Окно **Дополнительные опции задания интервала** будет закрыто. Дням выбранной схемы, указанным в столбце **Применить на дни смены**, будет установлен новый именованный интервал.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

## 9.4 Вкладка «Графики работы»

### 9.4.1 Рабочее окно вкладки


Вкладка **Графики работы** предназначена для создания следующих типов графиков работы:

**Стандартный график работы** – график работы, основанный на недельной, сменной или месячной схеме (расписании) работы. Для каждого дня схемы заданием именованного интервала устанавливается **обязательное время работы и норма рабочего времени** за день. При этом **учетным периодом** является день, и **рабочее время** сотрудника за день должно равняться установленной **норме рабочего времени**.

**Стандартный скользящий график работы** – график работы, основанный на недельной, сменной или месячной схеме (расписании) работы. Для каждого дня схемы заданием именованного интервала устанавливается **допустимое время работы**, продолжительность которого больше **нормы рабочего времени** за день. **Норма рабочего времени** в такой схеме работы определяется параметром именованного интервала – **Постоянная составляющая скользящего графика**. При этом **учетным периодом** является день, и **рабочее время** сотрудника за день должно равняться установленной **норме рабочего времени**.

**Стандартный смешанный график работы** – график работы, при котором для одних дней смены установлен стандартный график работы, а для других – стандартный скользящий.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела

- [Именованные интервалы и схемы работы](#)
- Графики работы
- [Праздничные дни](#)
- [Переходы между помещениями](#)

2. Панель инструментов вкладки:

 – кнопка [Добавить график работы](#) (**Ctrl+N**) позволяет создать новый график работы.

 – кнопка [Изменить график работы](#) (**Ctrl+E**) позволяет открыть панель ввода дополнительных данных для изменения параметров графика работы, выделенного в рабочей области вкладки. После изменения графика отчеты, в том числе и за предыдущие периоды, будут составляться на основании измененного графика.

 – кнопка [Удалить/скрыть график работы](#) (**Ctrl+D**) позволяет удалить график работы, выделенный в рабочей области вкладки. При удалении в открывшемся окне **Информация** для подтверждения нажмите кнопку **OK**.

 **Примечание:**

Если удаляемый график работы установлен хотя бы для одного из сотрудников, то при попытке его удалить, он будет скрыт, а не удален. Скрытые графики работы отображаются в рабочей области раздела красным цветом при установленном флагке **Показывать скрытые**. Для восстановления скрытого графика работы выделите его в рабочей области раздела и повторно нажмите кнопку [Удалить/скрыть график работы](#) –  . В открывшемся окне **Информация** для подтверждения восстановления нажмите кнопку **OK**.

 – кнопка [Копировать график работы](#) (**Ctrl+K**) позволяет создать копию выделенного в рабочей области вкладки графика работы.

 – кнопка [Просмотр рабочих и выходных дней графика](#) (**Shift+Ctrl+M**) позволяет открыть окно **Графики работы** для просмотра расписания работы сотрудников по выбранному в рабочей области графику работы на указанный год.

**Показывать скрытые** – при установке флагка в рабочей области вкладки будут отображаться удаленные ранее графики работы, выделенные красным цветом.

3. Рабочая область панели **Графики работы** содержит созданные ранее графики работы.

При первом запуске раздела в рабочей области присутствует только стандартный «ГРАФИК НИКОГДА», основанный на недельной схеме работы, для каждого дня которой установлен именованный интервал «Никогда». Этот график не доступен для удаления или изменения.

 **Примечание:**

В рабочей области реализованы функции: сортировки по элементам столбцов и изменения ширины столбцов.

4. Панель **Регистрирующие помещения учета рабочего времени**.

 – кнопка [Добавить помещение](#) регистрации проходов для расчета рабочего времени (**Ctrl+Alt+N**) позволяет открыть окно **Список помещений** для добавления нового регистрирующего помещения.

 – кнопка **Удалить помещение** (**Ctrl+Alt+D**) позволяет удалить выделенное в рабочей области панели регистрирующее помещение.

**Контроль нарушений дисциплины в течение рабочего дня** – при установке флажка для отмеченных регистрирующих помещений в разделе **«Дисциплина труда»** модуля **PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты»** будет доступен отчет **«Нарушение дисциплины в течение рабочего дня»**.

5. Панель **Список связанных устройств**. На панели отображается список устройств, связанных с выбранным регистрирующим помещением.

 – кнопка **Добавить устройства** позволяет открыть окно **Список устройств** для добавления нового связанного устройства.

 – кнопка позволяет открыть панель ввода данных для указания времени передвижения сотрудника до его рабочего места после прохода через устройство, выбранное в рабочей области панели.

 – кнопка **Удалить устройство** позволяет удалить выделенное в рабочей области панели устройство.

**Участвует в расчете** – при установке флажка проход через исполнительное устройство управляемое отмеченым контроллером будет считаться входом или выходом из регистрирующего помещения.

**Время прохода до рабочего места** – время прохода до рабочего места – в столбце для каждого устройства имеется возможность указать времени передвижения сотрудника до его рабочего места после прохода через это устройство.

6. Панель **Регистрирующие помещения учета нерабочего времени** Регистрирующее помещение учета нерабочего времени.

 – кнопка **Добавить помещение** регистрации проходов для расчета **нерабочего времени** позволяет открыть окно **Список помещений** для добавления нового регистрирующего помещения учета нерабочего времени.

 – кнопка **Удалить помещение** позволяет удалить выделенное в рабочей области панели регистрирующее помещение учета нерабочего времени.

7. Панель **Список связанных устройств**.


 – кнопка **Добавить устройства** позволяет открыть окно **Список устройств** для добавления нового связанного устройства

 – кнопка **Удалить устройство** позволяет удалить выделенное в рабочей области панели устройство.

**Участвует в расчете** – при установке флажка проход через исполнительное устройство управляемое отмеченым контроллером будет считаться входом или выходом из регистрирующего помещения учета нерабочего времени.


#### 9.4.2 Описание панели ввода данных

Панель открывается при нажатии кнопок **Добавить график работы** –  или **Изменить график работы** –  на панели инструментов раздела. Панель имеет следующий вид:



1. **Не учитывать праздники** – при установке флажка, все нарушения в праздничные дни будут учитываться при составлении отчетов в разделе «*Дисциплина труда*» модуля *PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты»*.
2. **Учитывать только первый вход, последний выход** – при установке флажка промежуточные проходы через устройства регистрирующих помещений, отмеченные флагками **Участвует в расчете** на панели **Список связанных устройств**, не будут учитываться при расчете рабочего времени.
3. **Схемы работы** ([Недельные](#), [Сменные](#), [Месячные](#)) – переключатель позволяет выбрать тип схемы работы, на основе которой будет создан стандартный график работы.
4. **Наименование** – поле для ввода названия создаваемого графика работы.

 – кнопка **Дополнительная информация к отчетам по дисциплине труда** справа от поля ввода **Наименование** позволяет открыть окно **Настройки отчетов**:



Окно предназначено для задания минимальной длительности нарушений, фиксируемых при построении отчетов **Время до начала работы**, **Время после работы**, **Опоздания**, **Уходы раньше**, **Все нарушители** в разделе **«Дисциплины труда»** модуля **PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты»** для стандартных графиков работы.

#### Контроль:

- **прихода ранее чем за ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время прихода сотрудника на рабочее место раньше времени начала рабочего дня, определенного его графиком работы, которое будет фиксироваться в отчете **Время до начала работы**.
- **задержки более чем на ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время, на которое сотруднику разрешено задерживаться на рабочем месте позже времени окончания рабочего дня, определенного его графиком работы, и которое будет фиксироваться в отчете **Время после работы**.

#### Не считать нарушением, разрешить:


- **опоздания не более чем на ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время прихода сотрудника на рабочее место позже времени начала рабочего дня, определенного его графиком работы, которое будет фиксироваться в отчете **Опоздания**.
- **уход раньше не более чем на ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время, на которое сотруднику разрешено уходить с рабочего места раньше времени окончания рабочего дня, определенного его графиком работы, и которое будет фиксироваться в отчете **Уходы раньше**.

**Не считать нарушением, разрешить (для скользящих дней схемы)** – параметры действуют на дни схемы, для которых установлен именованный интервал с отличным от нуля параметром **Постоянная составляющая скользящего графика**.

- **опоздания не более чем на ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время прихода сотрудника на рабочее место позже времени начала рабочего дня, определенного его графиком работы, которое будет фиксироваться в отчете **Опоздания**.
- **уход раньше не более чем на ... ч:мм** – параметр позволяет установить минимальное время, на которое сотруднику разрешено уходить с рабочего места раньше времени окончания рабочего дня, определенного его графиком работы, и которое будет фиксироваться в отчете **Уходы раньше**.

5. **Схемы** – раскрывающийся список, позволяющий выбрать одну из созданных ранее схем работы, указанного переключателем **Схемы работы** типа, на основе которой будет создан график работы.

 – кнопка **Дополнительная информация о схемах** позволяет открыть окно для просмотра дополнительной информации о созданных ранее схемах работы: в правой части данного окна выводится информация о схеме, выделенной в его левой части:



#### 9.4.3 Создание стандартного графика работы

Создание нового стандартного графика работы возможно только после создания соответствующей схемы работы и интервалов работы на каждый день схемы.

Для создания нового стандартного графика работы:

1. Нажмите на панели инструментов вкладки кнопку **Добавить график работы** –  . Откроется панель ввода данных.
2. На открывшейся панели в поле ввода **Наименование** введите название нового графика работы.
3. Установите переключатель **Тип графиков** в положение **Стандартный**.
4. Переключатель **Схемы работы** установите в положение, соответствующее типу схемы работы создаваемого графика работы. С помощью раскрывающегося списка **Схемы** выберите схему работы. Для просмотра параметров созданных ранее схем используйте кнопку **Дополнительная информация о схемах** – .

5. Произведите при необходимости настройку дополнительных временных параметров дисциплины труда, для этого нажмите кнопку **Дополнительная информация к отчетам по дисциплине труда** – . Установите при необходимости флажки: **Не учитывать праздники**, **Учитывать только первый вход, последний выход**.
6. После задания параметров нового графика работы нажмите кнопку **OK** в нижней части панели ввода данных. Панель будут закрыта. В рабочей области вкладки будет добавлен новый график работы.
7. Добавьте регистрирующие помещения учета рабочего и нерабочего времени.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».

#### **9.4.4 Копирование графика работы**


Для копирования графика работы:

1. Выделите в рабочей области вкладки график работы, который необходимо копировать, и нажмите кнопку **Копировать график работы** –  на панели инструментов вкладки. Откроется панель ввода данных с параметрами, заданными для копируемого графика работы (к названию графика будет добавлено слово «копия»).
2. При необходимости внесите изменения в параметры графика работы и нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта. Созданный график работы будет добавлен в рабочей области вкладки.
3. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».


#### **9.4.5 Регистрирующие помещения**

Для учета рабочего времени сотрудника необходимо для каждого графика работы указать одно или несколько регистрирующих помещений учета рабочего времени. Также могут быть указаны помещения и устройства для учета нерабочего времени. То есть помещения на территории предприятия (кафе, комната отдыха, курительная комната), время проведенное сотрудниками в которых не относится к рабочему времени. Для добавления регистрирующего помещений учета рабочего/ нерабочего времени:

1. В рабочей области вкладки **Графики работы** выделите график работы, для которого необходимо задать регистрирующие помещения.
2. На панели **Регистрирующие помещения учета рабочего/ нерабочего времени** нажмите кнопку **Добавить помещение регистрации проходов для расчета рабочего/нерабочего времени** – . Откроется окно **Список помещений**, содержащее многоуровневый список помещений, созданный в разделе «**Помещения и мнемосхема**»:



3. Отметьте флажками помещения, время нахождения сотрудника в которых будет относиться к рабочему/нерабочему времени и нажмите кнопку **OK**.
4. Отмеченные помещения будут добавлены в рабочую область панели **Регистрирующие помещения учета рабочего/нерабочего времени**.
5. При выборе в рабочей области панели **Регистрирующие помещения учета рабочего/нерабочего времени** на панели **Список связанных устройств** будет отображаться список устройств, находящихся в выбранном помещении.
6. На панели **Список связанных устройств** отметьте флажками в столбце **Участвует в расчете** устройства, регистрация прохода через которые будет считаться входом или выходом из регистрирующего помещения.
7. Если при выборе помещения в рабочей области панели **Регистрирующие помещения учета рабочего/нерабочего времени** требуемое устройство не отображается на панели **Список связанных устройств**, используйте кнопку **Добавить устройство** – . В открывшемся окне **Список устройств** установите флажок у искомого устройства и нажмите кнопку **OK**. Устройство будет добавлено в рабочую область панели **Список связанных устройств**.
8. При необходимости для устройств на панели **Список связанных устройств** укажите **Время прохода до рабочего места**. Для этого выделите нужное устройство и нажмите кнопку в инструментах панели. На открывшейся панели ввода данных укажите время и нажмите кнопку **OK**.



9. Для удаления регистрирующего помещения выделите его в рабочей области панели **Регистрирующие помещения учета рабочего/нерабочего времени** и нажмите кнопку **Удалить помещение** – . В открывшемся окне информации нажмите кнопку **OK**, для подтверждения удаления.

## 9.5 Вкладка «Праздничные дни»

### 9.5.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка **Праздничные дни** предназначена для указания праздничных, предпраздничных и рабочих выходных дней в году.


**Праздничный день** – будний день, назначенный выходным.

**Предпраздничный день** – день накануне праздничного дня.

Предусматривается возможность сокращение продолжительности рабочего дня на время до двух часов.

**Рабочий выходной** – выходной день, назначенный рабочим, на который перенесли отработку за указанный в дате переноса дополнительный праздничный день.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела.

- [Именованные интервалы и схемы работы](#)
- [Графики работы](#)
- [Праздничные дни](#)
- [Переходы между помещениями](#)

2. Панель инструментов вкладки **Праздничные дни**.

– кнопка **Добавить** (**Ctrl+N**) позволяет добавить праздничный или предпраздничный день или установить рабочий выходной.

– кнопка **Изменить** (**Ctrl+E**) позволяет изменить параметры выделенного в рабочей области вкладки дня.

– кнопка **Удалить** (**Ctrl+D**) позволяет удалить выделенный в рабочей области вкладки день.

– При нажатии стрелки справа от кнопки **Заполнить предопределенными значениями** откроется дополнительное меню позволяющее добавить в рабочую область вкладки список общегосударственных праздничных и предпраздничных дней, хранящийся в базе данных программы или в контроллере:

- **Заполнить предопределенными значениями** (**Ctrl+B**)

- Заполнить праздничными днями, переданными в аппаратуру (Ctrl+Alt+B)

– Раскрывающийся список позволяет указать год, для которого в рабочей области вкладки будут отображаться праздничные и предпраздничные дни, а также рабочие выходные.

3. Панель для задания параметров расчета ночного и вечернего времени в разделах «Журнал отработанного времени» и «Отчеты».

- Ночное время с ... до... – поля ввода для указания начала и окончания ночного времени работы (ночной смены).
- Вечернее время с... до... – поля ввода для указания начала и окончания ночного времени работы.
- Отключить расчет вечернего времени – при установке флашка расчет ночного и вечернего времени, производиться не будет.

4. Рабочая область вкладки содержит список праздничных дат. Значок в столбце Тип указывает на типы даты:

- – праздничный день,
- – рабочий выходной,
- – предпраздничный день.



#### Примечание:

В рабочей области реализованы следующие функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, изменение ширины столбцов.

### 9.5.2 Создание и изменение списка праздников

Для добавления праздничного предпраздничного или рабочего выходного дня:

1. На панели инструментов вкладки с помощью раскрывающегося списка укажите год, для которого будет создаваться список праздничных дней.
2. На панели инструментов нажмите стрелку справа от кнопки и в открывшемся меню выберите пункт Заполнить предопределенными значениями. В рабочую область вкладки будет добавлен список общегосударственных праздничных и предпраздничных дней, хранящийся в базе данных программы.
3. Для добавления праздничного, предпраздничного или рабочего выходного дня нажмите на панели инструментов раздела кнопку Добавить – . Откроется панель ввода данных:

Наименование	Дата	Тип записи
Рождество Христово	07.01.2013	Праздник
	Величина	Дата переноса
	00:00	
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Отмена"/>	

4. В поле ввода Наименование введите название дня. В поле ввода Дата установите дату. С помощью раскрывающегося списка Тип записи выберите один из типов дней:

- Праздник
- Предпраздничный день. Для этого типа в поле Величина сокращения необходимо указать время, на которое будет сокращен рабочий день, причем это время не должно превышать двух часов.

- **Рабочий выходной.** Этот день может приходиться только на субботу или воскресенье. В поле **Дата переноса** укажите дату, на которую был перенесен выходной день, причем этот день должен быть назначен праздником.
5. Нажмите кнопку **OK** на панели ввода данных. Панель будет закрыта. Новая запись будет добавлена в рабочей области вкладки.
  6. Для изменения параметров одного из дней, выделите этот день в рабочей области вкладки и нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Изменить** – . Откроется панель ввода данных. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку **OK** для закрытия панели.
  7. Для удаления одного из дней, выделите этот день в рабочей области вкладки и нажмите на панели инструментов раздела кнопку **Удалить** – . В открывшемся окне Информация подтвердите удаление выбранного дня, нажав кнопку **OK**.
  8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**», для сохранения внесенных изменений.

## 9.6 Вкладка «Переходы между помещениями»

Вкладка **Переходы между помещениями** предназначена для указания максимального разрешенного времени передвижения сотрудников в рамках выполнения служебных обязанностей из одного помещения учета рабочего времени в другое. Контроль передвижений возможен только при организации более чем одного контура безопасности, то есть уровней вложенности помещений должно быть не менее двух. Регламентировать время передвижения рекомендуется:

- на предприятиях, которые имеют несколько территориально разнесенных рабочих площадок,
- на предприятиях, работа сотрудников которых строго локализована и не предполагает посещения других помещений (сборочные или конвейерные производства).

Если время передвижения не превышает разрешенную длительность, то это время включается в рабочее время. Если превышает, то в рабочее время включается только максимальная разрешенная длительность перемещения, а время превышения учитывается при составлении дисциплинарных отчетов и расчете рабочего времени.

### Примечание:

Длительности перемещения сотрудника при выходе и входе в одно и то же помещение не регламентируются. При попытке указания допустимого времени переход для одного и того же помещения, появится сообщение об ошибке.

Вкладка **Переходы между помещениями** имеет следующий вид:

Перемещения между помещениями							
	Помещения	АТП	Кафе	Курилка	Офис	Проходная	Территория
1	АТП	00:00	20:00	15:00	20:00	05:00	00:00
2	Кафе	20:00	00:00	10:00	10:00	20:00	10:00
3	Курилка	15:00	10:00	00:00	10:00	15:00	10:00
4	Офис	20:00	10:00	10:00	00:00	20:00	10:00
5	Проходная	05:00	20:00	15:00	20:00	00:00	00:00
6	Территория	00:00	10:00	10:00	10:00	00:00	00:00
6							

1. Выбор вкладки раздела

- [Именованные интервалы и схемы работы](#)
- [Графики работы](#)
- [Праздничные дни](#)
- [Переходы между помещениями](#)

2. При снятии флајжка **Показывать только действующие помещения** в рабочей области вкладки отображаются выделенные красным цветом помещения, удаленные из списка помещений в разделе **«Помещения и мнемосхема»**.

3. В рабочей области вкладки по вертикали и горизонтали указан список помещений, созданных в разделе **«Помещения и мнемосхема»**. Для указания максимальной разрешенной длительности перемещения между помещениями выделите ячейку на пересечении строки и столбца соответствующих этим помещениям и укажите время.

В случае изменения списка помещений в разделе **«Помещения и мнемосхема»** необходимо обновить рабочую область вкладки, нажав кнопку **Обновить** панели инструментов **«Консоли управления»**.

## 10 Раздел «Сотрудники»

### 10.1 Назначение

Раздел «**Сотрудники**» (Базовая версия) предназначен для заполнения учетных карточек и ведения списка сотрудников предприятия. Указания для каждого сотрудника принадлежности к одному из структурных подразделений предприятия, графика работы и должности. В разделе также предусмотрена возможность информационной рассылки SMS-сообщений на телефонные номера сотрудников.

Перед началом работы с разделом рекомендуется:

1. В разделе «**Учетные данные**» на вкладках:
  - **Подразделения** – создать структурную схему подразделений предприятия.
  - **Должности** – создать список должностей, утвержденный на предприятии.
2. В разделе «**Графики работы**» создать графики работы согласно утвержденному на предприятии положению о режиме работы.

### 10.2 Вкладка «Сотрудники»

#### 10.2.1 Рабочее окно вкладки

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:

	Таб. №	Сотрудник	Должность	Подразделение	График работы	Прием на работу
1	23	Петров Николай Иванович	Инженер	НИОКР	Рабочая неделя	16.11.2012
2	56	Новикова Евгения Александровна	Лаборант	НИОКР	Рабочая неделя	16.08.2011
3	97	Савельев Андрей Юрьевич	Лаборант	НИОКР	Рабочая неделя	16.05.2012
4	38	Фролов Владимир Петрович	Программист	НИОКР	Бригада №2	27.06.2012
5	45	Заяц Василий Константинович	Программист	НИОКР	Бригада №1	04.09.2012
6	80	Карпова Юлия Владимировна	Инженер	НИОКР	Рабочая неделя	09.12.2011
7	12	Иванов Иван Петрович	Ведущий инженер	НИОКР	ГРАФИК НИКОГДА	29.01.2013
8	75	Новик Семен Иванович	Лаборант	НИОКР	Рабочая неделя	29.10.2012

Выбор вкладки раздела.

- **Сотрудники**
- **Уволенные**

1. Панель инструментов вкладки.

– кнопка **Добавить** сотрудника (**Ctrl+N**) позволяет открыть панель ввода и редактирования данных для добавления в список нового сотрудника.

– кнопка **Изменить учетные данные** (**Ctrl+E**) позволяет открыть панель ввода и редактирования данных для редактирования данных выбранного в рабочей области вкладки сотрудника.

– при нажатии стрелки справа от кнопки **Удалить/уволить сотрудника** открывается меню, позволяющее выбрать для одного или нескольких сотрудников, выделенных в рабочей области вкладки, произвести одно из действий:

- **Удалить** – все данные сотрудника будут удалены;
- **Уволить** – данные сотрудника будут перенесены на вкладку **Уволенные** с возможностью последующего восстановления.



### Примечание:

Перед удалением сотрудника необходимо изъять у него идентификатор в разделе «**Доступ сотрудников**».

– кнопка **Просмотр данных (Ctrl+W)** позволяет открыть панель ввода и редактирования данных для просмотра данных сотрудника, выбранного в рабочей области вкладки (изменение данных не доступно). Для закрытия панели повторно нажмите кнопку.

– кнопка **Общий поиск (Shift+Ctrl+F)** позволяет произвести поиск сотрудника во всех подразделениях по табельному номеру или ФИО.

– кнопки **Показать/скрыть результаты поиска** позволяют открыть или скрыть панель с результатами общего поиска.

– кнопка **Быстрый поиск (Ctrl+F)** позволяет произвести поиск сотрудника в выбранном на панели инструментов подразделении по табельному номеру или ФИО.


– кнопка **Применить/Отменить выборку (Shift+Ctrl+W)** позволяет применить или отменить выборку к списку сотрудников в рабочей области вкладки.

– кнопка **Настроить выборку (Ctrl+O)** позволяет настроить выборку (фильтр) сотрудников, отображаемых в рабочей области вкладки. Доступны следующие критерии построения выборки:

- **Должность**
- **Подразделение**
- **График работы**
- **Прием на работу**
- **Идентификатор не выдан или изъят**

Так же в качестве критериев построения выборки могут быть установлены поля текстовых дополнительных данных.

– при нажатии стрелки справа от кнопки **Отображение столбцов** откроется меню, позволяющее выбрать столбцы с данными, отображаемыми в рабочей области вкладки:



– кнопка **Телефоны для SMS- отправки** позволяет открыть панель **Телефоны для SMS отправки** для ввода номеров телефонов, связанных с сотрудником, выбранным в рабочей области вкладки. Для закрытия панели повторно нажмите кнопку.

– при нажатии стрелки справа от кнопки **Отправить SMS** откроется меню, позволяющее отправить SMS на телефоны:

- **Выделенного сотрудника** – одного сотрудника, выделенного в рабочей области вкладки;
- **Выбранных сотрудников** – нескольких сотрудников, выделенных в рабочей области вкладки;
- **Всех сотрудников подразделения** – всех сотрудников, отображенных в рабочей области вкладки.

 – при нажатии стрелки справа от кнопки **Печать** откроется меню, позволяющее выбрать формат представления данных сотрудников, выделенных в рабочей области вкладки (или всех, если ни один не выделен), для просмотра в окне предварительного просмотра и последующей печати:

- **Список сотрудников** – печать данных выбранных сотрудников в виде списка с указанием табельного номера, ФИО, подразделения и должности.
- **Учетные карточки (кратко)** – печать данных выбранных сотрудников в виде карточек с указанием табельного номера, ФИО, подразделения и должности, графика работы и идентификатора выданной карты доступа.

 – при нажатии стрелки справа от кнопки **Экспорт в Excel** откроется меню позволяющее сохранить данные сотрудников в файле электронных таблиц *MS Office Excel* с расширением .xls.

 – при нажатии стрелки справа от кнопки **Экспорт в OpenOffice Calc** откроется меню позволяющее сохранить данные сотрудников в файле электронных таблиц *OpenOffice Calc* с расширением .ods.

#### **Примечание:**

Добавление фотографий сотрудников, будет доступно после установки модуля **PERCo-SM02 «Персонал»**.

 – кнопка **Импорт из Excel** позволяет произвести импорт данных сотрудников из файла электронных таблиц *MS Office Excel*.

 **НИОР** – кнопка **Выбор подразделения** позволяет выбрать подразделение, сотрудники которого будут отображаться в рабочей области вкладки. Справа от кнопки указано название выбранного в данный момент подразделения.

2. Рабочая область вкладки содержит список сотрудников, выбранного на панели инструментов подразделения. Значок в первом столбце указывает, что:

 – сотруднику не выдана карта доступа или изъята,

 – измененные данные сотрудника необходимо передать в контроллеры системы.

#### **Примечание:**

В рабочей области реализованы функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, контекстный поиск, одновременное выделения нескольких элементов и изменение ширины и последовательности столбцов.

## 10.2.2 Импорт сотрудников из Excel

Данные сотрудников могут быть загружены из файла электронных таблиц *MS Office Excel*. Предусмотрена возможность импорта следующих учетных данных:

- **Таб.№** – табельный номер сотрудника;
- **Фамилия**
- **Имя**
- **Отчество**
- **Подразделение**
- **Должность**
- **Прием на работу** – дата приема на работу;
- **Фотография** – полный путь к фотографии сотрудника на диске ПК;
- **Идентификатор** – идентификатор карты (одним числом);
- **Код семейства карты**
- **Номер карты**
- **Телефоны для отправки SMS**


### Подготовка файла для импорта

Для подготовки файла с информацией о сотрудниках в формате MS Excel:

1. Откройте ранее созданный файл с данными сотрудников в приложении *MS Office Excel*.
2. Укажите область импортируемых данных. Для этого выделите диапазон ячеек в рабочей области окна. При этом первая строка выделенной области должна содержать наименования полей учетных данных:

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Сотрудники ДСО 19.06.2013</b>						
2							
3	№ п/п	Таб. №	Сотрудник	Должность	Подразделение	График работы	Прием на работу
4	1	130	Аникеичев Анатолий Викторович	Аналитик	ДСО	9.00-17.45	20.11.2012
5	2	39	Деркач Иван Иванович	Инженер технической поддержки	ДСО	9.00-17.45	10.03.2009
6	3	75	Долматов Валентин Сергеевич	Специалист технической поддержки	ДСО	9.00-17.45	11.03.2010
7	4	76	Кожевникова Светлана Львовна	Специалист технической поддержки	ДСО	9.30-18.15	11.03.2010
8	5	38	Коснырев Иван Константинович	Руководитель отдела	ДСО	9.30-18.15	10.03.2009
9	6	63	Ларионов Владимир Иванович	Инженер технической поддержки	ДСО	9.00-17.45	18.02.2010
10	7	142	Салтанович Дмитрий Егорович	Специалист технической поддержки	ДСО	9.00-17.45	01.04.2013
11	8	62	Свистун Олег Егорович	Административный директор	ДСО	9.30-18.15	18.06.2013
12	9	81	Тукк Михаил Владиславович	Инженер технической поддержки	ДСО	9.00-17.45	01.07.2010
13	10	33	Фёдорова Александра Николаевна	Инженер-радиотехник	ДСО	9.00-17.45	10.03.2009
14							
15							


3. Присвойте наименование выделенному диапазону ячеек. Для этого выберите в главном меню программы пункт **Формулы**. На открывшейся панели инструментов нажмите кнопку **Диспетчер имен**. Откроется окно **Диспетчер имен**:



### **Примечание:**

В файле электронных таблиц *MS Office Excel* должна содержаться только один именованный диапазон ячеек. Если в файле ранее были созданы какие-либо имена то удалите их, выделив в рабочей области окна **Диспетчер имен** и нажав кнопку **Удалить**.

4. В открывшемся окне нажмите кнопку **Создать...**. Откроется окно **Создание имени**:




5. В окне **Создание имени** введите наименование диапазону ячеек в поле **Имя**. Имя может быть произвольным, например «ДСО».
6. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Создание имени** будет закрыто. В рабочей области окна **Диспетчер имен** появится строка с указанным названием.
7. Нажмите кнопку **Закрыть**, окно будет закрыто.
8. Сохраните файл и закройте его. Файл готов для импорта данных.

## **Импорт данных из файла**

Для импорта данных из подготовленного ранее файла электронных таблиц *MS Office Excel*:


1. Нажмите на панели инструментов вкладки **Сотрудники** кнопку **Импорт из Excel** . Откроется окно **Импорт данных**:



2. В открывшемся окне нажмите кнопку .... В открывшемся окне **Файл импорта данных** укажите расположение подготовленного для импорта данных файла электронных таблиц MS Office Excel и нажмите кнопку **Открыть**.
3. Список **Данные источника** окна **Импорт данных** заполнится заголовками столбцов сохраненной в указанном файле области с данными.
4. Выберите в списках **Данные источника** и **Данные приемника** окна **Импорт данных** соответствующие друг другу названия полей данных и нажмите кнопку **Связать**. В области **Данные для импорта** при этом добавляться пара связанных друг с другом элементов обоих списков.
5. Повторите процедуру для других полей данных. Для начала импорта необходимо указать соответствие для поля данных **Фамилия**.
6. При импорте телефона в соответствующих полях на панели **Структура данных поля телефонов** укажите количество символов кода страны, кода оператора и номера телефона. Если для сотрудника может быть указано несколько телефонов, то укажите символ-разделитель. После импорта телефоны отмечаются как «активные».

**Примечания:**

- Если не задано соответствие поля данных **Подразделение**, то для всех импортируемых сотрудников в поле **Подразделение** будет указано **(не определено)**.
- Для всех импортируемых сотрудников в поле **График работы** указывается **ГРАФИК НИКОГДА**.




Кнопка **Удалить** позволяет удалить выделенную пару элементов в списке **Данные для импорта**, кнопка **Очистить** – удалить все пары из списка.

7. Нажмите кнопку **Импорт** для начала импорта данных. Эта кнопка доступна, если в списке **Данные для импорта** содержится пара для поля данных **Фамилия**. При успешном завершении импорта откроется окно с сообщением. В открывшемся окне нажмите **OK**.

#### **Примечание:**

Если задано соответствие полей данных **Фамилия**, **Имя**, **Отчество** и эти данные импортируемых сотрудников, совпадают с хранящимися в БД системы, то откроется окно **Подтверждение сохранения дублированных данных**:




Отметьте флажками в рабочей области окна сотрудников, данные которых необходимо импортировать, и нажмите кнопку **OK**. Процедура импорта будет продолжена.

8. В окне **Импорт данных** нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы закрыть окно.


### 10.2.3 Добавление нового сотрудника

Для добавления нового сотрудника:

1. Выберите подразделение, в которое будет принят новый сотрудник. Для этого нажмите кнопку **Выбор подразделения** – на панели инструментов вкладки. В открывшемся окне **Подразделения** укажите нужное подразделение и нажмите кнопку **OK**. Список сотрудников выбранного подразделения будет отображен в рабочей области вкладки, название подразделения появится справа от кнопки.
2. Нажмите кнопку **Добавить** – на панели инструментов вкладки. Откроется панель ввода и редактирования данных. В поле **Подразделение** будет указано выбранное на панели инструментов подразделение:




3. Введите в поля **Таб.№**, **Фамилия**, **Имя**, **Отчество** данные нового сотрудника. При необходимости с помощью поля ввода даты **Прием на работу** измените дату приема сотрудника на работу.
4. В области **Учетные данные** укажите должность сотрудника, для этого нажмите кнопку справа от поля ввода **Должность**. Откроется окно **Выбор должности**. В окне будут доступны должности, добавленные в список должностей на вкладке **Должности** раздела «Учетные данные»:




5. В открывшемся окне выберите нужную должность и нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, выбранная должность появится в поле **Должность** панели ввода и редактирования данных.

6. В области **Учетные данные** укажите график работы, по которому будет работать сотрудника, для этого нажмите кнопку  справа от поля ввода **График работы**. Откроется окно **Графики работы**. В окне будут доступны графики работы, созданные на вкладке **Графики работы** раздела «**Графики работы**»:



7. При необходимости можно посмотреть расписание работы сотрудника за месяц по выбранному в рабочей области открывшегося окна графику. Для этого выберите нужный график и установите флагок **Показывать расшифровку**. Откроется дополнительное окно **График работы**, в котором необходимо указать нужный месяц. Для закрытия окна нажмите кнопку  в строке заголовка окна, или кнопку **Esc** на клавиатуре:



8. В окне **График работы** выберите нужный график работы и нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, выбранный график появится в поле **График работы** панели ввода и редактирования данных.  
 9. При необходимости с помощью поля ввода даты **Учетные данные действуют с**: измените дату изменения учетных данных:

Таб. № 62  
Фамилия Свистун  
Имя Олег  
Отчество Егорович  
Прием на работу 18.06.2013  
Учетные данные  
Подразделение ДСО  
Должность Административный директор  
График работы 9.30-18.15  
Учетные данные действуют с: 18.06.2013  
OK Отмена Назначить доступ

10. После завершения ввода данных сотрудника нажмите кнопку **OK** на панели ввода и редактирования данных. Панель будет закрыта, новый сотрудник будет добавлен к списку сотрудников выбранного подразделения.
11. При необходимости введите [номера телефонов](#) сотрудника для отправки SMS-сообщений.
12. При необходимости изменения данных сотрудника, изменения его принадлежности к одному из подразделений или изменения графика работы выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Изменить учетные данные** – на панели инструментов вкладки. Откроется панель ввода и редактирования данных. Произведите на панели необходимые изменения и нажмите кнопку **OK**.
13. Для сохранения измененных данных нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.
14. Для выдачи сотруднику карты и назначения прав доступа нажмите кнопку **Назначить доступ**. Откроется раздел **«Доступ сотрудников»**.

#### 10.2.4 Создание SMS-рассылки



##### Примечание:

Отправка SMS-сообщений осуществляется сервером системы **PERCo-S-20**. Выбор способа отправки и настройка параметров осуществляется в **«Центре управления PERCo-S-20»** на вкладке **Выбор способа рассылки SMS**.

##### Ввод номера телефона сотрудника

1. При необходимости введите телефон сотрудника, для этого выделите сотрудника в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Телефоны для SMS-отправки** – на панели инструментов вкладки. Откроется панель **Телефоны для SMS отправки**:

Телефоны для SMS-отправки  
+7(999)1234567  
+7(999)7654321

 – кнопка **Добавить** позволяет открыть окно **Телефоны для SMS-рассылки** для добавления сотруднику, выбранному в рабочей области вкладки нового телефона.


 – кнопка **Изменить** позволяет открыть окно **Телефоны для SMS-рассылки** для изменения номера телефона, выделенного в рабочей области панели.

 – кнопка **Удалить** позволяет удалить телефон, выделенный в рабочей области панели.

### Примечание:

Установка флагка у номера телефона в первом столбце в рабочей области панели делает телефон «активным», то есть на этот телефон будет осуществляться SMS-рассылка.

2. Для добавления телефона на открывшейся панели нажмите кнопку **Добавить** – . Откроется окно **Телефон для SMS-рассылки**:



3. В открывшемся окне в соответствующие поля введите телефон сотрудника в следующем формате:

- в первое поле – международный код страны,
- во второе поле – код региона,
- в третье поле – номера телефона.

После окончания ввода нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, телефон будет добавлен на панель **Телефоны для SMS- отправки**. У номера телефона автоматически будет установлен флагок.


4. При необходимости добавьте сотруднику другие телефоны. SMS-сообщения будут отправляться на телефоны отмеченные флагками.
5. Для закрытия панели повторно нажмите кнопку **Телефоны для SMS- отправки** –  на панели инструментов вкладки.

## Отправка SMS


SMS-сообщение может быть отправлено только тем сотрудникам, для которых введен хотя бы один номер телефона и этот номер отмечен флагком как «активный». Если для сотрудника указано несколько телефонных номеров, отмеченных как «активные», то SMS-сообщение будет отправлено на все отмеченные номера.

Для отправки SMS-сообщения одному или нескольким сотрудникам подразделения:

1. В рабочей области вкладки выделите одного или нескольких сотрудников, которым необходимо отправит SMS-сообщение. Если не будет выделен ни один сотрудник, то SMS-сообщение будет отправлено всем сотрудникам подразделения.
2. Для создания SMS-рассылки нажмите стрелку справа кнопки **Отправить SMS** –  на панели инструментов раздела. В открывшемся меню выберите один из пунктов:



3. Откроется окно **Ввод текста SMS**:



4. В открывшемся окне введите текст SMS-сообщения и нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. В случае успешной отправки откроется окно с сообщением. В открывшемся окне нажмите **OK**.



**Примечание:**

Одно SMS-сообщение может содержать не более 70 символов. В случае превышения этого количества сообщение будет разбито на 2 и более SMS.

### 10.2.5 Удаление или увольнение сотрудника




**Внимание!**


Перед увольнением сотрудника необходимо перейти в раздел **«Доступ сотрудников»** и изъять все выданные ему ранее карты доступа.

Для удаления/увольнения сотрудников

1. Выделите в рабочей области вкладки одного или нескольких сотрудников, которых необходимо удалить/уволить.
2. Нажмите на панели инструментов вкладки стрелку справа от кнопки **Удалить/уволить сотрудника** – . В открывшемся меню выберите соответствующий пункт. Откроется окно Подтверждение:



3. В открывшемся окне укажите дату с которой сотрудник считается уволенным и нажмите кнопку **OK**. Откроется окно с уведомлением об автоматическом занесении идентификатора карты доступа сотрудника в СТОП-лист:



4. В указанную дату данные сотрудника будут перенесены на вкладку [Уволенные](#) или безвозвратно удалены из БД системы.

## 10.3 Вкладка «Уволенные»

### 10.3.1 Рабочее окно вкладки

Вкладка предназначена для просмотра списка уволенных сотрудников с даты указанной на панели инструментов вкладки. При необходимости уволенный сотрудник может быть восстановлен.

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:

	Дата	ФИО	Подразделение	Должность
1	25.02.2013	Егоров Алексей Владимирович	Механический цех	Заместитель начальника цеха
2	05.02.2013	Румянцев Виталий Николаевич	Хозслужба	Маляр по металлу
3	03.02.2013	Рябова Евдокия Артемьевна	Хозслужба	Контролер отдела технического контроля
4	10.02.2013	Самойлов Юрий Алексеевич	Хозслужба	Столяр-сборщик изделий из древесины

Выбор вкладки раздела

- [Сотрудники](#)
- [Уволенные](#)

1. Панель инструментов вкладки:

– кнопка [Принять на работу](#) позволяет принять на работу ранее уволенного сотрудника с восстановлением его данных на момент увольнения.

– кнопка [Поиск](#) позволяет открыть окно **Быстрый поиск** для поиска уволенного сотрудника по дате увольнения, должности, подразделению или ФИО.

– кнопка [Удалить](#) позволяет удалить из списка выделенного в рабочей области сотрудника.

– кнопка [Печать](#) позволяет открыть список уволенных сотрудников в окне предварительного просмотра для последующей печати.

– кнопка [Экспорт в MS Excel](#) позволяет сохранить список уволенных сотрудников в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.

– кнопка [Экспорт в OpenOffice Calc](#) позволяет сохранить список уволенных сотрудников в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.

**Уволенные с ...** – поле ввода даты для указания начальной даты, с которой будет формироваться список уволенных сотрудников.

2. Рабочая область вкладки содержит список сотрудников, уволенных во всех подразделениях с даты, указанной на панели инструментов вкладки. Значок в первом столбце указывает на то, что у сотрудника не была изъята карта доступа.


**Примечание:**

В рабочей области реализованы функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов, контекстный поиск, одновременное выделение нескольких элементов и изменение ширины и последовательности столбцов.

### 10.3.2 Восстановление уволенного сотрудника

Для восстановления ранее уволенного сотрудника:

1. С помощью поля ввода даты **Уволенные с ...** на панели инструментов вкладки установите дату раньше даты увольнения сотрудника.
2. Выделите в рабочей области раздела сотрудника, которого необходимо восстановить. При поиске сотрудника в рабочей области вкладки используйте сортировку и быстрый или контекстный поиск.
3. Нажмите кнопку **Принять на работу** – на панели инструментов вкладки. Откроется окно **Подразделения**, где будет выделено подразделение, в котором ранее работал сотрудник:



4. В открывшемся окне выделите подразделение, в которое необходимо восстановить на работу выбранного уволенного сотрудника и нажмите кнопку **OK**. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
5. Окно **Подразделения** будет закрыто, сотрудник будет восстановлен на работу в указанное подразделение. Автоматически будет открыта вкладка **Сотрудники**.
6. В рабочей области вкладки будет выделен восстановленный на работе сотрудник. Для редактирования данных сотрудника нажмите кнопку **Изменить учетные данные** – на панели инструментов вкладки.

## 11 Раздел «Доступ сотрудников»


### 11.1 Назначение

Раздел «**Доступ сотрудников**» (Базовая версия) предназначен для выдачи и изъятия карт доступа сотрудникам предприятия (организации) а так же для назначения им прав доступа в помещения предприятия. В разделе предусмотрена возможность временной блокировки и изменения срока действия карт доступа.

### 11.2 Вкладка «Сотрудники»

#### 11.2.1 Рабочее окно вкладки

Рабочее окно вкладки **Сотрудники** имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела.

- **Сотрудники**
- [Шаблоны доступа](#)

2. Панель инструментов вкладки:

- кнопка **Общий поиск карты** (**Ctrl+Alt+F**) позволяет произвести поиск идентификатора карты в базе данных программы.
- Кнопки **Показать/Скрыть результаты общего поиска** (**Ctrl+I**) позволяют открыть или скрыть панель с результатами общего поиска.
- кнопка **Заблокировать карты выбранных сотрудников** (**Ctrl+Alt+X**) позволяет заблокировать все карты, выбранные в рабочей области сотрудников.
- кнопка **Разблокировать карты выбранных сотрудников** (**Ctrl+Alt+Z**) позволяет разблокировать все карты, выбранные в рабочей области сотрудников, если они были заблокированы ранее.

 – кнопка **Очистить результаты поиска (Ctrl+Alt+E)** позволяет очистить панель с результатами общего поиска.


 – кнопка **Применить/Отменить выборку (Ctrl+Alt+A)** позволяет показать/скрыть результат применения выборки в рабочей области вкладки.

 – кнопка **Настроить выборку (Ctrl+F)** позволяет настроить выборку (фильтр) отображаемых в рабочей области данных. Доступны следующие критерии построения выборки:

- **Таб. №**
- **Сотрудник**
- **Должность**
- **Подразделение**
- **Начало действия**
- **Конец действия**
- **Отсутствие прав доступа**
- **Есть никогда не переданные права доступа**
- **Уволенные сотрудники**

Так же в качестве критериев построения выборки могут быть установлены поля текстовых дополнительных данных.

 – при нажатии на стрелку справа от кнопки **Отображение столбцов** открывается список позволяющий выбрать столбцы, которые будут отображаться в рабочей области раздела. Отображаются столбцы, заголовки которых отмечены флажками:



 – при нажатии на стрелку справа от кнопки открывается дополнительное меню, позволяющее выбрать форму отчета для печати. Возможна вертикальная и горизонтальная организация данных в отчете. В отчете содержится список сотрудников, приведенный в рабочей области вкладки, идентификаторы и права доступа карт выданных этим сотрудникам.

 – при нажатии на стрелку справа от кнопки **Копирование прав доступа** открывается меню, позволяющее выбрать способ копирования прав карты:

- **Копирование прав доступа выбранного сотрудника (Ctrl+Alt+C)**
- **Копирование прав доступа выбранного шаблона (Shift+Ctrl+Alt+C)**

 – кнопка **Создать шаблон доступа на основе прав доступа выбранного сотрудника (Ctrl+K)** позволяет создать шаблон на основе прав карты выданной сотруднику, выбранному в рабочей области раздела. Если сотруднику выдано несколько карт, то на панели ввода данных в рабочей области вкладки **Доступ** необходимо выбрать ту, на основе прав которой будет создан шаблон. Шаблон будет добавлен в список шаблонов на вкладке **Шаблоны доступа**, в названии будет указана фамилия сотрудник, на основе прав карты которого был создан шаблон.

 – кнопка **Передача прав доступа (Ctrl+H)** позволяет передать права доступа идентификаторов в контроллеры.

 – кнопка **Включить/отключить постоянный опрос контрольного считывателя**. После включения постоянного опроса при поднесении карты доступа к контрольному считывателю будет производится автоматический поиск идентификатора карты в базе данных системы. В зависимости от результата поиска будет произведен переход в раздел, содержащий информацию о владельце карты или СТОП-лист, либо сообщение об отсутствии идентификатора карты в базе.


 – кнопка **Выбор подразделения (Ctrl+B)** позволяет выбрать подразделение, сотрудники которого будут отображаться в рабочей области вкладки. Справа от кнопки отображается название выбранного в данный момент подразделения.

3. Рабочая область вкладки. Список сотрудников формируется в разделе **«Сотрудники»**. Значок  в строке с данными сотрудника, означает, что права карты этого сотрудника были изменены, но не переданы в аппаратуру. Выделение строки с данными сотрудника зеленым цветом означает, что сотрудник уволен, но у него не изъяты карты доступа.

#### Примечание:

В рабочей области реализованы следующие функции: сортировка по элементам одного или нескольких столбцов; контекстный поиск; поиск по элементам столбцов; одновременное выделение нескольких элементов списка; изменение ширины и последовательности столбцов.

Кроме этого, при нажатии правой кнопкой мыши в рабочей области вкладки откроется контекстное меню с дублирующими кнопками панели инструментов:



4. Выбор вкладки панели ввода данных.

- **Доступ** – содержит список карт доступа сотрудника, выделенного в рабочей области раздела.
- **Помещения и устройства** – содержит список помещений, доступ в которые разрешен сотруднику.

5. Инструменты вкладки **Доступ** панели ввода данных.


 – кнопка **Изъять карту доступа в стоп-лист (Shift+Ctrl+D)** позволяет переместить, выбранную в рабочей области вкладки карту, в СТОП-лист.

 – кнопка **Изменение формата представления идентификатора (Shift+Ctrl+Alt+E)** позволяет привести формат отображения номера идентификатора в соответствие со значением параметра **Протокол считывателей**, выбранным в системе.

6. Рабочая область вкладки **Доступ** панели ввода данных. Значок в строке с идентификатором означает, что права карты не переданы в аппаратуру.

**Примечание:**

При нажатии правой кнопкой мыши в рабочей области вкладки **Доступ** панели ввода данных откроется контекстное меню:



Выбор пунктов меню аналогично нажатиям соответствующих кнопок панели ввода данных.

7. Кнопки панели ввода данных

– кнопка **Выдать карту (Ctrl+N)** позволяет открыть окно **Выдача карт доступа** для выдачи карты сотруднику, выделенному в рабочей области вкладки **Сотрудники**.

– кнопка **Изъять карты доступа у выбранных сотрудников (Ctrl+D)** позволяет изъять в СТОП-лист все карты доступа у сотрудников, выбранных в рабочей области вкладки.

– кнопка **Копирование прав доступа для выбранного идентификатора (Shift+Alt+C)** позволяет копировать (заменить на новые) права карты, выделенной в рабочей области вкладки **Доступ** на панели ввода данных, используя в качестве образца права любого идентификатора, выданного ранее.


– кнопка **Изменение формата представления идентификатора (Shift+Ctrl+E)** позволяет привести формат отображения номеров всех идентификаторов сотрудников, выбранных в рабочей области вкладки, в соответствие со значением параметра **Протокол считывателей**, выбранным в системе.

**Автоматически передавать права доступа после их изменения** – при установленном флагке, в случае изменения права доступа карты автоматически будут переданы в контроллеры системы.

## 11.2.2 Общий поиск карты

Для общего поиска карты в системе:

- Нажмите кнопку **Общий поиск карты** – на панели инструментов вкладки. Откроется окно **Поиск идентификатора**:



- Установите формат представления идентификатора карты с помощью переключателя **Семейство и номер/ Номер**.
- Введите идентификатор искомой карты одним из способов:
  - Вручную;
  - [От контроллера доступа](#);
  - [От контрольного считывателя](#);
  - [От устройства чтения смарт-карт](#).
- Нажмите кнопку **OK** для начала поиска. Окно **Поиск идентификатора** будет закрыто.
- Если карта была найдена, то в рабочей области вкладки откроется панель с результатами поиска:


№пп	Идентификатор	Владелец	Подразделение
1	9 / 4353	Савельев А.Ю.	НИОКР

- При двойном нажатии на строке с найденным идентификатором в рабочей области будет открыт список сотрудников подразделения, в котором будет выделена строка с данными владельца идентификатора.
- Кнопки панели инструментов позволяют: – скрыть, – открыть, – очистить панель с результатами поиска.
- Если поиск не дал результатов, появится окно с сообщением «*Нет данных удовлетворяющих условиям поиска*». Нажмите кнопку **OK** для закрытия окна.


### 11.2.3 Выдача карты доступа сотруднику

Для выдачи карты сотруднику, внесенному в список сотрудников предприятия, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Выбор подразделения** –  на панели инструментов вкладки раздела и укажите подразделение, сотруднику которого необходимо выдать карту доступа. В рабочей области раздела появится список сотрудников выбранного подразделения.
2. Выделите в рабочей области вкладки строку с данными сотрудника. Для поиска сотрудника в списке используйте контекстный поиск, быстрый поиск или **Поиск с применением выборки**.
3. Нажмите кнопку **Выдать карту** на вкладке **Доступ** панели ввода данных. Откроется окно **Выдача карт доступа** на вкладке **Добавление карты доступа**:



4. В открывшемся окне введите идентификатора выдаваемой карты доступа. Это можно сделать вручную; выбрать одну из карт  занесенных в СТОП-лист; получить от считывателя, подключенного к одному из контроллеров системы; получить от контрольного считывателя; получить от устройства чтения смарт-карт MIFARE.
5. В поле ввода даты **Действителен с... по...** при необходимости измените срок действия карты. По умолчанию карта выдается на два года.
6. В окне **Выдача карт доступа** перейдите на вкладку **Назначение доступа**:



7. Отметьте флагками в рабочей области вкладки помещения, доступ в которые будет разрешен по выдаваемой карте доступа. Или перейдите на дополнительную вкладку **Выбор шаблона доступа** и выберите один из созданных ранее шаблонов.
8. Если используется карта тип *MIFARE*, то на нее могут быть записаны отпечатки пальцев сотрудника. Для этого перейдите в окне **Выдача карт доступа** на вкладку **Регистрация отпечатков пальцев**.
9. Для закрытия окна **Выдача карт доступа** нажмите кнопку **OK** в его нижней части. Идентификатор карты появится в рабочей области вкладки **Доступ** панели ввода данных, помеченный значком , указывающим на то, что информация о карте не передана в контроллеры.



#### **Примечание:**


В случае, если идентификатор карты уже зарегистрирован в БД системы, то при нажатии кнопки **OK** откроется окно с информацией о владельце идентификатора. Для поиска карты в БД системы используйте [общий поиск карты](#) или автоматический поиск карты с помощью контрольного считывателя. Введите идентификатор другой карты.

10. Перейдите на вкладку **Помещения и устройства** панели ввода и редактирования данных и назначьте карте права доступа в помещения. В строке с данными сотрудника появится значок указывающим на то, что измененные права доступа карты не переданы в контроллеры.
11. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** – на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

## 11.2.4 Окно «Выдача карты доступа»

### Вкладка «Добавление карты доступа»

Вкладка **Добавление карты доступа** окна **Выдача карт доступа** имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки окна:

- [\*\*Добавление карты доступа\*\*](#)
- [\*\*Назначение доступа\*\*](#)
- [\*\*Регистрация отпечатков пальцев\*\*](#)

2. Поля **Семейство**, **Номер (Идентификатор)** для ручного ввода идентификатора карты доступа с помощью клавиатуры.

3. **Из СТОП-листа**. При установке флажка появляется возможность с помощью раскрывающегося списка выбрать идентификатор одной из карт доступа, добавленных ранее в СТОП-лист.

4. Поля ввода дат **Действителен с...** **по...** позволяют указать срок действия карты доступа.

5. Переключатель **Получить идентификатор карты** позволяет выбрать тип считывателя от которого будет получен идентификатор карты доступа.

- [\*\*От контроллера доступа\*\*](#)
- [\*\*От контрольного считывателя\*\*](#)
- [\*\*От устройства чтения смарт карт\*\*](#)

6. В поле отображается название выбранного считывателя. Кнопка **...** позволяет выбрать считыватель.

7. Кнопки **Старт** и **Стоп** позволяют, соответственно запустить и остановить процедуру опроса выбранного считывателя.
8. Кнопки **OK** и Отменна позволяют закрыть окно **Выдача карт доступа** соответственно с сохранением полученного идентификатора карты или без сохранения.

Идентификатор карты доступа может быть введен вручную, с помощью клавиатуры. Для этого в окне **Выдача карт доступа**:

1. Введите в поле ввода **Идентификатор (Семейство/Номер)** номер карты с клавиатуры.
2. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. Номер идентификатора появится в поле раздела (строках) **Идентификатор (Семейство/Номер)**.

Идентификатор карты может быть выбран из списка карт ранее занесенных в СТОП-лист. Для этого в окне **Выдача карт доступа**:


1. Установите флажок **Из СТОП-листа** (если в системе нет карт, занесенных в СТОП-лист, флажок не доступен).
2. С помощью раскрывающегося списка выберите идентификатор из списка карт, занесенных в СТОП-лист. В полях ввода **Семейство, Номер (Идентификатор)** появятся данные выбранной карты доступа.
3. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. Номер идентификатора появится в поле раздела (строках) **Идентификатор (Семейство/Номер)**.

### **Примечание**

В случае использования в качестве контрольного считывателя контроллер доступа, следует учесть, что доступ к контроллеру осуществляется не через сервер системы, а непосредственно с компьютера пользователя, что влечет за собой необходимость настройки сетевых характеристик на данном компьютере, то есть, если компьютер находится в отличной от контроллера подсети, необходимо настроить его доступ. После настройки при помощи команды ping необходимо проверить прохождение IP-пакетов с компьютера пользователя на выбранный контроллер.

Идентификатор карты может быть получен от считывателя, подключенного к одному из контроллеров доступа. Для этого в окне **Выдача карт доступа**:

1. Установите переключатель в области **Получить идентификатор** в положение **От контроллера доступа**.
2. Нажмите кнопку **...** справа от поля **Контрольный считыватель**. Откроется окно **Выбор контрольного считывателя**:




3. В открывшемся окне отметьте считыватель, который будет использоваться для считывания идентификаторов. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Выбор контрольного считывателя** будет закрыто. В поле **Контрольный считыватель** появится название выбранного считывателя.

4. Нажмите кнопку **Старт** в области **Получить идентификатор**. Надпись **Поднесите карту к считывателю...** изменит свой цвет и станет активной кнопка **Стоп**.
5. Поднесите карту к выбранному считывателю. В полях ввода **Идентификатор (Семейство/Номер)** отобразятся данные поднесенной карты доступа.
6. Если необходимо отменить ожидание предъявления карты нажмите кнопку **Стоп**.
7. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. Номер идентификатора появится в поле (полях) **Идентификатор (Семейство/Номер)**.

Контрольный считыватель представляет собой устройство, подключаемое к USB-порту на компьютере и занимающее любой свободный COM-порт. Для получения идентификатора карты от контрольного считывателя, подключенного к компьютеру в окне **Выдача карт доступа**:

1. Установите переключатель в области **Получить идентификатор** в положение **От контрольного считывателя**.
2. Нажмите кнопку **...** справа от поля **Контрольный считыватель**. Откроется окно **Выбор контрольного считывателя**:




3. В открывшемся окне отметьте COM-порт, к которому подключен контрольный считыватель. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Выбор контрольного считывателя** будет закрыто. В поле **Контрольный считыватель** появится название выбранного считывателя.
4. Нажмите кнопку **Старт** в области **Получить идентификатор**. Надпись **Поднесите карту к считывателю...** изменит свой цвет и кнопка **Стоп** станет активной.
5. Поднесите карту к выбранному считывателю. В полях ввода **Идентификатор (Семейство/Номер)** отобразятся данные поднесенной карты доступа. Если необходимо отменить ожидание предъявления карты нажмите кнопку **Стоп**.
6. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. Номер идентификатора появится в поле раздела (строках) **Идентификатор (Семейство/Номер)**.


### Изменение номера COM-порта считывателя

Изменить номер COM-порта можно с помощью диспетчера устройств Windows. Для этого произведите следующие действия (В качестве примера приведен порядок действий в случае установленной операционной системы Windows XP):

1. Выберите последовательно **Пуск> Настройка> Панель управления> Система**. Откроется окно **Свойства системы**.
2. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**. Откроется окно **Диспетчер устройств**:



3. Нажмите правой кнопкой мышки по названию порта и в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Свойства**. Или выделив порт, нажмите кнопку . Откроется окно **Свойства...**
4. В открывшемся окне откройте вкладку **Параметры порта** и нажмите кнопку **Дополнительно**. Откроется окно **Дополнительные параметры**:



5. С помощью раскрывающегося списка **Номер COM-порта** замените исходный на любой другой неиспользуемый COM-порт.



### **Внимание!**

Получить данные от устройства чтения смарт-карт *MIFARE* можно только при наличии подключенного устройства чтения и записи данных смарт-карт *ACR128* и установленного драйверов *ACR128U PCSC Driver*.

Драйвер считывателя бесконтактных карт расположен в папке установленной программы: PERCo-S-20\BioSmart\Driver\Writer. Драйвер необходимо установить перед подключением устройства.

Идентификатор карты может быть получен от устройства чтения смарт-карт. Для этого в окне **Выдача карт доступа**:


1. Установите переключатель в области **Получить идентификатор** в положение **От устройства чтения смарт-карт**.
2. Если оборудование и драйверы для чтения смарт-карт установлены, то в поле **Контрольный считыватель** появится надпись *ACR128 USB BUS Driver*.

3. Нажмите кнопку **Старт** в области **Получить идентификатор**. Надпись **Поднесите карту к считывателю...** изменит свой цвет и кнопка **Стоп** станет активной.
4. Поднесите карту к устройству чтения смарт-карт. В полях ввода **Идентификатор (Семейство/Номер)** отобразятся данные поднесенной карты доступа. Если необходимо отменить ожидание предъявления карты, нажмите кнопку **Стоп**.
5. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто. Номер идентификатора появится в поле раздела (строках) **Идентификатор (Семейство/Номер)**.


## Вкладка «Назначение доступа»

Вкладка **Назначение доступа** окна **Выдача карт доступа** предназначена для назначения прав доступа выдаваемой карте. Вкладка содержит две дополнительные вкладки:

- **Выбор помещений** – позволяет отметить помещения, доступ в которые будет разрешен по выдаваемой карте доступа. В рабочей области вкладки содержится список помещений с размещенными в них контроллерами, созданный в разделе **«Помещения и мнemosхема»**.



- **Выбор шаблонов доступа** – позволяет выбрать шаблон в соответствии с которым выдаваемой карте будут назначены права доступа. Рабочая область вкладки содержит список шаблонов, созданных ранее на вкладке раздела **Шаблоны доступа**.



## Вкладка «Регистрация отпечатков пальцев»




### **Внимание!**

Сканирование и запись отпечатков пальцев на смарт-карту *MIFARE* возможно только при наличии подключенного сканера отпечатков пальцев *BIOSMART FS 80* с установленным драйвером, а также подключенного считывателя бесконтактных карт *ACR128* с установленным драйвером *ACR128U PCSC Driver*.

Драйвер сканера отпечатков пальцев *BIOSMART FS 80* расположен в папке установленной программы: PERCo-S-20\BioSmart\Driver\Reader. Путь к драйверу необходимо указать при подключении устройства.

## Описание вкладки

Вкладка **Регистрация отпечатков пальцев** окна **Выдача карт доступа** имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки окна:

- [Добавление карты доступа](#)
- [Назначение доступа](#)
- [Регистрация отпечатков пальцев](#)


2. Стока информации.

3. Панель **Параметры сканирования** позволяет настроить следующие параметры сканирования:

- Ползунок **Качество шаблона** позволяет установить минимальное качество сканирования. При получении шаблона отпечатка меньшего качества происходит повторное сканирование.
- Ползунок **Выдержка сканера** позволяет установить длительность светодиодной подсветки сканера.
- Ползунок позволяет определить **Пороговое значение** вероятности ошибочного сравнения.
- Переключатель **Задать количество шаблонов** (от 2 до 8) позволяет установить количество сканируемых шаблонов при снятии одного отпечатка.

4. Результат сканирования.

5. Кнопка **Проверить отпечатки на смарт-карте** позволяет произвести пробное сканирование и сравнить полученный отпечаток с записанными на смарт-карту:



#### 6. Панель Полученная информация.

- В поле **Количество шаблонов** отображается количество отсканированных шаблонов.
  - В поле **Качество шаблона** отображается качество последнего отсканированного шаблона.
  - Кнопка **Начать сканирование** позволяет начать процедуру сканирования отпечатков пальцев.
  - Кнопка **Прервать сканирование** позволяет прервать процедуру сканирования отпечатков пальцев.
  - Кнопка **Записать отпечатки** позволяет записать полученные отпечатки на смарт-карту.
  - Кнопка **Удалить отпечатки** позволяет удалить все отпечатки со смарт-карты.
7. Панель **Замена PIN-кода** позволяет ввести и при необходимости заменить пароль доступа для записи на смарт-карту.
- Поле **Текущий PIN-код** позволяет ввести пароль для записи на смарт-карту, если он был введен ранее.
  - Поле **Новый PIN-код** позволяет ввести новый пароль для записи на смарт-карту.
  - Кнопка **Сменить PIN-код** позволяет создать или изменить пароль для записи на смарт-карту на новый, введенный в поле **Сменить PIN-код**, если в поле **Текущий PIN-код** был введен правильный пароль, установленный ранее.
8. Кнопка **OK** позволяет закрыть окно **Выдача карт доступа** с сохранением измененных параметров.
9. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть окно **Выдача карт доступа** без сохранения измененных параметров.

#### Ввод отпечатков пальцев

На смарт-карту *MIFARE* могут быть записаны отпечатки пальцев сотрудника. Для этого в окне **Выдача карт доступа**:


1. Получите идентификатор карты от устройства чтения смарт-карт на вкладке **Добавление карты доступа**.
2. Перейдите на вкладку **Регистрация отпечатков пальцев** (в случае, если не был подключен считыватель бесконтактных карт или драйвер к нему, откроется окно с сообщением об ошибке).
3. Поместите смарт-карту *MIFARE* на (в) считыватель бесконтактных карт. В строке информации появится номер карты.
4. Нажмите кнопку **Начать сканирование** на панели Полученная информация.
5. Следуя указаниям в строке информации, поднесите палец несколько раз к сканеру отпечатков пальцев.

6. После появления в строке информации сообщения «Считано ... отпечатка (ов), можете сохранить их на карту доступа», нажмите кнопку **Записать отпечатки**. Полученные отпечатки будут записаны на смарт-карту.
7. Нажмите кнопку **OK** для закрытия окна **Выдача карт доступа**.

### 11.2.5 Вкладка «Помещения и устройства»

#### Описание вкладки

Вкладка **Помещения и устройства** предназначена для задания прав доступа карты, выбранной в рабочей области вкладки **Доступ** в помещении:



1. Панель инструментов вкладки:

– При нажатии на стрелку справа от кнопки **Предоставить доступ в помещения** открывается меню, позволяющее выбрать способ задания прав доступа по карте:

- [Выбор помещения \(Ctrl+Alt+N\)](#)
- [Выбор шаблона доступа \(Shift+Alt+N\)](#)

– кнопка **Запретить доступ в помещение (удалить) (Ctrl+Alt+D)** позволяет запретить доступ в выделенное в рабочей области вкладки помещение.

2. Рабочая область вкладки содержит список разрешенных для карты доступа помещений.

#### Примечание


Значок рядом с названием контроллера в рабочей области вкладки означает, что в контроллер необходимо передать параметры. После передачи параметров он сменится на .

## Назначение прав доступа

### Выбор помещений


Для выбора помещений, в которые будет разрешен доступ по карте:

1. Нажмите на стрелку справа от кнопки **Предоставить доступ в помещения** – В открывшемся меню выберите пункт **Выбор помещений**. Откроется окно **Выбор помещений**:



#### Примечание

При нажатии в окне **Выбор помещений** правой кнопкой мыши откроется контекстное меню:




2. В открывшемся окне отметьте в раскрывающемся многоуровневом списке флажками те помещения, доступ в которые будет разрешен по выдаваемому идентификатору. При разрешении доступа в помещение происходит автоматическое разрешение доступа в помещения более высокого уровня.
3. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Выбор помещений** будет закрыто. Отмеченные помещения и обеспечивающие доступ в эти помещения контроллеры появятся в рабочей области вкладки **Помещения и устройства**.
4. Установите параметры доступа в помещения. Для этого в рабочей области вкладки выделите контроллер, обеспечивающий доступ в нужное помещение, и на панели **Параметры доступа** установите необходимые параметры.
5. После настройки прав и параметров доступа карты их необходимо сохранить в базе данных программы и передать в контроллеры.

### Выбор шаблона доступа

Список помещений, в которые будет разрешен доступ по карте, также может быть задан с помощью созданного ранее на вкладке **Шаблоны доступа** шаблона, для этого:

1. Нажмите на стрелку справа от кнопки **Предоставить доступ в помещения** – В открывшемся меню выберите пункт **Выбор шаблона доступа**. Откроется окно **Выбор шаблона**:



2. В открывшемся окне приведен список шаблонов, созданных в разделе. Установите переключатель на нужный шаблон.
3. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Выбор шаблона** будет закрыто. Права доступа в помещения и обеспечивающие доступ контроллеры из выбранного шаблона будут скопированы в рабочую область вкладки **Помещения и устройства**.



#### Примечание


Последующие изменения шаблона не влечет изменений в правах выданных ранее карт.

4. Измените при необходимости параметры доступа в помещения. Для этого в рабочей области вкладки выделите контроллер, обеспечивающий доступ в нужное помещение, и на панели **Параметры доступа** установите необходимые параметры.
5. После настройки прав и параметров доступа карты их необходимо сохранить в базе данных программы и передать в контроллеры

## Копирование прав доступа карты

**Для копирования выбранной карте сотрудника прав выданного ранее идентификатора:**


1. Выделите в рабочей области вкладки строку с данными сотрудника, карте которого необходимо задать новые права. В рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** будет приведен список идентификаторов карт, выданных этому сотруднику.
2. Выделите в рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** строку с идентификатором, которому необходимо задать новые права доступа. Нажмите кнопку **Скопировать права** на панели ввода данных. Откроется окно **Копирование и настройка прав доступа**:



3. В открывшемся окне отметьте флажком выданный ранее идентификатор, который будет служить образцом при выдаче новых прав доступа. И нажмите кнопку **OK**. Окно **Копирование и настройка прав доступа** будет закрыто, права карты сотрудника, выделенного в рабочей области, будут заменены новыми.
4. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** – ⚡ на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

**Для копирования прав ранее выданной карты доступа сотрудника выбранного подразделения:**


1. Выделите в рабочей области вкладки строку с данными сотрудника, права карты которого будут являться образцом при выдаче карт. В рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** будет приведен список идентификаторов карт, выданных этому сотруднику.
2. Выделите в рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** строку с идентификатором, права которого будут являться образцом при изменении прав.
3. Нажмите на стрелку справа от кнопки ⚡ и выберите пункт **Копирование прав доступа выбранного сотрудника**. Откроется окно **Копирование прав доступа**:



4. В рабочей области открывшегося окна отметьте флажками сотрудников, картам которых будут выданы новые права. С помощью переключателя выберите один из способов изменения прав:
  - **Замена прав доступа на имеющихся устройствах** – параметры доступа в помещения, выданные сотруднику ранее, буду заменены новыми.
  - **Добавление новых прав доступа** – новые права будут добавлены к правам, выданным сотруднику ранее.
  - **Полная замена прав доступа** – права, выданные сотруднику ранее, буду заменены новыми, при этом будут добавлены новые помещения.
5. Нажмите кнопку **Копировать**. Окно будет закрыто, права карт отмеченных сотрудников будут изменены.
6. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** – на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

### **Для копирования прав из созданного ранее шаблона доступа сотрудникам выбранного подразделения:**

1. Нажмите на стрелку справа от кнопки **Копирование прав доступа** – на панели инструментов вкладки и выберите пункт **Копирование прав доступа выбранного шаблона**. Откроется окно **Копирование прав доступа**:



2. На панели **Права для копирования** в открывшемся окне установите переключатель у того шаблона, права которого будут являться образцом при изменении прав.
3. В рабочей области окна отметьте флажками сотрудников, картам которых будут выданы новые права. С помощью переключателя выберите один из способов изменения прав:
  - **Замена прав доступа на имеющихся устройствах** – параметры доступа в помещения, выданные сотруднику ранее, буду заменены новыми.
  - **Добавление новых прав доступа** – новые права будут добавлены к правам, выданным сотруднику ранее.
  - **Полная замена прав доступа** – права, выданные сотруднику ранее, буду заменены новыми, при этом будут добавлены новые помещения.
4. Нажмите кнопку **Копировать**. Окно будет закрыто, права карт отмеченных сотрудников будут изменены.
5. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** – ⚡ на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.


## 11.2.6 Изменение срока действия карта доступа

**Для изменения срока действия карты сотрудника:**

1. Выделите строку с данными сотрудника в рабочей области вкладки. В рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** будет приведен список идентификаторов, выданных сотруднику.
2. В столбце **Конец действия** в рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** нажмите на ячейку нужного идентификатора. Станет доступна область ввода даты. Установите новую дату окончания срока действия карты.
3. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».
4. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи прав карт доступа в контроллеры.

**Для изменения срока действия карт нескольких сотрудников:**

1. Выделите строки с данными нескольких сотрудников в рабочей области вкладки. Справа от панели ввода данных на вкладке **Доступ** появится панель **Конец действия**:



2. На панели **Конец действия**, используя область ввода даты, установите новую дату окончания срока действия карт.
3. Нажмите кнопку **Применить** на панели **Конец действия**. В открывшемся окне подтверждения нажмите **Да**. Срок действия карт выбранных сотрудников будет изменен. (Если сотруднику выдано несколько карт, то срок действия будет изменен у всех карт.)
4. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов «**Консоли управления**».
5. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи прав карт доступа в контроллеры.

## 11.2.7 Блокировка и разблокировка карты

Карта сотрудника может быть временно заблокирована. При этом идентификатор карты остается связанным с данными сотрудника, настройки прав доступа сохраняются, но все права карты блокируются.

**Для блокирования (разблокирования) карты:**

1. Выделите строку с данными сотрудника в рабочей области вкладки, карту которого необходимо заблокировать (разблокировать). В рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** будет приведен список идентификаторов, выданных сотруднику.
2. В столбце **Заблокирована** в рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** поставьте флажок в ячейку нужного идентификатора. (Для разблокирования карты снимите этот флажок.) В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
3. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

**Для блокирования (разблокирования) всех карт нескольких сотрудников (или одного):**

1. Выделите в рабочей области вкладки строки с данными сотрудников, карты которых необходимо заблокировать (разблокировать).

2. Нажмите кнопку **Заблокировать карты выбранных сотрудников** –  на панели инструментов вкладки (для разблокирования карт нажмите кнопку **Разблокировать карты выбранных сотрудников** – ). В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Все карты всех выбранных сотрудников будут заблокированы (разблокированы).
3. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

 **Примечание:**

По истечении срока действия карты она автоматически становится заблокированной.

### 11.2.8 Изменение формата хранения идентификатора

Изменение формата представления идентификаторов позволяет привести формат отображения номера идентификатора в соответствие со значением параметра **Протокол считывателей**, выбранным в системе.

**Для изменения формата представления идентификатора:**

1. Выделите строку с данными сотрудника в рабочей области вкладки. В рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** будет приведен список идентификаторов карт, выданных сотруднику.
2. Выделите в рабочей области панели ввода данных на вкладке **Доступ** строку с идентификатором, формат номера которого необходимо изменить. Нажмите кнопку **Изменение формата представления идентификатора** – . В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
3. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи измененных прав карт доступа в контроллеры.

**Для изменения формата всех карт нескольких сотрудников (или одного):**

1. Выделите в рабочей области вкладки строки с данными сотрудников, формат номеров карт которых необходимо изменить.
2. Нажмите кнопку **Изменить формат** на панели ввода данных. В открывшемся окне подтверждения нажмите **Да**.
3. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов вкладки для передачи прав карт доступа в контроллеры.

### 11.2.9 Изъятие карты сотрудника

При изъятии карт из обращения их идентификаторы помещаются в СТОП-лист.


 **Примечание:**

При изъятии карт у сотрудника в связи с его увольнением рекомендуется предварительно уволить сотрудника в разделе **«Сотрудники»**. Строки с данными уволенных сотрудников, у которых не изъяты карты доступа, выделяются в рабочей области вкладки зеленым цветом.

**Для изъятия карты у сотрудника:**

1. Выделите строку с данными сотрудника в рабочей области вкладки. На панели ввода данных в рабочей области вкладки **Доступ** будет приведен список идентификаторов, выданных сотруднику.
2. В рабочей области вкладки **Доступ** выделите строку с данными изымаемой карты.

3. Нажмите кнопку **Изъять идентификатор в СТОП-лист** – на вкладке **Доступ** панели ввода данных. В открывшемся окне подтверждения нажмите кнопку **Да**. Откроется окно **Причина**:



4. При необходимости укажите причину изъятия карты и нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, выбранная карта будет перенесена в СТОП-лист. Номер изъятой карты автоматически будут передан в контроллеры.


#### **Для изъятия всех карт одного или нескольких сотрудников:**

1. Выделите строки с данными сотрудников в рабочей области вкладки.
2. На панели ввода данных на вкладке **Доступ** нажмите кнопку **Изъять карты**. В открывшемся окне подтверждения нажмите **Да**. Откроется окно **Причина**.
3. При необходимости укажите причину изъятия и нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, все карты выбранных сотрудников будут перенесены в СТОП-лист. Номера изъятых карт автоматически будут переданы в контроллеры.

### **11.3 Вкладка «Шаблоны доступа»**

#### **11.3.1 Рабочее окно вкладки**

Рабочее окно вкладки имеет следующий вид:



1. Выбор вкладки раздела.

- [\*\*Сотрудники\*\*](#)
- [\*\*Шаблоны доступа\*\*](#)

2. Панель инструментов.

– кнопка [\*\*Новый шаблон\*\*](#) (**Ctrl+N**) позволяет создать новый шаблон, задать его название и описание.

– кнопка [\*\*Редактирование\*\*](#) (**Ctrl+Alt+X**) позволяет открыть панель для редактирования названия и описания шаблона, выбранного в рабочей области.

– кнопка [\*\*Удаление шаблона\*\*](#) (**Ctrl+D**) позволяет удалить шаблон, выбранный в рабочей области.

 – кнопка **Скопировать шаблон** (**Ctrl+Alt+C**) позволяет создать копию выбранного в рабочей области шаблона вместе правами доступа. При этом открывается панель для редактирования названия и описания нового шаблона.


3. **Рабочая область** вкладки. В рабочей области реализована функция быстрого поиска по элементам столбцов. При нажатии сочетания клавиш **Ctrl+F+F** откроется окно **Поиск** для ввода критерия и параметров поиска и образца искомых данных.
4. Панель списка разрешенных помещений. на панели доступны следующие инструменты.
  -  – кнопка **Предоставить доступ в помещение** (**Ctrl+Alt+N**) открывает окно **Выбор помещений** для указания помещений, доступ в которые будет разрешен для шаблона, выбранного в рабочей области вкладки.
  -  – кнопка **Запретить доступ в помещение** (**Ctrl+Alt+D**) позволяет удалить помещение, выбранное в рабочей области панели разрешенных помещений.

### 11.3.2 Создание шаблона доступа


#### Создания нового шаблона

Для создания нового шаблон прав доступа:

1. Нажмите кнопку **Новый шаблон** –  на панели инструментов вкладки **Шаблоны доступа**. В нижней части рабочей области откроется панель ввода данных:



2. На открывшейся панели в соответствующих полях укажите наименование и описание нового шаблона. Нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта, в рабочей области вкладки появится новый шаблон (он будет автоматически выделен).
3. Настройте права доступа шаблона. Для добавления новых помещений в шаблон, выделенный в рабочей области вкладки, нажмите кнопку **Предоставить доступ в помещения** –  на панели разрешенных помещений. Откроется окно **Выбор помещений**:



### Примечание


Для нового шаблона список помещений пуст. Шаблон, для которого не выбрано ни одного помещения, недоступен при назначении доступа.

4. В открывшемся окне отметьте флагками те помещения, доступ в которые будет разрешен. Нажмите кнопку **OK**. Окно будет закрыто, выбранные помещения появятся на панели разрешенных помещений.
5. Для удаления помещения из шаблона выделите его на панели разрешенных помещений и нажмите кнопку **Запретить доступ в помещение** – . Помещение будет удалено.
6. Для удаления шаблона выделите его в рабочей области вкладки и нажмите кнопку **Удаление шаблона** – на панели инструментов вкладки. Шаблон будет удален.
7. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

### Копирование созданного ранее шаблона

Для копирования шаблона:

1. Нажмите кнопку **Скопировать шаблон** – на панели инструментов вкладки **Шаблоны доступа**. В нижней части рабочей области откроется панель ввода данных:



2. На открывшейся панели в соответствующих полях при необходимости измените наименование и описание шаблона. Нажмите кнопку **OK**. Панель ввода данных будет закрыта, в рабочей области вкладки появится новый шаблон (он будет автоматически выделен).
3. При необходимости на панели разрешенных помещений измените права доступа шаблона.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.

## Создание шаблона на основе прав доступа сотрудника

Шаблон также может быть создан на основе прав карты, выданной одному из сотрудников ранее. Для этого:

1. Прейдите на вкладку **Сотрудники** и выберите в рабочей области вкладки сотрудника, права доступа которого необходимо использовать в качестве образца при создании шаблона.
2. На вкладке **Доступ** панели ввода данных выделите идентификатор одной из карт доступа выданных сотруднику.
3. Нажмите на панели инструментов вкладки кнопку **Создать шаблон доступа на основе прав доступа выбранного сотрудника** –  . В открывшемся информационном окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
4. В рабочей области вкладки **Шаблоны доступа** будет добавлен новый шаблон с указанием ФИО сотрудника, на основании прав доступа которого он был создан.
5. При необходимости измените название, описание и права доступа шаблона.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»**.


## **12      Раздел «СТОП-лист»**

## 12.1 Назначение

Раздел «**СТОП-лист**» (Базовая версия) предназначен для ведения списка неиспользуемых, потерянных или испорченных карт доступа. При внесении в СТОП-лист все права карты изымаются.

## 12.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела имеет следующий вид:



## 1. Панель инструментов:

 – кнопка [Добавить карту](#) (**Ctrl+N**) позволяет занести идентификатор карты в СТОП-лист.

 – кнопка **Изменить параметры карты** (Ctrl+E) позволяет скорректировать данные карты о возможности восстановления и причине занесения в СТОП-лист.

 – кнопка **Удалить карту из СТОП-листа (Ctrl+D)** позволяет удалить карту, выделенную в рабочей области раздела из базы данных системы.

 – кнопка **Печать** (**Ctrl+P**) позволяет вывести на печать список карт СТОП-листа.

 – кнопка **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** позволяет экспортировать список карт СТОП-листа в файл с расширением .xls.

 – кнопка **Передать карты СТОП-листа в аппаратуру** (**Ctrl+H**) позволяет передать права доступа идентификаторов карт, выделенных в рабочей области раздела в контроллеры.

 – Кнопка **Включить/отключить постоянный опрос контрольного считывателя**. После включения постоянного опроса при поднесении карты доступа к контрольному считывателю будет производится автоматический поиск идентификатора карты в базе данных системы. В зависимости от результата поиска будет произведен переход в раздел, содержащий информацию о владельце карты сотруднике или СТОП-лист, либо сообщение об отсутствии идентификатора карты в базе .

2. Рабочая область. Значки в строке с названием контроллера означают, что:

 – данные карты не переданы в контроллеры,


✓ – возможно восстановление карты из СТОП-листа,

✖ – карта не подлежит восстановлению из СТОП-листа.

**Примечание:**

В рабочей области реализованы следующие функции: сортировка по элементам столбца **Идентификатор**; поиск по элементам столбцов; одновременное выделение нескольких элементов списка; изменение ширины и последовательности столбцов.

Кроме этого при нажатии правой кнопкой мыши в рабочей области вкладки откроется контекстное меню, дублирующие кнопки панели инструментов:



- Панель контроллеров. При выделении карты в рабочей области раздела на панели отображается список контроллеров, в которые будут передаваться данные карты. Список формируется из контроллеров, в которые была передана информация о карте (для обеспечения доступа) до ее занесения в СТОП-лист. Список контроллеров может быть скорректирован, с использованием **Добавить контроллеры (Alt+N)** расположенной на панели. Значок в строке с названием контроллера указывает на то, что:
  - ✓ – данные карты переданы в контроллер,
  - ✗ – данные карты не переданы в контроллер.

## 12.3 Занесение карты в СТОП-лист

Для внесения новой (не используемой ранее) карты в СТОП-лист произведите следующие действия:


- Нажмите кнопку **Добавить карту** – на панели инструментов раздела. В нижней части рабочей области откроется панель ввода и редактирования данных:

- На открывшейся панели введите идентификатор карты в поля **Код семейства/Номер (Номер)**. При необходимости снимите флагок **Подлежит восстановлению** и введите **Описание причины занесения в СТОП-лист**.
- Нажмите кнопку **Сохранить** для внесения карты в СТОП-лист и закрытия панели. (Нажмите кнопку **Отмена** для закрытия панели без сохранения карты.)

**Примечание:**

Если введенный идентификатор карты зарегистрирован в базе данных системы, то появится информационное окно с сообщением о том, что карта уже используется. В этом случае изъятие карты в СТОП-лист производится из раздела **«Доступ сотрудников»**. Для поиска карты используйте кнопку **Общий поиск карты** – .

4. В рабочей области раздела появится новая строка с данными карты.
5. Нажмите кнопку **Добавить контроллеры** –  на панели контроллеров для выбора контроллеров, в которые будет передана информация о занесении карты в СТОП-лист. Откроется окно **Выбор контроллеров**:



6. В открывшемся окне отметить флажками те контроллеры, в которые будут переданы данные карты. Нажмите кнопку **OK**.
7. Окно **Выбор контроллеров** будет закрыто, отмеченные контроллеры появятся на панели контроллеров.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** панели инструментов «**Консоли управления**» для сохранения списка контроллеров в базе данных программы.
9. Нажмите кнопку **Передать карты СТОП-листа в аппаратуру** –  на панели инструментов раздела для передачи измененного списка карт СТОП-листа в контроллеры.

#### **Примечание:**

Данные каждой карты передаются только в те контроллеры, которые указаны для нее на панели контроллеров.

## 12.4 Изменение параметров карты


Для изменения параметров карты, внесенной в СТОП-лист:

1. Выделите строку с идентификатором карты в рабочей области раздела.
2. Нажмите кнопку **Изменить параметры карты** –  на панели инструментов раздела. В нижней части рабочей области откроется панель ввода и редактирования данных:

Варианты идентификатора карты	
<input checked="" type="radio"/> Семейство и номер	<input type="radio"/> Номер
Код семейства:	Причина занесения в СТОП-лист:
3	Утеряна
Номер:	<input type="checkbox"/> Подлежит восстановлению
346	
<b>Сохранить</b> <b>Отмена</b>	

3. Скорректируйте при необходимости данные карты о возможности восстановления и причине занесения в СТОП-лист. Изменение идентификатора карты невозможно.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** для внесения изменений в данные карты и закрытия окна. (Нажмите кнопку **Отмена** для закрытия окна без изменения данных карты.)

5. Нажмите кнопку **Добавить контроллер** –  на панели контроллеров, для изменения списка контроллеров в которые будут передана информация о занесении карты в СТОП-лист. Откроется окно **Выбор контроллеров**:



6. В открывшемся окне отметьте флаjkами те контроллеры, в которые будут переданы данные карты. Нажмите кнопку **OK**.
7. Окно **Выбор контроллеров** будет закрыто, отмеченные контроллеры появятся на панели контроллеров.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения списка контроллеров и измененных данных карты в базе данных программы.
9. Нажмите кнопку **Передать карты СТОП-листа в аппаратуру** –  на панели инструментов для передачи измененного списка карт СТОП-листа в контроллеры.

## 13 Стандартные операции

### 13.1 Стандартные операции рабочей области

#### 13.1.1 Сортировка

В рабочей области предусмотрена сортировка данных по элементам столбца. Сортировка осуществляется нажатием на заголовок столбца: одно нажатие – сортировка по возрастанию , два – по убыванию .

Можно также проводить последовательную сортировку по элементам нескольких столбцов. Для этого необходимо, удерживая клавишу **Ctrl**, последовательно выбрать сортировку в каждом из столбцов. При этом в заголовках столбцов рядом со стрелками будет появляться порядковый номер сортировки. Сортировка реализуется после отпускания клавиши **Ctrl**.

Установленный вариант сортировки сохраняется для рабочей области раздела.

#### 13.1.2 Изменение ширины и последовательности столбцов

Для изменения ширины столбцов подведите указатель мыши к границе между двумя заголовками столбцов и нажмите левую кнопку мыши. Удерживая кнопку нажатой, переместите границу влево или вправо, после чего отпустите кнопку.

Для изменения последовательности столбцов нажмите на заголовок столбца левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку нажатой, перетащите в нужное место, после чего отпустите кнопку.

#### 13.1.3 Выделение нескольких элементов списка

В рабочей области есть возможность выделить несколько строк одновременно. Для этого необходимо, удерживая кнопку **Ctrl** на клавиатуре, нажать последовательно левой кнопкой мыши на порядковый номер каждой выделяемой строки.

Если необходимо выделить несколько строк подряд, то необходимо, удерживая кнопку **Shift**, нажать последовательно левой кнопкой мыши на порядковый номер первой и последней из выделяемых строк.

Для выделения всех элементов списка используйте сочетание клавиш **Ctrl+A** на клавиатуре.

#### 13.1.4 Полоса прокрутки

При нажатии правой кнопкой мыши на полосе вертикальной или горизонтальной прокрутки открывается контекстное меню, упрощающее навигацию по рабочей области.

Для вертикальной/ горизонтальной полосы прокрутки:

Прокрутка на месте	Прокрутка на месте
Верх	К левому краю
Низ	К правому краю
Страница вверх	Страница влево
Страница вниз	Страница вправо
Прокрутка вверх	Прокрутка влево
Прокрутка вниз	Прокрутка вправо


### 13.1.5 Контекстный поиск

В рабочей области реализована функция контекстного поиска по элементам столбцов. Для поиска выделить любую ячейку нужного столбца, и с помощью клавиатуры введите образец для поиска. Первый найденный в рабочей области результат будет выделен. Перед проведением поиска рекомендуется произвести сортировку по элементам столбца.

### 13.1.6 Быстрый поиск

Для быстрого поиска сотрудника по одному из заданных критериев в списке выбранного подразделения:

1. Произведите [сортировку](#) списка по выбранному критерию поиска, нажав на заголовок столбца.
2. Нажмите на кнопке **Быстрый поиск** –  или сочетание клавиш **Ctrl+F** на клавиатуре. Откроется окно **Быстрый поиск**:




3. В открывшемся окне с помощью раскрывающегося списка **Поиск по** выберите необходимый критерий поиска и введите для него образец. Поиск в рабочей области раздела будет производиться по мере ввода образца. Результатов поиска может быть несколько, будет выделен первый из них.
4. Нажмите кнопку **OK** для закрытия окна **Быстрый поиск**.

### 13.1.7 Поиск

В рабочей области вкладки реализована функция быстрого поиска по элементам столбцов:

1. Выделите первую строку рабочей области. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш **Ctrl+F+F**. Откроется окно **Поиск**:



**Образец** – поле для ввода образца для поиска.

**Поиск в** – раскрывающийся список для выбора заголовка столбца по элементам которого будет производиться поиск.

**Совпадение** – раскрывающийся список для выбора варианта поиска образца: С любой части поля/ Поля целиком/ С начала поля.

**Просмотр** – выбор направления поиска: **Вверх/Вниз/Все**.

**С учетом регистра** – при установке флашка при поиске будет учитываться регистр образца.

**С учетом формата** – флажок должен быть снят, в случае если форма образца не совпадает с форматом данных, отображаемом в соответствующем столбце.

**Найти далее** – кнопка позволяет начать или продолжить поиск.


**Закрыть** – кнопка позволяет закрыть окно **Поиск**.

2. В открывшемся окне с помощью раскрывающегося списка **Поиск** в выберите необходимый критерий поиска, то есть заголовок одного из столбцов.
3. Введите в поле ввода **Образец** для поиска. Нажмите кнопку **Найти далее**.
4. Результат поиска будет выделен в рабочей области. Если найдено несколько элементов, отвечающих заданному критерию, выделен будет первый из них. Для перехода к следующему нажмите в окне **Поиск** кнопку **Найти далее**.
5. Для закрытия окна нажмите кнопку **Закрыть**.

## 13.2 Область ввода даты и времени


### Ввод даты

Для установки даты нажмите кнопку  справа от поля ввода даты. Откроется панель календаря:




Для выбора даты убедитесь что в заголовке панели установлены необходимые месяц и год после чего выберите день. Для выбора текущей даты нажмите в нижней части панели  Сегодня: 21.07.2014.

Для перехода к предыдущему или следующему месяцу используйте кнопки  и  в заголовке панели. Для выбора месяца нажмите на установленное значение месяца в заголовке панели. Откроется панель выбора месяца:



Для выбора года используйте кнопки  и  или нажмите на установленный год в заголовке панели. Откроется панель выбора года:



После установки даты нажмите кнопку **Ок** на панели календаря. Панель будет закрыта, указанная дата появится в поле ввода даты.


### **Ввод времени**

Для изменения времени выделите часы, минуты или секунды в поле ввода времени, после чего введите необходимое значение используя клавиатуру или с помощью кнопок справа от поля.

## **13.3 Выбор подразделения**


### **Окно «Подразделения»**

Окно **Подразделения** для выбора одного или нескольких подразделений имеет следующий вид:



В рабочей области окна, в виде многоуровневого раскрывающегося списка представлена структура подразделений предприятия, созданная ранее в разделе **«Учетные данные»**. Подразделения, на которые операторы выданы полномочия отмечены значком , недоступные – значком .

**Множественный выбор** – при установке флагка появляется возможность одновременного выбрать несколько подразделений. (возможность множественного выбора не доступна в разделах **«Кафе: отчеты»**, **«Планировщик задачий»**)



## Примечание:

Если при установленном флагке **Множественный выбор** отметить подразделение, удерживая нажатой клавишу **Shift** на клавиатуре, то автоматически будут отмечены все вложенные подразделения.

**Выбрать все** – кнопка позволяет выбрать все доступные для оператора подразделения.

**Отменить все** – кнопка позволяет снять все установленные ранее в рабочей области флагки выбранных подразделений.

**Показывать скрытые** – при установке флагка в рабочей области окна красным цветом будут отображаться подразделения, которые ранее были удалены. Это позволяет при необходимости просматривать данные сотрудников, принадлежащих к удаленным подразделениям.

**Автоматическая сортировка** – при установке флагка подразделения в рабочей области окна будут отсортированы в алфавитном порядке.

**Строка для поиска** – поле ввода образца для поиска подразделения по его названию. Для начала поиска нажмите кнопку **Поиск | F3**. Подразделение с названием соответствующим образцу будет выделено в рабочей области окна.

**Искать с начала названия** – при установке флагка поиск текста введенного в качестве образца в строке для поиска будет производиться с начала названия подразделения. При снятом флагке поиск по образцу производится во всем названии.

## Порядок выбора одного или нескольких подразделений

Для выбора подразделения выполните следующие действия:

1. Нажмите на панели инструментов кнопку **Выбор подразделения** – . Откроется окно **Подразделения**.
2. В рабочей области открывшегося окна отметьте одно или несколько подразделений. При необходимости воспользуйтесь поиском или множественным выбором.

3. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора и закрытия окна. Справа от кнопки **Выбор подразделения** – на панели инструментов появится название выбранного подразделения. Для закрытия окна без изменения выбранного на панели инструментов подразделения нажмите кнопку **Отмена**.

## 13.4 Экспорт и печать данных

### 13.4.1 Предварительный просмотр и печать

#### **Примечание:**

Перед печатью данных рекомендуется привести данные к удобному для печати виду. Для этого можно убирать ненужные колонки и при необходимости настроить ширину столбцов.

Для предварительного просмотра и печати:

1. Нажмите кнопку **Печать** – либо выберите в появляющемся при нажатии стрелки справа от этой кнопки контекстном меню соответствующий пункт.
2. Откроется окно **Предварительный просмотр**.



#### Панель инструментов окна **Предварительный просмотр**:

– Кнопка **Печать** позволяет отправить открытый в окне документ в принтер для печати.

– Кнопка **Найти** позволяет открыть окно **Искать текст**, для поиска текста в документе. При поиске в документе выделяется первый элемент соответствующий критерию поиска, для нахождения следующего элемента нажмите кнопку **F3** на клавиатуре.

– Кнопки **Увеличить**, **Масштаб**, **Уменьшить** позволяют изменить масштаб просмотра документа.

– Кнопка **Во весь экран** позволяет просматривать документ в полноэкранном режиме (для выхода из полноэкранного режима нажмите правой кнопкой мышки в рабочей области документа и в открывшемся меню выберите пункт **Во весь экран**).

– Кнопка **Свойства страницы** позволяет открыть окно **Настройки страницы** для указания размера бумаги, ориентации и ширины полей страниц печатаемого документа.

– Кнопки навигации по страницам.

**Закрыть** – Кнопка позволяет закрыть окно предварительного просмотра.

3. В открывшемся окне нажмите кнопку для вывода документа на печать. Откроется стандартное для установленного принтера окно **Печать**. Произведите необходимые настройки печати и нажмите кнопку **OK**. Документ будет отправлен в принтер на печать.

### 13.4.2 Экспорт в MS Office Excel

Система позволяет сохранять данные в файлах электронных таблиц *MS Excel*. Для экспорта данных:

1. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel** –  либо выберите в появляющемся при нажатии стрелки справа от этой кнопки контекстном меню соответствующий пункт. Откроется окно стандартное окно проводника Windows с заголовком **Экспорт данных в Excel**.
2. В открывшемся окне укажите папку для сохраняемого файла. При необходимости в строке **Имя файла** измените имя. В строке **Тип файла** должно быть указано \*.xls. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто. Начнется процесс экспорта.
3. При завершении экспорта будет выведено сообщение об успешном завершении экспорта. Нажмите **OK**. Файл будет сохранен в указанной папке. Сохраненный документ будет автоматически открыт.

### 13.4.3 Экспорт в OpenOffice Calc

Система позволяет сохранять данные в файлах электронных таблиц *OpenOffice Calc*. Для экспорта данных:

1. Нажмите кнопку **Экспорт в OpenOffice Calc** –  либо выберите в появляющемся при нажатии стрелки справа от этой кнопки контекстном меню соответствующий пункт. Откроется окно стандартное окно проводника Windows с заголовком **Сохранить как**.
2. В открывшемся окне укажите папку для сохраняемого файла. При необходимости в строке **Имя файла** измените имя. В строке **Тип файла** должно быть указано \*.ods. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто. Начнется процесс экспорта.
3. При завершении экспорта будет выведено сообщение об успешном завершении экспорта. Нажмите **OK**. Файл будет сохранен в указанной папке. Сохраненный документ будет автоматически открыт.

### 13.4.4 Экспорт в PDF

Система позволяет сохранять данные о событии, выделенном в рабочей области раздела, включая кадры с камер и фотографию владельца предъявленной карты в файла формата документов PDF. Для экспорта данных:

1. Нажмите на панели инструментов кнопку **Экспорт отчета о событии в формат PDF**  . Откроется окно стандартное окно проводника Windows с заголовком **Экспорт отчета о событии в формат PDF**.
2. В открывшемся окне укажите папку на диске ПК в которой будет сохранен файл . При необходимости в строке **Имя файла** измените имя. В строке **Тип файла** должно быть указано \*.pdf. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто. Начнется процесс экспорта.
3. Файл будет сохранен в указанной папке. При завершении экспорта документ будет автоматически открыт.


## 13.5 Просмотр графика работы

### 13.5.1 График работы на неделю

Для просмотра графика работы сотрудника на неделю:

1. Выделите сотрудника в рабочей области.
2. На панели инструментов раздела нажмите кнопку **График работы** – .


Откроется окно **График работы**:



3. В открывшемся окне в виде раскрывающегося списка представлено расписание работы сотрудника для каждого дня графика  с указанием интервалов работы. Значком  в окне выделен текущий день недели.
4. Для закрытия окна **График работы** нажмите кнопку  в заголовке окна или повторно нажмите кнопку  на панели инструментов раздела.

### 13.5.2 График работы на месяц

Для открытия окна график работы нажмите кнопку **Показывать расшифровку графика рабочего времени** –  на панели инструментов раздела. Окно содержит расписание работы выделенного в рабочей области раздела сотрудника на один из месяцев выбранного года.



Раскрывающиеся списки в верхней части окна позволяют установить год и месяц для просмотра графика работы.

В рабочей области окна отображается список рабочих и не рабочих дней за выбранный месяц. Значками отмечены:


- – рабочие дни;
- – выходные дни.

Для каждого дня месяца в виде раскрывающегося списка указаны интервалы рабочего времени. Значками отмечен тип интервала:

- – **Нет перехода**: начало и конец интервала относятся к одному дню;
- – **Переход на следующий день**: интервал с переходом на следующий день начало интервала относится к первому дню, конец интервала – к следующему;
- – **Следующий день**: начало и конец интервала относятся к следующему дню.

### 13.5.3 График работы на год

Для просмотра рабочих и выходных дней графика на указанный год нажмите кнопку **Просмотр рабочих и выходных дней графика** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Графики работы**:



Счетчик **Год** позволяет установить год за который отображается график работы.

Цвета, выделения ячейки указывает:

- серый – график работы на день не задан;
- зеленый – рабочий день;
- розовый – выходной день;
- темно-розовый – праздничный день.


При установке флашка **Часы и доли часа** время в рабочей области окна отображается в целых и сотых долей часа.

## 13.6 Функции поиска

### 13.6.1 Общий поиск сотрудника

Чтобы произвести общий поиск сотрудника по табельному номеру или ФИО в списках сотрудников всех подразделений:

1. Нажмите кнопку **Общий поиск** – на панели инструментов вкладки. Откроется окно **Поиск по всем подразделениям**:



2. Отметьте флагжками необходимые критерии поиска, после чего станут доступны поля ввода образцов поиска для выбранных критериев.
3. Введите образцы поиска для одного или нескольких выбранных критериев:
4. Нажмите кнопку **OK** для начала поиска. Окно **Поиск по всем подразделениям** будет закрыто.
5. Если сотрудники соответствующие введенным критериям были найдены, то в рабочей области окна раздела будет открыта панель с результатами поиска:


№пп	Таб. №	Сотрудник	Подразделение
1		Иванов Дмитрий Владимирович	ДАРТ
2		Иванов Константин Валерьевич	УЦ
3		Иванов Юрий Викторович	ДАС
4		Иванов Андрей Сергеевна	Хоз. служба
5		Иванова Ольга Владимирович	ДЛ

6. При двойном нажатии на строке с найденным сотрудником в рабочей области будет открыт список всех сотрудников того же подразделения.
7. Кнопки панели инструментов позволяют – скрыть, – открыть панель с результатами общего поиска.
8. Если поиск не дал результатов, появится окно с сообщением об отсутствии данных удовлетворяющих условиям поиска. Нажмите кнопку **OK** для закрытия окна.

### 13.6.2 Поиск с применением выборки

Для настройки критериев выборки:

1. Нажмите кнопку **Настроить выборку** –  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Настройка фильтра**:




2. В открывшемся окне с помощью раскрывающегося списка **Категория**, выберите критерий выборки и нажмите кнопку **Добавить**. Критерий отобразится в области **Выражения**. Установите с помощью раскрывающегося списка образец для выбранного критерия.

**Примечание:**

При выборе критерия **Подразделение** в раскрывающемся списке будет приведен список подразделений, входящих в подразделение, указанное на панели инструментов раздела.


3. Одновременно могут быть применены несколько критериев выборки. Добавьте при необходимости другие критерии:



4. Если необходимо удалить заданные критерии, нажмите кнопку **Очистить**. Все критерии из поля **Выражения** будут удалены.
5. Нажмите кнопку **Применить**. Окно **Настройка фильтра** будет закрыто. В рабочей области раздела будут отображены данные, соответствующие критериям выборки.
6. Чтобы скрыть/показать в рабочей области результат применения выборки, нажмите кнопку **Отменить/применить выборку** –  на панели инструментов.


### 13.6.3 Автоматический общий поиск карты

При нажатии кнопки – кнопка **Включить/отключить постоянный опрос контрольного считывателя**, предназначенногодля поиска предъявленной карты доступа, появится форма настройки контрольного считывателя.



Если контрольный считыватель уже был настроен, то параметры будут заполнены. если нет то контрольный считыватель необходимо выбрать.

Кнопки **Старт**, **Стоп** предназначены для проверки работоспособности контрольного считывателя.



После успешной проверки работоспособности, если хотите чтобы был включён автоматический опрос контрольного считывателя оставьте включённой галку **Включить постоянный опрос контрольного считывателя** и нажмите кнопку **OK**.

Если включён постоянный опрос контрольного считывателя, то при предъявление карты доступа контролльному считывателю, происходит поиск идентификатора карты и если она была найдена то происходит или переход на данный идентификатор в открытом разделе, если поиск нашёл карту в данном разделе или происходит переход на один из разделов где она могла быть найдена.

Список разделов на которые возможен переход


**«Доступ сотрудников»**

**«СТОП лист»**

**«Доступ посетителей»**

**«АТП: Транспортные средства»** закладка **Служебные**

В случае, если идентификатор не был найден выдаётся сообщение



## 13.7 Получение изображения документа от сканера

В режиме добавления/ редактирования данных сотрудника/ посетителя можно получить фотографию или другие графические данные от сканера. Для этого:


1. Выберите вкладку панели ввода графических данных, соответствующую типу сканируемого изображения.




### Примечание:

Новую вкладку для сохранения графических данных можно создать в разделе «Учетные данные» модуля **PERCo-SM02 «Персонал»** на вкладке **Дополнительные данные**. При этом необходимо выбрать **Формат данных: Графический**.

2. Поместите документ или фотографию сотрудника/посетителя в сканер.
3. Нажмите кнопку **Получить изображение от сканера** – на панели ввода графических данных. Откроется окно **Сканирование документа**:



4. При необходимости установите флажок **Выбрать сканер из списка** и нажмите кнопку **Сканировать**.
5. Если установлен флајжок **Выбрать сканер из списка**, откроется окно **Выбор источника** со списком найденных в системе сканеров:



В открывшемся окне выделите нужный сканер и нажмите кнопку **Выбрать**. Окно **Выбор источника** будет закрыто.

6. Если на вкладке **Установки** был установлен флајжок **Показывать TWAIN-диалог сканера**, то откроется окно TWAIN-диалога сканера (вид окна зависит от модели сканера). Установите необходимые параметры сканера и нажмите кнопку **Сканировать**.

7. Начнется процесс сканирования. После завершения сканирования изображение документа будет помещено в рабочей области окна.
8. При необходимости используйте кнопки для поворота изображения на 90° против и по часовой стрелке соответственно.
9. Нажмите кнопку **Сохранить** (кнопка станет доступна после сканирования) в окно **Сканирование документа**. Окно будет закрыто. Полученное изображение будет сохранено на выбранной вкладке панели ввода графических данных.

## 13.8 Получение фотографии с помощью камеры

В режиме добавления/ редактирования данных сотрудника/ посетителя можно получить фотографию от камеры видеоподсистемы или web-камеры, подключенной к компьютеру:


1. Нажмите кнопку **Получить изображение от камеры** – на панели ввода графических данных. Откроется окно **Создание снимка: предпросмотр**:




2. С помощью раскрывающегося списка в верхней части открывшегося окна выберите камеру, с которой будет получена фотография. В рабочей области окна появятся кадры с выбранной камеры.

**Примечание:**


При нажатии правой кнопкой мыши в рабочей области окна откроется меню управления отображением кадров с камеры:



3. Для сохранения кадра с камеры в качестве фотографии нажмите кнопку **Снимок**. Кадр будет зафиксирован. Откроется окно **Создание снимка: обрезать фотографию**:



4. В открывшемся окне выделите область кадра, которая будет использоваться в качестве фотографии. Для перемещения любого угла выделенной области или всей выделенной области нажмите на нее левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку нажатой, переместите в нужную точку кадра. Нажмите кнопку **Далее** (если необходимо использовать другой кадр с камеры, нажмите кнопку **Назад**). Кадр будет «обрезан» по границам выделенной области. Откроется окно **Создание снимка: фотография**:




5. В окне отображается окончательный вид фотографии. Нажмите кнопку **Готово** (если необходимо использовать другой кадр с камеры, нажмите кнопку **Назад**). Окно будет закрыто. Фотография будет помещена на вкладку **Фотография** панели графических данных.

## 13.9 Просмотр кадров видеоархива

### Просмотр кадров видеоархива

Просмотр видеоархива производится в окне **Видеоархив**:



1. Область отображения кадров видеоархива.
2. Панель управления содержит:

28.06.2013  
13:25:20.360

– поле с указанием даты и времени записи воспроизведенного в данный момент кадра видеоархива. При нажатии стрелки справа открываются поля для ввода даты и времени, позволяющие перейти к кадру, записанному в выбранное время.

– Кнопки **Воспроизведение/Пауза** позволяют начать/остановить воспроизведение кадров видеоархива.

– Кнопки **Кадр назад/Кадр вперед** позволяют перейти к предыдущему/следующему кадру видеоархива.

– Кнопки **Назад/Вперед** (перемотка) позволяют начать воспроизведение кадров видеоархива в прямом/обратном направлении с увеличенной скоростью. При каждом нажатии скорость воспроизведения увеличивается в 5, 10, 20 или 50 раз.

– кнопка **Экспорт** позволяет запустить мастер экспорта кадров видеоархива в файлы с расширением .jpg, или .avi.

– кнопка **Запомнить позицию** позволяют поставить закладку на шкале времени в текущей позиции ползунка.

– Кнопки **Предыдущий фрагмент/Следующий фрагмент** позволяют переместить ползунок на шкале времени на предыдущую/следующую закладку.

3. Шкала времени с ползунком, указывающим время записи, отображаемого в данный момент кадра видеоархива.



### Примечание:


Перемещать ползунок по шкале времени видеоархива также можно, при помощи мыши, нажимая левой кнопкой в требуемом месте шкалы или используя находящуюся под шкалой полосу прокрутки.

4. Регулятор громкости.


## Экспорта кадров видеоархива

Для экспорта данных видеоархива:

1. Перейдите на вкладку **Проигрыватель** в рабочей области раздела.
2. Установите ползунок на шкале времени в положение, соответствующее кадру, начиная с которого необходимо экспортировать данные или выделите последовательность кадров на шкале времени, удерживая левую кнопку мыши.
3. Нажмите кнопку **Экспорт** – на панели управления проигрывателя. Откроется окно экспорта кадров видеоархива **Экспорт**:



4. С помощью переключателя установите одним из способов объем данных для экспорта:
  - **Количество** – для экспорта установленного на счетчике количества кадров.
  - **Размер** – для экспорта установленного на счетчике объема данных.
  - **Время** – для экспорта последовательности кадров установленной на счетчике продолжительности.
  - **Текущее выделение** – для экспорта выделенной на шкале времени проигрывателя последовательности кадров.
5. С помощью раскрывающегося списка **Тип экспорта** выберите формат в котором будут сохранены данные видеоархива:
  - **Набор кадров (JPEG)** – каждый кадр будет преобразован в графический файл и сохранен в виде отдельного файла с расширением .jpg.
  - **Видео и звук (AVI)** – кадры преобразовываются в формат MotionJPEG (MPEG), звук преобразовываются в 8-битный формат WAVE PCM и сохраняются в файле с расширением .avi.
  - **Только видео (AVI)** – кадры преобразовываются в формат MotionJPEG (MPEG), и сохраняются в файле с расширением .avi. Аудиоданные при этом не сохраняются.
  - **Только звук (WAV)** – звук преобразовываются в 8-битный формат WAVE PCM и сохраняются в файле с расширением .wav. Кадры при этом не сохраняются.
6. Используя кнопку укажите папку на диске компьютера в которой будут сохранены экспортируемые данные и нажмите кнопку **Далее**.




7. В открывшемся окне нажмите кнопку **OK**. Если был установлен флајок **Посмотреть файл(ы) после нажатия кнопки OK**, то будет открыта папка с сохраненными данными. Экспорт данных завершен.

### 13.10 Передача прав доступа в контроллеры

При выдаче новой карты доступа или изменении прав или параметров доступа карты, выданной ранее, в строке с данными сотрудника (посетителя) в рабочей области отображается значок , который свидетельствует о том, что измененные данные карты не были переданы в контроллеры.

Для передачи данных карт в контроллеры:

1. Нажмите кнопку **Передача прав доступа** –  на панели инструментов. Откроется окно **Передача карт в аппаратуру**:



2. В открывшемся окне с помощью переключателя выберите требуемый вариант передачи:



#### Внимание!

В случае передачи в аппаратуру измененных параметров большого количества карт рекомендуется использовать вариант передачи Всей системы (со сбросом зональности).

- **Всей системы (со сбросом зональности)** – данные всех карт будут удалены из всех доступных контроллеров и записана заново из базы данных системы. Способ рекомендуется использовать при повторной конфигурации системы, для удаления из памяти контроллеров данных не используемых карт. При таком способе передачи данных происходит автоматический сброс зональности функций Antipass или Global Antipass системы безопасности. То есть первый проход через точки доступа после, по каждому идентификатору после передачи карт будет происходить без контроля зональности.
- **Все изменённые** – в контроллеры будут переданы данные новых карт или карт в данные которых были внесены изменения.

- **Всех сотрудников/посетителей/ТС** – в контроллеры будут передана данные карт всех сотрудников/посетителей/ТС (то есть карты одной из категорий).
  - **Текущего сотрудника/посетителей/ТС** – в контроллеры будет переданы данные о картах выбранного в рабочей области сотрудника/посетителя/ТС.
3. Нажмите кнопку **OK** для передачи информации о картах в контроллеры и закрытия окна или **Отменить** для закрытия окна без передачи.

## 13.11 Распознавание данных документа



### **Внимание!**

- ПО для распознавания документов не входит в комплект поставки сетевого ПО **PERCo-S-20** и приобретается отдельно. Для его приобретения обращайтесь в компанию PERCo.
- Для распознавания документов необходимо использовать сканер с разрешением сканирования 300 dpi. Использование другого разрешения, может привести к переполнению памяти.
- Перед началом работы с ПО для распознавания документов подключите электронный ключ защиты ПО в соответствии с рекомендациями изготовителя ПО.

При добавлении или изменении данных сотрудника в разделе **«Сотрудники»** и посетителя в разделе **«Доступ посетителей»** доступна возможность автоматического распознавания данных документа удостоверяющего личность, после его сканирования.

Документ и дополнительные данные		
Номер		
<input type="text"/>		
Дата рождения	Место рождения	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Когда выдан	Действителен до	Пол
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Кем выдан		
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Код подразд-ния	Гражданство	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Тип распознаваемого документа		
<input type="button" value="Распознать"/> <input type="checkbox"/> Выводить окно диалога		

Инструменты для сканирования документа и последующего автоматического распознавания данных расположены на панели **Документ и дополнительные данные**. На панели доступны следующие инструменты распознавания:

**Тип распознаваемого документа** – раскрывающийся список типов распознаваемых документов. Поддерживаются следующие типы:

- паспорт гражданина РФ, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана,
- загранпаспорт гражданина РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
- водительское удостоверение РФ, Казахстана, Узбекистана,

- удостоверение личности гражданина Азербайджана, Казахстана,
- паспорта с машинно-читаемой (MRZ) зоной.

При использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies* список не доступен. Определение типа документа осуществляется автоматически после сканирования. Поддерживаются следующие типы документов:

- паспорт гражданина РФ,
- паспорт гражданина РФ нового образца с галографической защитой,
- паспорт гражданина РФ с биометрическими данными,
- загранпаспорт гражданина РФ,
- загранпаспорт гражданина РФ нового образца с машинно-читаемой (MRZ) зоной,
- паспорта иностранных государств с машинно-читаемой (MRZ) зоной,
- водительское удостоверение (пластик) - старое.

 **Примечание:**


Используя тип документа: **Загранпаспорт с машиночитаемой зоной** имеется возможность распознавания любого паспорта данные в котором напечатаны а не вписаны от руки.

**Выводить окно диалога.** При снятии флажка [окно диалога](#) в процессе сканирования и распознавания документа выводится не будет. Распознанные данные отображаются на панели **Документ и дополнительные данные** с возможностью редактирования. При редактировании данных флажок не доступен и окно диалога выводится всегда.

**Распознать** – Кнопка позволяет запустить процесс сканирования и распознавания документа. Если на ПК не установлено ПО для распознавания данных документа, то после нажатия кнопки откроется окно с сообщением об ошибке.

### 13.11.1 Установки параметров сканера

При нажатии на панели **Документы и дополнительные данные** кнопки **Распознать** (при установленном флажке **Выводить окно диалога**) откроется окно **Сканирование/Распознавание**. Для выбора сканера, и настройки его параметров в открывшемся окне перейдите на вкладку **Установки**. При использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies* вкладка не доступна.



На вкладке доступны следующие параметры:

- **Сканер** – раскрывающийся список позволяет выбрать сканер. Выбранный сканер будет запомнен системой.
- Ползунок в верхней части панель **Параметры сканера** позволяет изменить значение яркости сканируемого изображения для получения наилучшего качества.
- **Показывать TWAIN-диалог сканера** – установите флажок, если перед сканированием необходимо открываться окно дополнительных настроек (TWAIN-диалога) сканера. Вид окна зависит от модели сканера.
- **Цветность изображения**. Переключатель позволяет выбрать вариант цветности изображения.
- **Название гражданства стран** Таблица позволяет при необходимости изменить локализованное название гражданства страны.

Для проверки работы сканера нажмите кнопку **Сканировать**. Через некоторое время на панели в правой части окна будет отображено сканированное изображение документа. Изменяя значение параметра **Яркость**, добейтесь получения изображения оптимального качества.


### 13.11.2 При добавлении нового сотрудника/посетителя

Для распознавания данных документа нового сотрудника/посетителя:

1. Поместите документ в сканер.
2. Нажмите кнопку **Распознать** на панели **Документы и дополнительные данные**. При установленном флажке **Выводить окно диалога** открывается окно **Распознавание данных документа**.
3. Для выбора сканера, и настройки его параметров в открывшемся окне перейдите на вкладку **Установки**. При использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies* вкладка не доступна. Выбор сканера в этом случае осуществляется в дополнительном окне в случае установки флажка **Выбор сканера**.

**Примечание:**

В случае, если на ПК установлено с ПО для распознавания документов нескольких производителей, то после нажатия кнопки **Распознать** открывается дополнительное окно выбора ПО, которое будет использоваться в процессе распознавания.



4. В открывшемся окне произведите настройку параметров сканирования:
  - **Поместить изображение в учетные данные** – установите флажок, если необходимо сохранить сканированный документ как графические данные.
  - **Поместить фотографию в учетные данные** – установите флажок, если необходимо сохранить фотографию из документа в учетных данных сотрудника/ посетителя.
  - **Выбор сканера** – установите флажок, если необходимо открыть окно выбора сканера. Флажок доступен при использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies*.

- **Показывать TWAIN-диалог** – установите флажок, если перед сканированием необходимо открываться окно дополнительных настроек (TWAIN-диалога) сканера. Вид окна зависит от модели сканера. Флажок доступен при использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies*.
5. С помощью раскрывающегося списка **Тип распознаваемого документа** укажите тип сканируемого документа. В случае использования ПО производства компании *Cognitive Technologies* список не доступен. Определение типа документа осуществляется автоматически после сканирования.
  6. Нажмите кнопку **Распознать**.
  7. Если был установлен флажок **Показывать TWAIN-диалог сканера**, то откроется окно TWAIN-диалога. Настройте необходимые параметры сканера и нажмите кнопку **Сканировать**.
  8. После завершения процесса сканирования и распознавания данные будут помещены в соответствующие поля панели **Распознавание**. Красным цветом выделяются плохо распознанные данные. Данные можно отредактировать вручную.



#### **Примечание:**

Поле **Гражданство** заполняется на основании типа выбранного документа и таблицы **Название гражданства стран** вкладки [Установки](#).


The screenshot shows the 'Scanning/Recognition' window with two main panes. On the left is a preview of a scanned Russian passport. On the right is a 'Recognition' panel with the following fields:

- Распознать** (Recognize) button with checked checkboxes for placing the photo in account data and placing the image in account data.
- Фамилия**: ИВАНОВ (red box)
- Имя**: ИГОРЬ (red box)
- Отчество**: СЕРГЕЕВИЧ
- Номер**: 00 00 200000
- Дата рождения**: 14.11.1961
- Место рождения**: ГОР. ОМСК
- Когда выдан**: 15.08.2007
- Действителен до**: ..
- Пол**: МУЖ (red box)
- Кем выдан**: ТП №19 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- Код подразделения**: 000-000
- Гражданство**: Российская Федерация

At the bottom are buttons for **РФ: паспорт** (RF: passport), **Готово** (Ready), and **Отмена** (Cancel).

9. Если распознавание завершилось неуспешно (например, был выбран тип документа, не соответствующий помещенному в сканер), то откроется информационное окно с соответствующим сообщением. В открывшемся окне нажмите кнопку **OK**, измените необходимые настройки и повторите сканирование.

10. После завершения сканирования, распознавания и корректировки данных нажмите кнопку **Готово**. Окно **Сканирование/распознавание** будет закрыто, полученные данные документа будут помещены в соответствующие поля панели **Документ и дополнительные данные**.



11. Если флагок **Выводить окно диалога** снят, то окно **Сканирование/распознавание** не открывается окна. Распознанные данные сканированного документа сразу помещаются в соответствующие поля на панели **Документ и дополнительные данные**. Красным цветом выделяются плохо распознанные данные. Данные можно отредактировать вручную.

### 13.11.3 При редактировании данных сотрудника/посетителя


Для редактирования введенных ранее данных документа сотрудника/посетителя:

1. Поместите документ в сканер.
2. Нажмите кнопку **Распознать** на панели **Документы и дополнительные данные**. При установленном флагке **Выводить окно диалога** откроется окно **Сканирование/Распознавание**.



#### Примечание:

В случае, если на ПК установлено с ПО для распознавания документов нескольких производителей, то после нажатия кнопки **Распознать** откроется дополнительное окно выбора ПО, которое будет использоваться в процессе распознавания.



3. В открывшемся окне произведите настройку параметров сканирования:

- **Поместить изображение в учетные данные** – установите флажок, если необходимо сохранить сканированный документ как графические данные.
- **Поместить фотографию в учетные данные** – установите флажок, если необходимо сохранить фотографию из документа в учетных данных сотрудника/ посетителя.
- **Выбрать сканера** – установите флажок, если необходимо открыть окно выбора сканера. Флажок доступен при использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies*.
- **Показывать TWAIN-диалог** – установите флажок, если перед сканированием необходимо открываться окно дополнительных настроек (TWAIN-диалога) сканера. Вид окна зависит от модели сканера. Флажок доступен при использовании ПО производства компании *Cognitive Technologies*.

4. В столбце **Текущие данные** содержатся введенные ранее данные документа. Установите флажки у тех полей, данные из которых необходимо сохранить и использовать в дальнейшем. После нажатия кнопки **Копировать** эти данные будут перенесены в столбец **Распознанные данные** (это можно сделать как до, так и после распознавания).

5. С помощью раскрывающегося списка **Тип распознаваемого документа** укажите тип сканируемого документа. В случае использования ПО производства компании *Cognitive Technologies* список не доступен. Определение типа документа осуществляется автоматически после сканирования.

6. Нажмите кнопку **Распознать**.

7. Если был установлен флажок **Показывать TWAIN-диалог сканера**, то откроется окно TWAIN-диалога. Настройте необходимые параметры сканера и нажмите кнопку **Сканировать**.

8. После завершения процесса сканирования и распознавания данные будут помещены в соответствующие поля панели **Распознавание**. Красным цветом выделяются плохо распознанные данные. Данные можно отредактировать вручную.
9. Если распознавание завершилось неуспешно (например, был выбран тип документа, не соответствующий помещенному в сканер), то откроется информационное окно с соответствующим сообщением. В открывшемся окне нажмите кнопку **OK**, измените необходимые настройки и повторите сканирование.
10. После завершения сканирования, распознавания и корректировки данных нажмите кнопку **Готово**. Окно **Сканирование/распознавание** будет закрыто, полученные данные документа будут помещены в соответствующие поля панели **Документ и дополнительные данные**.

## 13.12 Мониторинг

### 13.12.1 Пиктограммы состояний устройств

Устройство системы	Название состояния	Пиктограмма	Событие	Примечания
Контроллер	Нормальное состояние		Нет связи с устройством	
	Авария питания		Авария питания	Авария питания на контроллере, на котором появился знак аварии питания
	Тревога		Тревога	Тревога на контроллере, на котором появился знак тревоги
	Корпус открыт		Корпус контроллера открыт	Корпус контроллера, на котором появился знак открытия контроллера, открыт
	Неисправность		Ошибка принятого сообщения	
Считыватель	Режим работы «Открыто»		Изменение режима доступа по команде оператора	Режим доступа «Открыто»
	Режим работы «Контроль»		Изменение режима доступа по команде оператора	
	Режим работы «Совещание»		Изменение режима доступа по команде оператора	
	Режим работы «Закрыто»		Изменение режима доступа по команде оператора	
	Режим работы		Изменение режима доступа на режим	Режим доступа «Охрана»

Устройство системы	Название состояния	Пиктограмма	Событие	Примечания
	«Охрана»		доступа «Охрана»	
	Запрет прохода по карте	✖	Предъявление карты / Запрет прохода	Высвечивается на считывателе, к которому поднесен идентификатор в следующих случаях: - идентификатор не зарегистрирован; - идентификатор запрещен; - идентификатор из «Стоп-листа»; - идентификатор просрочен; - нарушение комиссионирования; - нарушение РКД; - несоответствие временным критериям доступа; - несоответствие текущему местоположению; - несоответствие временным критериям доступа и текущему местоположению;
ИУ	Разблокировано		Исполнительное устройство (замок, проходная, турникет) разблокировано	
	Заблокировано		Исполнительное устройство заблокировано	
	Не заблокировано после прохода	⊕	Исполнительное устройство не закрыто после прохода от ДУ	Исполнительное устройство, на котором появляется знак, не заблокировано после корректного прохода.
	Взлом	✖	Несанкционированный проход через исполнительное устройство (взлом ИУ)	Исполнительное устройство, на котором появляется знак, открыто без санкции системы безопасности
	Взято на охрану		«Взят» на охрану	Ресурс ИУ
	Тревога		«Нарушение» ресурса, состояние «Тревога»	Ресурс ИУ
Вход	Активирован		Активизация входа	Активизируется вход на контроллере, на котором появляется знак
	Нормализован		Нормализация входа	Нормализуется вход на контроллере, на котором появляется знак
	Взят на охрану		«Взят» на охрану	Ресурс дополнительный вход
	Тревога		«Нарушение» ресурса, состояние «Тревога»	Ресурс дополнительный вход
Выход	Активирован		Активизация выхода	Активизируется выход на

Устройство системы	Название состояния	Пиктограмма	Событие	Примечания
	ан			контроллере, на котором появляется знак
	Нормализирован		Нормализация выхода	Нормализуется выход на контроллере, на котором появляется знак
ОШС	Неисправен		Неисправность снятого шлейфа сигнализации (ШС)	На шлейфе сигнализации (ШС) существует неисправность, требующая исправления
	Нормализирован		Нормализация снятого ШС	Нормализуется шлейф сигнализации на контроллере, на котором появляется знак
	Взят на охрану		«Взят» на охрану	Ресурс ШС
	Тревога		«Нарушение» ресурса, состояние «Тревога», то есть ресурс был взломан, был совершен несанкционированный проход	Ресурс ШС
Группа ресурсов	Нормальное состояние			Группа ресурсов, Охранная зона
	Взята на охрану		Группа ресурсов, охранная зона взята на охрану	Группа ресурсов взята на охрану по идентификатору. Группа ресурсов взята на охрану по идентификатору с подтверждением. Группа ресурсов взята на охрану по команде оператора.
	Невзятие на охрану		Невзятие на охрану группы ресурсов	Нарушение состояния ресурса ИУ
	Тревога		Тревога	
Извещатель	Пожар		Извещатель АУ перешел в состояние "Пожар"	
	Блокирован		Извещатель АУ блокирован	
	Разблокирован		Извещатель АУ разблокирован	
	Неисправность		Любая неисправность	
Панель				
Драйвер шлейфа				
	УПА запущена		Пуск УПА (установка пожаротушения автоматическая)	
	Взят на контроль		Адресный шлейф взят на контроль	
Общие для	Открыт корпус		Корпус контроллера открыт	

Устройство системы	Название состояния	Пиктограмма	Событие	Примечания
драйвера и панели	Неисправность	Н	Любая неисправность	
	Авария питания	П	Переход на резерв ИП. Разряд батареи ИП. Неисправность ИП	
Доп. выходы драйвера и панелей	Активирован		Активизация выхода	
	Нормализирован		Нормализация выхода	
Доп. входы драйвера	Активирован		Активизация входа	
	Нормализирован		Нормализация входа	

### 13.12.2 Пиктограммы и состояния устройств ИСО «Орион»



#### Примечание:

Описание приборов ИСО «Орион» и поддерживаемых ими состояний приводится в эксплуатационной документации конкретного прибора. Документация доступна на сайте производителя: [www.bolid.ru](http://www.bolid.ru).

Пиктограмма  указывает на то что связь с прибором не установлена.

#### Пиктограммы ресурсов и приборов ИСО «Орион»

Ресурс	Пиктограмма
Пульт	
Считыватель	
Шлейф	
Адресная зона	
Реле	
Категория прибора	Пиктограмма и модель прибора
Блоки индикации и управления клавиатуры	 <b>C2000-K</b>  <b>C2000-KC</b>  <b>C2000-БКИ</b>  <b>C2000-БКИ (вер. 2.20)</b>  <b>C2000-БИ</b>  <b>C2000-БИ (вер. 2.23)</b>  <b>C2000-БИ исп. 01</b>
ППКОП с радиальными ЩС	 <b>C2000-4</b>

	 <b>C2000-4 (вер. 3.00)</b>  <b>Сигнал-20</b>  <b>Сигнал-20П</b>  <b>Сигнал-20П (вер. 2.04)</b>  <b>Сигнал-20 сер. 02</b>  <b>Сигнал-20М</b>
Контроллеры доступа	 <b>C2000-2</b>
Адресно-аналоговые подсистемы (КДЛ)	 <b>C2000-КДЛ</b>  <b>C2000-КДЛ-2И</b>  <b>C2000-КДЛС</b>
Адресно-пороговые подсистемы	 <b>Сигнал-10</b>
Адресно-канальные подсистемы	 <b>C2000-Adem</b>
Приборы речевого оповещения	 <b>Рупор</b>  <b>Рупор (вер. 2.00)</b>  <b>Рупор-200</b>  <b>Рупор исп. 01</b>
Приборы управления пожаротушением	 <b>C2000-АСПТ</b>  <b>C2000-АСПТ (вер. 2.00)</b>  <b>C2000-АСПТ (вер. 3.00)</b>  <b>C2000-ПТ</b>  <b>Поток-3Н</b>  <b>Поток-3Н (вер. 1.03)</b>  <b>Поток-БКИ</b>
Релейные блоки	 <b>C2000-КПБ</b>  <b>C2000-КПБ (вер. 2.01)</b>  <b>C2000-СП1</b>
Приборы передачи извещений	 <b>C2000-ИТ</b>  <b>C2000-PGE</b>  <b>УО-4С</b>
Резервированные источники питания	 <b>РИП-12 RS</b>  <b>РИП-12-2A RS</b>  <b>РИП-24-2A RS</b>

Преобразователи протоколов



C2000-ПП

Состояния приборов ИСО «Орион» на мнемосхеме отображается цветом вокруг пиктограммы соответствующей прибору. Соответствие цвета состоянию устанавливается на вкладке **Состояния ИСО "Орион"** раздела **«Помещения и мнемосхема»**.

Состояния ресурсов и приборов ИСО «Орион»		
Аварийное повышение уровня	Некорректный ответ устройства в ДПЛС	Перегрузка источника питания устранена
Аварийное понижение уровня	Неопределенное	Повышение температуры
Аварийный ПУСК	Неудачное взятие	Повышение уровня
Авария ДПЛС	Неудачный пуск ПТ	Подключение выхода (реле)
Авария сети 220	Неустойчивый ответ устройства в ДПЛС	Подключение выходного напряжения источника питания
Автоматика включена	Норма батареи	Пожар
Автоматика выключена	Норма ветви интерфейса RS-485	Пожарное оборудование в норме
Блокировка пуска ПТ	Норма внутренней зоны	Понижение температуры
Взят	Норма ДПЛС	Понижение уровня
Включение насоса	Норма ЗУ	Потеря контакта
Внимание! Опасность пожара	Норма источника питания	Потеря связи по ветви ДПЛС1
Выключение насоса	Норма контакта	Потеря связи по ветви ДПЛС2
Два пожара	Норма корпуса	ПУСК АСПТ
Доступ восстановлен	Норма резервной батареи	ПУСК РО (речевого оповещения)
Доступ закрыт	Норма связи по ветви ДПЛС1	Разряд батареи
Доступ открыт	Норма связи по ветви ДПЛС2	Разряд резервной батареи
Задержка автоматического пуска ПТ	Норма сети 220	Реле включено
Задержка взятия	Норма снятой зоны	Реле выключено
Задержка пуска РО (речевого оповещения)	Норма термометра	Реле мигает 3-64
Идет взятие	Норма технологического ШС	Сброс ПУСКА АСПТ
Идет снятие	Норма цепи нагрузки выхода (реле)	Сброс пуска РО (речевого оповещения)
Изменение состояния выхода (включение/выключение реле)	Обрыв ДПЛС	Сброс тревоги
Короткое замыкание	Обрыв цепи нагрузки выхода (реле)	Снят
Короткое замыкание ДПЛС	Обрыв шлейфа	Срабатывание СДУ
Короткое замыкание цепи нагрузки выхода (реле)	Отказ СДУ	Срабатывание цепи пуска
Нарушение 2 технологического ШС	Отказ цепи пуска	Температура в норме
Нарушение снятой зоны	Отключение ветви интерфейса RS-485	Тихая тревога
Нарушение технологического ШС	Отключение выхода (реле)	Тревога взлома корпуса
Неисправность батареи	Отключение выходного напряжения источника питания	Тревога входной зоны
Неисправность ЗУ	Ошибка параметров ШС	Тревога проникновения
Неисправность источника питания	Ошибка теста АКБ	Тушение
Неисправность пожарного оборудования	Перегрузка источника питания	Уровень в норме
Неисправность термометра		ШС отключен
		ШС подключен

### 13.12.3 События мониторинга устройств

На вкладке **События** раздела «**Конфигуратор**» для регистрируемых событий мониторинга можно задать реакцию системы в виде последовательности команд автоматически выполняемых устройствами системы в случае регистрации события.

Просмотр регистрируемых событий мониторинга в реальном времени или архива событий осуществляется в журнале мониторинга разделов «**Управление устройствами и мнемосхемой**» и «**Центральный пост охраны**».

### Контроллер, Контроллер ИУ, ППКОП, КБО

Тип события	Примечание
Авария питания	Понижения напряжения питания контроллера ниже 10 вольт.
Восстановление питания	Восстановление нормального напряжения питания контроллера в 12 вольт.
Неисправность ИП+18В	Напряжение питания ШС вышло за рабочий диапазон.
Восстановление ИП+18В	Восстановление напряжения питания ШС.
Корпус контроллера открыт	Датчик вскрытия корпуса контроллера активизирован.
Корпус контроллера закрыт	Датчик вскрытия корпуса контроллера нормализован.
Переполнение журнала регистрации	Свободной памяти контроллера доступно для записи менее 32 событий.
Очистка журнала регистрации	Очистка переполненного журнала. Происходит после чтения.
Переполнение списка идентификаторов	В результате ошибки ПО в контроллер передано количество карт доступа, превышающее разрешенное его техническими характеристиками.
Тестирование ШС начато	—
Тестирование ШС завершено	—
Тестирование начато	Контроллер перешел в режим самодиагностики по команде от ПО или web-интерфейса.
Тестирование завершено	Фатальные неисправности после проведения самодиагностики контроллера не выявлены.
Тестирование завершено, выявлены неисправности	Выявлены фатальные неисправности после проведения самодиагностики контроллера.
Нарушение связи с БУИ	—
Восстановление связи с БУИ	—
Кнопки разблокированы	Кнопки БУИ разблокированы.
Кнопки заблокированы	Кнопки БУИ заблокированы после разблокировки. Происходит через 20 с после последнего нажатия на любую кнопку.
Тревога	Генерация тревоги по команде ресурса <b>Генератор тревоги</b> .
Тревога по команде от ИК-пульта	Генерация тревоги при нажатии кнопки <b>Вызов</b> на ИК-пульте ДУ
Автономное отключение звука по кнопке	На БУИ нажата кнопка <b>ОТКЛ. ЗВУКА</b> .
Сброс от кнопки запущен	На БУИ нажата кнопка <b>СБРОС</b> . Начата процедура сброса режимов ОЗ и ПЗ: « <b>ТРЕВОГА</b> », « <b>ВНИМАНИЕ</b> », « <b>ПОЖАР</b> ».
Автономный сброс тревоги по кнопке	На БУИ нажата кнопка <b>СБРОС</b> . Режимы ОЗ и ПЗ: « <b>ТРЕВОГА</b> », « <b>ВНИМАНИЕ</b> », « <b>ПОЖАР</b> » сброшены.
Сброс по команде от ПО запущен	Поступила команда <b>Сбросить тревогу</b> . Начата процедура сброса режимов ОЗ и ПЗ: « <b>ТРЕВОГА</b> », « <b>ВНИМАНИЕ</b> », « <b>ПОЖАР</b> ».
Сброс тревоги по команде от ПО	Поступила команда <b>Сбросить тревогу</b> . Режимы ОЗ и ПЗ: « <b>ТРЕВОГА</b> », « <b>ВНИМАНИЕ</b> », « <b>ПОЖАР</b> » сброшены.
Питание нестабильно	Зафиксированы частые переключения питания с основного ИП (~220 В) на резервный ИП (батарея).
Питание стабильно	ИП стабилизирован.
Переход на резерв ИП	Активизация входа «Переход на РИП», подключенного к резервному ИП.
Разряд батареи ИП	Активизация входа «Разряд ИП». Или при активированном входе «Переход на РИП» напряжение питания менее 10,5 В.
Утечка на землю в ШС	Сопротивление между цепью GND на плате контроллера и «землей» меньше 20 кОм.

<i>Восстановление после утечки на землю в ШС</i>	Восстановление сопротивления между цепью GND на плате контроллера и «землей» больше 20 кОм.
<i>Нарушение связи с концентратором АИР</i>	Отсутствие связи с концентратором ПЦН «АИР» либо неисправность концентратора.
<i>Восстановление связи с концентратором АИР</i>	Восстановление связи с концентратором ПЦН «АИР».

## Дополнительные выходы и входы

Тип события	Примечание
<i>Активизация входа</i>	Подан управляющий сигнал от устройства, подключенного входу.
<i>Нормализация входа</i>	Устройство, подключенное ко входу перешло в нормальное состояние.
<i>Активизация входа FireAlarm</i>	
<i>Нормализация входа FireAlarm</i>	
<i>Активизация выхода</i>	Контроллером подан управляющий сигнал на выход.
<i>Нормализация выхода</i>	Снятие управляющего сигнала контроллером.
<i>Запуск задержки активизации выхода (CTL04)</i>	
<i>Запуск задержки активизации выхода</i>	Для выхода <b>Тип: ОПС</b> . Начат отсчет времени определенного параметром <b>Задержка перед запуском программы управления выходом</b> .
<i>КЗ на выходе</i>	Для выходов с контролем состояния <b>Тип: ОПС</b> . Обнаружено короткое замыкание цепи.
<i>Активизация выхода невозможна, КЗ</i>	Для выходов с контролем состояния <b>Тип: ОПС</b> . При подаче управляющего сигнала от контроллера обнаружено короткое замыкание цепи.
<i>Обрыв на выходе</i>	Для выходов с контролем состояния <b>Тип: ОПС</b> . Обнаружен разрыв цепи.
<i>Восстановление выхода</i>	Для выходов с контролем состояния <b>Тип: ОПС</b> . Восстановление работоспособности выхода после короткого замыкания или разрыва.

## Шлейфы сигнализации

### ОШС

Тип события	Причина	Примечание
Взятие ОШС на охрану	-	ОШС перешел в режим «ВЗЯТИЕ».
ОШС взят на охрану	-	ОШС перешел в режим «ООХРАНА».
ОШС не взят на охрану, переход в режим «Автопереезятие»	-	ОШС перешел в режим «АВТОПЕРЕВЗЯТИЕ».
ОШС снят с охраны	-	ОШС перешел в режим «СНЯТ».
ОШС отключен	-	Удалена конфигурация ОШС.
Нарушение ОШС,	переход в режим «Тревога»	ОШС перешел в режим «ТРЕВОГА»
	переход в режим «Тихая тревога»	ОШС перешел в режим «ТРЕВОГА», если при этом установлен параметр конфигурации ОЗ: <b>Не активизировать при тревоге по ОШС выходы, работающие по программам «Сирена» или «Лампа».</b>
	в режиме «Тревога»	ОШС перешел в режим «ТРЕВОГА».
Восстановление ОШС в режиме «Тревога»	-	ОШС перешел в состояние «норма».
Сброс тревоги ОШС	-	Сброс режима «ТРЕВОГА». ОШС переходит в установленный ранее режим.
Корпус охранного извещателя вскрыт	-	-
Корпус охранного извещателя закрыт	-	-
Неисправность снятого ОШС	-	ОШС в режиме «СНЯТ» перешел в состояние «неисправность» при этом параметр ОШС <b>Задержка восстановления нарушенного шлейфа в снятом состоянии</b> отлична от нуля.
Нормализация снятого ОШС	-	

### ПШС

Тип события	Причина	Примечание
Взятие ПШС на контроль	-	ПШС перешел в режим «ВЗЯТИЕ».
ПШС взят на контроль	-	ПШС перешел в режим «ВЗЯТ».
ПШС, сработал	1 извещатель	ПШС перешел в состояние «сработал 1 извещатель».
	2 извещателя	ПШС перешел в состояние «сработало 2 извещателя».
ПШС снят с контроля	-	ПШС перешел в режим «СНЯТ».
ПШС отключен	-	Удалена конфигурация ПШС.
ПШС перешел в режим	«Внимание»	ПШС перешел в режим «ВНИМАНИЕ».
	«Пожар»	ПШС перешел в режим «ПОЖАР».
	«Норма»	ПШС перешел в режим «НОРМА».
Неисправность ПШС, обрыв	K3	ПШС перешел в состояние «неисправность».
	обрыв	ПШС перешел в состояние «неисправность».
Сброс ПШС	по кнопке	Сброс режима «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР». ПШС перешел в установленный ранее режим.
	по команде от ПО	
	при перезапросе	

**ШС КТС**

Тип события	Примечание
Взятие КТС на охрану	ШС КТС перешел в режим «ВЗЯТИЕ».
КТС взят на охрану	ШС КТС перешел в режим «ВЗЯТ».
КТС снят с охраны	ШС КТС перешел в режим «СНЯТ».
Вызов КТС, переход в режим «Тревога»	ШС КТС перешел в режим «ТРЕВОГА».
Сброс тревоги КТС	Сброс режима «Тревога». ШС КТС переходит в установленный ранее режим.
Нормализация КТС	ШС КТС перешел в режим «НОРМА».
Сброс питания нарушенного ОШС при сбое ОЗ по команде постановки УОО	Только для ППКОП.
Сброс питания нарушенного ПШС при сбое ПЗ по команде постановки УОО	Только для ППКОП.

**Зоны сигнализации****ОЗ**

Тип события	Причина	Примечание
Взятие ОЗ на охрану	по идентификатору	ОЗ перешла в режим «Взятие».
	по кнопке (БУИ)	
	по команде от ПО	
	по PIN-коду	
ОЗ взята на охрану	по идентификатору	ОЗ перешла в режим «Охрана».
	по идентификатору, подтверждение верификации	
	по кнопке (БУИ)	
	по команде от ПО	
	по PIN-коду	
ОЗ снята с охраны	по команде от ПЗ	ОЗ, включающая ИУ, переведена в режим «Снята» при переходе ПЗ в режим «Внимание» или «Пожар». ИУ переведено в РКД «Открыто».
	по идентификатору	ОЗ, перешла в режим «Снята».
	по идентификатору, подтверждение верификации	
	по кнопке (БУИ)	
	по команде от ПО	
	по PIN-коду	
Попытка взятия ОЗ на охрану (невозможно взять) по идентификатору,	нарушение верификации	Не поступило подтверждения от верификации.
	нарушение времени	Карта предъявлена с нарушением критерия доступа по времени.
	нарушение времени и зональности	Карта предъявлена с нарушением зональности и критерия доступа по времени.
	нарушение зональности	Карта предъявлена с нарушением зональности
	нарушение комиссионирования	Не поступило подтверждения от комиссионирующей карты.
	нарушение состояния ИУ	ИУ, входящее в ОЗ не нормализовано.
	нарушение состояния ШС	Хотя бы один из ОШС, входящих в ОЗ не нормализован.
	отказ от постановки	Карта не была поднесена повторно в течение Времени удержания ИУ в открытом состоянии.
Попытка взятия ОЗ на охрану (невозможно взять)	по кнопке, нарушение состояния ИУ	ИУ, входящее в ОЗ не нормализовано.
	по команде от ПО, нарушение состояния ИУ	
	по кнопке, нарушение состояния ШС	Хотя бы один из ОШС, входящих в ОЗ не нормализован.

Тип события	Причина	Примечание
	по команде от ПО, нарушение состояния ШС	
Попытка снятия ОЗ с охраны (невозможно снять) по идентификатору,	нарушение верификации	Не поступило подтверждения от верификации.
	нарушение времени	Карта предъявлена с нарушением критерия доступа по времени.
	нарушение времени и зональности	Карта предъявлена с нарушением зональности и критерия доступа по времени.
	нарушение зональности	Карта предъявлена с нарушением зональности.
	нарушение комиссионирования	Не поступило подтверждения от комиссионирующей карты.
	отказ от постановки	Карта не была поднесена повторно в течение <b>Времени удержания ИУ в открытом состоянии</b> .
Тревога по ОЗ	-	ОЗ переведена в режим «TРЕВОГА» при переходе одного из ОШС, в состояние «нарушение».
Тихая тревога по ОЗ	-	ОЗ перешел в режим «TРЕВОГА», при переходе одного из ОШС, в состояние «нарушение». Установлен параметр конфигурации ОЗ: <b>Не активизировать при тревоге по ОШС выходы, работающие по программам «Сирена» или «Лампа»</b> .
Сброс тревоги по ОЗ	-	Сброс режима «TРЕВОГА». ОЗ переходит в установленный ранее режим.
Тревога по подбору PIN-кода или идентификатора, блокировка БУИ на 10 минут	-	ОЗ перешла в режим «TРЕВОГА» после трехкратного ввода неправильного ключа постановки ОЗ на охрану. Ввод ключей заблокирован на 10 минут.
Окончание тревоги по подбору PIN-кода или идентификатора, разблокировка БУИ	-	Разблокировка ввода ключей. ОЗ при этом остается в режиме «TРЕВОГА».

### ПЗ

Тип события	Причина	Примечание
ПЗ взята на контроль	по идентификатору	ПЗ перешла в режим «НОРМА» при взятии на контроль.
	по кнопке	
	по команде от ПО	
	по PIN-коду	
ПЗ перешла в режим	«Внимание»	ПЗ перешла в режим «ВНИМАНИЕ».
	«Неисправность»	ПЗ перешла в режим «НЕИСПРАВНОСТЬ».
	«Норма»	ПЗ перешла в режим «НОРМА».
	«Пожар»	ПЗ перешла в режим «ПОЖАР».
ПЗ снята с контроля	по идентификатору	ПЗ перешла в режим «СНЯТА» при снятии с контроля.
	по кнопке	
	по команде от ПО	
	по PIN-коду	

### Зона КТС

Тип события	Примечание
Зона КТС взята на охрану по команде от ПО	Зона КТС перешла в режим «ОХРАНА».
Зона КТС снята с охраны по команде от ПО	Зона КТС перешла в режим «СНЯТА».
Тревога по зоне КТС	Зона КТС перешла в режим «TРЕВОГА». Зарегистрировано нарушение одного из ШС КТС.
Сброс тревоги по зоне КТС	Сброс режима «TРЕВОГА». Зона КТС перешла в установленный ранее режим.

**ИУ**

Тип события	Примечание
Взятие ИУ на охрану	ИУ переведено в режим «Взятие».
ИУ взят на охрану	ОЗ, включающая ИУ перешла в режим «Охрана»
ИУ снят с охраны	ОЗ, включающая ИУ перешла в режим «Снята».
Нарушение ИУ, переход в режим «Тревога»	ОЗ, включающая ИУ перешла в режим «ТРЕВОГА» при взломе ИУ.
Сброс тревоги ИУ	Сброс режима «ТРЕВОГА». ОЗ, включающая ИУ перешла в установленный ранее режим.

**Считыватель**

Тип события	Причина	Примечание
Запрет прохода	идентификатор ЗАПРЕЩЕН	Предъявленная карта доступа включен в список карт данного контроллера с явным запрещением прохода.
	идентификатор НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН	Предъявленная карта доступа никогда не передавалася в контроллер, то есть ему не назначались права доступа в этот контроллер.
	идентификатор ПРОСРОЧЕН	Срок действия предъявленной карты доступа, указанный в параметрах доступа истек.
	идентификатор из СТОП-ЛИСТА	Идентификатор предъявленной карты доступа занесен в «СТОП-лист».
	нарушение КОМИССИОНИРОВАНИЯ	Процедура комиссиионирования не завершена. Комиссионирующая карта не опознана или комиссионирование не было выполнено.
	нарушение РЕЖИМОВ РАБОТЫ	Для считывателя установлен РКД, при котором доступ по предъявленной карте запрещен (режимы «Закрыто» и «Охрана»)
	от ВВУ	После того, как контроллер разрешил проход, подтверждение от ВВУ не было получено.
Предъявление идентификатора	нарушение времени	Для считывателя установлено значение параметра <b>Контроль времени для идентификаторов: Жесткий</b> . Предъявленная карта доступа не удовлетворяет указанному в правах критерию доступа временному.
	нарушение зональности	Для считывателя установлено значение параметра <b>Защита от передачи идентификаторов: Жесткая</b> . Для предъявленной карты доступа зафиксировано нарушение зональности, т.е. была совершена попытка повторного входа/выхода.
	нарушение времени и зональности	Это комбинация двух причин, описанных выше: <b>нарушение времени и нарушение зональности</b> .
Отказ от прохода, нет ответа от ВВУ	-	Истекло время ожидания подтверждения от ВВУ. При этом проход через ИУ не был совершен.
ИУ заблокировано	-	
ИУ разблокировано	-	Изменение состояния контакта ИУ.
ИУ не закрыто после прохода	от ДУ от ПО	Время активизации контакта ИУ превысило <b>Предельное время разблокировки</b> .
Несанкционированное открытие (взлом) ИУ	-	Активизация контакта заблокированного ИУ, не сопровождающейся командой на разблокировку ИУ.
Снят режим работы «Охрана», установлен режим работы	«Контроль»	ОЗ, включающая ИУ снята с охраны картой доступа.
	«Открыто»	Возврат в РКД, установленный до постановки на охрану.
	«Совещание»	
	«Охрана»	ОЗ, включающая ИУ взята на охрану картой доступа.

Тип события	Причина	Примечание
	«Открыто» по команде от ПЗ	В направлении считывателя установлен режим работы «Открыто», при переходе ПЗ состояние «Пожар» или «Внимание» в зависимости от параметра ресурса <b>Пожарная зона: Перевод ИУ в режим «Открыто».</b>
	«Охрана» команде от ПО	Изменен РКД по команде ПО.
	«Контроль» по команде от ПО	
	«Закрыто» по команде от ПО	
	«Открыто» по команде от ПО	
	«Совещание» команде от ПО	
	«Охрана» от ИК-пульта	Изменен РКД по команде от ИК-пульта.
	«Контроль» по команде от ИК-пульта	
	«Закрыто» по команде от ИК-пульта	
	«Открыто» по команде от ИК-пульта	
	«Совещание» команде от ИК-пульта	

## Видеоподсистема и камера

### Видеоподсистема

Тип события	Примечание
Видеоархив отсутствует	Файл видеоархива не был создан или поврежден.
Видеоархив создан	Добавлен новый файл видеоархива.
Внутренняя ошибка	-
Переполнение журнала регистрации	-

## Камера

Тип события	Причина	Примечание
Взят на охрану	- по команде от ПО	Активизирован датчик движения камеры.
Не взят на охрану	- по команде от ПО	Не выполнена команда <b>Поставить на охрану</b> . Связь с камерой отсутствует.
Снят с охраны	- по команде от ПО	Датчик движения камеры отключен.
Не снят с охраны	- по команде от ПО	Не выполнена команда <b>Снять с охраны</b> . Связь с камерой отсутствует.
Тревога	-	Сработал датчик движения камеры.
Сброс тревоги по команде от ПО	-	Выполнена команда <b>Сбросить тревогу</b> .
Начата запись	- по команде от ПО	Включена запись с камеры. Продолжительность записи определяется параметром ресурса <b>Камера: Продолжительность записи</b> .
Не начата запись по команде от ПО	-	Не выполнена команда <b>Начать запись</b> . Связь с камерой отсутствует.
Прервана запись по команде от ПО	-	Выполнена команда <b>Прервать запись</b> .
Не прервана запись по команде от ПО	-	Не выполнена команда <b>Прервать запись</b> . Связь с камерой отсутствует.
Продлена запись	- по команде от ПО	При срабатывании датчика движения камеры отсчет времени определенного параметром <b>Камера: Продолжительность записи</b> начался заново. Повторная команда <b>Начать запись</b> . Отсчет времени определенного параметром <b>Камера: Продолжительность записи</b> начался заново.
Закончена запись	-	Запись с камеры прекращена по истечении времени, определенного параметром ресурса <b>Камера: Продолжительность записи</b> .

## Приборы ИСО «Орион»

События регистрируемые приборами ИСО «Орион»	
Аварийное повышение уровня	ЛАМПА
Аварийное понижение уровня	Лето-День
Аварийный ПУСК	Лето-Ночь
Авария ДПЛС	Локальное программирование
Авария сети 220	Мигание реле
Автоматика включена	Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО
Автоматика выключена	Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО НА ВРЕМЯ
АСПТ	Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО
АСПТ-1	Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО НА ВРЕМЯ
АСПТ-А	Нагрев калорифера
АСПТ-А1	Нарушение 2 технологического ШС
Блокировка пуска ПТ	Нарушение снятой зоны
Взятие группы разделов	Нарушение технологического ШС
Взятие зоны охраны	Неверный пароль
Взятие раздела	Неверный раздел
Включение насоса	Неисправность батареи
Включение принтера	Неисправность ЗУ
Включение пульта С2000	Неисправность источника питания
Включение реле	Неисправность пожарного оборудования
Включить	Неисправность телефонной линии
Включить на время	
Включить на время перед взятием	

Включить на время при взятии	Неисправность термометра
Включить на время при нарушении технологического ШС	Некорректный ответ устройства в ДПЛС
Включить на время при невзятии	Нестандартное оборудование
Включить на время при снятии	Неудачное взятие
Включить при ВЗЯТИИ	Неудачный пуск ПТ
Включить при нарушении технологического ШС	Неустойчивый ответ устройства в ДПЛС
Включить при СНЯТИИ	Обрыв ДПЛС
Внимание! Опасность пожара	Обрыв цепи нагрузки выхода (реле)
Восстановлен контакт с устройством	Обрыв шлейфа
Восстановление батареи	Останов Оперативной задачи
Восстановление ветви интерфейса RS-485	Отказ вентилятора
Восстановление внутренней зоны	Отказ СДУ
Восстановление доступа	Отказ цели пуска
Восстановление ДПЛС	Отключение ветви интерфейса RS-485
Восстановление ЗУ	Отключение выхода (реле)
Восстановление источника питания	Отключение выходного напряжения
Восстановление контроля	Отметка времени
Восстановление корпуса	Отметка даты
Восстановление напряжения питания	Ошибка параметров ШС
Восстановление резервной батареи	Ошибка при автоматическом тестировании
Восстановление связи по ветви ДПЛС1	Ошибка теста АКБ
Восстановление связи по ветви ДПЛС2	Перегрев обратной воды
Восстановление сети 220	Перегрузка источника питания
Восстановление снятой зоны	Перегрузка источника питания устранена
Восстановление телефонной линии	Передано сообщение
Восстановление термометра	Повышение температуры
Восстановление технологического ШС	Повышение уровня
Восстановление целостности двери	Подбор кода
Восстановление цепи нагрузки выхода (реле)	Подключение выхода (реле)
Выключение насоса	Подключение выходного напряжения
Выключение пожарного тестирования	Подмена прибора
Выключение принтера	Пожар
Выключение реле	Пожарная ЛАМПА
Выключить	Пожарное оборудование в норме
Выключить на время	Пожарное тестирование
Выключить на время перед взятием	Пожарный ПЦН
Выключить на время при взятии	Понижение температуры
Выключить на время при нарушении технологического ШС	Понижение уровня
Выключить на время при невзятии	Потеря связи по ветви ДПЛС1
Выключить на время при снятии	Потеря связи по ветви ДПЛС2
Выключить при ВЗЯТИИ	Потерян контакт с устройством
Выключить при нарушении технологического ШС	Превышение полномочий
Выключить при СНЯТИИ	Программирование (произошло изменение параметров конфигурации)
ВЫХОД НЕИСПРАВНОСТЬ	Проход
Два пожара	Проход (по кнопке)
Дверь взломана	ПУСК АСПТ
Дверь заблокирована	ПУСК РО (речевого оповещения)
Дверь закрыта	ПЦН
Дверь открыта	Разряд батареи
Доступ восстановлен (по кнопке)	Разряд резервной батареи
	Реакция оператора
	Ручной тест

<i>Доступ закрыт</i>	<i>Сброс ПУСКА АСПТ</i>
<i>Доступ закрыт (по кнопке)</i>	<i>Сброс пуска РО (речевого оповещения)</i>
<i>Доступ отклонен</i>	<i>Сброс сторожевого таймера</i>
<i>Доступ открыт</i>	<i>Сброс тревоги</i>
<i>Доступ предоставлен</i>	<i>СИРЕНА</i>
<i>Доступ предоставлен (по кнопке)</i>	<i>Смена дежурства</i>
<i>Журнал заполнен</i>	<i>Снятие группы разделов</i>
<i>Журнал переполнен</i>	<i>Снятие зоны охраны</i>
<i>Загрязнение воздушного фильтра</i>	<i>Снятие раздела</i>
<i>Задержка автоматического пуска ПТ</i>	<i>Срабатывание СДУ</i>
<i>Задержка взятия</i>	<i>Срабатывание цепи пуска</i>
<i>Задержка пуска РО (речевого оповещения)</i>	<i>Сработка датчика</i>
<i>Закрытие ядра</i>	<i>Старая тактика ПЦН</i>
<i>Запрет доступа</i>	<i>Температура в норме</i>
<i>Запрет доступа (по кнопке)</i>	<i>Тест извещателя</i>
<i>Запрос на включение автоматики</i>	<i>Тихая тревога</i>
<i>Запрос на выключение автоматики</i>	<i>Требуется обслуживание</i>
<i>Запрос на пуск</i>	<i>Тревога взлома корпуса</i>
<i>Запрос на сброс пожаротушения</i>	<i>Тревога входной зоны</i>
<i>Запуск Оперативной задачи</i>	<i>Тревога проникновения</i>
<i>Запуск сценария управления</i>	<i>Тушение" alarming="1</i>
<i>Зима-День</i>	<i>Угроза замерзания</i>
<i>Зима-Ночь</i>	<i>Угроза охлаждения</i>
<i>Идентификатор хзоргана</i>	<i>Удаленный запрос доступа</i>
<i>Изменение времени</i>	<i>Удаленный запрос на взятие</i>
<i>Изменение даты</i>	<i>Удаленный запрос на снятие</i>
<i>Изменение состояния</i>	<i>Уровень в норме</i>
<i>Изменение состояния выхода (включение/выключение реле)</i>	<i>ШС отключен</i>
<i>Команда удаленного управления</i>	<i>ШС подключен</i>
<i>Короткое замыкание</i>	
<i>Короткое замыкание ДПЛС</i>	
<i>Короткое замыкание цепи нагрузки выхода (реле)</i>	

### 13.12.4 Команды управления устройствами


Большинство устройств и их ресурсов, входящих в систему, могут управляться из ПО, с помощью управляющих команд. Команды управления могут подаваться в следующих режимах:

- Автоматически, как результат реакции системы на регистрируемые события мониторинга. Задание реакций на события осуществляется на вкладке **События** раздела «**Конфигуратор**».
- Автоматически при выполнении заданий настроенных в разделе «**Планировщик задач**».
- Оператором в ручном режиме из разделов ПО **«Управление устройствами и мнемосхемой»** (**«Управление устройствами»**) и **«Центральный пост охраны»**.

Ниже приведен список команд управления, поддерживаемых устройствами системы и их ресурсами.


## Контроллер

### Команды контроллера



**Активизировать дополнительные выходы** – будут активизированы все выходы, для которых установлен **Тип: Обычный**.


**Нормализовать дополнительные выходы** – будут нормализованы все выходы, для которых установлен **Тип: Обычный**.



**Общий сброс** – Команда доступна для контроллеров КБО и ППКОП. Для всех ОЗС и ПЗС контроллера будут сброшены режимы «Тревога», «Внимание», «Пожар», ЗС перейдут соответственно в режимы «Охрана», «Норма».

**Получить состояние** – команда позволяет открыть окно, содержащее диагностическую информацию о состоянии устройства, выбранного в рабочей области раздела и его ресурсов.

### Команды контроллера ИУ



**Установить режим работы «Открыто»** – ИУ будут переведено в РКД «Открыто».

**Установить режим работы «Контроль»** – ИУ будут переведено в РКД «Контроль».

**Установить режим работы «Совещание»** – ИУ будут переведено в РКД «Совещание».

**Установить режим работы «Закрыто»** – ИУ будут переведено в РКД «Закрыто».



#### **Примечание:**

При смене РКД для ИУ один и тот же режим устанавливается для всех считывателей, подключенных к контроллеру ИУ.

**Открыть (разблокировать) ИУ** – ИУ будет разблокировано на время, установленное параметром ИУ **Время удержания в разблокированном состоянии**. Команда предназначена для кратковременной разблокировки ИУ и доступна при установленных РКД «Контроль» и «Совещание».


**Закрыть (заблокировать) ИУ** – ИУ будет заблокировано. Команда предназначена для блокировки ИУ, после выполнения команды **Открыть (разблокировать) ИУ**, доступна при установленных РКД «Контроль» и «Совещание».

**Поднять тревогу** – контроллер перейдет в режим «Тревога СКУД», будут активизированы выходы, для которых установлен **Тип: Генератор тревоги**.

**Сбросить тревогу** – режим «Тревога СКУД» будет снят.

**Сбросить зональность идентификаторов** – контроллер будет игнорировать нарушение зональности при первом предъявлении карты доступа, после получения команды.

## **Дополнительный выход**




#### **Примечание:**

Дополнительные выходы, для которых установлен **Тип: ОПС** или **Тип: Генератор тревоги**, не могут быть активизированы командой от ПО.

**Активизировать** – выход будет активирован на время, установленное параметром **Время активизации**.

**Нормализовать** – выход будет нормализован.

## Зона сигнализации (ЗС)




**Поставить на охрану/контроль** – ОЗС и ПЗС будут переведены соответственно в режимы «Охрана» и «Норма». Если в состав ОЗС входит ИУ, то оно переводится в РКД «Охрана». Если в ЗС входят ОШС или ПШС то они переводятся соответственно в режимы «Охрана» и «Взят».

**Снять с охраны/контроля** – ЗС будут переведены в режим «Снята». Если в состав ЗС входит ИУ, то оно переводится в РКД «Контроль». Если в ЗС входят ОШС или ПШС то они переводятся в режим «Снят».

**Сбросить тревогу.** Приводит к сбросу режима «Тревога» и возврату ОЗС в режимы работы «Охрана».

## Считыватель



**Установить режим работы «Открыто»** – ИУ в направлении считывателя будут переведено в РКД «Открыто».

**Установить режим работы «Контроль»** – ИУ в направлении считывателя будут переведено в РКД «Контроль».

**Установить режим работы «Совещание»** – ИУ в направлении считывателя будут переведено в РКД «Совещание».

**Установить режим работы «Закрыто»** – ИУ в направлении считывателя будут переведено в РКД «Закрыто».

**Открыть (разблокировать) ИУ** – ИУ в направлении считывателя будет разблокировано на время, установленное параметром **Время разблокировки**. Команда доступна при установленных РКД «Контроль» или «Совещание» и предназначена для кратковременной разблокировки ИУ.

**Закрыть (заблокировать) ИУ – ИУ** – ИУ в направлении считывателя будет заблокировано. Команда доступна при установленных РКД «Контроль» или «Совещание» и предназначена для блокировки ИУ, после выполнения команды **Открыть (разблокировать) ИУ**.

## **Видеоподсистема и камера**

**Начать запись** – Приводит к началу записи с камеры. Продолжительность записи определяется установленным для камеры параметром **Продолжительность записи**.

**Прервать запись** – Приводит к остановке записи с камеры.

**Поставить на охрану** – Приводит к переводу камеры в режим «Охрана». При этом активизируется детектор движения камеры. При фиксации движения в зоне обзора камеры переходит в режим «Тревога», регистрируется соответствующие события и начинается запись.

**Снять с охраны** – Приводит к деактивации детектора движения камеры.

**Сбросить тревогу** – Приводит к сбросу режима «Тревога» камеры.

**Получить состояние** – Позволяет открыть окно с отчетом о состоянии видеоподсистемы или камеры.

## **Приборы ИСО «Орион»**

Для приборов ИСО «Орион» доступны следующие команды управления:

**Общий сброс**

**Сбросить тревогу**

**Поставить на охрану зоны/ШС**

**Снять с охраны зоны/ШС**

### **ШС**

**Поставить на охрану**

**Снять с охраны**

### **Реле**

**Включить**

**Включить на время**

**Выключить**

**Вернуть в исходное состояние**

### **Адресные зоны**

**Поставить на охрану**

**Снять с охраны**

**Включить**

**Включить на время**

**Выключить**

**Вернуть в исходное состояние**

# ООО «Завод ПЭРКо»

По вопросам выбора и приобретения  
оборудования и систем безопасности:

Call-центр: 8-800-333-52-53  
Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25  
Факс: (812) 292-36-08

Юридический адрес:

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В

Техническая поддержка:

Call-центр: 8-800-775-37-05  
Тел./факс: (812) 292-36-05

[system@perco.ru](mailto:system@perco.ru)

по вопросам обслуживания систем безопасности и систем контроля доступа

[turnstile@perco.ru](mailto:turnstile@perco.ru)

по вопросам обслуживания турникетов, калиток, ограждений

[locks@perco.ru](mailto:locks@perco.ru)

по вопросам обслуживания электромеханических замков

[soft@perco.ru](mailto:soft@perco.ru)

по вопросам технической поддержки программного обеспечения  
комплексных систем безопасности,  
систем контроля доступа

Утв. 29.11.2013

Кор. 02.09.2015

Отп. 02.09.2015



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)

тел: 8 (800) 333-52-53